

BaByliss[®] MEN



E996E – T171a

BABYLIS SARL

Машинка для стрижки волосся
Виробник: BABYLIS SARL
Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан
92120, Монруж, Франція
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ E996E

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИЛАДУ УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ З БЕЗПЕКИ.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

УВАГА! Використовуйте тільки блок живлення та насадку, котрі включено в комплект постачання до приладу.

Загальні правила безпеки

- Перед кожним використанням приладу переконайтеся, що його леза звільнені від волосся, забруднень, сміття тощо.
- Використовуйте прилад на чистому, сухому та ретельно розчесаному волоссі.

Змащування мастилом

- З метою досягнення найкращих результатів після кожного використання приладу рекомендовано змащувати його леза спеціальним мастилом.
- Перед першим використанням мастила, відкрутіть ковпачок й відріжте ножицями кінчик пластикового тюбика.
- Зніміть захисний ковпачок з леза й увімкніть прилад.
- Утримуючи машинку під кутом 45°, обережно натисніть на тюбик з мастилом й нанесіть 2 краплі мастила безпосередньо на леза приладу.
- Для рівномірного розподілу мастила по всій довжині лез залиште прилад увімкненим кілька секунд.
- Вимкніть прилад й витріть серветкою залишки мастила з лез.

Направляючі насадки

Прилад укомплектовано 10 гребінчастими направляючими насадками:

Довжина стрижки	Маркування	Довжина стрижки	Маркування
1.5 мм (1/16")	#0.5	13 мм (1/2")	#4
3 мм (1/8")	#1	16 мм (5/8")	#5
4.8 мм (3/16")	#1.5	19 мм (3/4")	#6
6 мм (1/4")	#2	22 мм (7/8")	#7
10 мм (3/8")	#3	25 мм (1")	#8

- Встановлюйте насадку тільки на прилад, який вимкнено. Встановіть насадку на верхній частині леза й посуньте її ковзним рухом вперед.
- Для того, щоб зняти насадку, вимкніть прилад. Натисніть на язичок на тильній частині насадки й зніміть її.

Контурні насадки для вух

- Права й ліва насадки для вух використовуються для формування чітких контурів над вухами.
- Залежно від необхідності обробити праве або ліве вухо оберіть відповідну насадку.
 - Нахиліть машинку й акуратно вистригайте контур навкруги вуха у напрямку до потилиці.

Важільний перемикач

- Для точного налаштування довжини стрижки використовуйте важільний перемикач.
- Довжина стрижки леза без насадки становить 0,8 мм.
- Збільшити довжину стрижки можна натиснувши на важіль.
 - Кожен крок при натисканні важеля збільшує довжину стрижки на такі величини:

Позиція 1 – +0,0 мм	Позиція 4 – +0,5 мм
Позиція 2 – +0,2 мм	Позиція 5 – +0,6 мм
Позиція 3 – +0,3 мм	

Зарядження акумулятору

- Перед першим використанням приладу його акумулятор слід заряджати протягом 3 годин. Максимальної ємності акумулятор набуває після 3 повних циклів зарядження й розрядження.
- Під'єднайте блок живлення приладу до розетки. Під час зарядження приладу блимає синій світлодіодний індикатор. Після досягнення повного заряду акумулятору індикатор припиняє блимати й усі 5 його сегментів горять постійним світлом.
- Примітка:** Встановлюйте прилад на зарядну базу тільки у вимкненому стані (перемикач 'I/O' у положенні 0/OFF/ВИМКНЕНО).
- При досягненні критично низького рівня заряду нижній з групи світлодіодів починає блимати, попереджаючи про те, що до

повної розрядки акумулятору залишилося приблизно 5 хвилин. Зарядження приладу тривалістю 3 години вистачає на 3 години роботи приладу. Швидке зарядження протягом 20 хвилин забезпечує роботу приладу протягом приблизно 20 хвилин.

- Швидке блимання (понад 4 спалахи на секунду) усіх 5 світлодіодів попереджає про те, що прилад вийшов з ладу. В цьому випадку негайно припиніть зарядження й від'єднайте адаптер від розетки.

Зберігання акумуляторів

З метою підтримання оптимальних характеристик акумулятору, прилад слід повністю зарядити протягом 3 години кожних 6 місяців.

Стрижка

Рівномірна зачіска

- Під'єднайте до приладу необхідну насадку – машинку укомплектовано 10 стандартними насадками з довжинами стрижки 1,5-25 мм. На кожній насадці нанесено відповідне маркування.
- Увімкніть прилад (перемикач 'I/O' у положенні I/ON/УВІМКНЕНО). Леза приладу починають рухатись.
- Почніть стрижку з задньої частини шиї, тримаючи прилад таким чином, щоб насадка притислася до шкіри голови, а зубці насадки дивилися у напрямку вперед й вгору.
- Повільно проводьте приладом вперед й назад у напрямку до верхівки голови, рухаючись у напрямку протилежному напрямку зростання волосся. Гребінчаста насадка допомагає підняти волосся й отримати стрижку потрібної довжини.
- Після того, як досягнуто бажану довжину волосся на потилиці переходьте до обробки верхівки голови й бічних сторін.
- Утримуючи прилад зубцями в бік верхівки голови, почніть рух приладу з передньої частини зачіски у напрямку до потилиці, вистригаючи волосся рядками.
- Результатом буде зачіска з рівномірною довжиною волосся по всій поверхні голови.

Вистригання скроневої й потиличної зон із зберіганням довжини на верхівці голови

- Під'єднайте до приладу насадку, необхідну для обробки верхівки голови – машинку укомплектовано 10 стандартними насадками з довжинами стрижки 1,5-25 мм. На кожній насадці нанесено відповідне маркування.
- Увімкніть прилад (перемикач 'I/O' у положенні I/ON/УВІМКНЕНО). Леза приладу починають рухатись.
- Почніть стрижку з лобної частини голови, тримаючи прилад таким чином, щоб зубці насадки дивилися у напрямку потилиці й рухайтеся у напрямку верхівки голови. За необхідності повторіть процедуру, вистригаючи волосся рядками й рухаючись від лобу в бік потилиці.
- Якщо скронева й потилична зони вимагають волосся меншої довжини, вимкніть прилад й під'єднайте насадку з коротшою довжиною волосся.
- Почніть стрижку з задньої частини шиї, тримаючи прилад таким чином, щоб насадка притислася до шкіри голови, рухами вперед-назад обробіть зони, для котрих необхідно досягти коротшого волосся.
- Продовжуйте процедуру обробки бічних сторін голови рухами вперед-назад, утримуючи прилад зубцями вгору таким чином, щоб гребінчаста насадка притислася до шкіри голови вище зони вуха.

Контурна стрижка (окантування)

- Для формування чітких контурів на утвореній зачісці, зокрема лінії шиї або висків, зніміть з приладу насадку.
- Утримуйте прилад вниз робочою частиною, так щоб зубці дивилися прямо в бік голови.
- Притисніть леза приладу до висків або лінії шиї й рухайтеся в напрямку вниз. Результатом обробки будуть чіткі, акуратні контури.

ЧИЩЕННЯ Й ДОГЛЯД

- Регулярне чищення приладу після кожного використання допомагає досягти оптимальних результатів його роботи.
- Залишки волосся на лезах приладу можна видути або видалити за допомогою щітки, включеної в комплект постачання.
- Зніміть насадку з приладу й промийте під проточною водою. Перш ніж скласти насадку на зберігання або перед подальшим використанням її необхідно висушити.
- Не розбирайте леза приладу.
- Після кожного використання приладу його леза слід змастити – це допоможе досягти оптимальних результатів стрижки.