

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Сендвічниця Лібертон

Модель LSM-5100

Важливо!

**Будь ласка, прочитайте перед використанням і
збережіть для подальшого використання!**

Опис

- Корпус
- Індикатор включення в мережу
- Індикатор готовності
- Пластина типу «Гриль»
- Ручки
- Фіксатор ручок
- Ніжки
- Мережевий шнур

Уважно прочитайте інструкцію!

ОСНОВНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Пристроєм не можуть користуватись особи (в тому числі діти) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, а також з відсутністю знань та навичок. Виключення становлять випадки, коли такі особи знаходяться під наглядом і були навчені безпечному користуванню пристроєм особою, відповідальну за їх безпеку.
- Діти повинні знаходитись під наглядом , щоб вони не могли грати з пристроєм.
- Чистка та обслуговування пристрою не має доручатись дітям, що знаходяться без нагляду.
- Ні в якому разі не занурюйте пристрій в воду для чищення.
- Пристрій призначений тільки для використання в домашніх умовах. Не передбачено його використання в приміщеннях, що призначенні для приготування їжі для персоналу магазинів, офісів та інших робочих місць, в агротуристичних комплексах, готелях, пансіонах, мотелях та інших структурах, що призначенні для прийому гостей.
- У випадку пошкодження вилки або шнура живлення для їх заміни зверніться в службу технічної підтримки для виключення будь-яких небезпек. Ні в якому разі не проводьте ремонт або зміну самостійно.
- Даним пристроєм можуть користуватись діти у віці 8 років і старше, якщо вони знаходяться під наглядом або отримали інструкції з безпечної використання пристроєм і розуміють усю небезпеку. Чищення та обслуговування не повинні доручатись дітям, молодше 8 років і тим, що знаходяться без нагляду.
Тримайте пристрій і шнур живлення в місцях,

недоступних для дітей, молодше 8 років.

- **Пристроєм можуть користуватись особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи без відповідних навичок та досвіду за умов, що вони знаходяться під наглядом і отримали інструкції з безпечної користування і розуміють існуючу небезпеку.**
- **Діти не повинні грati з приладом!**
- **Завжди відключайте електричне живлення, якщо пристрiй залишається без нагляду, а також перед його збiркою, розбiркою та чiщенням.**

КРІМ ТОГО:

При використанні електричних приладiв дотримуйтесь наступних правил безпеки:

- Використовуйте пристрiй тiльки за його прямим призначенням, як вiкладено в данiй iнструкцiї.
- Якщо неправильнo поводитися з пристроєm, то це може привести до його поломки, завдати шкоди здоров'ю користувача або його майну.
- Перед включенням переконайтесь, що напруга електричної мережi вiдповiдає значенню, вказаному на корпусi пристрою.
- Розташуйте пристрiй на рivniй стiйkiй тепlostiйkiй поверхнi тaк, щоб доступ до електричної розетки був вiльним.
- Використовуйте пристрiй в мiсцях з хорошою вентиляцiєю. Щоб уникнути ризику пожежi nі в якому разi не ставте пристрiй поряд з фiранkами або шторами i не накривайте його пiд час роботи.
- Не використовуйте прилад поза примiщеннями.
- Заборонено використовувати прилад в примiщеннях, де зберiгаються або використовуються легкозаймистi речовини.
- Не використовуйте пристрiй поблизу газових плит i обiгрiвачiв, а також не ставте його на гарячi поверхнi.

- Мережевий шнур не повинен звисати зі столу або стикатися з гострими краями або гарячими поверхнями.
- Не перекручуйте кабель живлення і не намотуйте його навколо приладу.
- Виймаючи штепсель із розетки, не тягніть за шнур живлення, а беріться за штепсель рукою.
- Не беріться за штепсель мокрими руками.
- Ніколи не використовуйте цей прилад в безпосередній близькості від кухонної раковини і не піддавайте його впливу вологи.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом не занурюйте мережевий шнур, штепсель або сам пристрій у воду або будь-які інші рідини. Якщо це сталося, НЕ ТОРКАЙТЕСЯ до пристрою, негайно вимкніть його від електромережі, і тільки після цього можна дістати пристрій з води. Для перевірки або ремонту пристрою слід звертатися до авторизованого сервісного центру.
- Періодично перевіряйте цілісність ізоляції мережевого шнура.
- Ніколи не використовуйте пристрій при пошкодженні мережової вилки або мережевого шнура, якщо він працює з перебоями, а також після його падіння.
- Будьте обережні: під час роботи корпус пристрою сильно нагрівається, не торкайтесь до гарячих поверхонь.
- Не переміщайте пристрій, поки він повністю не охолоне.
- Щоб уникнути ризику пожежі не кладіть в сендвічницю занадто товсті скибочки хліба і не загортайте їх у фольгу.
- Увага! Виймайте сендвічі одразу після приготування. Занадто тривале перебування сендвічів у включенному пристрой може привести до їх займання.
- Ніколи не використовуйте гострі предмети для виймання продуктів з сендвічниці, це може пошкодити антипригарне покриття.

- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, які використовуються в якості упаковки, без нагляду. **Увага! Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або плівкою. Небезпека задушення!**
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Не дозволяйте дітям використовувати пристрій як іграшку.
- Пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особою, яка відповідає за їх безпеку, їм не дано відповідні та зрозумілі їм інструкції щодо безпечної користування пристроєм і небезпеки, яка може виникати при його неправильному використанні.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Не забувайте вимикати пристрій від електричної мережі, якщо невикористовуєте його.
- Не ремонтувати пристрій. При виявленні несправностей вимкніть пристрій від мережі і зверніться в авторизований сервісний центр.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Користування пристроєм

- Перед включенням переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає значенню, надрукованому на корпусі пристрою.
- Протріть антипригарне покриття вологою тканиною або губкою, після чого протріть насухо.
- Перед використанням пристрою в перший раз нанесіть невелику кількість рослинної олії на антипригарне покриття робочих

- поверхонь і розподіліть його. Надлишки масла видаліть паперовою серветкою, закрійте пристрій, увімкніть його в мережу на 5-10 хвилин, після чого відключіть.
- Примітка: Під час увімкнення пристрою нагрівальні елементи обгорають, при цьому може з'явитися специфічний запах - це нормальне явище

Приготування сендвічів

- Очистіть пластиини.
- Покладіть на нижню антипригарну поверхню шматок хліба, на нього начинку, накрійте другим шматком хліба, обережно стисніть ручки разом і закрійте засувку .
- Вставте вилку в розетку, при цьому загоряться індикатори червоний та зелений.
- При досягненні заданої температури і часу індикатор погасне.
- Потягніть за нижню частину затиску-блокування, відкрийте пристрій і перевірте готовність сендвічів. Залежно від вашого смаку, можна витягти сендвічі одразу після вимкнення індикатора або почекати ще деякий час (див. Рекомендації щодо часу приготування).
- Коли сендвічі будуть готові, слід вийняти штепсель з розетки і відкрити кришку. Виймати готові сендвічі слід за допомогою дерев'яної лопатки. Для вилучення сендвічів не використовуйте металеві предмети, щоб не пошкодити антипригарне покриття.
- Якщо пристрій не використовується, тримайте його закритим.

Корисні поради

- Для досягнення кращого результату використовуйте скибочки хліба середньої товщини. Час приготування сендвічів залежить від товщини скибочок і сорту хліба.
- Ви можете використовувати хліб з пшеничного або житнього борошна.
- Нарізайте хліб скибочками відповідного розміру.
- Для змазування скибочек хліба використовуйте рослинне масло або звичайний маргарин, так як інші жири підгорають.
- Не кладіть в сендвіч занадто багато начинки, в іншому випадку вона буде витікати.
- Не використовуйте начинку з овочів, які в'януть під впливом високої температури (салат, огірок). Можна домогтися гарних результатів, застосовуючи помідори і цибулю.

Приготування на пластині «Гриль»

- Очистіть пластиини.
- Покладіть на нижню антипригарну поверхню продукт, що будете готувати, обережно стисніть ручки разом і закрите засувку .
- Вставте вилку в розетку, при цьому загоряться індикатори червоний та зелений.
- При досягненні заданої температури і часу індикатор погасне.
- Потягніть за нижню частину затиску-блокування, відкрийте пристрій і перевірте готовність продукту. Залежно від вашого смаку, можна витягти страву одразу після вимкнення індикатора або почекати ще деякий час (див. Рекомендації)

щодо часу приготування).

- Коли продукти будуть готові, слід вийняти штепсель з розетки і відкрити кришку. Виймати готові страви слід за допомогою дерев'яної лопатки. Не використовуйте металеві предмети, щоб не пошкодити антипригарне покриття.
- Якщо пристрій не використовується, тримайте його закритим.

Рекомендації щодо часу готування:

!Будь ласка, зауважте, що весь зазначений час приготування лише для довідки.

!Різний спосіб та різний тип продукту впливає на час приготування.

Модель	Пластина	Час готування
LSM-5100	Гриль	5-6 хв

Помилки при приготуванні і способи їх усунення.

У наведеній нижче таблиці зібрани типові помилки, яких припускаються при приготуванні їжі в сендвічницах, розглянуто можливі причини і шляхи вирішення.

Верхня частина продукту пропікається менше нижньої

Можливі причини	Способи вирішення
Довготривала закладка продукту	Для рівномірного приготування з обох боків робіть закладку продуктів

	швидко і одразу закривайте прилад.
Відкривання приладу під час готування	В процесі готування намагайтесь не відкривати кришку пристрою раніше зазначеного часу.

Страва не приготувалась до кінця

Можливі причини	Способи вирішення
Страва готується з відкритою кришкою	Готуйте із закритою кришкою
Продукт поміщено на холодну поверхню	Поміщайте продукт на розігріту поверхню
Не витримується рекомендований час приготування'	Дотримуйтесь рекомендацій щодо приготування

Страва підгорає

Можливі причини	Способи вирішення
Продукт без масла. Панель не змазана маслом.	Змажте маслом продукт або панель
Порушені рекомендації щодо приготування	Дотримуйтесь рекомендацій щодо приготування

Страва пересихає

Можливі причини	Способи вирішення
Продукт без масла. Готування з відкритою кришкою продукту без масла.	Змажте маслом продукт або панель. Готуйте із закритою кришкою.
Занадто тривалий час	Дотримуйтесь рекомендацій

приготування	щодо часу приготування
Продукт поміщено на холодну поверхню	Поміщайте продукт на розігріту поверхню

Продукт прилипає

Можливі причини	Способи вирішення
Овочі занадто товсто нарізані або викладені на холодну панель. Тривале готування без масла.	Дотримуйтесь рекомендацій щодо приготування
М'ясо викладено на розпеченну панель без масла (масло відсутнє в маринаді для м'яса)	Попередньо розігрійте панель і викладайте продукт, змащений маслом
Риба викладена на розпеченну / холодну панель без масла	Попередньо розігрійте панель і викладайте продукт, змащений маслом

Чищення та догляд

- Перш за все мережевий шнур із розетки!
- Не починайте чищення поки прилад повністю не охолоне.
- Очистіть зовнішню поверхню та нагрівальні поверхні м'якою щіткою або м'якою вологою тканиною.
- Для очищення ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби або гострі предмети (наприклад, скребок або ніж).
- Попередження! Не занурюйте пристрій у воду або інші рідини. Існує небезпека для життя від ураження електричним струмом!

Технічні дані

Модель	Напруга	Споживча потужність
LSM-5100	220-240В, ~50/60Гц	750 Вт

Утилізація



Символ вище та на виробі означає, що виріб класифікується як електричне або електронне обладнання і не повинно утилізуватися з іншими побутовими або комерційними відходами наприкінці строку його експлуатації.

Директива про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) (2012/19 / ЄС) була введена для переробки продуктів, використовуючи найкращі доступні методи відновлення та переробки, щоб мінімізувати вплив на навколошнє середовище, обробляти будь-які небезпечні речовини та уникати збільшення земель. Зверніться до місцевих органів влади щодо інформації щодо правильного утилізації електричного чи електронного обладнання.