

concept

Електричний гриль



GE3500 / GE3550

UA

ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ЇЖИ ТА ПРОДУКТІВ

Їжа	Температура попереднього нагріву	Температура готування	Час приготування
Бекон 	190°C	220°C	200s
Сендвіч 	160°C	180°C	105s
Курка 	200°C	220°C	260s
Риба 	190°C	210°C	300s
Овочи 	170°C	200°C	130s
Середньої прожарки  MED RARE	220°C	230°C	60s
Середньої  MED	220°C	230°C	70s
Середня добре  MED WELL	220°C	230°C	90s
Добре  MED WELL	220°C	230°C	120s
Ковбаса 	160°C	180°C	270s
Вафлі 	180°C	210°C	300s

ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ПРИДБАННЯ ПРОДУКТУ БРЕНДУ CONCEPT!

Бажаємо вам отримати повне задоволення від його використання. Перед першим використанням уважно прочитайте всю інструкцію та збережіть її для використання в майбутньому. Ви також повинні перекоонатися, що інші люди, які будуть використовувати пристрій, прочитали цей посібник.

Технічні характеристики	
Напруга	220–240 V ~ 50/60 Hz
Вхідні	2000 W

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не використовуйте прилад інакше, ніж описано в цьому посібнику.
- Перед першим використанням зніміть з приладу всю упаковку та маркетингові матеріали.
- Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає значенням, зазначеним на таблиці з технічними даними виробу.
- Прилад гарячий під час роботи і деякий час після вимкнення.
- Тому не торкайтеся гарячих поверхонь.
- Використовуйте ручки та кнопки. Існує ризик серйозних опіків!
- Не чистіть, не зберігайте і не накривайте прилад, поки він повністю не охолоне.
- Не кладіть прилад на бік під час роботи.
- Не залишайте прилад без нагляду, коли він увімкнений або підключений до електромережі.
- Ніколи не переносьте прилад під час роботи або коли він ще гарячий. Не переносьте його за шнур живлення.
- При відключенні приладу від розетки ніколи не тягніть за шнур живлення, візьміть за кінець вилки і відключіть її, вийнявши з розетки.
Не дозволяйте дітям або стороннім особам торкатися приладу, використовуйте його в місцях, недоступних для них.
- Особи з обмеженими фізичними можливостями, зниженим чуттєвим сприйняттям, розумовими вадами або особи, які не знайомі з роботою приладу, повинні користуватися ним тільки під наглядом відповідальної особи, яка ознайомена з інструкцією.
- Будьте особливо уважні, якщо прилад використовується поблизу дітей.

- Не використовуйте прилад як іграшку.
- **Перед чищенням і після використання приладу вимкніть прилад, від'єднайте його від електромережі і дайте йому охолонути.**
- Не допускайте, щоб шнур живлення вільно звисав через край столу. Не допускайте, щоб шнур живлення торкався гарячих поверхонь.
- Цей прилад не призначений для керування зовнішнім пристроєм, таким як таймер або окрема система дистанційного керування.
- Розміщуйте прилад лише на стійкій та термостійкій поверхні, подалі від інших джерел тепла, таких як радіатори, духовки тощо. Захищайте його від прямих сонячних променів і вологи.
- Не використовуйте прилад у середовищі, де присутні вибухонебезпечні гази та легкозаймисті речовини (розчинники, лаки, клеї тощо).
- **Обережно, хліб може загорітися!** Під час використання приладу залишайте достатньо місця навколо та над приладом для забезпечення достатньої циркуляції повітря. Не допускайте контакту приладу зі шторами, облицюванням стін, текстилем, папером або іншими горючими матеріалами під час роботи. Крім того, не рекомендується встановлювати прилад поблизу або під вищезазначеними матеріалами. Не кладіть жодні з цих матеріалів на прилад.
- Не використовуйте прилад без висувного лотка для крихт. Лоток слід регулярно чистити. Не допускайте накопичення крихт на піддоні. Вони можуть торкнутися нагрівального елемента і загорітися.
- Не вставляйте в прилад металеві предмети.
- Не кладіть у прилад надто великі шматки їжі.
- Не готуйте в приладі продукти, що містять джем або мармелад.

Не використовуйте для чищення приладу грубі та хімічно агресивні речовини.

Не використовуйте прилад, якщо він не працює належним чином, впав, був пошкоджений або занурений у рідину. Зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки та ремонту.

- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою та негайно зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням.
- Прилад підходить тільки для домашнього використання і не призначений для комерційного використання.
- Не торкайтеся приладу мокрими руками.

- **Не занурюйте шнур живлення, вилку або прилад у воду або будь-яку іншу рідину.**
- Не використовуйте жодних аксесуарів, окрім рекомендованих виробником.
- Не ремонтуйте прилад самостійно. Зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Чищення та технічне обслуговування, що виконуються користувачем, не повинні виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом. Діти віком до 8 років повинні знаходитися подалі від приладу та шнура живлення. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

Пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій виробника, не покриваються гарантією.

ОПИС ТОВАРУ

- 1 Ручка
- 2 Замок пластини
- 3 Фіксатор решітки
- 4 Кнопка відкриття решітки (180°)
- 5 Кнопка підтвердження
- 6 Кнопка увімкнення/вимкнення
- 7 Корпус
- 8 Місце для термошупа
- 9 Піддон для крапель
- 10 Рифлена пластина для гриля
- 11 Плоска решітка
- 12 Термошуп
- 13 Скребок для чищення
- 14 Вафельна підкладка (GE3500 необхідно придбати окремо)



Аксессуары GE3500 GE3550



GE3550

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Прилад призначений лише для домашнього використання. Розміщуйте прилад у місцях, недоступних для води, і не використовуйте його біля басейну. Не піддавайте прилад впливу дощу. Прилад повинен бути увімкнений в електромережу. Встановлюйте гриль на рівну, стійку та термостійку поверхню.

Перед першим використанням

Перед першим використанням протріть корпус, кришку та функціональні кнопки вологою ганчіркою. Вимийте водою тарілки, піддон для крапель і скребок.

ЗБІРКА ТА ВИКОРИСТАННЯ

Встановлення пластин

Вставте кожну пластину в невеликі металеві пази в задній частині основи гриля. Потім натисніть на кожну пластину, щоб вона стала на місце. Натисніть кнопку звільнення пластин збоку на корпусі гриля. Витягніть пластину.

Після закінчення часу попереднього нагрівання пролунає звуковий сигнал для додавання продуктів і почне блимати індикатор "ДОДАТИ ПРОДУКТИ". Після додавання продуктів сигнальна лампочка "ADD FOOD" згасне, і почnetься процес приготування на грилі. Після завершення процесу смаження пролунає сигнал "ГОТОВО".

Позиція Паніні з рифленням

Вставте рифлені пластини. Виберіть необхідний режим за допомогою кнопки перемикача або виберіть необхідну температуру в ручному режимі.

Коли необхідна температура буде досягнута, загориться сигнальна лампочка "ДОДАТИ ЇЖУ". Покладіть їжу на нижню тарілку і закрийте гриль. Відстань між тарілками буде автоматично відрегульована відповідно до товщини продуктів.

Приготування їжі на плоскій пластині

Вставте плоскі тарілки в пристрій, а потім натисніть кнопку збоку на ручці, щоб відкрити її на 180°. Виберіть необхідний режим гриля за допомогою кнопки перемикача або виберіть необхідну температуру в ручному режимі.

Гриль

Вставте рифлену пластину в пристрій і розгорніть на 180°, потягнувши за кнопку збоку ручки. Виберіть необхідний режим гриля за допомогою кнопки перемикача або виберіть необхідну температуру в ручному режимі.

Після досягнення необхідної температури загориться сигнальна лампочка "ADD FOOD". Рівномірно викладіть продукти на решітку.

Рифлені пластини:

Рифлена поверхня ідеально підходить для приготування стейків, гамбургерів, курки, овочів і паніні на грилі.

Плоскі пластини:

Плоска поверхня ідеально підходить для смаження млинців, яєць, тонко нарізаного м'яса, риби та молюсків.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Ретельно очищайте кожну деталь до і після кожного використання приладу.
- Після приготування від'єднайте шнур живлення і дайте приладу охолонути принаймні 30 хвилин перед подальшим використанням.
- Очистіть піддон від жиру. Піддон можна мити вручну або в посудомийній машині.
- Пластини можна мити вручну або в посудомийній машині. Не використовуйте для чищення приладу металеві предмети, такі як скребки або ножі. Це може пошкодити антипригарне покриття приладу.
- Використовуйте тільки дерев'яний або пластиковий кухонний посуд.
- Якщо ви готували морепродукти, протріть плиту лимонним соком, щоб запобігти перенесенню аромату морепродуктів на наступну страву.
- Чистіть кришку та ручки керування лише м'якою сухою тканиною. Якщо є засохлі плями, змочіть ганчірку.
- Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби.
- Ніколи не залишайте пластиковий посуд контактувати з тарілками.
- Перед тим, як поставити прилад на зберігання, переконайтеся, що всі його частини чисті та сухі.
- Ніколи не обмотуйте шнур навколо зовнішньої сторони гриля.
- Ніколи не занурюйте штекер у воду або будь-яку іншу рідину.

СЕРВІС

Обширне технічне обслуговування або ремонт, що вимагає доступу до внутрішніх частин виробу, має виконуватися кваліфікованим сервісним центром.

ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Пакувальні матеріали та старі прилади слід утилізувати.
- Пакувальні матеріали можна утилізувати як відсортовані відходи.
- Утилізуйте поліетиленові пакети з поліетилену (ПЕ) як відсортовані відходи.

Утилізація приладу після закінчення терміну його служби



Цей прилад марковано відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС про відпрацьовані електричні та електронні прилади (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Символ на виробі або на його упаковці вказує на те, що з цим виробом не можна поводитися як з побутовими відходами. Замість цього його слід віднести до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечивши правильну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей, які можуть бути спричинені неналежним поводженням з відходами цього виробу. Утилізація таких матеріалів повинна здійснюватися відповідно до правил переробки. Більш детальну інформацію про переробку цього приладу можна отримати в уповноваженому місцевому офісі або службі з утилізації побутових відходів або в магазині, де ви придбали прилад.

Виріб відповідає всім необхідним вимогам директив ЄС, що застосовуються до конкретного продукту.



Ми залишаємо за собою право на зміни в тексті, дизайні та технічних характеристиках без попереднього повідомлення.