

concept

## Сендвічниця



SV3050, SV3055, SV3056

UA



## ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ПРИДБАННЯ ПРОДУКТУ БРЕНДУ CONCEPT!

Бажаємо вам отримати повне задоволення від його використання. Перед першим використанням уважно прочитайте всю інструкцію та збережіть її для використання в майбутньому. Ви також повинні переконатися, що інші люди, які будуть використовувати пристрій, прочитали цей посібник.

Technical parameters	
Напруга	220–240 V ~ 50/60 Hz
Вхідна потужність	700 W



Обережно!  
Гаряча поверхня

## ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не використовуйте прилад інакше, ніж описано в цьому посібнику.
- Перед першим використанням зніміть з приладу всю упаковку та маркетингові матеріали.
- Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає значенням, зазначеним на таблиці з технічними даними виробу.
- Прилад гарячий під час роботи і деякий час після вимкнення.
- Тому не торкайтеся гарячих поверхонь.
- Використовуйте ручки та кнопки. Існує ризик серйозних опіків!
- Не чистіть, не зберігайте і не накривайте прилад, поки він повністю не охолоне.
- Не кладіть прилад на бік під час роботи.
- Не залишайте прилад без нагляду, коли він увімкнений або підключений до електромережі.
- Ніколи не переносьте прилад під час роботи або коли він ще гарячий. Не переносьте його за шнур живлення.
- При відключенні приладу від розетки ніколи не тягніть за шнур живлення, візьміться за кінець вилки і відключіть її, вийнявши з розетки.  
Не дозволяйте дітям або стороннім особам торкатися приладу, використовуйте його в місцях, недоступних для них.
- Особи з обмеженими фізичними можливостями, зниженим чуттєвим сприйняттям, розумовими вадами або особи, які не знайомі з роботою приладу, повинні користуватися ним тільки під наглядом відповідальної особи, яка ознайоmlена з інструкцією.
- Будьте особливо уважні, якщо прилад використовується поблизу дітей.

- Не використовуйте прилад як іграшку.
- **Перед чищенням і після використання приладу вимкніть прилад, від'єднайте його від електромережі і дайте йому охолонути.**
- Не допускайте, щоб шнур живлення вільно звисав через край столу. Не допускайте, щоб шнур живлення торкався гарячих поверхонь.
- Цей прилад не призначений для керування зовнішнім пристроєм, таким як таймер або окрема система дистанційного керування.
- Розміщуйте прилад лише на стійкій та термостійкій поверхні, подалі від інших джерел тепла, таких як радіатори, духовки тощо. Захищайте його від прямих сонячних променів і вологи.
- Не використовуйте прилад у середовищі, де присутні вибухонебезпечні гази та легкозаймисті речовини (розчинники, лаки, клеї тощо).
- **Обережно, хліб може загорітися!** Під час використання приладу залишайте достатньо місця навколо та над приладом для забезпечення достатньої циркуляції повітря. Не допускайте контакту приладу зі шторами, облицюванням стін, текстилем, папером або іншими горючими матеріалами під час роботи. Крім того, не рекомендується встановлювати прилад поблизу або під вищезазначеними матеріалами. Не кладіть жодні з цих матеріалів на прилад.
- Не використовуйте прилад без висувного лотка для крихт. Лоток слід регулярно чистити. Не допускайте накопичення крихт на піддоні. Вони можуть торкнутися нагрівального елемента і загорітися.
- Не вставляйте в прилад металеві предмети.
- Не кладіть у прилад надто великі шматки їжі.
- Не готуйте в приладі продукти, що містять джем або мармелад.

Не використовуйте для чищення приладу грубі та хімічно агресивні речовини.

Не використовуйте прилад, якщо він не працює належним чином, впаав, був пошкоджений або занурений у рідину. Зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки та ремонту.

- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою та негайно зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням.
- Прилад підходить тільки для домашнього використання і не призначений для комерційного використання.
- Не торкайтеся приладу мокрими руками.

- **Не занурюйте шнур живлення, вилку або прилад у воду або будь-яку іншу рідину.**
- Не використовуйте жодних аксесуарів, окрім рекомендованих виробником.
- Не ремонтуйте прилад самостійно. Зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Чищення та технічне обслуговування, що виконуються користувачем, не повинні виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом. Діти віком до 8 років повинні знаходитися подалі від приладу та шнура живлення. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

**Пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій виробника, не покриваються гарантією.**





**Монтаж пластин**

1. Переконайтеся, що виріб відключено від мережі.
2. Виберіть пластину, яку ви хочете використовувати.
3. Розташуйте сендвічницю так, щоб елементи керування були спрямовані до вас. Відкрийте сендвічницю, піднявши ручку.
4. Вставте пластину в отвори в кришках і злегка натисніть на неї. Вона зафіксується на місці. Повторіть процедуру з другою пластиною.

**Зняття пластин**

1. Переконайтеся, що виріб відключений від мережі та повністю охолонув.
2. Натисніть кнопку від'єднання пластини (7).
3. При натисканні кнопки пластина злегка підніметься з основи. Підніміть пластину і витягніть її з фіксаторів. Повторіть процедуру з другою пластиною.
4. Пластину можна мити вручну або в посудомийній машині

**ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ**

- Перед чищенням відключіть прилад від мережі і дайте йому охолонути.
- Протріть внутрішні частини і краї решітки паперовим рушником або м'якою тканиною. Протирайте поверхню сендвічниці лише злегка вологою ганчіркою, не допускаючи потрапляння води, жиру або масла в охолоджувальні отвори.
- Не чистіть внутрішні та зовнішні частини грубою губкою або скребком, оскільки це може призвести до пошкодження деталей.



## СЕРВІС

Будь-яке масштабне технічне обслуговування або ремонт, що вимагає доступу до внутрішніх частин виробу, має виконуватися в авторизованому сервісному центрі.

## ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

- Пакувальні матеріали та застарілі прилади слід утилізувати.
- Транспортну коробку можна утилізувати як відсортоване сміття.
- Поліетиленові пакети необхідно здати на переробку.

### Утилізація приладу після закінчення терміну його служби:



Символ на виробі або його упаковці вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом з побутовими відходами. Його необхідно віднести до пункту збору електричного та електронного обладнання для переробки. Переконавшись, що цей виріб утилізується належним чином, ви допоможете запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, який може виникнути в результаті неналежної утилізації цього виробу. Ви можете дізнатися більше про переробку цього виробу у місцевих органах влади, службі утилізації побутових відходів або в магазині, де ви придбали цей виріб.



Цей виріб відповідає всім основним нормативним вимогам ЄС, що стосуються його використання.

Зміни в тексті, дизайні та технічних характеристиках можуть відбуватися без попереднього повідомлення, і ми залишаємо за собою право вносити ці зміни.