

BaByliss®



Вироблено в Китаї

ST914PE / ST914PU - C180a

BABYLISS SARL

Промислова зона Валь де Кальвіні,
59141, Іві
Франція

www.babyliss.ua

FAC 2025/06

IB-25/051A

ST914PE / ST914PU - C180a

Попередньо ознайомтеся із вказівками по техніки безпеки.

СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ В РЕЖИМЕ ОЧІКУВАННЯ <0,5 W

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УВАГА! Ретельно уникайте прямого контакту гарячих поверхонь приладу з шкірою, особливо з очима, вухами, обличчям та шиєю.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ! Не торкайтеся гарячих пластин або розігрітих металевих частин приладу.

- Переконайтеся, що волосся сухе та ретельно і акуратно розчесане, щоб усунути заплутані пасми. Розділіть волосся на пасми, підготовлені для укладання.
- Натисніть кнопку, позначену «I/O», щоб увімкнути пристрій.
- Повертаючи регулятор температури, виберіть бажану температуру для вирівнювання волосся. Червоний індикатор продовжує блимати, доки не буде досягнуто обраної температури.
- Відокремте пасмо волосся і розмістіть його між випрямляючими пластинами, ближче до коріння.
- Тримавши волосся між випрямляючими пластинами, плавно ковзайте вниз по всій довжині волосся від коріння до кінчиків.
- Повторіть цю процедуру необхідну кількість разів.
- Зачекайте, поки волосся охолоне, перш ніж розчісувати його.
- Після використання натисніть кнопку «I/O», щоб вимкнути пристрій, і відключіть його від мережі.
- Перш ніж прибрати пристрій на зберігання, дайте йому повністю охолонути.

Регулювання температури

Якщо у вас тонке, ламке, фарбоване або освітлене волосся, використовуйте нижчу температуру. Для більш густого волосся використовуйте вищу температуру. Рекомендується протестувати пристрій перед першим використанням, щоб вибрати температуру, яка підходить для вашого типу волосся. Почніть з низьких температурних налаштувань і підвищуйте температуру, доки не буде досягнуто бажаного результату.

Нижче наведено довідкову інформацію про температурні налаштування приладу:

- 1-3 = 170 °C - 180 °C
- 4-8 = 185 °C - 205 °C
- 9-13 = 210 °C - 235 °C

Advanced Ceramics™

Система нагріву Advanced Ceramics™ — це елемент, що поєднує металеві та керамічні матеріали. Завдяки тонкій конструкції, більшій питомій потужності та швидкому часу відгуку забезпечується покращена продуктивність цієї системи нагріву порівняно з традиційними.

Автоматичне вимкнення

Пристрій має функцію автоматичного вимкнення: через 20 хвилин пристрій вимикається. Якщо ви хочете продовжити користуватися пристроєм після цього проміжку часу, просто натисніть кнопку «I/O», щоб знову увімкнути живлення.

Термостійкий килимок

Пристрій постачається разом з термостійким килимком для використання під час та після укладання волосся. Під час використання не кладіть увімкнений пристрій на поверхню, чутливу до нагріву, навіть якщо ви використовуєте термостійкий килимок. Після використання вимкніть пристрій і вийміть вилку з розетки. Потім негайно обгорніть пристрій наявним термостійким килимком і дайте йому повністю охолонути. Тримайте пристрій поза межами досяжності дітей, оскільки він залишатиметься гарячим протягом кількох хвилин.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Зовнішній сатиновий матеріал не є термостійким, тому пристрій не можна класти на цей матеріал, поки він залишається гарячим.

Очищення та обслуговування

Щоб пристрій служив якомога довше, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:

- Не обмотуйте шнур навколо пристрою; натомість згорніть його вільними петлями і покладіть поряд із пристроєм.
- Не використовуйте пристрій на значній відстані від розетки.
- Завжди відключайте пристрій від мережі після використання.