

BaByliss®



Вироблено в Китаї

ST260E / ST260U / ST261E / ST261U - C182f

BABYLIS SARL

Промислова зона Валь де Кальвіні,
59141, Іві
Франція

www.babyliss.ua

FAC 2025/07

IB-25/054B

ST260E / ST260U / ST261E / ST261U - C182f

Попередньо ознайомтесь із вказівками з техніки безпеки.

СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ В РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ <0,5 Вт

УВАГА! Слідкуйте за тим, щоб гарячі поверхні приладу не стикалися з шкірою, особливо на вухах, навколо очей, на обличчі та на шиї.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ! Не торкайтеся гарячих пластин або розігрітих металевих частин приладу.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Волосся має бути сухим і ретельно розчесаним, без заплутаних пасм. Розділіть волосся на пасми, готові до укладання.
- Щоб увімкнути пристрій, натисніть кнопку «I/O». Світловий індикатор почне блимати, і пристрій автоматично почне нагріватися.
- Щоб вибрати режим нагріву, що підходить для вашого типу волосся, натискайте кнопку «+/-», доки не буде обрано потрібний режим. Доти, доки пристрій не нагріється до заданого рівня, світловий індикатор блиматиме. Як тільки задана температура буде досягнута, індикатор горітиме постійно.
- Помістіть пасмо волосся між пластинами випрямляча, ближче до коріння.
- Стисніть пластини приладу і одним плавним рухом проведіть ними по всій довжині пасма від коріння до кінчиків волосся.
- Укладіть подібним чином решту пасм.
- Дайте волосся охолонути перед тим, як розчісувати його.
- Закінчивши користуватися пристроєм, вимкніть його, натиснувши кнопку «I/O» та утримуючи її в натиснутому положенні протягом 1-2 секунд, потім відключіть пристрій від мережі.
- Дайте приладу повністю охолонути перед тим, як прибрати його на зберігання.

Налаштування рівня нагріву

Якщо у вас пошкоджене, тонке, знебарвлене або фарбоване волосся, обирайте нижчий рівень нагріву. Для густого волосся обирайте вищий рівень нагріву. Під час першого використання приладу настійно рекомендується провести тест і переконатися, що обрана температура нагріву відповідає вашому типу волосся. Почніть з найнижчого рівня нагріву і поступово збільшуйте температуру, доки не буде досягнуто бажаного результату.

На ваш вибір пропонується 3 рівні нагріву:

- 180°C (зелений індикатор)
- 200°C (жовтий індикатор)
- 235°C (червоний індикатор)

Універсальна напруга

Конструкція приладу передбачає його автоматичне налаштування на різні рівні напруги, тому приладом можна користуватися в різних країнах. Ви можете брати прилад з собою в подорож або використовувати його вдома. У подорожі вам може знадобитися перехідник для підключення приладу до різних типів розеток. Перехідник не входить до комплекту поставки.

Зверніть увагу: використання перехідника може вплинути на час нагріву приладу, але не позначається на ефективності його роботи.

Автоматичне вимкнення

У приладі передбачено функцію автоматичного вимкнення: через 20 хвилин пристрій вимикається. Якщо ви хочете продовжити використання приладу, просто натисніть кнопку «I/O», щоб увімкнути пристрій знову.

Термозахисний килимок

Цей пристрій постачається в комплекті з термозахисним килимком, який використовується як під час укладання, так і після його завершення.

Під час використання приладу не кладіть його на поверхню, чутливу до нагріву, навіть якщо вона захищена килимком з комплекту поставки.

Закінчивши користуватися пристроєм, вимкніть його і відключіть від мережі. Пристрій залишається гарячим протягом кількох хвилин: тримайте його в місцях, недоступних для дітей.

Догляд та обслуговування

Для підтримки приладу в оптимальному робочому стані дотримуйтесь наступних правил:

- Не намотуйте шнур живлення навколо приладу: згорніть його вільними кільцями і зберігайте поряд із пристроєм.
- Не користуйтеся пристроєм на великій відстані від розетки: шнур не повинен бути натягнутим.
- Закінчивши користуватися пристроєм, обов'язково відключайте його від мережі.