

BaByliss®



Вироблено в Китаї

ST620E / ST620U - C188a

BABYLISS SARL

Промислова зона Валь де Кальвіні,
59141, Іві
Франція

www.babyliss.ua

FAC 2025/04

IB-25/172

ST620E / ST620U

Будь ласка, спочатку уважно прочитайте інструкції з безпеки!

СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ В РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ < 0,8 Вт

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УВАГА! Слідкуйте за тим, щоб гарячі поверхні приладу не стикалися з шкірою, особливо на вухах, навколо очей, на обличчі та на шії.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ! Не торкайтеся гарячих пластин або розігрітих металевих частин приладу.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Волосся має бути сухим і ретельно розчесаним, без заплутаних пасм. Розділіть волосся на пасми, готові до укладання.
- Щоб увімкнути пристрій, натисніть кнопку 'I/O'. Як тільки пристрій почне нагріватися, автоматично почне блимати індикатор найнижчої температури (150°C).
- Щоб вибрати режим нагріву, що відповідає вашому типу волосся, натискайте кнопку "+/-", доки не буде налаштовано бажаний рівень нагріву. Світлодіодний дисплей блиматиме, доки пристрій не нагріється до заданої температури. Як тільки температура буде досягнута, дисплей перестане блимати, і показник температури горітиме постійно.
- Розмістіть пасмо волосся між пластинами випрямляча, ближче до коріння.
- Стисніть пластини приладу і одним плавним рухом проведіть ними по всій довжині пасма від коріння до кінчиків волосся.
- Укладіть подібним чином решту пасм.
- Дайте волосся охолонути перед тим, як розчісувати його.
- Після використання натисніть кнопку 'I/O', щоб вимкнути пристрій, і відключіть його від мережі.
- Дайте приладу повністю охолонути перед тим, як прибрати його на зберігання.

Налаштування рівня нагріву

Якщо у вас пошкоджене, тонке, знебарвлене або фарбоване волосся, обирайте нижчий рівень нагріву. Для густого волосся обирайте вищий рівень нагріву. Під час першого використання приладу настійно рекомендується провести тест і переконатися, що обрана температура нагріву відповідає вашому типу волосся. Почніть з найнижчого рівня нагріву і поступово збільшуйте температуру, доки не буде досягнуто бажаного результату.

Для укладання різних типів волосся на ваш вибір пропонується 5 температурних режимів: 150°C, 170°C, 190°C, 210°C та 230°C.

Система нагріву Advanced Ceramics™

Система нагріву Advanced Ceramics™ — це елемент, що поєднує металеві та керамічні матеріали. Завдяки тоншій конструкції, більшій питомій потужності та швидкому часу реакції забезпечується покращена продуктивність цієї системи порівняно з традиційними.

Універсальна напруга

Конструкція приладу передбачає його автоматичне налаштування на різні рівні напруги, тому приладом можна користуватися в різних країнах. Ви можете брати прилад з собою в подорож або використовувати його вдома. У подорожі вам може знадобитися перехідник для підключення приладу до різних типів розеток. Перехідник не входить до комплексу поставки.

Зверніть увагу: використання перехідника може вплинути на час нагріву приладу, але не позначається на ефективності його роботи.

Автоматичне вимкнення

Для додаткової безпеки в цьому приладі передбачено функцію автоматичного вимкнення. Якщо увімкнений пристрій не використовується протягом 20 хвилин, він автоматично вимикається. Якщо ви хочете продовжити користуватися пристроєм після цього часу, достатньо знову увімкнути його, натиснувши кнопку 'I/O'.

Термозахисний килимок

Цей пристрій постачається в комплекті з термозахисним килимком, який використовується як під час укладання, так і після його завершення.

Під час використання приладу не кладіть його на поверхню, чутливу до нагріву, навіть якщо вона захищена килимком з комплексу поставки.

Закінчивши користуватися пристроєм, вимкніть його і відключіть від мережі. Пристрій залишається гарячим протягом кількох хвилин: тримайте його в місцях, недоступних для дітей.

Догляд та обслуговування

Для підтримки приладу в оптимальному робочому стані дотримуйтесь наступних правил:

- Не намотуйте шнур живлення навколо приладу: згорніть його вільними кільцями і зберігайте поряд із пристроєм.
- Не користуйтеся пристроєм на великій відстані від розетки: шнур не повинен бути натягнутим.
- Закінчивши користуватися пристроєм, обов'язково відключайте його від мережі.