

АКУМУЛЯТОРНИЙ ПИЛОСОС DYXON MEGAVAC 1600

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА **UA**



dyxon®

Дякуємо Вам, за придбання нашої продукції. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник та збережіть його для подальшого використання!

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва	АКУМУЛЯТОРНИЙ ПИЛОСОС DYXON
Модель	MEGAVAC 1600
Функції	Вакуум
Потужність всмоктування	16000РА
Номінальна потужність	120W
Рівень шуму	≤62 дБ
Робочий час	≤30 хв
Час заряджання	4-5 год
Живлення	2*2500mAh
Робоча напруга	7.4 В
Заряджання	Адаптери живлення потужністю до 7V~2A

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Пилосос, шланг, щітка мала, трубка подовжувач 2, щітка для підлоги, тверда трубка, USB/DC кабель, керівництво користувача.

Увага! Застереження!

- Заряджати пилосос у вологому приміщенні не рекомендується!
- Акумулятор не може бути замінений користувачем. Його можуть замінювати лише професіонали з офіційного сервісного центру.
- Забороняється самостійно розбирати виріб!
- Забороняється, самостійне заряджання пилососа дітьми!
- Забороняється, використання пилососа не за призначенням!
- Забороняється, використання пилососа для збору рідин та хімічних елементів, тощо!

ЗБІРКА ПРИСТРОЮ



1. По-перше, вставте у пристрій фільтр пилу та контейнер для пилу.

2-3. Потім встановіть трубку-подовжувач.

4. Під'єднайте щітку для підлоги.

5. З'єднайте трубку-подовжувач та основний блок пристрою.

6-8. У залежності від потреби переставляйте насадки – маленьку щітку для автомобілю та поверхонь змініуйте на велику для підлоги.



1. Щоб забезпечити пристрою нормальну роботу, будь ласка, повністю зарядіть його перед використанням.
2. Перед кожним використанням спорожнюйте та очищайте контейнер для пилу.
3. Щоб увімкнути пристрій натисніть на кнопку вмикання, пилосос почне працювати.
4. Щоб вимкнути пилосос, ще раз натисніть на кнопку вмикання.

ЗАРЯДЖАННЯ

1. У пилососі використовується акумуляторна батарея ємністю 2500 mAh, для повної зарядки якої потрібно близько 4-5 годин.
2. Для заряджання використовуйте зарядний USB-кабель, який входить до комплекту пилососа.
3. Після завершення заряджання, вчасно відключіть його від джерела живлення, щоб запобігти перезарядженню акумулятора.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

1. Перед використанням пристрою перевірте, чи в належному стані його деталі. Якщо якісь деталі зламані або пошкоджені, вчасно відремонтуйте їх і перевірте, чи порожній контейнер для пилу.
2. Перед використанням місце слід очистити від зайвих та великогабаритних речей, щоб їх не затягнуло в трубу пилососа, у іншому випадку вони можуть перекрити вхід повітря або канал для пилу під час роботи.
3. Уникайте всмоктування непогашених недопалків від сигарет та легкозаймистих речовин, щоб уникнути несправності.
4. Якщо ви помітили, що температура корпусу пристрою занадто висока або він видає незвичайний звук під час використання, ви маєте негайно припинити використання та звернутися до спеціаліста для перевірки пристрою та ремонту.
5. Після використання пилососа одразу очищуйте контейнер для пилу, щоб великі предмети та бруд не блокували впускний і випускний отвори для повітря, тим самим зменшуючи потужність пилососа.

ГАРАНТІЯ

Претензії від споживача приймає підприємство (підприємець), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

Дії при виявленні несправності/пошкодження: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або офіційного сервісного центру, контакти сервісного центру вказані у гарантійному талоні.

НЕ ГАРАНТІЙНІ ВИПАДКИ

1. Самостійне технічне обслуговування, використання не за призначенням, занурення в рідину тощо. Зловживання виробом.
2. Закінчення гарантійного терміну.
3. Пошкодження з провини споживача. Таких як: розбирання, навмисне пошкодження пристрою, значне забруднення, тощо.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Контакти, на території України

+38044 362-19-13

+38067 442-65-33

Час роботи:

Понеділок-П'ятниця 10:00-18:00, Субота-Неділя Вихідний!



DYXON Limited, The Finsbury Business Centre, 40 Bowling Green Ln, Farringdon, London EC1R 0NE, GB.