

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель	Печатка продавця:	Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:		
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування:

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації.

3. Обмеження гарантійних зобов'язань:

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:
 1. вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
 2. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильної експлуатації, установки або транспортування;
 3. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
 4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
 5. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
 6. наявність слідів електричного пробоя, прогар провідників тощо;
 7. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, не має будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____	Модель _____	Модель _____
Дата продажу: «__» _____ 20__ р.	Дата продажу: «__» _____ 20__ р.	Дата продажу: «__» _____ 20__ р.
Штамп магазину:	Штамп магазину:	Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р.	Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р.	Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р.
Печатка АСЦ	Печатка АСЦ	Печатка АСЦ

ADE

Модель Cosma з портативним бездротовим

KE 1401

Інструкція



TARE
FUNCTION



AUTO OFF



BATTERY
LEVEL



WEIGHT

Зміст

1. Перше використання..... стор. 2
2. Експлуатація.....стор. 2
3. Технічні дані.... стор. 2
4. Повідомлення про помилки.....стор. 3
5. Гарантія.....стор. 4

Дякуємо за придбання високоякісного продукту **ADE**.

Ваші нові ваги вирізняються перевіреною якістю та відповідають найвищим технічним стандартам. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед першим використанням продукту та зберігайте її в безпечному місці, щоб ви могли звернутися до неї знову, якщо вам знадобиться додаткова інформація.

1. Перше використання

Встановлення батарейок:

Відкрийте кришки відсіків для батарейок на нижній стороні вагів та на зворотному боці портативного дисплея. Вставте батарейки, що постачаються з комплекту (2 x 1,5V AAA для ваг та 3 x 1,5V AAA для дисплея). Будь ласка, переконайтеся в правильній полярності батарейок (+/-).

Інструкції з техніки безпеки:



Будь ласка, будьте обережні, щоб не кинути предмети на ваги або портативний дисплей; інакше вони можуть бути пошкоджені. Використовуйте лише вологу тканину для очищення ваг та дисплея. Ніколи не використовуйте розчинники або абразивні засоби для чищення. Не занурюйте у воду. Якщо пластикові частини ваг контактують з жиром, спеціями, оцтом або будь-якими іншими сильно приправленими чи забарвленими продуктами, їх необхідно негайно очистити. Тримайте лимонну кислоту подалі від ваг.

2. Експлуатація

Після того, як ви вставите батарейки в портативний дисплей, час відобразиться у верхній половині дисплея, а температура в приміщенні – у нижній.

Зміна одиниць ваги:

У режимі відображення часу натисніть кнопку **S/S MODE** внизу дисплея приблизно на 3 секунди, щоб змінити одиницю ваги. На дисплеї з'явиться напис **Unit**, а поточна встановлена одиниця ваги «g» або «lb:oz» (фунти:унції) блиматиме. Натискаючи кнопку **SEC-▲** або **MIN-▼**, ви можете змінити одиниці ваги (g <-> lb:oz). Переконайтеся, що ваги налаштовані на відображення одиниці ваги, яку ви зазвичай використовуєте.

Зміна відображення температури °C / °F

У режимі відображення часу натисніть кнопку **S/S MODE** внизу дисплея приблизно на 3 секунди, щоб змінити відображення температури. На дисплеї з'явиться напис **Unit**, а поточна встановлена одиниця температури «°C» або «°F» блиматиме. Тепер знову натисніть кнопку **S/S MODE**. Символ відображення температури та маленький термометр блиматимуть. Натисканням кнопки **SEC-▲** або **MIN-▼** можна змінити відображення температури (°C <-> °F).

Налаштування годинника:

Щоб встановити час, натисніть кнопку **S/S MODE** приблизно на 3 секунди, а потім знову двічі натисніть кнопку **S/S MODE**, доки у верхній половині дисплея не почне блимати 24 h або 12 h. Натисніть кнопку **SEC-▲** або **MIN-▼**, щоб встановити потрібний режим відображення, а потім знову натисніть кнопку **S/S MODE**. Тепер блиматиме індикатор годин. Натисніть кнопку **SEC-▲** або **MIN-▼**, щоб встановити потрібну годину. Знову натисніть кнопку **S/S MODE**, і дисплей хвилин почне блимати. Натисніть кнопку **SEC-▲** або **MIN-▼**, щоб встановити потрібне значення хвилин. Для підтвердження натисніть кнопку **S/S MODE**. Налаштування завершено.

Технічні дані

Вантажопідйомність/ градація	: Макс. 5кг x 1г
Розміри ваг	: 165мм x 220мм x 19мм
Розміри дисплея	: 82мм x 103мм x 25мм
Батарейки ваг/ дисплея	: 5 x 1,5V AAA (в комплекті)
Може трапитися з технічними змінами в результаті вдосконалення продукту.	



Відповідність CE

Цей пристрій має заводський захист відповідно до чинної Директиви ЄС 2004/108/ЄС.

Примітка: Надмірні джерела електромагнітного випромінювання, такі як ті, що спричинені роботою радіообладнання поблизу ваг, можуть впливати на відображене значення. Виріб повернеться до належної роботи, щойно перешкоди будуть усунені. Примітка: пристрій може потребувати перезавантаження.

Таймер (до 99 хв. 59 сек.)

Відлік часу вперед (функція секундоміра):

У режимі відображення часу коротко натисніть кнопку **S/S MODE** двічі, щоб активувати відлік часу (секундомір). Знову натисніть кнопку **S/S MODE**, щоб призупинити або перезапустити. Одночасно натискаючи кнопки **SEC-▲** та **MIN-▼** під час зупинки, секундомір можна скинути до 00:00. Натискаючи кнопку **S/S MODE** приблизно 3 секунди, можна повернутися до відображення часу.

Відлік у зворотному порядку (функція таймера):

У режимі відображення часу коротко натисніть кнопку **S/S MODE**, щоб активувати таймер. Натисніть кнопку **SEC-▲** або **MIN-▼**, щоб встановити потрібний час будильника (швидке перемотування вперед утриманням кнопки). Після встановлення вибраного часу будильника знову натисніть кнопку **S/S MODE** для підтвердження. Таймер почне зворотний відлік і подасть гучний звуковий сигнал приблизно 60 секунд, коли досягне нуля. Зупиніть звуковий сигнал, натиснувши будь-яку кнопку. Коли таймер зпрацює, його можна зупинити та/або перезапустити в будь-який час, натиснувши кнопку **S/S MODE**. Натискаючи кнопки **SEC-▲** та **MIN-▼** одночасно після зупинки, таймер можна скинути до 00:00. Натискаючи кнопку **S/S MODE** приблизно 3 секунди, можна повернутися до режиму відображення часу.

Примітка: Якщо протягом 30 секунд після запуску функції таймера або секундоміра не буде виконано жодних інших дій, підсвічування вимкнеться, але функція таймера або секундоміра залишиться активною.

Зважування:

Помістіть ваги на тверду та рівну поверхню. Після натискання кнопки **TARE** на платформі для зважування протягом приблизно 2 секунд кнопка засвітиться, і ваги автоматично ввімкнуться. Після стабілізації ваг на портативному дисплеї з'явиться «0 г» або «0:00 фунтів-унцій», залежно від налаштувань. Тепер ваги готові до використання.

Примітка: Якщо після активації на дисплеї відображається вага, натисніть кнопку **TARE**, щоб скинути значення ваг до нуля.

Функція тари:

Натискання кнопки **TARE** встановить ваги на «0 г». Поставте, наприклад, миску на платформу для зважування та натисніть кнопку **TARE**, щоб повернути ваги на «г» (на дисплеї відображається **TARE**). Ви можете повторювати цю процедуру скільки завгодно разів, доки не досягнете максимальної вантажопідйомності ваг (5 кг). Після того, як ви знімете зважений(і) предмет(и), загальна вага відображається як мінусове значення.

Автоматичне вимкнення ваг:

Якщо протягом приблизно 30 секунд не реєструється зміна ваги, ваги автоматично вимкнуться та повернуться до режиму відображення часу/температури.

3. Повідомлення про помилки

“Lo” = Батарейка розряджена – Будь ласка, замініть батарейки на батарейки відповідного типу (5 x 1,5 V AAA).

“OL” = Перевантаження – Перевищено максимальну вантажопідйомність 5 кг. Негайно видаліть предмет з ваг, щоб уникнути пошкодження тензодатчика ваг.

Обов'язкове юридичне повідомлення щодо утилізації батарейок:

Не викидайте батарейки у побутове сміття. Як споживач, ви зобов'язані за законом повертати використані батарейки. Ви можете повернути свої використані батарейки до громадських пунктів збору у вашій громаді або до будь-якого роздрібного продавця, який продає батарейки того ж типу..

Примітка:



На батарейках використовуються такі символи:

Li = Батарейка містить літій
Al = Батарейка містить лужні електроліти
Mn = Батарейка містить марганець
CR (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)

Утилізація використаних електричних та електронних пристроїв:



Символ на виробі або його упаковці вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом зі звичайними побутовими відходами; натомість його слід утилізувати в пункті збору для переробки електричного та електронного обладнання. Щоб отримати додаткову інформацію про переробку, зверніться до вашої місцевої ради, муніципальних компаній з переробки або магазину, де ви придбали виріб.

3 найкращими побажаннями, ADE (GmbH & Co.)