

rotex

комфортна техніка для тебе



Інструкція з експлуатації

стр. 2

для видалення катишків МАШИНКА

для удаления катышков МАШИНКА

RCC100-B RCC100-R RCC100-V

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

Безпечно, економично, з гарантією на вилучення періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу щодня у власника.
4. Не підлягає гарантії ремонту виробу з дефектами, що виникли унаслідок:
- механічних пошкоджень;
- недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (біскавка, пожежа, повнь і т.п.), а також інших причин, що надаються поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комків бруду або ввнесених конструктивних зміст неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилення від державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційні кабелів мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.
5. Справдані гарантії не обмежує законодавчі норми, наданих йому чинним законодавством.

2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, встановлюється на термін перебігання виробу у ремонті.
IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА КОМПІЮТЕРІ ВІТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:
1) Виріб не має шостого гарантійного талона;
2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно (або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем);
3) Серійний номер на виробі відсутній або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талона;
4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або односторонньою угодою);
5) Без узгодження з Продавцем на виробі внесені конструктивні зміни (ремонт, ривки, ріднини, тварини, комахи і т.д.);
6) Попадання у виріб сторонніх предметів, рідин, тварин, комків і т.д.
V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСТРАВАЖИТЬ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!
Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, наведеними в каталозі сервісних центрів, адреси яких вказані в інструкції. Будь ласка, загляньте у Продавця інформацію про найбільш сервісний центр, уповноважений на проведення монтажу (або пусконаладочних робіт). Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистрибутором сервісних центрів ви знайдете за адресою у вашого Продавця.

Перед використанням прочитайте уважно цю інструкцію і збережіть її для подальшого використання. При використанні цього інструменту в домашньому середовищі, завжди використовуйте його відповідно до інструкції.
ІНСТРУКЦІЯ ПО ТЕХНІЦЬКІЙ БЕЗПЕЦІ
Внимательно прочитайте эту инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломки при использовании и сохраните ее для справок в дальнейшем.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Используйте прибор только по назначению.
- Не используйте прибор в условиях повышенной влажности, в комплект поставки.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра.
- Не используйте прибор в ванной комнате и на воде.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення 2 батареї типу AA Вага нетто/брутто: 0,065 кг / 0,078 кг Розміри (ДхШхВ): 80 мм x 40 мм x 80 мм

ОПИС ПРИЛАДУ



1. Контейнер для збору катишків
2. Застосована металева сітка
3. Корпус
4. Перемикач Вкл./Вимк. (On/Off)
5. Кришка відсіку для батарейок

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

- Відкрийте кришку батарейок.
- Вдавіть одну з батарейок типу AA (не входить в комплект), дотримуючись полярності.
- Закрийте кришку.
- Показуйте один із планів поверну розпакувати його, щоб не було складно.

УСТАНОВКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Встановіть перемикач ON / OFF (Вкл. / Вимк.) в положення ON і плавними круговими рухами без натиску обробіть виріб.
УВАГА! Сильно не притискайте машинку до поверхні, щоб не пошкодити тканину або записку стілу.
- Щоб вимкнути прилад, поверніть перемикач ON / OFF (Вкл. / Вимк.) в положення OFF.
- Вийміть контейнер для збору катишків і очистіть його від вмісту.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

- Вийміть батарейки перед чищенням приладу.
- Регулярно видаляйте катишки з контейнера.
- Акуратно зніміть металеву сітку плоским краєм вилки або монетки.
- Встановіть леза назад на всія і акуратно їх поверніть.
- Встановіть на місце металеву сітку.
- Протріть корпус приладу м'якою вологою тканиною.
- Не використовуйте для чищення абразивні засоби і жорсткі інструменти.
- Протріть машинку насухо.
УВАГА! Перед зберіганням вийміть прилад і вийміть з нього батарейки.

УТИЛІЗАЦІЯ

Неправильна утилізація приладу завдає непоправної шкоди навколишньому середовищу.
Не виводьте несправні прилади, а також відпрацьовані елементи живлення разом з побутовими відходами. Зверніться для цих цілей в офіційний пункт прийому утилізації приладів.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Компанія Rotex виколола подати за Ваш вибір і гарантує високу якість та безпечне функціонування приладу.
Важко Вам виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби - 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунювання всіх несправностей, що виникли з вими виробами. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

1. Справдані гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
- правильне і чітке заповнення гарантійного талона і зазначенням назвування моделі, і серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця і гарантійного талона і відбитих купонів;
- наявності оригіналу квитанції (чек);
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку надання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, незрозумілою.

rotex.ua

rotex.ua

rotex.ua

rotex.ua

rotex.ua

rotex.ua

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

ТЕХНІЧЕСКІЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електроживлення 2 батареї типу AA. Вага нетто / брутто: 0,065 кг / 0,078 кг. Розміри (ДхШхВ): 80 мм x 40 мм x 80 мм.
ОПИС ПРИБОРА
1. Контейнер для сбора катышков
2. Застосована металевая сетка
3. Корпус
4. Переключатель Вкл./ Вимк. (On / Off)
5. Крышка отсека для батареек.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
- Откройте крышку батареек.
- Установите две батарейки типа AA (не входят в комплект), соблюдая полярность.
- Закройте крышку.
- Полейте ерещку на ровную поверхность (например, на гладильную доску) и расправьте его, чтобы

УТИЛИЗАЦИЯ
Неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред окружающей среде.
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ неисправные приборы, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации приборов.
Срок эксплуатации не менее 3 лет с даты начала использования.
Срок хранения не ограничен.
Дата производства совпадает с серийным номером и номером партии, которые указаны на упаковке товара.
УСТАНОВКА
- Регулярно удаляйте катышки из контейнера.
- Акуратно снимите металлическую сетку плоским краем отвертки или монетки.
- Осторожно выньте лезвия и очистите их от загрязнений.
- Установите лезвия обратно на ось и аккуратно их верните.
- Не используйте для чистки абразивные средства и химические растворы.
- Подготовте машинку перед использованием.
ВНИМАНИЕ! Перед хранением выключите прибор и выньте из него батарейки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
I. СРОК ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И СООТВЕТСТВИЯ ЗАВЯЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЮ СОСТАВЛЯЕТ:
1) На изделие - 12 месяцев со дня его продажи (подтверждается товарным чеком)
2) На замену после окончания гарантийного срока, агрегата и запасные части - 30 дней со дня их установки в изделие (подтверждается в гарантийном талоне соответствующей отметкой о крупной печати сервисного предприятия)
3) При обмене товара на аналогичного предмета, неуповноваженим на данный вид деятельности (подтверждается Договором или односторонней соглашением)
4) При согласовании с Продавцом к изделию внесены конструктивные изменения (подтверждается экспертным заключением)
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНЗИИ
Целью усиления ответственности клиентов за вывод претензии из рассмотрения конструктивные изменения (подтверждается экспертным заключением)
III. ГАРАНТИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ КАЧЕСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ, КОГДА НЕИСПРАВНОСТИ ИЗДЕЛИЯ БЫЛИ ВЫЗВАНЫ:
- небрежными обращениями с ним и неправильной его эксплуатацией (например - эксплуатация в условиях "не бытового характера, эксплуатация непрогнозируемых изменений его статуса как прибора бытового назначения; эксплуатация с нарушением требований общепринятых

правила безопасности при эксплуатации электрических приборов, несоблюдением инструкции по монтажу и эксплуатации, и т.д.);
- неправильными монтажными / или работами;
- транспортными и механическими повреждениями;
- использованием некачественных или несоответствующих расходных материалов;
- подключением изделия к коммуникации и систем (электронных), не соответствующих требованиям национальных государственных стандартов;
- природными явлениями, стихийными бедствиями, пожаром и т.д.;
- попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, влажности, животных, насекомых и проч.
VI. В ПОЛЬЗУ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Ремонт и обслуживание изделия должны осуществляться только специалистами сервисных центров, обученными и аттестованными на проведение подобных работ.
Пожалуйста, спрашивайте у продавца информацию о ближайшем сервисном центре, уповноваженном на проведение монтажных / или пуско-наладочных работ.
Адреса и телефоны дополнительных уповноваженных Дистрибутором сервисных центров вы можете узнать у вашего продавца.

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex

інформаційна техніка для тебе

rotex GARANTIIYNY TALON #1, #2, #3. Includes fields for name, date, and signature.

rotex GARANTIIYNY TALON #1, #2, #3. Includes fields for name, date, and signature.

rotex GARANTIIYNY TALON #1, #2, #3. Includes fields for name, date, and signature.

СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ «ROTEX»

Table with columns for location, address, phone, and website.

rotex logo and contact information: +38 (044) 207 10 45, rotex.ua, support@rotex.ua