



DUALFIX PRO M

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



UK

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | contact@britax.com

Зміст

1	Пояснення символів.....	3
2	Безпека.....	4
2.1	Інструкція з експлуатації.....	4
2.2	Використання за призначенням.....	4
2.3	Неправильне застосування.....	4
2.4	Інструкції з техніки безпеки.....	4
3	Регулювання.....	6
3.1	Регулювання підголівника.....	6
3.2	Регулювання кута сидіння.....	6
3.3	Зміна напрямку щодо ходу руху автомобі- ля.....	6
4	Використання в автомобілі.....	8
4.1	Фіксація дитячого автокрісла.....	8
4.2	Від'єднання дитячого автокрісла.....	10
5	Пристібання та відстібування.....	11
5.1	Функція полегшення входу та виходу.....	11
5.2	Пристібання дитини.....	12
5.3	Перевіряти перед кожною поїздкою.....	13
5.4	Відстібання дитини.....	13
6	Очищення та утримання у справ- ності.....	14
6.1	Чохол.....	14
6.2	Плечові накладки.....	15
6.3	Замок ремня.....	16
6.4	Усунення проблем.....	16
7	Зберігання та утилізація.....	18
7.1	Зберігання.....	18
7.2	Утилізація.....	18
8	Контактна інформація.....	19

1 Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

В цій інструкції з експлуатації використовуються попереджувальні вказівки для позначення потенційно небезпечних ситуацій. Попереджувальні вказівки інформують про такі моменти:

- рівень небезпеки,
- вид та джерело небезпеки,
- наслідки недотримання,
- заходи щодо запобігання небезпеці.

Попереджувальні вказівки представлені таким чином:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

вид та джерело небезпеки

наслідки недотримання

► Заходи щодо запобігання небезпеці

рівень небезпеки	значення
НЕБЕЗПЕКА	Вказує на небезпечні ситуації, які, якщо їх не виключити, призведуть до тяжких травм чи смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не виключити, може призвести до тяжких травм чи смерті.
ОБЕРЕЖНО	Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не виключити, може призвести до травм легкого або середнього ступеня тяжкості.
ВКАЗІВКА	Вказує на процеси, які можуть призвести до матеріальних збитків.

Знаки та символи

 Вказує на важливу інформацію.

Окрема дія

► ...

Дія

1. Пропонує виконати певні дії.
2. Певна послідовність дій.
3. ...

Результат дії

✓ Тут наведено результат послідовності дій.

2.1 Інструкція з експлуатації

Ця інструкція з експлуатації є частиною виробу і покликана забезпечити його безпечне використання. Недотримання інструкції може призвести до серйозних або смертельних травм. Якщо виникли будь-які неясності, не використовуйте виріб і негайно зверніться до спеціалізованого магазину, де ви купили виріб.

- Прочитайте інструкцію з експлуатації

2.2 Використання за призначенням

Цей виріб був сконструйований, випробуваний та сертифікований відповідно до вимог стандарту ООН R129/03.

Цей виріб призначений для безпечного розміщення дитини в автомобілі. Цей виріб дозволено застосовувати за наступних параметрів:

Позначення	Значення
Зріст дитини	Чаша автокрісла, встановлена проти напрямку руху автомобіля: 61 – 105 см Чаша автокрісла, встановлена за напрямком руху автомобіля: з 15-ти місяців та 76 – 105 см
Вага дитини	≤ 19 кг

Дозвіл на застосування втрачає силу, як тільки ви внесете будь-які зміни в цей виріб. Зміни дозволяється вносити тільки виробнику. Наклейки на виробі є важливою складовою частиною виробу.

- Не вносьте жодних змін до виробу.
- Не видаляйте наклейки з виробу.

2.3 Неправильне застосування

- Не використовуйте виріб як іграшку.
- Не використовуйте виріб як сидіння поза автомобілем, навіть для проби.
- Використовуйте лише ті точки кріплення для фіксації дитячого автокрісла, які описані в цій інструкції з експлуатації.
- Не фіксуйте виріб двоточковим або триточковим ременем безпеки.
- Слідкуйте за тим, щоб виріб не був затиснутий між твердими предметами (автомобільними дверима, ползками сидіння тощо).

- Захищайте виріб від вологи, вогкості, рідин, пилу та сольового туману.
- Не кладіть на виріб важкі предмети.
- В жодному разі не змащуйте оливою або мастилом деталі виробу.
- Існує ризик пошкодити німічні чохла автомобільних сидінь. Використовуйте підкладку під дитяче автокрісло Britax Römer. Вона пропонується окремо.

2.4 Інструкції з техніки безпеки

Ризик отримання травм, якщо дитяче автокрісло пошкоджено

При ДТП із зіткненням зі швидкістю понад 10 км/год дитяче автокрісло може отримати приховані пошкодження, які не видно неозброєним оком. При наступній аварії це може призвести до серйозних травм.

- В разі аварії замініть виріб.
- Перевірте потерпілий виріб (навіть якщо він просто впав на землю).
- Регулярно перевіряйте важливі деталі на наявність пошкоджень.
- Переконайтеся, що всі механічні компоненти є працездатними.

Небезпека опіку гарячими компонентами

Компоненти виробу можуть нагріватися від сонячного проміння. Дитяча шкіра дуже чутлива і може через це постраждати.

- Якщо виріб не використовується, захищайте його від інтенсивного прямого сонячного опромінення.

Ризик отримання травм під час використання

В автомобілі температура може підніматися дуже швидко, що представляє собою небезпеку. Крім того, вихід з боку проїжджої частини може бути небезпечним.

- Ніколи не залишайте свою дитину без нагляду в автомобілі.
- Встановлюйте та знімайте дитяче автокрісло тільки з боку тротуару.

Небезпека отримання травм через незакріплені предмети



У разі екстреного гальмування або аварії незакріплені предмети і люди можуть завдати травми іншим пасажиром.

- Фіксуйте виріб тільки так, як описано в цій інструкції з експлуатації.
- Зафіксуйте спинки автомобільних сидінь (наприклад, зафіксуйте складене нероздільне заднє сидіння).
- Зафіксуйте або видаліть всі важкі предмети або предмети з гострими краями (наприклад, на задній полиці).

- Переконайтеся, що всі люди в автомобілі пристебнуті.
- Забезпечте, щоб виріб завжди був закріплений в автомобілі, навіть якщо дитяти в ньому немає.

3 Регулювання

3.1 Регулювання підголівника



- ① Підголівник
- ② Замок ременя
- ③ Кнопка регулювання
- ④ Плечові накладки
- ⑤ Плечовий ремінь
- ⑥ Кнопка розблокування

1. Перевірте, чи правильно налаштовано підголівник 1.

❗ Якщо плечові ремені знаходяться на рівні плечей дитини або трохи вище, підголівник правильно відрегульований.

► Якщо підголівник відрегульований неправильно, виконайте наведені нижче дії.

2. Щоб послабити прив'язь, натисніть кнопку регулювання 3 і одночасно потягніть обидва плечові ремені 5 вперед.

❗ Плечові накладки **не** з'єднані з плечовими ременями. Якщо ви потягнете за плечові накладки, прив'язь **не** ослабне. Тягніть тільки за плечові ремені.



3. Утримуючи натиснутою кнопку розблокування 6, перемістіть підголівник 1 до потрібної висоти плечей.

4. Натиснувши на підголівник 1, переконайтеся, що підголівник 1 зафіксовано правильно.

✓ Підголівник 1 відрегульовано правильно.

✓ Підголівник 1 зафіксовано.

3.2 Регулювання кута сидіння



- ① Ручка регулювання
- ② Чаша автокрісла

❗ Ви можете використовувати чашу автокрісла з різними кутами нахилу.

1. Потягніть ручку регулювання 1 вперед і посуньте чашу автокрісла 2 в потрібне положення.

✓ Чаша автокрісла 2 фіксується з клацанням.

2. Для перевірки фіксації потягніть за чашу автокрісла 2.

3.3 Зміна напрямку щодо ходу руху автомобіля

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ризик отримання травм через фронтальну подушку безпеки

Подушки безпеки призначені для захисту дорослих. Використання фронтальної подушки безпеки з чашею автокрісла, яка встановлена проти руху автомобіля, може призвести до тяжких травм, в тому числі зі смертельним наслідком.



- Деактивуйте фронтальну подушку безпеки.
- **В жодному разі не** використовуйте чашу автокрісла, яка встановлена проти руху автомобіля, разом з активною фронтальною подушкою безпеки.
- Дотримуйтеся інструкцій з посібника з експлуатації автомобіля.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ризик отримання травм через неправильну орієнтацію

Орієнтація чаші автокрісла має вирішальне значення для захисту дитини. При неправильному використанні навіть звичайне гальмування може призвести до серйозних чи навіть смертельних травм.

1. **Не** використовуйте дитяче автокрісло, яке встановлено по ходу руху автомобіля, якщо ваша дитина менше 76 см або молодше 15 місяців.
2. Компанія Britax Römer рекомендує використовувати дитяче автокрісло, яке встановлено проти напрямку руху автомобіля якомога довше.
3. Перед кожною поїздкою на автомобілі контролюйте, щоб обертова чаша дитячого автокрісла була зафіксована.



- ① Чаша автокрісла ③ Індикатори
- ② Кнопка повороту

1. Для зміни орієнтації щодо руху автомобіля натисніть кнопку повороту 2.
 2. Поверніть чашу автокрісла 1 у потрібний напрямок.
- ✓ Чаша автокрісла фіксується з чутним клацанням.
 - ✓ На двох індикаторах 3 видно чорний колір.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Ризик отримання травм через незафіксовану чашу автокрісла. Переконайтеся, що чаша автокрісла повністю зафіксована, потягнувши її. Перевірте колір обох індикаторів повороту. На обох має бути видно чорний колір.

4 Використання в автомобілі

4.1 Фіксація дитячого автокрісла

4.1.1 Вибір відповідного сидіння


1. Виберіть відповідне сидіння.

– Підходять автомобільні сидіння з допуском i-Size.

❗ На автомобільних сидіннях з допуском i-Size регулювання дитячого автокрісла доступне не в повному обсязі лише в окремих випадках.

– Підходять автомобільні сидіння зі скобами кріплення ISOFIX, які ми перевірили та схвалили. Ви можете знайти їх в нашому списку типів на сайті www.britax-roemer.com.

– До використання дозволені тільки автомобільні сидіння, які звернені вперед.



2. Візьміть до уваги та дотримуйтесь посібника з експлуатації автомобіля.

❗ Компанія Britax Römer рекомендує наступне позиціонування автомобільних сидінь.

При встановленні на передньому сидінні:



► Посуньте переднє сидіння якомога далі тому.

При встановленні на задньому сидінні:


► Посуньте заднє сидіння якомога далі назад.

► Посуньте переднє сидіння якомога далі вперед.


4.1.2 Встановити дитяче автокрісло



1 Опорна стійка



2 Індикатор відкидання



1. Повністю відкиньте опорну стійку 1 від дитячого автокрісла.


✓ Опорна стійка 1 фіксується з чутним клацанням.

✓ Червоний індикатор відкидання 2 не видно.

2. Встановіть дитяче автокрісло на обране автомобільне сидіння.

3. Повністю відкиньте опорну стійку 1 від дитячого автокрісла.

4.1.3 Фіксація в ISOFIX



- ① Запирний важіль ISOFIX
② Кнопка розблокування
③ Індикатор ISOFIX
④ Запобіжна кнопка

1. Притисніть одну до іншої запобіжну кнопку 4 і кнопку розблокування 2 і максимально висуньте запирний важіль ISOFIX 1.
- ✓ Запирний важіль ISOFIX 1 фіксується з клацанням.
2. Максимально висуньте другий запирний важіль ISOFIX 1.
- ✓ Другий запирний важіль ISOFIX 1 фіксується з клацанням.
- ✓ Обидва запирні важелі ISOFIX 1 висунуті максимально.
3. З'єднайте запирні важелі ISOFIX 1 зі скобами кріплення ISOFIX автомобільного сидіння.
- ✓ Обидва запирні важелі ISOFIX 1 фіксуються з чутним клацанням.
- ✓ На обох індикаторах ISOFIX 3 видно зелений колір.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Ризик отримання травм, якщо дитяче автокрісло не зафіксовано. Переконайтеся, що обидва запирні важелі ISOFIX повністю зафіксувалися. На обох індикаторах ISOFIX має бути видно зелений колір.

4. Затисніть з'єднання ISOFIX, із силою втиснувши дитяче автокрісло в спинку автомобільного сидіння.

ІНФО Затискаючи дитяче автокрісло на автомобільному сидінні, ви зменшуєте горизонтальний діапазон руху дитячого автокрісла. Що менший діапазон руху, то вищий рівень захисту дитини.

5. Для підвищення ступеня затиску з'єднання ISOFIX спереду з силою натисніть збоку на базову станцію.

ІНФО Ми рекомендуємо по черзі натискати на базову станцію ліворуч та праворуч.

6. Переконайтеся, що запирні важелі ISOFIX 1 втягнуті на однакову відстань.

❗ Положення запирних важелів ISOFIX вказані на виробі за допомогою цифр. Ці цифри знаходяться над індикаторами ISOFIX. Обидва індикатори ISOFIX повинні показувати однакову цифру.

7. Переконайтеся, що запирні важелі ISOFIX 1 приєднані до скоб кріплення ISOFIX по обидва боки, потягнувши за дитяче автокрісло.

✓ Якщо жоден із запирних важелів ISOFIX 1 не звільняється, значить обидва важелі з'єднані з автомобілем.

4.1.4 Регулювання опорної стійки



- ① Опорна стійка
② Індикатор відкидання
③ Кнопка регулювання
④ Індикатор опори

1. Переконайтеся, що опорна стійка **1** відкинута.
- ✓ Червоний індикатор відкидання **2** не видно.
2. Тримайте кнопку регулювання **3** натиснутою.
3. Висуньте опорну стійку **1** до підлоги автомобіля.
4. Відпустіть кнопку регулювання **3**.
- ✓ Кнопка регулювання **3** фіксується з клацанням.
- ✓ На індикаторі опори **4** видно зелений колір.
- ✓ Нижня сторона дитячого автокрісла лежить на поверхні автомобільного сидіння.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Ризик отримання травм, якщо опорна стійка нестабільна. **Ніколи** нічого не кладіть під опорну стійку. Переконайтеся, що опорна стійка стоїть на підлозі автомобіля.

5. Слідкуйте за тим, щоб опорна стійка **1** не відривала нижню частину дитячого сидіння від поверхні автомобільного сидіння.




4.2 Від'єднання дитячого автокрісла

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Небезпека отримання травм через незакріплені предмети

В разі екстреного гальмування або аварії незакріплене дитяче автокрісло може травмувати пасажирів.

- Завжди фіксуйте дитяче автокрісло в автомобілі навіть якщо дитини в ньому немає.



- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ① Кнопка регулювання | ④ Кнопка розблокування |
| ② Опорна стійка | ⑤ Запобіжна кнопка |
| ③ Запірний важіль ISOFIX | |

1. Тримайте кнопку регулювання **1** натиснутою.
2. Вставте нижню частину опорної стійки **2** у верхню частину.
3. Відпустіть кнопку регулювання **1**.
- ✓ Опорна стійка **2** повністю втягнута.
4. Притисніть одна до одної запобіжну кнопку **5** і кнопку розблокування **4** і всуньте запірний важіль ISOFIX **3** назад в основу сидіння.
5. Всуньте другий запірний важіль ISOFIX **3** назад в основу сидіння.
- ✓ Обидва запірні важелі ISOFIX **3** захищені від пошкоджень.

5 Пристібання та відстібування

5.1 Функція полегшення входу та виходу

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ризик отримання травм через фронтальну подушку безпеки

Подушки безпеки призначені для захисту дорослих. Використання фронтальної подушки безпеки з чашею автокрісла, яка встановлена проти руху автомобіля, може призвести до тяжких травм, в тому числі зі смертельним наслідком.



- ▶ Деактивуйте фронтальну подушку безпеки.
- ▶ **В жодному разі не** використовуйте чашу автокрісла, яка встановлена проти руху автомобіля, разом з активною фронтальною подушкою безпеки.
- ▶ Дотримуйтесь інструкцій з посібника з експлуатації автомобіля.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ризик отримання травм через неправильну орієнтацію

Орієнтація чаші автокрісла має вирішальне значення для захисту дитини. При неправильному використанні навіть звичайне гальмування може призвести до серйозних чи навіть смертельних травм.

1. **Не** використовуйте дитяче автокрісло, яке встановлено по ходу руху автомобіля, якщо ваша дитина менше 76 см або молодше 15 місяців.
2. Компанія Britax Römer рекомендує використовувати дитяче автокрісло, яке встановлено проти напрямку руху автомобіля якомога довше.
3. Перед кожною поїздкою на автомобілі контролюйте, щоб обертова чаша дитячого автокрісла була зафіксована.



- 1 Чаша автокрісла 3 Індикатор повороту
2 Кнопка повороту

1. Натисніть кнопку повороту 2 і одночасно поверніть чашу автокрісла 1 у бік автомобільних дверей.
2. Зафіксуйте дитину (див. "Пристібання дитини", стор. 12).
3. Закріпіть чашу автокрісла 1, повернувши її назад.
✓ Чаша автокрісла 1 фіксується з чутним клацанням.
✓ На обох індикаторах повороту 3 видно чорний колір.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Ризик отримання травм через незафіксовану чашу автокрісла. Переконайтеся, що чаша автокрісла повністю зафіксована, потягнувши її. Перевірте колір обох індикаторів повороту. На обох має бути видно чорний колір.





5.2 Пристібання дитини

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ризик отримання травм через фронтальну подушку безпеки

Подушки безпеки призначені для захисту дорослих. Використання фронтальної подушки безпеки з чашею автокрісла, яка встановлена проти руху автомобіля, може призвести до тяжких травм, в тому числі зі смертельним наслідком.

- ▶ Деактивуйте фронтальну подушку безпеки.
- ▶ **В жодному разі не** використовуйте чашу автокрісла, яка встановлена проти руху автомобіля, разом з активною фронтальною подушкою безпеки.
- ▶ Дотримуйтесь інструкцій з посібника з експлуатації автомобіля.




⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Небезпека отримання травм при нещільному приляганні ременя

Нещільне прилягання виникає там, де автомобільний ремінь проходить по тілу дитини без натягу. Нещільне прилягання ременя негативно позначається на захисній функції.

- ▶ Переконайтеся, що ремені натягнуті та не перекручені.
- ▶ Постарайтеся, щоб дитина не носила товстий одяг під прив'язним ременем.



① Плечові ремені




② Замок ременя

③ Кнопка регулювання

④ Регульовальний ремень

1. Щоб послабити прив'язь, натисніть кнопку регулювання ③ і одночасно потягніть обидва плечові ремені ① вперед.
2. Відкрийте замок ременя ②, натиснувши червону кнопку.
3. Пересуньте замок ременя ② вперед.
4. Посадіть дитину в чашу автокрісла.
5. Накладіть плечові ремені ① на плечі дитини.

⚠ **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ** Ризик отримання травм, якщо дитина неправильно зафіксована. Переконайтеся, що плечові ремені натягнуті та не переплутані.



② Замок ременя

⑤ Язички замка

④ Регульовальний ремень

6. З'єднайте обидва язички замка ⑤ разом.
 7. Вставте з'єднані язички замка ⑤ в замок ременя ②.
- ✓ Язички замку ⑤ фіксуються з чутиим клацанням.

8. Потягніть за регулювальний ремінь **4**, поки плечові ремені **1** не будуть щільно прилягати до тіла дитини.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Ризик отримання травм черевної порожнини (область м'яких тканин живота). Переконайтеся, що ремені на стегнах знаходяться якомога нижче над паховим згином дитини.

5.3 Перевіряти перед кожною поїздкою

Для безпеки дитини перед кожною поїздкою на автомобілі перевіряйте наступні пункти.

1. Обидва запірні важелі ISOFIX зафіксовані в скобах кріплення ISOFIX.
2. Обидва запірні важелі ISOFIX засунуті на однакову відстань.
3. На обох індикаторах ISOFIX видно зелений колір.
4. Опорна стійка стійко стоїть на підлозі автомобіля.
5. Червоний індикатор відкидання опорної стійки не видно.
6. На індикаторі опори опорної стійки видно зелений колір.
7. Чаша автокрісла надійно зафіксована.
8. Індикатори повороту чаші автокрісла повністю чорні.
9. Ремені дитячого автокрісла щільно прилягають до тіла дитини, не стискаючи її.
10. Підголовник правильно відрегульований.
11. Плечові накладки прилягають до тіла дитини у правильному місці.
12. Ремені **не** перекручені та **не** переплутані.
13. Фронтальна подушка безпеки деактивована, якщо чаша автокрісла встановлена проти руху автомобіля.
14. Дитяче автокрісло використовується за призначенням з урахуванням віку та зрісту дитини (див. "Використання за призначенням", стор. 4).

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ризик отримання травм через відсутність контролю


Під час поїздки дитина може спробувати відстебнутись або від'їхати дитяче автокрісло. Якщо дитина або дитяче автокрісло не зафіксовані, це може призвести до тяжких травм, у тому числі зі смертельними наслідками.

Якщо дитина або дитяче автокрісло не закріплені:

1. негайно зупиніть автомобіль, як тільки дорожня ситуація дозволить це зробити.
2. Переконайтеся, що дитяче автокрісло зафіксоване.
3. Переконайтеся, що дитина надійно пристебнута.

- ① Компанія Britax Römer рекомендує робити регулярні перерви під час далеких поїздок, щоб дитина добре себе почувала. Дайте дитині можливість порухатися.

5.4 Відстібання дитини





1. Відкрийте замок ремня, натиснувши червону кнопку.
2. Вийміть дитину з дитячого автокрісла.

6 Очищення та утримання у справності

6.1 Чохол





6.1.1 Зняття чохла підголівника



- | | |
|----------------------|--------------------|
| ① Підголівник | ⑤ Плечові накладки |
| ② Гумова петля | ⑥ Плечовий ремінь |
| ③ Замок ременя | ⑦ Гачок |
| ④ Кнопка регулювання | |

- Щоб послабити прив'язь, натисніть кнопку регулювання ④ і одночасно потягніть обидва плечові ремені ⑥ вперед.
❗ Плечові накладки **не** з'єднані з плечовими ременями. Якщо ви потягнете за плечові накладки, прив'язь **не** ослабне. Тягніть тільки за плечові ремені.
- Відкрийте замок ременя ③, натиснувши червону кнопку.
- Встановіть підголівник ① у верхнє положення (див. "Регулювання підголівника", стор. 6).
- Від'єднайте гумову петлю ② на нижній частині підголівника.
- Від'єднайте гачки ⑦ на верхньому краю підголівника.
- Зніміть чохол.

6.1.2 Зняття чохла чаші автокрісла



- | | |
|--------------------|---------------------|
| ① Підголівник | ④ Гумова петля |
| ② Гудзики-кнопки | ⑤ Пластикові картки |
| ③ Застібка-липучка | |

- Встановіть чашу автокрісла в найнижче положення (див. "Регулювання кута сидіння", стор. 6).
- Встановіть підголівник ① в найнижче положення (див. "Регулювання підголівника", стор. 6).
- Відкрийте гудзики-кнопки ② ліворуч і праворуч на задній стороні чохла.
- Розстебніть застібку-липучку ③ на паховій накладці.
- Від'єднайте в області ніг гумові петлі ④ та пластикові картки ⑤.
- Зніміть еластичний шов чохла з краю чаші автокрісла.
- Просуньте плечові ремені через виріз.
- Зніміть чохол з дитячого автокрісла, потягнувши знизу нагору.

6.1.3 Чищення чохла

❗ Ви можете зняти та випрати в пральній машині такі чохла:

- ▶ Чохол підголівника.
- ▶ Чохол чаші автокрісла.
- ▶ Чохол замка ременя.

- ▶ Дотримуйтесь інструкцій на ярлику з символами догляду, пришитому до чохла.
- ▶ Прайте чохол у пральній машині при температурі 30 °C з м'яким пральним засобом, використовуючи програму делікатного прання.
- ▶ Ви можете зняти плечові накладки та випрати їх в теплому мильному розчині.
- ▶ Ви можете очистити пластикові деталі та ремені мильним розчином.
- ▶ Не використовуйте їдкі миючі засоби (наприклад, розчинник).

6.1.4 Надягання чохла

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Небезпека отримання травм при відсутності чохла автокрісла

Чохол є невід'ємним компонентом безпеки дитячого автокрісла. Якщо чохол автокрісла не використовується, це може призвести до тяжких травм, у тому числі зі смертельними наслідками.

- ▶ В жодному разі не використовуйте дитяче автокрісло без відповідного чохла.
- ▶ Використовуйте тільки оригінальні запасні чохла автокрісел Britax Römer.
- ▶ Запасні чохла автокрісел ви можете придбати в спеціалізованому магазині.

- ▶ Щоб знову надягти чохол, виконайте всі дії у зворотному порядку.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ




Ризик отримання травм через перекручування ременів

Перекручені ремені негативно впливають на захисну функцію.

- ▶ Переконайтеся, що ремені не перекручені.
- ▶ Переконайтеся, що ремені правильно розташовані в прорізах чохла.

6.2 Плечові накладки

6.2.1 Зняття плечових накладок



- | | |
|----------------------|--|
| 1 Плечові накладки | 4 Пластиковая планка |
| 2 Плечевой ремень | 5 Кінець плечевого ременя |
| 3 Кнопка регулювання | 6 Кишеня для інструкції з експлуатації |

1. Щоб послабити прив'язь, натисніть кнопку регулювання 3 і одночасно потягніть обидва плечові ремені 2 вперед.

❗ Плечові накладки **не** з'єднані з плечовими ременями. Якщо ви потягнете за плечові накладки, прив'язь **не** ослабне. Тягніть тільки за плечові ремені.

2. Відкрийте бічні застібки-липучки на плечових накладках 1.
3. Поверніть чашу автокрісла в положення проти руху автомобіля.
4. Відкрийте кишеню для інструкції з експлуатації 6.
5. Злегка витягніть кінці плечових ременів 5.
6. Вийміть розташовані нижче петлі ременів плечових накладок із пластикових планок 4.
7. Витягніть вперед плечові накладки 1 із прорізів для ременів.

6.2.2 Надягання плечових накладок

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ризик отримання травм через відсутність плечових накладок

Плечові накладки є невід'ємним компонентом безпеки дитячого автокрісла. Якщо плечові накладки не використовуються, це може призвести до тяжких травм, у тому числі зі смертельними наслідками.

- ▶ В жодному разі не використовуйте дитяче автокрісло без відповідних плечових накладок.
- ▶ Використовуйте тільки оригінальні плечові накладки Britax Römer.

- ▶ Щоб знову надягти плечові накладки, виконайте всі дії у зворотному порядку.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


Ризик отримання травм через перекручування плечових накладок

Перекручені ремені негативно впливають на захисну функцію.

- ▶ Переконайтеся, що плечові накладки та ремені не перекручені та не переплутані.
- ▶ Переконайтеся, що плечові ремені правильно розташовані у плечових накладках під чорною захисною кромкою.

6.3 Замок ременя

6.3.1 Видалення замку ременя




- ① Паховий ремінь
- ② Замок ременя
- ③ Металева пластина

1. Зніміть чохол чаші автокрісла (див. "Зняття чохла чаші автокрісла", стор. 14).
2. Поверніть паховий ремінь 1 з металевою пластиною 3 в поздовжньому прорізі.
3. Просуньте металеву пластину 3 через проріз для ременя вузьким краєм вперед.

6.3.2 Чищення замка ременя

1. Замочіть замок ременя щонайменше на годину. Використовуйте для цього теплу воду із засобом для миття посуду.
2. Ретельно промийте замок ременя та витріть насухо.

6.3.3 Встановлення замка ременя



- ① Поздовжній проріз
- ② Металева пластина
- ③ Проріз для ременя в чохлах
- ④ Застібка-липучка

1. Повністю просуньте металеву пластину 2 спереду в поздовжній проріз 1.
2. Поверніть паховий ремінь з металевою пластиною 2 на 90°, доки він не закріпиться в поздовжньому прорізі 1 поперек напрямку руху автомобіля.

⚠ **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ** Ризик отримання травм через незафіксований замок ременя. Переконайтеся, що замок ременя надійно закріплений на чаші автокрісла, сильно потягнувши за нього.

3. Знову закріпіть чохол (див. "Надягання чохла", стор. 15).

6.4 Усунення проблем

Замок ременя

Замок ременя є невід'ємною частиною дитячого автокрісла та виконує важливі функції щодо безпеки дитини. Переконайтеся, що замок ременя працює бездоганно.

Можливі проблеми:

- Після натискання на червону кнопку відмикання язички замку висуваються повільно.
- Язички замку не фіксуються.
- Язички замку фіксуються, але без клацання.
- Язички замку важко входять в замок.
- Щоб відкрити замок ременя, доводиться докладати занадто багато зусиль.

Рішення проблеми:

- Очистіть замок ременя (див. "Чищення замка ременя", стор. 16).

Кріплення ISOFIX

Кріплення ISOFIX є невід'ємною частиною дитячого автокрісла та виконує важливі функції фіксації дитячого автокрісла. Переконайтеся, що кріплення ISOFIX працює бездоганно.

Можлива проблема:

- Запірні важелі ISOFIX дитячого автокрісла не з'єднуються зі скобами кріплення ISOFIX автомобіля.

Рішення проблеми:

- Очистіть скоби кріплення ISOFIX автомобіля.

7 Зберігання та утилізація

7.1 Зберігання

Якщо ви не збираєтеся використовувати виріб протягом тривалого часу, дотримуйтесь наступних вказівок.

- ▶ Зберігайте виріб в надійному та сухому місці.
- ▶ Підтримуйте температуру зберігання від 20 до 25 °C.
- ▶ Не кладіть на виріб важкі предмети.
- ▶ Не зберігайте виріб поруч із джерелами тепла або під прямим сонячним промінням.
- ▶ Захищайте виріб далеко від вологи, вогкості, рідин, пилу та сольового туману.

7.2 Утилізація

- ▶ Не розбирайте виріб.
 - ▶ Не допускайте використання пошкодженого виробу третіми особами.
-
- ① Розріжте плечові ремені.
Видаліть наклейку з допуском.
-
- ▶ Дотримуйтеся заходів з утилізації, що діють у вашій країні.

8 Контактна інформація

Якщо у вас є питання, зв'яжіться з нами:

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com

contact@britax.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

Theodor-Heuss-Straße 9

89340 Leipheim

Німеччина