

M-1808 DJ

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

| | |
|--|--|
| 1. Velle / Marche | 12. SOURCE: Sélection du mode de fonctionnement: Bluetooth, FM, AUX, USB |
| 2. Bouton de contrôle de volume | 13. Couplage Bluetooth/Disconnect |
| 3. Affichage LED | 14. Stop |
| 4. Entrée auxiliaire (3,5MM) | 15. SCAN: Balayage et mise en mémoire automatique des stations |
| 5. Port USB pour la lecture MP3 | 16. Lecture/Pause |
| 6. Répétition de la lecture | 17. Lecture aléatoire |
| 7. PRESET: Dossier haut / bass | 18. Prise d'antenne jack |
| 8. Lecture aléatoire | 19. INPUT jack pour micro/guitare |
| 9. Haut / Bas | 20. Haut-parleurs |
| 10. Moteur de réglage du Mi/Ci/guitare | |
| 11. Moteur de réglage du volume | |

ALIMENTATION
L'adaptateur secteur fonctionne sur une alimentation AC comprise entre 100V ~ et 240V ~. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.
Avertissements:
• L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
• Afin d'éviter d'abîmer l'appareil, éteignez-le avant de débrancher l'adaptateur secteur.
• En cas de surchauffe prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
• Veillez à ce que la prise secteur se trouve à proximité et soit facilement accessible. En cas de disfonctionnement, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise secteur.
• L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur.
• N'utilisez pas l'adaptateur secteur s'il est abîmé. Placez les câbles de manière sûre et veillez à ce qu'ils ne soient ni coincés, ni pinçés. Si le câble d'alimentation est abîmé, contactez le fabricant.

Utilisation de la batterie intégrée
Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée. Chargez la batterie pendant au moins quatre heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. L'indicateur de fonction passera à la couleur rouge pendant le chargement et s'éteindra une fois le chargement terminé.
Avertissements:
• Rechargez la batterie intégrée lorsque vous avez l'intention de l'utiliser juste après. Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
• Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veillez à recharger à une température inférieure à 100°C et ne la jetez pas au feu.
• La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
• N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
• Lorsque vous démontez la batterie, veillez au respect de l'environnement et conformez-vous à la législation en vigueur.
• Lorsque la batterie intégrée de cet appareil est chargée, elle émettra une voix indiquant qu'il faut la recharger. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner.
• L'unité est alimentée par deux sources d'énergie limitées.
• L'appareil est conçu avec un système de protection thermique. Lorsque la température ambiante dépasse 45°C, l'appareil arrête automatiquement de charger la batterie intégrée pour assurer sa protection. Dans ce cas, attendez que l'appareil se refroidisse pour reprendre son fonctionnement normal.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL
Appuyez sur la touche **ON** pour mettre l'appareil en marche. L'unité. Vous entendrez "Power on".
Appuyez à nouveau sur le bouton **ON** pour arrêter l'appareil. Vous entendrez la voix "Power off".

CHOIX DE LA FONCTION
La fonction (BLUETOOTH/FM/AUX/USB) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche **SOURCE** jusqu'à ce que la fonction souhaitée apparaisse à l'écran. Remarque:
1. Une fois le périphérique USB inséré dans le port USB de l'appareil, il passera automatiquement en mode USB.
2. Le mode USB peut être sélectionné à l'aide du bouton **SOURCE** uniquement lorsque le périphérique USB est connecté à l'appareil.

ÉCOUTER LA RADIO
Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode FM. L'indicateur radio **FM** sera affiché.
Recherche manuelle
1. Choisissez votre station souhaitée avec **PRESET**.
2. Réglez le volume à l'aide des touches de volume **MASTE**.

Recherche automatique
Appuyez sur la touche **SCAN** pour commencer la programmation automatique des stations radio. L'appareil maintiendra les stations radio trouvées et les stations radio seront automatiquement mémorisées. Quand toutes les stations radio disponibles sont mémorisées ou que les emplacements de présélection sont pleins, la fonction de programmation automatique s'arrête. Vous pouvez également appuyer à nouveau sur le bouton **SCAN** pour arrêter l'opération. Lorsque vous mémorisez une station radio, l'unité s'éteindra automatiquement et reconnecte par la nouvelle station mise en mémoire.
Remarque: Pour une meilleure réception, étirez l'antenne filaire FM.

Écoute des stations préprogrammées
Appuyez sur la touche **PRESET** pour sélectionner l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.

FONCTION BLUETOOTH
Le M-1808 DJ dispose de marques et logo sont des marques commerciales déposées par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S ne fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs propriétaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth
1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera **BT**.
2. Sur l'appareil à coupler, activez le mode Bluetooth et choisissez le M-1808 DJ dans la liste des appareils. (Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de la fonction de couplage Bluetooth de votre appareil.)
3. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
4. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
5. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
6. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
7. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
8. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
9. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
10. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
11. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
12. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
13. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
14. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
15. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
16. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
17. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
18. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
19. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
20. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

FR HAUT-PARLEUR PARTY BOX BLUETOOTH AVEC BATTERIE

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

| | |
|--|--|
| 1. Velle / Marche | 12. SOURCE: Sélection du mode de fonctionnement: Bluetooth, FM, AUX, USB |
| 2. Bouton de contrôle de volume | 13. Couplage Bluetooth/Disconnect |
| 3. Affichage LED | 14. Stop |
| 4. Entrée auxiliaire (3,5MM) | 15. SCAN: Balayage et mise en mémoire automatique des stations |
| 5. Port USB pour la lecture MP3 | 16. Lecture/Pause |
| 6. Répétition de la lecture | 17. Lecture aléatoire |
| 7. PRESET: Dossier haut / bass | 18. Prise d'antenne jack |
| 8. Lecture aléatoire | 19. INPUT jack pour micro/guitare |
| 9. Haut / Bas | 20. Haut-parleurs |
| 10. Moteur de réglage du Mi/Ci/guitare | |
| 11. Moteur de réglage du volume | |

ALIMENTATION
L'adaptateur secteur fonctionne sur une alimentation AC comprise entre 100V ~ et 240V ~. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.
Avertissements:
• L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
• Afin d'éviter d'abîmer l'appareil, éteignez-le avant de débrancher l'adaptateur secteur.
• En cas de surchauffe prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
• Veillez à ce que la prise secteur se trouve à proximité et soit facilement accessible. En cas de disfonctionnement, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise secteur.
• L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur.
• N'utilisez pas l'adaptateur secteur s'il est abîmé. Placez les câbles de manière sûre et veillez à ce qu'ils ne soient ni coincés, ni pinçés. Si le câble d'alimentation est abîmé, contactez le fabricant.

Utilisation de la batterie intégrée
Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée. Chargez la batterie pendant au moins quatre heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. L'indicateur de fonction passera à la couleur rouge pendant le chargement et s'éteindra une fois le chargement terminé.
Avertissements:
• Rechargez la batterie intégrée lorsque vous avez l'intention de l'utiliser juste après. Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
• Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veillez à recharger à une température inférieure à 100°C et ne la jetez pas au feu.
• La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
• N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
• Lorsque vous démontez la batterie, veillez au respect de l'environnement et conformez-vous à la législation en vigueur.
• Lorsque la batterie intégrée de cet appareil est chargée, elle émettra une voix indiquant qu'il faut la recharger. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner.
• L'unité est alimentée par deux sources d'énergie limitées.
• L'appareil est conçu avec un système de protection thermique. Lorsque la température ambiante dépasse 45°C, l'appareil arrête automatiquement de charger la batterie intégrée pour assurer sa protection. Dans ce cas, attendez que l'appareil se refroidisse pour reprendre son fonctionnement normal.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL
Appuyez sur la touche **ON** pour mettre l'appareil en marche. L'unité. Vous entendrez "Power on".
Appuyez à nouveau sur le bouton **ON** pour arrêter l'appareil. Vous entendrez la voix "Power off".

CHOIX DE LA FONCTION
La fonction (BLUETOOTH/FM/AUX/USB) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche **SOURCE** jusqu'à ce que la fonction souhaitée apparaisse à l'écran. Remarque:
1. Une fois le périphérique USB inséré dans le port USB de l'appareil, il passera automatiquement en mode USB.
2. Le mode USB peut être sélectionné à l'aide du bouton **SOURCE** uniquement lorsque le périphérique USB est connecté à l'appareil.

ÉCOUTER LA RADIO
Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode FM. L'indicateur radio **FM** sera affiché.
Recherche manuelle
1. Choisissez votre station souhaitée avec **PRESET**.
2. Réglez le volume à l'aide des touches de volume **MASTE**.

Recherche automatique
Appuyez sur la touche **SCAN** pour commencer la programmation automatique des stations radio. L'appareil maintiendra les stations radio trouvées et les stations radio seront automatiquement mémorisées. Quand toutes les stations radio disponibles sont mémorisées ou que les emplacements de présélection sont pleins, la fonction de programmation automatique s'arrête. Vous pouvez également appuyer à nouveau sur le bouton **SCAN** pour arrêter l'opération. Lorsque vous mémorisez une station radio, l'unité s'éteindra automatiquement et reconnecte par la nouvelle station mise en mémoire.
Remarque: Pour une meilleure réception, étirez l'antenne filaire FM.

Écoute des stations préprogrammées
Appuyez sur la touche **PRESET** pour sélectionner l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.

FONCTION BLUETOOTH
Le M-1808 DJ dispose de marques et logo sont des marques commerciales déposées par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S ne fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs propriétaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth
1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera **BT**.
2. Sur l'appareil à coupler, activez le mode Bluetooth et choisissez le M-1808 DJ dans la liste des appareils. (Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de la fonction de couplage Bluetooth de votre appareil.)
3. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
4. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
5. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
6. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
7. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
8. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
9. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
10. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
11. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
12. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
13. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
14. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
15. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
16. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
17. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
18. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
19. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
20. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

IMPORTANT
- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, papiers, rideaux...
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou d'éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets dans les fentes remplis de liquides, tels que verre, vase ou objet similaires sur l'appareil.
- Ne pas jeter les piles dans le feu. Respectez l'environnement lors de la disposition des piles.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le dysfonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déposer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.

LECTURE USB
1. Connecter un appareil USB sur le port **USB MP3** de l'unité.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode USB. L'écran affichera **USB** pendant quelques secondes et la lecture commencera automatiquement. L'indicateur **USB** sera affiché.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec **PRESET**.
4. Appuyez sur la touche pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
5. Réglez le volume à l'aide des touches de volume **MASTE**.
6. Appuyez sur **PRESET** pour sélectionner la première piste du dossier répertoire ou suivant de votre USB.
7. Appuyez sur le bouton **ON** pour arrêter la lecture. Appuyez sur **ON** pour redémarrer la lecture.

MODES DE LECTURE
Appuyez de manière répétée sur la touche **SOURCE** pour sélectionner un mode de répétition. L'indicateur de répétition **REP** s'allumera.
- Répétition de la piste, l'écran affiche **"ONE"**.
- Répétition du répertoire, l'écran affiche **"FOLD"**.
- Répétition du disque, l'écran affiche **"PLL"**.

2. Ajustez le volume à l'aide des touches de volume MASTE.
3. Appuyez sur la touche **PRESET** pour sélectionner la première piste du dossier répertoire ou suivant de votre USB.
4. Appuyez sur le bouton **ON** pour arrêter la lecture. Appuyez sur **ON** pour redémarrer la lecture.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL
Appuyez sur la touche **ON** pour mettre l'appareil en marche. L'unité. Vous entendrez "Power on".
Appuyez à nouveau sur le bouton **ON** pour arrêter l'appareil. Vous entendrez la voix "Power off".

CHOIX DE LA FONCTION
La fonction (BLUETOOTH/FM/AUX/USB) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche **SOURCE** jusqu'à ce que la fonction souhaitée apparaisse à l'écran. Remarque:
1. Une fois le périphérique USB inséré dans le port USB de l'appareil, il passera automatiquement en mode USB.
2. Le mode USB peut être sélectionné à l'aide du bouton **SOURCE** uniquement lorsque le périphérique USB est connecté à l'appareil.

ÉCOUTER LA RADIO
Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode FM. L'indicateur radio **FM** sera affiché.
Recherche manuelle
1. Choisissez votre station souhaitée avec **PRESET**.
2. Réglez le volume à l'aide des touches de volume **MASTE**.

Recherche automatique
Appuyez sur la touche **SCAN** pour commencer la programmation automatique des stations radio. L'appareil maintiendra les stations radio trouvées et les stations radio seront automatiquement mémorisées. Quand toutes les stations radio disponibles sont mémorisées ou que les emplacements de présélection sont pleins, la fonction de programmation automatique s'arrête. Vous pouvez également appuyer à nouveau sur le bouton **SCAN** pour arrêter l'opération. Lorsque vous mémorisez une station radio, l'unité s'éteindra automatiquement et reconnecte par la nouvelle station mise en mémoire.
Remarque: Pour une meilleure réception, étirez l'antenne filaire FM.

Écoute des stations préprogrammées
Appuyez sur la touche **PRESET** pour sélectionner l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.

FONCTION BLUETOOTH
Le M-1808 DJ dispose de marques et logo sont des marques commerciales déposées par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S ne fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs propriétaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth
1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera **BT**.
2. Sur l'appareil à coupler, activez le mode Bluetooth et choisissez le M-1808 DJ dans la liste des appareils. (Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de la fonction de couplage Bluetooth de votre appareil.)
3. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
4. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
5. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
6. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
7. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
8. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
9. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
10. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
11. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
12. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
13. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
14. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
15. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
16. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
17. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
18. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
19. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.
20. Appuyez sur la touche **PAIR** pour confirmer le couplage. L'écran affichera **BT**.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

IMPORTANT
- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, papiers, rideaux...
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou d'éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets dans les fentes remplis de liquides, tels que verre, vase ou objet similaires sur l'appareil.
- Ne pas jeter les piles dans le feu. Respectez l'environnement lors de la disposition des piles.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le dysfonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déposer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.

LECTURE USB
1. Connecter un appareil USB sur le port **USB MP3** de l'unité.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode USB. L'écran affichera **USB** pendant quelques secondes et la lecture commencera automatiquement. L'indicateur **USB** sera affiché.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec **PRESET**.
4. Appuyez sur la touche pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
5. Réglez le volume à l'aide des touches de volume **MASTE**.
6. Appuyez sur **PRESET** pour sélectionner la première piste du dossier répertoire ou suivant de votre USB.
7. Appuyez sur le bouton **ON** pour arrêter la lecture. Appuyez sur **ON** pour redémarrer la lecture.

MODES DE LECTURE
Appuyez de manière répétée sur la touche **SOURCE** pour sélectionner un mode de répétition. L'indicateur de répétition **REP** s'allumera.
- Répétition de la piste, l'écran affiche **"ONE"**.
- Répétition du répertoire, l'écran affiche **"FOLD"**.
- Répétition du disque, l'écran affiche **"PLL"**.

2. Ajustez le volume à l'aide des touches de volume MASTE.
3. Appuyez sur la touche **PRESET** pour sélectionner la première piste du dossier répertoire ou suivant de votre USB.
4. Appuyez sur le bouton **ON** pour arrêter la lecture. Appuyez sur **ON** pour redémarrer la lecture.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible ou si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL
Appuyez sur la touche **ON** pour mettre l'appareil en marche. L'unité. Vous entendrez "Power on".
Appuyez à nouveau sur le bouton **ON** pour arrêter l'appareil. Vous entendrez la voix "Power off".

