



Portable wireless speaker CNE-CBTSP11 Quick Guide v.1.0

ENG Quick guide Portable Wireless Speaker: OnMove11

- Features:**
 - RGB Light Show** - 16 colors
 - Working Range:** Up to 18 m
 - Sound BT:** SD 32-bit HiFi (24 bit)
 - Charging Time:** 2h
 - Supports Formats:** WAV, FLAC, AAC, MP3
 - Power Output:** 20W
 - Input Power:** DC 5V 2A
 - Bluetooth:** BT 4.2
 - Weight:** 0.72 kg
 - Transmit Power per Channel:** <20 mW

BOS Priložni bežični zvučnik: OnMove11

- Karakteristike:**
 - RGB Light Show** - 16 boja
 - Watt izlazni:** 20 W
 - Watt ulazni:** DC 5 V 2 A
 - Watt izlazni:** 20 W
 - Watt ulazni:** DC 5 V 2 A
 - Watt izlazni:** 20 W
 - Watt ulazni:** DC 5 V 2 A

BUL Кратко ръководство Преносим безжичен високоговорител: OnMove11

- Характеристики:**
 - RGB светлинно шоу** - 16 цвята
 - Изходна мощност:** 20 W
 - Изходна мощност:** 20 W
 - Изходна мощност:** 20 W

CES Stručný průvodce Přenosný bezdrátový reproduktor: OnMove11

- Funkce:**
 - světelná show RGB** - 16 barev
 - výkon:** 20 W
 - výkon:** 20 W

DEU Kurzanleitung Tragbarer drahtloser Lautsprecher: OnMove11

- Eigenschaften:**
 - RGB-lichtshow** - 16 Farben
 - Leistung:** 20 W
 - Leistung:** 20 W

ELL Φορητό ασύρματο ηχείο Φορητό ασύρματο ηχείο: OnMove11

- Χαρακτηριστικά:**
 - Εμφάνιση φωτός RGB** - 16 χρώματα
 - Εξουδύνηση:** 20 W
 - Εξουδύνηση:** 20 W

EST Kirj juhend Kasukaartiv traadita kaja: OnMove11

- Omadused:**
 - RGB valgusnäht** - 16 värvi
 - Watt väljaminek:** 20 W
 - Watt väljaminek:** 20 W

FRA Guide rapide Encoince portable sans fil: OnMove11

- Caractéristiques:**
 - Spectacle lumineux RVB** - 16 couleurs
 - Watt de sortie:** 20 W
 - Watt de sortie:** 20 W

HUN Gyors útmutató Hordozható vezeték nélküli hangszóró: OnMove11

- Jellemzők:**
 - RGB fényjáték** - 16 szín
 - Watt kimenet:** 20 W
 - Watt kimenet:** 20 W

KAZ Жылдам нускаулық Портативті сымсыз динами: OnMove11

- Ерекше өзгешеліктері:**
 - RGB жарық шоуы** - 16 түс
 - Watt қуаты:** 20 W
 - Watt қуаты:** 20 W

LAV Iss celvedis Portatvais bezdrait skuninis: OnMove11

- Funkcijos:**
 - RGB gaismas šou** - 16 spalvų
 - Watt galia:** 20 W
 - Watt galia:** 20 W

1. Package contents

- 1. Long press the power button 1 for 2 sec. to not expose the device to excessive moisture or water or dust. Do not insert the TF card into the slot before or take out the TF card to return to BT mode.
- 2. Insert the TF card into slot 3 and turn off RGB light.
- 3. Connect the TF card to a compatible device and use the audio line cable to connect from the device's Line Out to the Line In on the speaker.

2. Charging

- 1. Long press the power button 1 for 2 sec. to activate BT and turn on the speaker. The speaker will be paired automatically, and the LED indicator will light up. Connect it and pair it with your device.
- 2. Double-click button 1 to turn on BT.
- 3. Press Play/Pause button 2 to play the stored music automatically.
- 4. Double-click Previous or Next buttons 3 or 4 to adjust volume up or down to the next or previous track.

3. Pairing

- 1. Press Play/Pause button 2 to play the stored music automatically.
- 2. Press Play/Pause button 2 to play the stored music automatically.
- 3. Press Play/Pause button 2 to play the stored music automatically.
- 4. Press Play/Pause button 2 to play the stored music automatically.

FUNCTION INDICATION:

Key	Operation	Function Description
Short press	Change the EQ: SD / Extra Bass / Vocal	
Double-click	Double click 2 times: TWS Music, Pairing Mode	
Long press	Press and hold for 3 seconds: turn the device on and off	
Short press	Music mode: play/pause	
Long press	Answer/hang up calls	
Double-click	Disconnect BT	
Double-click	Change the playback mode: BT/TF/AUX/USB	
Short press	Increase the volume	
Long press	Play the next song	
Short press	Reduce the volume	
Long press	Play the previous song	

BT mode (BT only):

- 1. Long press the power button 1 for 2 sec. to activate BT and turn on the speaker. The speaker will be paired automatically, and the LED indicator will light up. Connect it and pair it with your device.
- 2. Double-click button 1 to turn on BT.
- 3. Press Play/Pause button 2 to play the stored music automatically.
- 4. Double-click Previous or Next buttons 3 or 4 to adjust volume up or down to the next or previous track.

TF card mode:

- 1. Long press the power button 1 for 2 sec. to activate BT and turn on the speaker.
- 2. Insert the TF card into slot 3 and turn off RGB light.
- 3. Connect the TF card to a compatible device and use the audio line cable to connect from the device's Line Out to the Line In on the speaker.

INDOKAZIJA FUNKCIJE:

Dugme	Operacija	Opis funkcije
Kratki pritisk	Promjenite EQ: SD / Extra Bass / Vocal	
Dvostruki klikovi	Dvostruki klik 2 puta: TWS Music, Način sparivanja	
Dugi pritisk	Pritisnite i držite 3 sekunde: uključite i isključite uređaj	
Kratki pritisk	Muzički način: reprodukcija/pauza	
Dvostruki klikovi	Odspojite/ponajete pozive	
Dugi pritisk	Promijenite način reprodukcije: BT/TF/AUX/USB	
Kratki pritisk	Povećajte jačinu zvuka	
Dugi pritisk	Sljedeći pjesmu	
Kratki pritisk	Smanjite jačinu zvuka	
Dugi pritisk	Prethodnu pjesmu	

BT način rada (samo BT):

- 1. Dugo pritisnite dugme za paljenje 1 za 2 sekunde da biste uključili zvučnik i uključili BT. Zvučnik će se parirati automatski, a LED indikator će svijetliti. Povežite ga i parirajte s uređajem.
- 2. Dvostruki klik na dugme 1 uključuje BT.
- 3. Pritisnite Play/Pause dugme 2 da biste reproducirali zvučnik automatski.
- 4. Dvostruki klik na dugme 3 ili 4 za povećanje ili smanjenje jačine zvuka na sljedeću ili prethodnu pjesmu.

Način rada s karticom TF:

- 1. Dugo pritisnite dugme za paljenje 1 za 2 sekunde da biste uključili zvučnik i uključili BT. Zvučnik će se parirati automatski, a LED indikator će svijetliti. Povežite ga i parirajte s uređajem.
- 2. Dvostruki klik na dugme 1 uključuje BT.
- 3. Pritisnite Play/Pause dugme 2 da biste reproducirali zvučnik automatski.
- 4. Dvostruki klik na dugme 3 ili 4 za povećanje ili smanjenje jačine zvuka na sljedeću ili prethodnu pjesmu.

INDIKACIJA NA FUNKCIJATA:

Бутон	Операция	Описание на функцията
Кратък притисък	Промените еквилайзера: SD / Extra Bass / Vocal	
Клинекте два пъти бързо	Клинекте два пъти: TWS Music, Режим на свързване	
Дълго натискане	Натиснете и задръжте за 3 секунди: включване и изключване на урежданието	
Кратък притисък	Музички режим: възпроизвеждане/пауза	
Двоукратно натискане	Откарайте на повиквания и ги скачайте	
Дълго натискане	Изключване на BT	
Двоукратно натискане	Промяна на режима на възпроизвеждане: BT/TF/AUX/USB	
Кратък притисък	Повишаване на силата на звука	
Дълго натискане	Възпроизвеждане на следващата песен	
Кратък притисък	Смаляване на обема	
Дълго натискане	Възпроизвеждане на предишната песен	

BT-Modus (nur BT):

- 1. Drukните Sie die Einschaltetaste 1 für 2 Sekunden lang, um den Lautsprecher einzuschalten und die Bluetooth-Funktion zu aktivieren. Der Lautsprecher wird automatisch gepaart, und das LED-Licht leuchtet auf. Verbinden Sie sich mit Ihrem Gerät.
- 2. Drücken Sie die Taste 1 zweifach, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- 3. Drücken Sie die Taste 2 zweifach, um die gespeicherte Musik automatisch abzuspielen.
- 4. Drücken Sie die Taste 3 oder 4 zweifach, um den Lautsprecher auf die nächste oder vorherige Station zu wechseln.

TF-Karten-Modus:

- 1. Drukните Sie die Einschaltetaste 1 für 2 Sekunden lang, um den Lautsprecher einzuschalten und die Bluetooth-Funktion zu aktivieren. Der Lautsprecher wird automatisch gepaart, und das LED-Licht leuchtet auf. Verbinden Sie sich mit Ihrem Gerät.
- 2. Drücken Sie die Taste 1 zweifach, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- 3. Drücken Sie die Taste 2 zweifach, um die gespeicherte Musik automatisch abzuspielen.
- 4. Drücken Sie die Taste 3 oder 4 zweifach, um den Lautsprecher auf die nächste oder vorherige Station zu wechseln.

ФУНКЦИОНАЛНОСТЕ:

Тасте	Операция	Функция Beschreibung
Курц друкване	Андрем Sie den EQ: SD / Extra Bass / Gesang	
Doppeldoppeln Sie auf	Doppeldoppeln Sie 2 Mal: TWS Musik, Pairing-Modus	
Lange drücken	3 Sekunden lang gedrückt halten: schaltet das Gerät ein und aus	
Kurz drücken	Musikmodus: Wiedergabe/Pause	
Doppeldoppeln Sie auf	Telefonie Sie annehmen/abzulegen	
Lange drücken	Telefonie Sie ablehnen	
Doppeldoppeln Sie auf	Telefonie Sie ablehnen	
Lange drücken	Anderen Sie den Wiedergabe-Modus: BT/TF/AUX/USB	
Kurz drücken	Erhöhen Sie die Lautstärke	
Lange drücken	Den nächsten Song abspielen	
Kurz drücken	Verringern Sie die Lautstärke	
Lange drücken	Den vorherigen Titel abspielen	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Κουμπι	Επιλογή	Αποστολή Περιγραφή
Κατά μήκος πίεση	Αλλάζει το EQ: SD / Extra Bass / (φωνή)	
Κατά μήκος κλικ	Κατά μήκος κλικ 2 φορές: TWS Music, Αποστολή σύνδεσης	
Κατά μήκος κλικ	Παύση αναπαραγωγή / 3 δευτερόλεπτα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του συστήματος	
Κατά μήκος κλικ	Μουσικός λειτουργία: αναπαραγωγή/παύση	
Κατά μήκος κλικ	Αποσύνδεση BT	
Κατά μήκος κλικ	Αλλάζει τη λειτουργία αναπαραγωγής: BT/TF/AUX/USB	
Κατά μήκος κλικ	Αυξάνει την ένταση του ήχου	
Κατά μήκος κλικ	Παύση το επόμενο τραγούδι	
Κατά μήκος κλικ	Μειώνει την ένταση του ήχου	
Κατά μήκος κλικ	Αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Купи	Επιλογή	Αποστολή Περιγραφή
Κατά μήκος πίεση	Αλλάζει το EQ: SD / Extra Bass / (φωνή)	
Κατά μήκος κλικ	Κατά μήκος κλικ 2 φορές: TWS Music, Αποστολή σύνδεσης	
Κατά μήκος κλικ	Παύση αναπαραγωγή / 3 δευτερόλεπτα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του συστήματος	
Κατά μήκος κλικ	Μουσικός λειτουργία: αναπαραγωγή/παύση	
Κατά μήκος κλικ	Αποσύνδεση BT	
Κατά μήκος κλικ	Αλλάζει τη λειτουργία αναπαραγωγής: BT/TF/AUX/USB	
Κατά μήκος κλικ	Αυξάνει την ένταση του ήχου	
Κατά μήκος κλικ	Παύση το επόμενο τραγούδι	
Κατά μήκος κλικ	Μειώνει την ένταση του ήχου	
Κατά μήκος κλικ	Αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Тасте	Операция	Функция Beschreibung
Курц друкване	Андрем Sie den EQ: SD / Extra Bass / Gesang	
Doppeldoppeln Sie auf	Doppeldoppeln Sie 2 Mal: TWS Musik, Pairing-Modus	
Lange drücken	3 Sekunden lang gedrückt halten: schaltet das Gerät ein und aus	
Kurz drücken	Musikmodus: Wiedergabe/Pause	
Doppeldoppeln Sie auf	Telefonie Sie annehmen/abzulegen	
Lange drücken	Telefonie Sie ablehnen	
Doppeldoppeln Sie auf	Telefonie Sie ablehnen	
Lange drücken	Anderen Sie den Wiedergabe-Modus: BT/TF/AUX/USB	
Kurz drücken	Erhöhen Sie die Lautstärke	
Lange drücken	Den nächsten Song abspielen	
Kurz drücken	Verringern Sie die Lautstärke	
Lange drücken	Den vorherigen Titel abspielen	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Купи	Επιλογή	Αποστολή Περιγραφή
Κατά μήκος πίεση	Αλλάζει το EQ: SD / Extra Bass / (φωνή)	
Κατά μήκος κλικ	Κατά μήκος κλικ 2 φορές: TWS Music, Αποστολή σύνδεσης	
Κατά μήκος κλικ	Παύση αναπαραγωγή / 3 δευτερόλεπτα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του συστήματος	
Κατά μήκος κλικ	Μουσικός λειτουργία: αναπαραγωγή/παύση	
Κατά μήκος κλικ	Αποσύνδεση BT	
Κατά μήκος κλικ	Αλλάζει τη λειτουργία αναπαραγωγής: BT/TF/AUX/USB	
Κατά μήκος κλικ	Αυξάνει την ένταση του ήχου	
Κατά μήκος κλικ	Παύση το επόμενο τραγούδι	
Κατά μήκος κλικ	Μειώνει την ένταση του ήχου	
Κατά μήκος κλικ	Αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Тасте	Операция	Функция Beschreibung
Курц друкване	Андрем Sie den EQ: SD / Extra Bass / Gesang	
Doppeldoppeln Sie auf	Doppeldoppeln Sie 2 Mal: TWS Musik, Pairing-Modus	
Lange drücken	3 Sekunden lang gedrückt halten: schaltet das Gerät ein und aus	
Kurz drücken	Musikmodus: Wiedergabe/Pause	
Doppeldoppeln Sie auf	Telefonie Sie annehmen/abzulegen	
Lange drücken	Telefonie Sie ablehnen	
Doppeldoppeln Sie auf	Telefonie Sie ablehnen	
Lange drücken	Anderen Sie den Wiedergabe-Modus: BT/TF/AUX/USB	
Kurz drücken	Erhöhen Sie die Lautstärke	
Lange drücken	Den nächsten Song abspielen	
Kurz drücken	Verringern Sie die Lautstärke	
Lange drücken	Den vorherigen Titel abspielen	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Купи	Επιλογή	Αποστολή Περιγραφή
Κατά μήκος πίεση	Αλλάζει το EQ: SD / Extra Bass / (φωνή)	
Κατά μήκος κλικ	Κατά μήκος κλικ 2 φορές: TWS Music, Αποστολή σύνδεσης	
Κατά μήκος κλικ	Παύση αναπαραγωγή / 3 δευτερόλεπτα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του συστήματος	
Κατά μήκος κλικ	Μουσικός λειτουργία: αναπαραγωγή/παύση	
Κατά μήκος κλικ	Αποσύνδεση BT	
Κατά μήκος κλικ	Αλλάζει τη λειτουργία αναπαραγωγής: BT/TF/AUX/USB	
Κατά μήκος κλικ	Αυξάνει την ένταση του ήχου	
Κατά μήκος κλικ	Παύση το επόμενο τραγούδι	
Κατά μήκος κλικ	Μειώνει την ένταση του ήχου	
Κατά μήκος κλικ	Αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Тасте	Операция	Функция Beschreibung
Курц друкване	Андрем Sie den EQ: SD / Extra Bass / Gesang	
Doppeldoppeln Sie auf	Doppeldoppeln Sie 2 Mal: TWS Musik, Pairing-Modus	
Lange drücken	3 Sekunden lang gedrückt halten: schaltet das Gerät ein und aus	
Kurz drücken	Musikmodus: Wiedergabe/Pause	
Doppeldoppeln Sie auf	Telefonie Sie annehmen/abzulegen	
Lange drücken	Telefonie Sie ablehnen	
Doppeldoppeln Sie auf	Telefonie Sie ablehnen	
Lange drücken	Anderen Sie den Wiedergabe-Modus: BT/TF/AUX/USB	
Kurz drücken	Erhöhen Sie die Lautstärke	
Lange drücken	Den nächsten Song abspielen	
Kurz drücken	Verringern Sie die Lautstärke	
Lange drücken	Den vorherigen Titel abspielen	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Купи	Επιλογή	Αποστολή Περιγραφή
Κατά μήκος πίεση	Αλλάζει το EQ: SD / Extra Bass / (φωνή)	
Κατά μήκος κλικ	Κατά μήκος κλικ 2 φορές: TWS Music, Αποστολή σύνδεσης	
Κατά μήκος κλικ	Παύση αναπαραγωγή / 3 δευτερόλεπτα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του συστήματος	
Κατά μήκος κλικ	Μουσικός λειτουργία: αναπαραγωγή/παύση	
Κατά μήκος κλικ	Αποσύνδεση BT	
Κατά μήκος κλικ	Αλλάζει τη λειτουργία αναπαραγωγής: BT/TF/AUX/USB	
Κατά μήκος κλικ	Αυξάνει την ένταση του ήχου	
Κατά μήκος κλικ	Παύση το επόμενο τραγούδι	
Κατά μήκος κλικ	Μειώνει την ένταση του ήχου	
Κατά μήκος κλικ	Αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Тасте	Операция	Функция Beschreibung
Курц друкване	Андрем Sie den EQ: SD / Extra Bass / Gesang	
Doppeldoppeln Sie auf	Doppeldoppeln Sie 2 Mal: TWS Musik, Pairing-Modus	
Lange drücken	3 Sekunden lang gedrückt halten: schaltet das Gerät ein und aus	
Kurz drücken	Musikmodus: Wiedergabe/Pause	
Doppeldoppeln Sie auf	Telefonie Sie annehmen/abzulegen	
Lange drücken	Telefonie Sie ablehnen	
Doppeldoppeln Sie auf	Telefonie Sie ablehnen	
Lange drücken	Anderen Sie den Wiedergabe-Modus: BT/TF/AUX/USB	
Kurz drücken	Erhöhen Sie die Lautstärke	
Lange drücken	Den nächsten Song abspielen	
Kurz drücken	Verringern Sie die Lautstärke	
Lange drücken	Den vorherigen Titel abspielen	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Купи	Επιλογή	Αποστολή Περιγραφή
Κατά μήκος πίεση	Αλλάζει το EQ: SD / Extra Bass / (φωνή)	
Κατά μήκος κλικ	Κατά μήκος κλικ 2 φορές: TWS Music, Αποστολή σύνδεσης	
Κατά μήκος κλικ	Παύση αναπαραγωγή / 3 δευτερόλεπτα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του συστήματος	
Κατά μήκος κλικ	Μουσικός λειτουργία: αναπαραγωγή/παύση	
Κατά μήκος κλικ	Αποσύνδεση BT	
Κατά μήκος κλικ	Αλλάζει τη λειτουργία αναπαραγωγής: BT/TF/AUX/USB	
Κατά μήκος κλικ	Αυξάνει την ένταση του ήχου	
Κατά μήκος κλικ	Παύση το επόμενο τραγούδι	
Κατά μήκος κλικ	Μειώνει την ένταση του ήχου	
Κατά μήκος κλικ	Αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Тасте	Операция	Функция Beschreibung
Курц друкване	Андрем Sie den EQ: SD / Extra Bass / Gesang	
Doppeldoppeln Sie auf	Doppeldoppeln Sie 2 Mal: TWS Musik, Pairing-Modus	
Lange drücken	3 Sekunden lang gedrückt halten: schaltet das Gerät ein und aus	
Kurz drücken	Musikmodus: Wiedergabe/Pause	
Doppeldoppeln Sie auf	Telefonie Sie annehmen/abzulegen	
Lange drücken	Telefonie Sie ablehnen	
Doppeldoppeln Sie auf	Telefonie Sie ablehnen	
Lange drücken	Anderen Sie den Wiedergabe-Modus: BT/TF/AUX/USB	
Kurz drücken	Erhöhen Sie die Lautstärke	
Lange drücken	Den nächsten Song abspielen	
Kurz drücken	Verringern Sie die Lautstärke	
Lange drücken	Den vorherigen Titel abspielen	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Купи	Επιλογή	Αποστολή Περιγραφή
Κατά μήκος πίεση	Αλλάζει το EQ: SD / Extra Bass / (φωνή)	
Κατά μήκος κλικ	Κατά μήκος κλικ 2 φορές: TWS Music, Αποστολή σύνδεσης	
Κατά μήκος κλικ	Παύση αναπαραγωγή / 3 δευτερόλεπτα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του συστήματος	
Κατά μήκος κλικ	Μουσικός λειτουργία: αναπαραγωγή/παύση	
Κατά μήκος κλικ	Αποσύνδεση BT	
Κατά μήκος κλικ	Αλλάζει τη λειτουργία αναπαραγωγής: BT/TF/AUX/USB	
Κατά μήκος κλικ	Αυξάνει την ένταση του ήχου	
Κατά μήκος κλικ	Παύση το επόμενο τραγούδι	
Κατά μήκος κλικ	Μειώνει την ένταση του ήχου	
Κατά μήκος κλικ	Αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Тасте	Операция	Функция Beschreibung
Курц друкване	Андрем Sie den EQ: SD / Extra Bass / Gesang	
Doppeldoppeln Sie auf	Doppeldoppeln Sie 2 Mal: TWS Musik, Pairing-Modus	
Lange drücken	3 Sekunden lang gedrückt halten: schaltet das Gerät ein und aus	
Kurz drücken	Musikmodus: Wiedergabe/Pause	
Doppeldoppeln Sie auf	Telefonie Sie annehmen/abzulegen	
Lange drücken	Telefonie Sie ablehnen	
Doppeldoppeln Sie auf	Telefonie Sie ablehnen	
Lange drücken	Anderen Sie den Wiedergabe-Modus: BT/TF/AUX/USB	
Kurz drücken	Erhöhen Sie die Lautstärke	
Lange drücken	Den nächsten Song abspielen	
Kurz drücken	Verringern Sie die Lautstärke	
Lange drücken	Den vorherigen Titel abspielen	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Купи	Επιλογή	Αποστολή Περιγραφή
Κατά μήκος πίεση	Αλλάζει το EQ: SD / Extra Bass / (φωνή)	
Κατά μήκος κλικ	Κατά μήκος κλικ 2 φορές: TWS Music, Αποστολή σύνδεσης	
Κατά μήκος κλικ	Παύση αναπαραγωγή / 3 δευτερόλεπτα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του συστήματος	
Κατά μήκος κλικ	Μουσικός λειτουργία: αναπαραγωγή/παύση	
Κατά μήκος κλικ	Αποσύνδεση BT	
Κατά μήκος κλικ	Αλλάζει τη λειτουργία αναπαραγωγής: BT/TF/AUX/USB	
Κατά μήκος κλικ	Αυξάνει την ένταση του ήχου	
Κατά μήκος κλικ	Παύση το επόμενο τραγούδι	
Κατά μήκος κλικ	Μειώνει την ένταση του ήχου	
Κατά μήκος κλικ	Αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού	

3. Instruction for appearance

- 1. ON/OFF
- 2. Play / Pause
- 3. Next / Vol+
- 4. Previous / Vol-
- 5. Status indicator / Charging indicator
- 6. Aux-in
- 7. TF card
- 8. Charging
- 9. USB

ROUBLESHOOTING:

Problem	Solution
The BT device is not connected	Check that the speaker battery is not discharged. Make sure that the device is powered on and the BT function is activated in the device. Remove the speaker from the list of paired devices and repeat the connection process once again. Turn the speaker off and then switch it on again. Make sure the speaker is specified as the sound output device (check settings in the playback device).
The sound is reproduced with distortions	Move the speaker closer to the device. Check if the wireless signal sources that are capable of creating interference are not in close vicinity to the device. Adjust the volume in the speaker and device. Turn the speaker off and then switch it on again.

If the actions from the above list do not contribute to problem solving, please contact the support team at CANYON site canyon.eu/user-help-desk

ROUBLESHOOTING:

Проблем	Решение
Устройството не е свързано	Проверете дали батериите на високоговорителя не са разрядени. Уверете се, че вашият уред е включен и че функцията BT е активирана в устройството. Премахнете високоговорителя от списък със свързани устройства и повторете процеса на свързване още веднъж. Изключете високоговорителя и го включете отново. Проверете дали устройството е настроено за излизане на звук (проверете настройките в устройството за възпроизвеждане).
Звукът се възпроизвежда с изкривявания	Преместете високоговорителя по-близо до устройството. Проверете дали източниците на безжичен сигнал, които могат да доведат до разпространение на шум, не са в непосредствена близост до устройството. Настройте обема на говорителя и на устройството. Изключете високоговорителя и го включете отново.

Ако действията от горния списък не допринесат за решаване на проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на сайта canyon.eu/user-help-desk

ROUBLESHOOTING:

Проблем	Решение
Устройството не е свързано	Проверете дали батериите на високоговорителя не са разрядени. Уверете се, че вашият уред е включен и че функцията BT е активирана в устройството. Премахнете високоговорителя от списък със свързани устройства и повторете процеса на свързване още веднъж. Изключете високоговорителя и го включете отново. Проверете дали устройството е настроено за излизане на звук (проверете настройките в устройството за възпроизвеждане).
Звукът се възпроизвежда с изкривявания	Преместете високоговорителя по-близо до устройството. Проверете дали източниците на безжичен сигнал, които могат да доведат до разпространение на шум, не са в непосредствена близост до устройството. Настройте обема на говорителя и на устройството. Изключете високоговорителя и го включете отново.

Ако действията от горния списък не допринесат за решаване на проблема, мо

