

SONY

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення

Довідковий посібник

WF-1000XM5

Model: YY2963



[https://rd1.sony.net/help/mcr/2963/h_zz](https://rd1.sony.net/help/mdr/2963/h_zz)

5-048-297-31(2)



* 5 0 4 8 2 9 7 3 1 * (2)

Модель: YY2963

Термін «виріб» у цьому документі відноситься до пристрою або його аксесуарів.

Не встановлюйте пристрій у замкненому просторі, наприклад у книжковій шафі чи вбудованій шафі-купе.

Не піддавайте елементи живлення (батарейні блоки або вбудовані елементи живлення) дії джерел надмірного тепла протягом тривалого часу, наприклад сонячних променів, vogno тощо.

Не піддавайте елементи живлення дії екстремально низьких температурних умов, що може привести до перегрівання і теплового розгону.

Не розбирайте, не відкривайте та не дробіть акумулятори.

У випадку витоку акумулятора уникайте контакту рідини зі шкірою або очима. Якщо контакт відбувся, промійте уражену зону великою кількістю води і зверніться за медичною допомогою.

Перед використанням акумулятори необхідно зарядити. Завжди див. інструкції з правильного заряджання в інструкції виробника або керівництві виробу.

Після тривалих періодів зберігання можливо знадобиться зарядити і розрядити акумулятори декілька разів для отримання максимальної продуктивності.

Утилізуйте належним чином.

Вироблено в Китаї

Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо, 108-0075 Японія

Дата виготовлення зазначена на упаковці в наступному форматі: MM-YYYY, де MM – це місяць і YYYY – рік виготовлення.

Умови зберігання.

Продукцію зберігають у упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання: від -10 до +45 °C. Відносна вологість зберігання 25% - 75%, без утворення конденсату.

Термін зберігання не встановлений.

Робоча температура: від 0 до 40 °C. Робоча відносна вологість не більше ніж 75%, без утворення конденсату.

Дія позначки CE розповсюджується тільки на країни та регіони, де її використання врегульоване в законодавчому порядку, переважно країни та регіони ЄС3 (Європейської економічної зони) та Швейцарії.

Пристрій пройшов перевірку і відповідає обмеженням, викладеним у нормативах EMC для випадку використання з'єднувального кабелю, коротшого за 3 м.

Гучний звук може негативно вплинути на ваш слух.

Не користуйтесь пристрієм під час ходьби, керування авто чи пересування на велосипеді. Це може спричинити аварію.

Не використовуйте пристрій у небезпечних місцях, якщо не чути навколоїшні звуки.

Потрапивши всередину виробу, вода або сторонній предмет може спричинити загоряння та ураження електричним струмом. Якщо всередину виробу потрапила вода або сторонній предмет, негайно припиніть користуватися виробом і зверніться до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в наступних випадках.

- При використанні пристрою поряд з раковиною або ємністю з рідиною
Будьте обережні, щоб пристрій не впав в раковину або ємність з водою.
- При використанні пристрою під час дощу, снігу або у вологих місцях

Інформація про те, як впливає на людське тіло контакт із мобільним телефоном чи іншим бездротовим пристрієм, який підключено до виробу, можна знайти в посібнику з використанням бездротового пристрію.

Якщо під час використання вкладиші ненадійно прикріплені, вони можуть випасті і залишитися всередині вуха. Перед використанням переконайтеся, що вкладиші надійно прикріплені.

Ніколи не вставляйте штекер USB, якщо пристрій або зарядний кабель вологий. Якщо вставити USB-штекер, коли пристрій чи кабель вологі, може статися коротке замикання через рідину (водопровідна вода, морська вода, напір тощо) або сторонні речовини на пристрії чи зарядному кабелі, що приведе до надмірного нагрівання або несправності.

Цей виріб містить магніти, які можуть перешкоджати роботі кардіостимулаторів, програмованих шунтувальних клапанів, призначених для лікування гідроцефалії, та інших медичних пристрій. Не кладіть цей виріб поблизу людей, що використовують такі медичні пристрії. Якщо ви використовуєте будь-який із цих медичних пристрій, проконсультуйтесь з лікарем, перш ніж починати користуватися цим виробом.

Цей виріб містить магніти. Проковтування магніту становить велику небезпеку, як-от можливість задушення або травмування шлунково-кишкового тракту. У разі проковтування магнітів (або магнітів) негайно зверніться до лікаря. Тримайте цей виріб у місцях, недоступних для дітей та осіб, які потребують нагляду, щоб запобігти випадковому проковтуванню.

Дрібні деталі та сам виріб можна проковтнути. Після використання вставте пристрій у зарядний чохол і зберігайте його в недоступному для малих дітей місці.

Примітка щодо статичної електрики

Якщо ви використовуєте пристрій за умов сухого повітря, ви можете відчути дискомфорт через накопичення статичної електрики на вашому тілі. Це не свідчить про несправність пристрію. Щоб зменшити цей ефект, носіть одяг з натуральних матеріалів, який зведе до мінімуму виникнення статичної електрики.

ВАЖЛИВО

Згідно із заводськими налаштуваннями за замовчуванням звукові вказівки для цього продукту доступні англійською мовою.

Звукові вказівки можна почути з продукту у наступних ситуаціях:

- Заряд акумулятора зменшився, рекомендуються перезарядка: «Low battery» (Низький заряд акумулятора)
- Пристрій автоматично вимикається через низький заряд акумулятора: «Battery is empty» (Акумулятор порожній)
- Пристрій переходить у режим сполучення: «Pairing» (Сполучення)



Справжнім Соні Корпорейшн заявляє, що тип радіообладнання [YY2963 / Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення] відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації по відповідність доступний на веб-сайт за такою адресою: <http://www.compliance.sony.ua/>

Гарантія поширюється на вироби, придбані на території України. Термін гарантії (років): 1. Термін служби (років): 5.

При виявленні виробничих недоліків виробу протягом терміну гарантії Соні або Уповноважений центр з обслуговування «Соні» (УЦО) на свій розсуд або усунуть їх з використанням нових або відновлених запчастин, або замінять виріб аналогічним новим або відновленим, або відшкодують сплачену вартість. Рекомендуються зберегти документ, який підтверджує дату купівлі виробу.

Для збереження гарантії необхідно дотримуватися інструкції по використанню, зберіганню і транспортуванню, експлуатувати виріб лише в особистих і домашніх цілях, не піддавати модифікації або некваліфікованому ремонту, не видаляти етикетку з серійним номером.

Гарантія Соні не обмежує права споживачів, встановлені чинним законодавством щодо торгівлі споживчими товарами.

Служба підтримки:

Україна 0 800 377 669

e-mail info@sony.ua

Адреси УЦО: [\(TG-01-1\)](http://www.sony.ua/support)

Застереження

Двовимірний код або URL-адреса на обкладинці допоможуть мити доступ до довідки, у якій детально описано корисні промітки або процедури.

Про водостійкість виробу

- Зарядний чохол не є водостійким.
- У разі неправильного використання вода може потрапити всередину виробу і спричинити пожежу, ураження електричним струмом чи несправність. Врахуйте наведені нижче застереження і правильно використовуйте виріб.

Забезпечення характеристик водостійкості

Правильно використовуйте виріб, дотримуючись наведених нижче застережень.

- Не розбрикуйте воду на отвори для виведення звуку.
- Не кидайте виріб у воду чи не використовуйте його у воді.
- Не залишайте вологий виріб у холодному середовищі – вода може замерзнути. Цілі уникните несправності виробу, пропріть його насухо після використання.
- Не кладіть виріб у воду чи не використовуйте його у вологих місцях, наприклад у ванній кімнаті.
- Оберігайте виріб від механічних ударів і не кидайте його. Це може привести до деформації чи пошкодження пристрою, що спричинить погіршення характеристик водостійкості.

Технологія BLUETOOTH®

• Мікрохвіли, які випромінюються пристрій Bluetooth®, можуть впливати на роботу електронного медичного обладнання. Зважаючи на ризик нещасних випадків, вимикайте цей виріб та інші пристрой Bluetooth: – у лікарнях, поряд із пільговими місцями в поїздах, у місцях, де присутні горючі гази, а також поблизу автоматичних дверей і засобів пожежної сигналізації.

Заряджання виробу

- Дотримуйтесь наведених далі застережень. Недотримання цих застережень може привести до пожежі, опіків, травмування або враження електричним струмом.
 - Не приєднуйте металеві предмети (наприклад, наклейки, виготовлені з матеріалів, що містять метал) до бездротового зарядного пристроя або пристрою.
 - Під час використання бездротового заряджання зніміть кришку, придбану з чохла для заряджання, а також не розміщуйте металеві предмети (наприклад, скоби або скріпки, що містять метал) на бездротовому зарядному пристрой.
 - Якщо під час бездротового заряджання станеться щось незвичайне, наприклад, з'явиться незвичайний запах, дим, пролунав нетиповий звук, виникне перегрівання або деформація, обережно й безпечно зніміть пристрій із бездротового зарядного пристроя.
- Якщо ви маєте медичні електричні пристрії, як-от імплантованій електрокардіостимулатор або дефібрілятор, проконсультуйтесь зі своїм лікарем, перш ніж використовувати бездротовий зарядний пристрій. Радіохвіли можуть впливати на роботу медичних електрических пристріїв.
- Використовуйте кабель USB Type-C, що постачається.

Примітки щодо використання виробу

- Знімайте навушники повільно.
- Вушні вкладиші герметичні розташовуються у вухах, і якщо ви швидко витягнете їх чи із силою засунете у вуха, то ризикуєте пошкодити барабанну перетинку.

Коли вушні вкладиші вдягнено, діафрагма динаміка може клацати.

Це не є несправністю.

Про вушні вкладиші (Шумоізоляючі вкладиші)

- Вкладиші вставляються у вухо, тому існує підвищений ризик подразнення вушного каналу. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, припиніть використання.
- Вкладиші є витратними матеріалами і можуть псуватися або ламатися після тривалого використання і зберігання. Якщо ви вкладиші зіпсувалися або стали пошкодженими, звукові характеристики, як-от якість звуку і шумоізоляція, можуть знизитися. Регулярно замінюйте їх.
- Крім того, якщо вкладиш пошкодиться, наприклад, трісне, облуਪиться, відколеться або порветься отвір, вкладиш або його частина можуть залишитися у вашому вусі і стати причинною травми або захворювання. Якщо ви помітите будь-яке пошкодження, обов'язково замініть вкладиш.
- Не мите пристрій водою, вологими серветками та не використовуйте органічні розчинники, як-от спирт, оскільки це може спричинити передчасне псування.

Інші примітки

- Відчуваєте дискомфорт, негайно припиніть користуватися виробом.
- Із запитаннями та проблемами, які стосуються виробу, але не розглянуті в цьому посібнику, звертайтесь до місцевого дилера Sony.

Розташування етикетки із серійним номером

- нижня частина чохла для заряджання

Технічні характеристики

Гарнітура

Джерело живлення:

3,85 В пост. струм: вбудований літій-іонний перезаряджуваний акумулятор

5 В пост. струм: під час заряджання з використанням USB

Робоча температура:

від 0 °C до 40 °C

Маса:

Прибл. 5,9 g x 2 (Гарнітура (в тому числі вкладиші (M)))

Прибл. 39 g (Чохол для заряджання)

Комплект постачання:

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення (1)

Кабель USB Type-C® (USB-A на USB-C®) (прибл. 20 см) (1)

Шумоізоляючі вкладиші (SS 2), S (2), M (2), L (2))

Чохол для заряджання (1)

Документи (1 комплект)

Технічні характеристики зв'язку

Система зв'язку:

Специфікація Bluetooth версії 5.3

Вихід:

Специфікація Bluetooth класу потужності 1

Діапазон частот:

2,4 ГГц (2,400 0 ГГц – 2,483 5 ГГц)

Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейсу передавання даних)	Смуга радіочастот, в якій працює (передавання / приймання)	Максимальна потужність випромінювання у зазначеных смугах радіочастот
Bluetooth IEEE 802.15.1	2 400 - 2 483,5 МГц	100 мВт

Радіотехнологія	Смуга радіочастот	Напруженість магнітного поля, вимірювана на відстані 10 м від пристрою, дБмА/м
Індуктивні радіозастосування	110 - 119 кГц	42
	119 - 128,6 кГц	66
	128,6 - 129,6 кГц	42
	129,6 - 135 кГц	66
	135 - 140 кГц	42
	140 - 148,5 кГц	37,7
	148,5 - 205 кГц	-15

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB

USB-адаптер змінного струму

Наявний у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний створювати вихідний струм 0,5 А (500 мА) або більше.

Торговельні марки

- Текстова торговельна марка і логотипи Bluetooth® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

Ліцензії

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Переїйті за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії. <https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Послуги, які пропонуються третьими сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.