

NOMI

Тепловентилятор

SFH-02 (2000W) / SFH-05 (1500W)

Інструкція з експлуатації

Перед використанням приладу уважно прочитайте всю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

Підготовка приладу перед використанням

1. Перевірте, чи електрична напруга основного джерела живлення та навантаження розетки відповідають номінальній напрузі та потужності, зазначеним на паспортній табличці приладу.
2. Перевірте, чи розетка та вилка не пошкоджені, і щільно вставте вилку в розетку.
3. Поставте прилад на стійку та рівну поверхню, щоб уникнути ризику падіння.
4. Переконайтеся, що під час роботи тепловентилятора є достатньо місця, щонайменше 50 см навколо приладу, а безпосередньо перед виходом повітря відстань має бути не менше 120 см.

Техніка безпеки

1. Не накривайте тепловентилятор під час роботи.
2. Не вішайте на стіну.
3. Не використовуйте його на килимі з довгим ворсом.
4. Не використовуйте обігрівач у безпосередній близькості від ванни, душа або басейну.
5. Не вставляйте палички чи будь-які інші предмети у вхідні чи вихідні отвори приладу.
6. Не ставте прилад безпосередньо під електричну розетку.
7. Не ставте прилад поблизу вогню.
8. Тримайте легкозаймисті та вибухонебезпечні предмети подалі від обігрівача.
9. У разі несправності або неправильної роботи не намагайтеся відкрити або відремонтувати прилад вдома, відправте нагрівач до призначеного сервісного центру для перевірки та ремонту.

10. Якщо шнур живлення пошкоджений, його має замінити призначений майстер з обслуговування або особа з аналогічною кваліфікацією.
11. Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями, або з недостатньою досвідом і знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом. Очищення та обслуговування приладу не повинні здійснювати діти або особи з обмеженими можливостями без нагляду.
12. Дітей віком до 3 років слід тримати подалі від пристрою, якщо вони не знаходяться під постійним наглядом. Дітям віком від 3 років до 8 років категорично забороняється вмикати, регулювати та чистити прилад або виконувати технічне обслуговування.

Інструкція з експлуатації

1. Поверніть перемикач термостата на мінімальне значення, одночасно поверніть перемикач нагріву в положення «О» (див. малюнок).
2. Увімкніть прилад у розетку та поверніть перемикач термостата в максимальне положення. Потім поверніть перемикач нагрівання, щоб вибрати повітря або тепле повітря та температуру теплого повітря, як показано нижче. Під час роботи індикатор горітиме.
 - 2.1 Поверніть перемикач обігріву в положення «» обігрівач почне дути холодним повітрям.
 - 2.2 Поверніть перемикач обігріву в положення «», обігрівач дує теплим повітрям, що працює на 1000 Вт.

- 2.3 Поверніть перемикач обігріву в положення «», обігрівач почне дути теплим повітрям, що працює на 2000 Вт.
- 2.4 Поверніть перемикач нагріву в положення «О», нагрівач припинить роботу, індикатор погасне.
3. Встановіть перемикач термостата у відповідне положення для бажаної температури.
 - 3.1 Перевірте, чи перемикач термостата знаходиться в максимальному положенні.
 - 3.2 Коли ви відчуєте комфортну температуру в приміщенні, повільно поверніть перемикач термостата проти годинникової стрілки до мінімального положення, доки прилад не припинить роботу.
 - 3.3 Після цього термостат автоматично підтримуватиме бажану температуру в приміщенні.
 - 3.4 Ви також можете повернути перемикач термостата проти годинникової стрілки в мінімальне положення або повернути перемикач термостата за годинниковою стрілкою в максимальне положення, щоб знизити або підвищити температуру.



Правила безпечного використання

1. Щоб уникнути ризику для людини або пошкодження внутрішніх компонентів, тепловентилятор має систему безпеки, яка автоматично вимикає прилад, якщо тепло досягає безпечної межі.

У разі перегріву:

 - 1.1 Поверніть перемикач нагрівання в положення «О», перемикач термостата в мінімальне положення та вийміть вилку з розетки.
 - 1.2 Перевірте плавність потоку повітря перед вихідним і вхідним отворами, і чи встановлено прилад у правильному положенні. Якщо так, приведіть його в порядок перед перезапуском приладу.
 - 1.3 Дайте тепловентилятору охолонути протягом 8-10 хвилин, перш ніж запускати його знову.
 - 1.4 Підключіть прилад до мережі та увімкніть його. Якщо прилад не може нормально працювати, негайно вийміть вилку з розетки та віддайте тепловентилятор на технічне обслуговування у спеціалізований сервісний центр.

Технічне обслуговування та очищення

1. Перш ніж вимкнути прилад, переведіть перемикач нагрівання в положення «». Після роботи протягом 3-5 хвилин, щоб знизити внутрішню температуру приладу, поверніть перемикач нагрівання в положення «О».
2. Регулярно очищайте впускні та вихідні отвори приладу (як правило, принаймні двічі на рік).
3. Перш ніж чистити прилад, спочатку вимкніть нагрівач, потім вийміть вилку з розетки та зачекайте, поки прилад охолоне.

4. Використовуйте вологу тканину для очищення поверхні приладу, уникайте потрапляння води всередину приладу, висушіть прилад перед використанням або зберіганням.
5. Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.
6. Прилад не можна ставити під розетку.
7. Цей прилад не обладнаний будь-яким регулюючим пристроєм для контролю температури в приміщенні та не призначений для використання особами з обмеженими можливостями, які не можуть залишити свою кімнату без постійного догляду своїх опікунів.
8. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, або сервісний центр або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
9. Нагрівач не можна розташовувати безпосередньо під розеткою.
10. Цей обігрівач не обладнаний пристроєм для контролю кімнатної температури. Не використовуйте обігрівач у невеликих приміщеннях, якщо в них перебувають особи, не здатні самостійно покинути приміщення та якщо не буде забезпечено постійний нагляд.
11. Обігрівач повинен бути встановлений так, щоб людина, яка знаходиться у ванні чи душі не торкалася до перемикачів та інших елементів керування, а волога не потрапляла на обігрівач.
12. Щоб уникнути перегріву, не накривайте обігрівач.
13. Обігрівач не можна розташовувати безпосередньо під або перед розеткою.
14. Пристрій не можна розташовувати поблизу штор або інших легкозаймистих матеріалів.
15. Використовуйте цей обігрівач на горизонтальній і стійкій поверхні або закріпіть його на стіні, якщо це можливо.

Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

сухе, чисте, вентильоване приміщення; відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м; температура повітря від -10°C до + 40°C; відносна вологість повітря 5-95%; не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню; не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

 Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага! Пристрої, які оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколувати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недовліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіратора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця _____

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця _____

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця _____

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазна-

чено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «квітку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
- попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
- експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
- неправильна установка і підключення товару;
- ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схематичних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;

- відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРНТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохли, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним вико-

ристанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставленні або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (в т.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Gratis, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(066) 272-15-25
(067) 272-15-25
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



ТОВ «КРОК-ТТЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
krok-ttc.com