

concept

## Тостер



TE2050 | TE2051 | TE2052

UA

## ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ПРИДБАННЯ ПРОДУКТУ БРЕНДУ CONCEPT!

Бажаємо вам отримати повне задоволення від його використання. Перед першим використанням уважно прочитайте всю інструкцію та збережіть її для використання в майбутньому. Ви також повинні переконатися, що інші люди, які будуть використовувати пристрій, прочитали цей посібник.

Технічні характеристики	
Напруга	220-240 V, 50/60 Hz
Потужність	800-950 W

## ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не використовуйте прилад у будь-який інший спосіб, окрім описаного в цьому посібнику.
- Перед першим використанням зніміть з приладу всю упаковку та маркетингові матеріали.
- Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає значенням, зазначеним на таблиці з технічними даними виробу.
- Прилад гарячий під час роботи та деякий час після вимкнення. Тому не торкайтеся гарячих поверхонь. Використовуйте ручки та кнопки. Існує ризик отримання серйозних опіків!
- Не чистіть, не зберігайте і не накривайте прилад, поки він повністю не охолоне.
- Не кладіть прилад на бік під час роботи.
- Не залишайте прилад без нагляду, коли він увімкнений або підключений до електромережі.
- Ніколи не переносьте прилад під час роботи або коли він ще гарячий. Не переносьте прилад за шнур живлення.
- При відключенні приладу від розетки ніколи не тягніть за шнур живлення, а візьміться за кінець вилки і відключіть її, вийнявши з розетки.
- Не дозволяйте дітям або стороннім особам користуватися приладом, зберігайте його в недоступному для них місці.
- Особи з обмеженими фізичними можливостями, зниженим чуттєвим сприйняттям, розумовими вадами або особи, які не ознайомлені з принципом роботи, повинні користуватися приладом тільки під наглядом відповідальної особи, яка ознайомена з інструкцією.
- Будьте особливо уважні, якщо прилад використовується поблизу дітей.
- Не використовуйте прилад як іграшку.

- **Перед чищенням і після використання приладу вимкніть його, від'єднайте від мережі і дайте йому охолонути.**
- Не допускайте, щоб шнур живлення вільно звисав над краєм столу. Не допускайте, щоб шнур живлення торкався гарячих поверхонь.
- Розміщуйте прилад лише на стійкій та термостійкій поверхні, подалі від інших джерел тепла, таких як радіатори, духовки тощо. Захищайте його від прямих сонячних променів і вологи.
- Не використовуйте прилад у середовищі, де присутні вибухонебезпечні гази та легкозаймисті речовини (розчинники, лаки, клеї тощо).
- Обережно - хліб може спалахнути! Під час використання приладу залишайте достатньо місця навколо і над приладом для забезпечення достатньої циркуляції повітря. Не допускайте контакту приладу зі шторами, облицюванням стін, текстилем, папером або іншими горючими матеріалами під час роботи. Крім того, не рекомендується встановлювати прилад поблизу або під вищезазначеними матеріалами. Не кладіть жодні з цих матеріалів на прилад.
- Не використовуйте прилад без висувного лотка для крихт. Лоток слід регулярно очищати. Не допускайте накопичення крихт на піддоні. Вони можуть торкнутися нагрівального елемента і загорітися.
- Не вставляйте в прилад металеві предмети. Не використовуйте ножі, виделки та інші металеві кухонні інструменти для видалення тостів або крихт. Це може спричинити пожежу або коротке замикання. Існує ризик травмування! Не кладіть у прилад надто великі шматки їжі.
- Не готуйте в приладі страви, що містять джем або мармелад.
- Не виймайте продукти під час роботи приладу. Якщо вам потрібно вийняти їжу, вимкніть прилад за допомогою кнопки "СТОП".
- Не використовуйте для чищення приладу грубі та хімічно агресивні речовини.
- Не використовуйте прилад, якщо він не працює належним чином, впав, був пошкоджений або занурений у рідину. Зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки та ремонту.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою і негайно зверніться до авторизованого сервісного центру для їх ремонту.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
- Прилад призначений лише для домашнього використання і не призначений для комерційного використання.

- Від'єднуючи вилку від розетки, переконайтеся, що прилад вимкнений (важіль опускання хліба у верхньому положенні), а потім від'єднайте вилку від розетки.
- Не торкайтеся приладу мокрими руками.
- Не занурюйте шнур живлення, вилку або прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
- Не використовуйте будь-які аксесуари, крім рекомендованих виробником.
- Не ремонтуйте прилад самостійно. Зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Чищення та технічне обслуговування, що виконуються користувачем, не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не досягли 8-річного віку і не перебувають під наглядом. Діти віком до 8 років повинні знаходитися подалі від приладу та шнура живлення. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

## **Пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій виробника, не покриваються гарантією.**

### **УВАГА!**

Ніколи не намагайтеся видалити застряглий хліб за допомогою ножа або будь-якого іншого інструменту. Дотик до струмоведучих частин цими предметами може призвести до ураження електричним струмом. Відключіть прилад від мережі, дайте йому охолонути і обережно вийміть хліб.

## ОПИС ПРОДУКТУ

- 1 Отвори для вставки хліба
- 2 Важіль опускання хліба та увімкнення
- 3 Регулятор рівня підсмажування
- 4 Кнопка Reheat - підігрів
- 5 Кнопка розморожування - розморожування
- 6 Кнопка відміни - зупинка підсмажування
- 7 Корпус приладу
- 8 Лоток для крихт



## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### ПРИМІТКА

Перед введенням в експлуатацію нового приладу необхідно ретельно протерти його ззовні вологою ганчіркою та вимити лоток для крихт у теплій воді з гігієнічних міркувань. Не кладіть хліб у прилад, встановіть найдовший час підсмажування (регулятор рівня підсмажування в положенні б) і увімкніть прилад (див. розділ Підсмажування хліба). Повторіть цей процес п'ять разів. Під час першого увімкнення з приладу може виділятися легкий запах і дим. Через деякий час вони зникнуть. Переконайтеся, що приміщення добре провітрюється під час цього процесу.

### Підсмажування хліба

1. Повністю розгорніть шнур живлення.
2. Підключіть вилку приладу до електромережі.
3. Вставте два шматочки хліба або іншої випічки для тостів у прорізи (1).
4. За допомогою регулятора (3) встановіть необхідний час підсмажування. Позиції 1 - 6 відповідають необхідному рівню підсмажування (1 = найсвітліший, 6 = найтемніший). Час підсмажування слід встановлювати відповідно до особистих уподобань користувача, а також типу і свіжості використовуваного хліба. Якщо ви користуєтеся приладом вперше, ми рекомендуємо вибрати позицію 3 або 4.
5. Опустіть хліб у прорізи для підсмажування, натискаючи на важіль (2) донизу, доки він не буде повністю вставлений і не залишиться в цьому положенні. Прилад увімкнеться.

**Примітка:** Якщо прилад не підключений до електромережі, важіль опускання не залишиться в нижньому положенні.

6. Готові тости автоматично викидаються після закінчення встановленого часу підсмажування.
7. Якщо ви хочете припинити підсмажування до закінчення встановленого часу, натисніть кнопку "Скасання" (6). **Примітка:** Якщо ви хочете продовжити підсмажування після завершення, знову опустіть хліб у гнізда для підсмажування, натиснувши на важіль (2) донизу. Після увімкнення натисніть кнопку Підігрівання (4). Якщо ви хочете використовувати заморожений хліб, опустіть його в гнізда для підсмажування, натиснувши на важіль (2) вниз. Після увімкнення натисніть кнопку Розморожування (5).
8. Після завершення підсмажування відключіть прилад від мережі.

### Увага!

Їжа всередині приладу може загорітися, якщо прилад не налаштований або використовується неправильно. Ніколи не залишайте прилад без нагляду під час роботи, щоб мати можливість негайно вимкнути його в разі потреби. Прилад гарячий під час роботи та деякий час після вимкнення. Не торкайтеся гарячих поверхонь. Користуйтеся ручками та кнопками.

### Зберігання приладу:

Після використання відключіть прилад від мережі, дайте йому охолонути і зберігайте в сухому і безпечному місці. Шнур живлення можна намотати на тримач у нижній частині приладу.

## ЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

### Увага!

Перед кожним чищенням приладу виймайте шнур живлення з розетки! Переконайтеся, що прилад охолонув, перш ніж приступати до роботи з ним!

Для чищення поверхні приладу використовуйте лише вологу ганчірку, не застосовуйте миючі засоби та тверді предмети, оскільки вони можуть пошкодити поверхню приладу!

Вийміть лоток для крихт, спорожніть його і встановіть назад у прилад перед наступним підсмажуванням. Не допускайте накопичення крихт у нижній частині приладу.

Якщо крихти залишилися всередині приладу, переверніть прилад догори дном і видаліть їх легким постукуванням. **Ніколи не мийте прилад під проточною водою, не споліскуйте його і не занурюйте у воду!**

## СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Обширне технічне обслуговування або ремонт, що вимагає доступу до внутрішніх частин виробу, має виконуватися кваліфікованим сервісним центром.

## ТУРБОТА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

- Пакувальні матеріали та старі прилади підлягають переробці.
- Пакувальні матеріали можна утилізувати як відсортовані відходи.
- Пластикові пакети з поліетилену (ПЕ) утилізуйте як відсортовані відходи.

### Утилізація приладу після закінчення терміну його служби



Цей прилад марковано відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС про відпрацьовані електричні та електронні прилади (відходи електричного та електронного обладнання - WEEE). Символ на виробі або на його упаковці вказує на те, що з цим виробом не можна поводитися як з побутовими відходами. Замість цього його слід віднести до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечивши правильну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей, які можуть бути спричинені неналежним поводженням з відходами цього виробу. Утилізація таких матеріалів повинна здійснюватися відповідно до правил переробки. Більш детальну інформацію про переробку цього приладу можна отримати в уповноваженому місцевому офісі або службі з утилізації побутових відходів або в магазині, де ви придбали прилад.

Виріб відповідає всім необхідним вимогам директив ЄС, що застосовуються до конкретного продукту.

Ми залишаємо за собою право на зміни в тексті, дизайні та технічних характеристиках без попереднього повідомлення.

**CZ**

**Seznam servisních míst**

**SK**

**Zoznam servisných stredisiek**

**PL**

**Wykaz punktów serwisowych**

**UA**

**Перелік сервісних центрів**



**CZ**

**Jindřich Valenta – Concept**

Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň

Tel. +420 465 471 400

[www.my-concept.cz](http://www.my-concept.cz)

**SK**

**ELKO Valenta – Slovakia, s.r.o.**

Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín

Tel.: +421 326 583 465

[www.my-concept.sk](http://www.my-concept.sk)

**PL**

**CONCEPT POLSKA sp. z o.o.**

Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław

Tel.: +48 713 390 444

[www.my-concept.pl](http://www.my-concept.pl)

**LV**

**Verners VT Ltd.**

Piedrujas iela 5a, Rīga, Latvia

Tel. +371 67021021

e-pasts: [info@verners.lv](mailto:info@verners.lv), [www.verners.lv](http://www.verners.lv)

**UA**

**ТОВ ЛМ БУВЕ Україна.**

Миколи Кібальчича 2а, Київ, Україна

Тел. +380 44 496-55-44

e-mail: [info@my-concept.com.ua](mailto:info@my-concept.com.ua)

## Česká republika

Název	Ulice	PSČ	Město	Telefon	E-mail
Jindřich Valenta CONCEPT	Vysokomýtská 1800	565 01	Choceň	+420 465 471 400	servis@my-concept.cz

## Slovenská republika

Názov	Ulica	PSČ	Mesto	Telefón	E-mail
ELKO Valenta Slovakia, s.r.o.	Hurbanova 1563/23	911 01	Trenčín	+421 326 583 465	info@my-concept.sk

## Polska

Nazwa	Ulica	Kod	Miasto	Telefon	E-mail
Concept Polska sp. z o.o.	Ostrowskiego 30	53-238	Wrocław	+48 713 390 444	servis@my-concept.pl

## Україна

Назва	Вулиця	Код	Місто	Телефон	E-mail
ТОВ ЛМ БУВЕ УКРАЇНА	Миколи Кібальчича 2А 02218		Київ	+ 38 044 496 55 44	service@my-concept.com.ua