

# rotex

комфортна техніка для тебе



Інструкція з експлуатації                    стр. 2  
Инструкция по эксплуатации            стр. 11

## для стрижки волосся і бороди **МАШИНКА**

для стрижки волос и бороды  
**МАШИНКА**



RHC154-S

## **ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

Перед використанням нового приладу вперше важливо, щоб Ви прочитали інструкції, викладені у цій брошурі, та дотрималися їх, навіть якщо переконані, що добре знаєте, як користуватися такими приладами. Використовуйте прилад лише за його прямим призначенням, як викладено в даній інструкції. Неправильне поводження з приладом може призвести до його поломки, заподіяння шкоди користувачеві або

його майну.

Пристрій призначений тільки для домашнього використання. Він не призначений для комерційного застосування.

Не використовуйте прилад, якщо на ньому виявлені ознаки пошкодження.

- Ніколи не залишайте під'єднаний пристрій без нагляду.

- Не заряджайте акумуляторну батарею машинки у місцях з температурою нижче 0°C і вище 40 °C, а також під прямими сонячними променями, близько нагріваль-

них приладів або в місцях з підвищеною вологістю.

- Тримайте зарядний пристрій подалі від води й не торкайтеся його вологими руками.

- Зберігайте зарядний пристрій в сухому та безпечному місці й оберігайте його від пошкоджень.

- Не зберігайте зарядний пристрій в таких місцях, де він може впасти у ванну або в раковину.

- Не використовуйте пристрій для стрижки вологого та мокрого волосся.

- Не користуйтеся пристроєм, який

має зламану або пошкоджену голівку, так як це може призвести до травми (нещасного випадку).

- Не залишайте та не зберігайте прилад там, де він може впасти у воду.

- Пристрій не можна занурювати у воду або бризкати на нього водою.

- Цей прилад можна використовувати від 8 років. - Люди з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або особи, які не мають досвіду і знань поводження із приладом, або які не отримати від-

повідного інструктажу із застосування, можуть користуватися приладом під наглядом особи, яка відповідає за їхню безпеку, або спочатку повинні отримати детальний інструктаж стосовно безпечного використання приладу і ризиків, пов'язаних із цим.

- Чищення і користувацьке обслуговування приладу не може здійснюватися дітьми без нагляду.

- Тримайте прилад та його шнур подалі від дітей молодше 8 років.

- Не дозволяйте дітям використовувати пристрій в якості іграшки.

- З метою уникнення ризику ураження електричним струмом не ремонтуйте і не модифікуйте електроприлад самотужки. Для виконання будь-якого ремонту зверніться до гарантійної майстерні.

## ОПИС

1. Леза
2. Регульований гребінь
3. Регулятор довжини стрижки
4. Вимикач живлення I/O
5. Корпус
6. Індикатор
7. Гніздо для підключення зарядного кабелю



Примітка: зовнішній вигляд зображення може трохи відрізнятися від реального пристрою

## ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати при кімнатній температурі не менше двох годин і зробити 12-годинну зарядку акумулятора.

Для цього розпакуйте пристрій і видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою, переконайтеся, що пристрій вимкнено, вставте роз'єм зарядного шнура в гніздо зарядки з нижньої сторони корпусу і увімкніть шнур у розетку USB 5 В, при цьому засвітиться індикатор зарядки.

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перевірте, чи не потребує машинка мастила. Зарядіть акумулятор машинки повністю.

Налаштуйте довжину стрижки. Щоб відрегулювати довжину, встановіть регулятор довжини (3) на потрібну позицію.

Встановіть вмикач у положення "ON/I" і можете починати стрижку.

Обробіть спочатку невелику ділянку волосся, щоб звикнути до довжини волосся, що зрізається.

Починайте стригти з потиличної частини і з боків, потім стрижіть спереду, рухайтесь до маківки, весь час проти росту волосся.

Під час стрижки стежте за швидкістю руху машинки. Кращих результатів можна досягти, якщо машинка рухатиметься з «власною» швидкістю, а не прискорюватиметься за допомогою рук.

Після використання встановіть перемикач (4) у положення "Off/O".

## Примітка

Машинка для стрижки є побутовим приладом та не розрахована на тривале використання, тому після 10 хвилин безперервної роботи необхідно робити перерву на 15-20 хви-

лин для охолодження. Машинка розрахована для стрижки сухого волосся, не використовуйте для стрижки вологого та мокрого волосся.

Виробник залишає за собою право вносити до конструкції машинки для стрижки волосся додаткові зміни, що покращують споживчі властивості виробу.

Машинка не призначена для роботи від мережі.

Не залишайте машину увімкненому стані. Вимкніть її, перш ніж прибрати на зберігання.

## ЗАРЯДКА ПРИСТРОЮ

Перед підключенням до зарядного шнура вимкніть пристрій.

Для заряджання пристрою використовуйте USB-шнур, що входить до комплекту постачання.

Підключіть один кінець кабелю до пристрою. Другий кінець шнура підключіть до розетки USB або адаптера (не входить до комплекту). Переконайтеся, що параметри розетки USB або адаптера відповідають параметрам, вказаним на пристрої.

Індикатор живлення під час підключення зарядного USB-шнура засвітиться.

**Увага!** Індикатор не змінює свого стану після заряджання. Час заряджання становить 90 хвилин. Після заряджання від'єднайте зарядний кабель від розетки USB, а потім від приладу.

**Увага!** Не залишайте пристрій на зарядці більше 8 годин.

Температура навколишнього середовища при зарядці має бути в

діапазоні від +5 до +35 °C

Для заряджання використовуйте лише оригінальний зарядний кабель, що входить до комплекту постачання.

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для забезпечення правильної та довгої роботи машинка для стрижки потребує регулярного мастила ножів. Для змащення використовуйте невелику кількість олії для швейних машин або машинок для стрижки (1 крапля). Після змащення увімкніть машинку, щоб масло розподілилося, а потім видаліть надлишки олії ганчірочкою. Не допускайте повної розрядки батареї. Заряджання має тривати приблизно 90 хвилин. Цілком заряджена машинка може працювати до 50 хвилин до наступної зарядки. Не рекомендується заряджати батарею до появи ознак розрядки (втрата потужності, уповільнення роботи двигуна), намагайтеся проводити цикл заряджання повністю.

## ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Машинка потребує регулярного чищення, після кожного використання.

Переконайтеся, що прилад вимкнено та не перебуває на зарядці. Корпус можна протерти злегка вологою ганчірочкою. Не використовуйте хімічно активні або абразивні миючі засоби для чищення машини, оскільки це може пошкодити її поверхню.

Знімні частини машини слід промити у теплій мильній воді.

Ножі потрібно вичистити від

волосся щіточкою.

Не чистіть машинку для стрижки за допомогою інструментів.

Ніколи не занурюйте прилад у воду чи іншу рідину.

## **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Електроживлення: 5В $\equiv$ 1А

Номинальна потужність  
двигуна: 2 Вт

Номинальна тривалість роботи  
повністю зарядженого акумулятора:  
50 хвилин. (залежно від інтенсив-  
ності навантаження)

Час необхідний для повного  
заряджання акумулятора: 90 хвилин.

## **ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ**


Перед тривалим зберіганням  
очистіть машину. Рекомендується  
зберігати прилад в упаковці вироб-  
ника в прохолодному сухому місці,  
недоступному для дітей.

Транспортувати прилад допускається  
будь-яким видом критого транс-  
порту, унеможлививши механічні  
пошкодження при ударах або  
падіннях.

## **УТИЛІЗАЦІЯ**



Якщо товар має символ із  
закресленою сміттевою  
скринькою на колесах, це

 означає, що товар відповідає  
Європейській директиві 2012/19/ЄУ.  
Ознайомтеся з місцевою системою  
роздільного збирання електричних  
та електронних товарів. Дотримуй-  
тесь місцевих правил.

Цей прилад містить акумуляторну  
батарею, що підлягає утилізації.

Перед тим, як позбутися приладу,  
що прийшов в непридатність,  
необхідно витягти з нього акумуля-  
торну батарею і діяти за прийнят-  
ми у вашій країні правилами утили-  
зації шкідливих відходів.

Утилізуйте старі пристрої окремо від  
побутових відходів. Правильна  
утилізація вашого товару дозволить  
запобігти можливим негативним  
наслідкам для навколишнього  
середовища та людського здоров'я.

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

### ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

### УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:

- правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
- наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.

2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нероз-

бірливою, суперечливою.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.

4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:

- механічних пошкоджень;
  - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
  - неправильного встановлення, транспортування;
  - стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
  - попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
  - ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
  - використання приладу в професійних цілях;
  - відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
  - при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.
5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



## **ГАРАНТІЙНИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

### **I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:**

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

### **II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.**

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібно-торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

### **III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:**

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.

2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

### **IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:**

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

### **V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:**

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалагоджувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

## VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у

Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконалагоджувальних робіт. Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

Термін експлуатації не менше 3 років з дати початку використання. Термін зберігання необмежений. Дата виробництва збігається з серійним номером і номером партії, які вказані на упаковці товару, \*\*\*/\*\*/\* - рік, місяць та дата відповідно.

**Всі матеріали даного посібника були ретельно перевірені. При виявленні помилок, опущень і невідповідностей компанія залишає за собою право остаточного трактування. Дизайн і характеристики приладу можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Перед придбанням ознайомтеся з фактичними характеристиками виробу. Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Не мойте машинку или режущую головку с водой.

- Не используйте кислоты, щелочи для очистки поверхности машины.

- Используйте машинку только по назначению.

- Держите прибор в недоступном для детей месте.

- Прибор не должен использоваться детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, если они не были под контролем и руководством.

- Этот продукт не

должен быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС, для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья людей при неконтролируемой утилизации отходов, отдавая их на переработку с целью повторного использования материальных ресурсов.

- Чтобы вернуть устройство обратитесь к продавцу, где был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт и правильно утилизировать.

- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, если они нахо-

дятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают возможные опасности.

- Чистка и обслуживание приборов возможно для детей старше 8 лет под присмотром.

- Прибор и его шнур нужно держать недосягаемыми для детей менее 8 лет.

- Приборы могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными способностями или умственными недостатками или с недостатком опыта и знания, если они находятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном

пользовании прибором и понимают возможные опасности.

## ОПИСАНИЕ

1. Лезвия
2. Регулируемый гребень
3. Регулятор длины стрижки
4. Выключатель питания I/O
5. Корпус
6. Индикатор
7. Гнездо для подключения зарядного кабеля



Примечание: внешний вид на изображении может немного отличаться от реального устройства

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдерживать устройство при комнатной температуре не менее двух часов и произвести 12-часовую зарядку аккумуляторной батареи.

Для этого распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства, убедитесь, что устройство выключено, вставьте разъем зарядного шнура в гнездо зарядки с нижней стороны корпуса и включите шнур в USB-розетку 5 В, при этом загорится индикатор зарядки.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Проверьте, не нуждается ли машинка в смазке. Зарядите батарею машинки полностью.

Отрегулируйте длину стрижки. Чтобы отрегулировать длину, установите регулятор длины (3) на необходимую позицию.

Установите выключатель в положение "ON/I" и можете начинать стрижку.

Обработайте сначала небольшой участок волос, чтобы привыкнуть к длине срезаемых волос.

Начинайте стричь с затылочной части и по бокам, затем стригите спереди, двигайтесь по направлению к макушке, все время против роста волос.

Во время стрижки следите за скоростью движения машинки. Лучших результатов можно добиться, если машинка будет двигаться с «собственной» скоростью, а не ускоряться с помощью рук.

По окончании использования установите переключатель (4) в положение "Off/O".

## Примечания

Машинка для стрижки является бытовым прибором и не рассчитана на продолжительное использование.

вание, поэтому после 10 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв на 15-20 минут для охлаждения. Машинка рассчитана для стрижки сухих волос, не используйте для стрижки влажных и мокрых волос.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию машинки для стрижки волос дополнительные изменения, улучшающие потребительские свойства изделия.

Машинка не предназначена для работы от сети.

Не оставляйте машинку во включенном состоянии. Отключите ее, прежде чем убрать на хранение.

## **ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА**

Перед подключением к зарядному шнуру отключите устройства.

Для зарядки устройства используйте USB-шнур, входящий в комплект поставки.

Подключите один конец шнура к устройству. Второй конец шнура подключите к USB-розетке или адаптеру (не входит в комплект). Убедитесь, что параметры USB-розетки или адаптера соответствуют параметрам, указанным на устройстве.

Индикатор питания загорится при подключении зарядного USB-шнура.

**Внимание!** Индикатор не меняет своего состояния по окончании зарядки. Время зарядки составляет 90 минут. После зарядки отсоедините зарядный кабель от USB-розетки, затем от прибора.

**Внимание!** Не оставляйте прибор на зарядке более 8 часов.

Температура окружающей среды при зарядке должна быть в диапазо-

не от +5 до +35 °C

Для зарядки используйте только оригинальный зарядный кабель, входящий в комплект поставки.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Для обеспечения правильной и долгой работы машинка для стрижки нуждается в регулярной смазке ножей. Для смазки используйте небольшое количество масла для швейных машин или машинок для стрижки (1 капля). После смазки включите машинку, чтобы масло распространилось, а затем удалите излишки масла тряпочкой. Не допускайте полной разрядки батареи. Зарядка должна длиться приблизительно 90 минут. Полностью заряженная машинка может работать до 50 минут до следующей зарядки. Не рекомендуется заряжать батарею до появления признаков разрядки (потеря мощности, замедление работы двигателя), старайтесь проводить цикл зарядки полностью.

## **ОЧИСТКА И УХОД**

Машинка нуждается в регулярной чистке, после каждого использования.

Убедитесь, что прибор выключен и не находится на зарядке. Корпус можно протереть слегка влажной тряпочкой. Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки машинки, так как это может повредить ее поверхность.

Съемные части машинки следует промыть в теплой мыльной воде.

Ножи необходимо вычистить от волос щеточкой.

Не чистите машинку для стрижки при помощи инструментов.

Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Электропитание: 5В=1А

Номинальная мощность мотора:  
2 Вт

Номинальное время работы полностью заряженного аккумулятора: 50 минут. (В зависимости от интенсивности нагрузки)

Время необходимое для полной зарядки аккумулятора: 90 минут.

## **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Перед длительным хранением очистите машинку. Рекомендуется хранить прибор в упаковке производителя в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Транспортировать прибор допускается любым видом крытого транспорта, исключив возможность механических повреждений при ударах или падениях.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует



пейской директиве 2012/19/EU.

Соблюдайте правила утилизации. Связаться с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте

местные правила.

Данный прибор содержит аккумуляторную батарею, подлежащую утилизации.

Перед тем, как избавиться от пришедшего в негодность прибора, необходимо извлечь из него аккумуляторную батарею и действовать по принятым в вашей стране правилам утилизации вредных отходов.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания Rotex выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Срок гарантии на все изделия - 12 месяцев со дня приобретения. Данным гарантийным талоном Rotex подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя. Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре на территории Украины.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащий дату покупки.

2. Rotex оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов или если

информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
  - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
  - неправильной установке, транспортировки;
  - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
  - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
  - использование прибора в профессиональных целях;
  - отклонений от Государственных технических стандартов электрических сетей, телекоммуникационных и кабельных сетей;
  - при выходе из строя деталей, имеющих ограниченный срок службы.
5. Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.



## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**I. СРОК ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И  
СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННЫМ  
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ  
СОСТАВЛЯЕТ:**

- 1) На изделие - 12 месяцев со дня его продажи (подтверждается товарным чеком)
- 2) На заменены после окончания гарантийного срока узлы, агрегаты и запасные части - 30 дней со дня их установки в изделие (подтверждается в гарантийном талоне соответствующей отметкой с круглой печатью сервисного предприятия).
- 3) При обмене товара на аналогичную модель в гарантийном талоне вписуется дата продажи товара и дата ремонта товара путем обмена.

### **II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНЗИИ.**

С целью усиления ответственности экспертов за вывод, претензии по качеству изделия и его техническому состоянию принимаются только в уполновауупноважених сервисных предприятиях, а также в сервисных отделах розничной торговой сети, где был приобретен продукт.

### **III. ПРОВЕДЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА:**

- 1) Гарантийный ремонт изделия осуществляется уполномоченным сервисным предприятием.

- 2) В случае проведения гарантийного ремонта гарантийный срок на само изделие и его комплектующие части, не были заменены при ремонте, продлевается на срок пребывания изделия в ремонте.

### **IV. ВАЖНО! ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ТЕРЯЕТ СИЛУ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:**

- 1) Изделие не имеет этого гарантийного талона.
- 2) Гарантийный талон заполнен частично или неправильно и / либо с исправлениями без их подтверждения Продавцом;
- 3) Номер на изделии удален или поврежден, если он там был предусмотрен и ранее был записан в гарантийного талона.
- 4) Ремонтные работы проведены сервисным предприятием, неуполномоченным на данный вид деятельности (подтверждается Договором или одноразовой соглашением).
- 5) Без согласования с Продавцом к изделию внесены конструктивные изменения (подтверждается экспертнымввисновком).

### **V. ГАРАНТИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ КАЧЕСТВА НЕ РАСПРО- СТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ, КОГДА НЕИСПРАВНОСТИ ИЗДЕЛИЯ БЫЛО ВЫЗВАНО:**

- небрежным обращением с ним и неправильной его эксплуатацией (например - эксплуатация в условиях "не бытового характера», эксплуатация непригодно из-за изменения его статуса как «прибор бытового назначения»; эксплуатация с нару-

шением требований общепринятых правил безопасности при эксплуатации электрических приборов, несоблюдением инструкции по монтажу и эксплуатации, и т.д.);

- неправильными монтажными и / или работами;
- транспортными и механическими повреждениями;
- использованием некачественных или несоответствующих расходных материалов;
- подключением изделия к коммуникациям и систем (электропитания), не соответствующие требованиям национальных государственных стандартов;
- природными явлениями, стихийными бедствиями, пожаром и т.д.;
- попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных, насекомых и проч.

#### VI. В ПОЛЬЗУ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Ремонт и обслуживание изделия должны осуществляться только специалистами сервисных центров, обученными и аттестованными на проведение подобных работ.

Пожалуйста, спрашивайте у продавца информацию о ближайший сервисный центр, уполномоченный на проведение монтажных и / или пуско-наладочных работ.

Адреса и телефоны дополнительных уполномоченных Дистрибьютором сервисных центров вы сможете

узнать у вашего продавца.

Срок эксплуатации не менее 3 лет с даты начала использования.

Срок хранения не ограничен.

Дата производства совпадает с серийным номером и номером партии, которые указаны на упаковке товара, \*\*\* / \*\* / \* - год, месяц и дата соответственно.

**Все материалы данного руководства были тщательно проверены. При обнаружении ошибок, опущений и несоответствий компания оставляет за собой право окончательной трактовки. Дизайн и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Перед приобретением ознакомьтесь с фактическими характеристиками изделия. Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также технические характеристики изделия при совершенствовании своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.**

**rotex**  
комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ  
ТАЛОН №3**

Артикул

Виробничий  
номер

Адреса/телефон  
клєнта

Дата  
прийому

Дата  
видачі

Дефект

Підпис,  
печатка

**rotex**  
комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ  
ТАЛОН №2**

Артикул

Виробничий  
номер

Адреса/телефон  
клєнта

Дата  
прийому

Дата  
видачі

Дефект

Підпис,  
печатка

**rotex**  
комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ  
ТАЛОН №1**

Артикул

Виробничий  
номер

Адреса/телефон  
клєнта

Дата  
прийому

Дата  
видачі

Дефект

Підпис,  
печатка

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №3**

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2**

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1**

---

# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

---

Артикул

---

Серійний номер

---

Дата продажу

---

Штамп магазину

---

Підпис продавця

---

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ «ROTEX»

Бердичів	АСЦ «ЄвроСервіс»	вул. Житомирська, 57	(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34
Вінниця	СЦ «Спеціаліст»	вул. Порики,1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
Вінниця	ВФ ТОВ «Лотос»	вул. Енергетична, 3-а	(067) 622-56-62
Гуляйполе	СЦ «Електросвіт»	вул. Шевченка, 18-в	(06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348
Дніпро	УСЦ «ДИНЕК»	вул.Олесь Гончара, 6	(056) 735-63-28, (056) 735-63-25
Дніпро	СЦ «УНІВЕРСАЛ СЕРВІС»	вул. Коротка, 41А	(056) 790-04-60
Дніпро	ТОВ «Лотос»	пр-т. Олександра Поля, 59	(056) 34-67-05
Донецьк	СЦ «Схід-Сервіс»	вул. Жмури, 1	(066) 508-26-52, (095) 761-70-00
Донецьк	СЦ «Еліпс»	бул. Шевченка, 52	(062) 385-99-10, (050) 77-55-800
Донецьк	СЦ «QService»	вул. Університетська, 75	(050) 94-000-61, (063) 94-000-61, (062) 213 00 61
Дружківка	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Енгельса, 120	(06267) 3-48-41
Житомир	АСЦ «ЄвроСервіс»	вул. Львівська,11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
Житомир	Техносервіс «СФЕРА»	вул. Бульвар новий, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
Запоріжжя	СЦ «Альфатехноцентр»	вул. Грязнова, 67	(095) 272-03-03, (097) 292-29-03
Запоріжжя	ЗФ ТОВ «Лотос»	вул. Гоголя, 175	(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90
Івано-Франківськ	СЦ «Мегастайл»	вул. Незалежності, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-72-22
Івано-Франківськ	ИФ ТОВ «Лотос»	вул. Вовчинецька, 223	(0342) 71-28-13
Київ	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Бориспільська,9, корп.57	(044) 369-50-01, 369-50-30
Київ	«ДЕТ-СЕРВІС» ФОП Мелешко	вул. Драйзера, 21 ТЦ Сіріус, 2 й поверх (Троєщина)	(099) 950-67-29, (073) 044-01-80, (098) 603-79-93
Київ	СЦ «МТІ-сервіс»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(044) 590-28-02
Київ	СЦ «Skeleton»	пр-т. П. Григоренка, 22/20	(044)337-77-12, (050)205-12-12, (098)205-12-12, (063)205-12-12
Київ	СЦ «МТІ-сервіс»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(044) 590-28-02
Кропивницький	СЦ «Оптрон»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22
Кропивницький	КФ ТОВ «Лотос»	вул. Короленка, 2	(0522) 27-80-02, 27-33-00
Коломия	СЦ «Погляд»	вул. Бандери, 73/2	(034) 33-728-17
Костянтинівка	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Білоусова, 2а	(06272) 4-13-02
Коростень	СЦ «Авторітет»	вул. Шевченка, 28	(04142) 9-23-11, факс 5-06-27
Краматорськ	СЦ «Елма-сервіс»	бул. Краматорський, 3	(06264) 5-93-89, 5-90-07
Краматорськ	СЦ «Сатурн-Донбас»	вул. Поштова, 5а	(050) 973-20-14, (097) 077-48-92
Лиман	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Пушкіна, 4а	(06261) 4-17-52
Кременчук	СЦ «ЕкоСан»	вул. Академіка Маслова, 44, оф.2	(05366) 3-91-92, (066)230-44-71, (096)446-71-06
Кривий Ріг	КРФ ТОВ «Лотос»	вул. Соборності, 64/7	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20
Лубни	ФОП Копотун О. П.	вул. Монастирська, 50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
Луганськ	СЦ «Східний»	вул. Ломоносова, 96ж	(0642) 33-11-86, 33-02-42

Луцьк	СЦ «Ваш мастер»	пр-т. Перемоги, 22	(03322) 3-01-03, факс 78-54-65
Львів	СЦ «РОСімпекс»	вул. Шараневича, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
Львів	ФОП «Хавтур Р.Б.»	вул. Зелена, 153	(032) 270-74-79, (067)729-33-93
Маріуполь	СЦ «Майстер та Маргарита»	пр-т. Миру, 96	(0629) 49-36-06, (098)370-78-08
Маріуполь	МарФ ТОВ «Лотос»	бул. 50-річчя Жовтня, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
Мукачево	СЦ «Сигнал»	вул. Пушкіна 24/1-А	(099) 262-11-18, (03131) 56-0-96
Миколаїв	СЦ «Закон Ома»	вул. Космонавтів, 81/16, оф. 326	(051) 272-52-32, (063) 156-59-18
Миколаїв	АСЦ «Телесервіс ЛТД»	вул. Океанівська, 1	(0512) 63-33-40
Миколаїв	НФ ТОВ «Лотос»	Внутрішньоквартальний проїзд, 2	(0512) 58-06-47
Нова Каховка	СЦ «Електрон»	вул. Горького 48 - дрібна техніка вул. Соборна, 33-А - велика техніка	(05549) 7-83-98
Нова Каховка	«Сервіс Плюс»	вул. Паризької комуни, 2-Л, ТЦ «Партнер»	(095) 204-63-59, (066) 119-05-86, (096) 883-97-53
Новомосковськ	ТОВ «Лотос»	вул. Сучкова, 54	(05693) 7-57-96
Одеса	СЦ «Профі»	пр-т. Маршала Жукова, 4/7	(048) 784-08-37, 798-82-60
Одеса	СЦ «Аврора»	вул. Дальницька, 46	(0482) 32-63-03
Павлоград	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Дніпровська, 1726	(05632) 6-15-54
Полтава	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Зіньківська, 21	(0532) 69-09-46, (093) 562-81-25, (093) 562-81-54
Полтава	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Степового Фронту, 29	(067) 630-60-23
Прилуки	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Київська, 371-А	(04637) 5-39-82
Рівне	СЦ «ДП Адаманти-Рівне»	вул. Шевченка, 7, ТЦ «Моріон» відділ №37	(0362) 45-00-42, (098) 665-60-22
Севєродонецьк	ПП «СДРТ»	вул. Курчатова, 19-Б	(06452) 2-38-28
Слов'янськ	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Свободи, 5	(06262) 2-86-20
Сміла	СЦ «Ласк-Сервіс»	вул. Мічурина, 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Суми	СЦ «Ельф»	вул. Петропавлівська, 86/1	(542) 210-679, 650-340, 655-510
Тернопіль	СЦ «Радіо-сервіс»	вул.Київська, 2, буд. побуту "Сонячний" 2 пов.	(0352) 26-76-26
Ужгород	СЦ «Ремонт домашньої техніки»	вул. Легоцького, 3/2	(031) 2-654-266
Умань	«ЦСО Електрон-Сервіс»	вул. Успенська, 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Харків	СЦ «Діса-сервіс»	вул.Тобольська, 69	(057) 343-96-06
Херсон	СЦ «Дисплей-плюс»	вул. Робітничка, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ «Радіо»	вул. Ярослава Мудрого, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Херсон	ХФ ТОВ «Лотос»	вул. Карбишева, 28-а	(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33
Хмельницький	СЦ «Юс-Сервіс»	вул. Проскурівського підпілля, 117	(382) 70-03-32
Черкаси	ПП «РТСЦ «Весь світ Черкащини»	вул. Добровольського, 1 оф.210	(0472) 38-37-90, 38-36-90
Чернівці	СЦ «Електросервіс»	вул. Лук'яна Кобилиці, 76	(0372) 55-48-69,(050) 434-55-29
Чернігів	СЦ "Наш Сервіс"	вул. Шевченка, 4	(0462) 675 858
Шостка	КП ТД «БЕРЕЗКА-СЕРВІС»	вул. Робоча,5	(05449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (05449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91

# rotex

комфортна техніка для тебе



[rotex.ua/support](https://rotex.ua/support)

---

+38 (044) 207 10 45

[rotex.ua](https://rotex.ua)

[support@rotex.ua](mailto:support@rotex.ua)

---



[facebook.com/rotex2005](https://facebook.com/rotex2005)



[youtube.com/c/RotexTechnics2005](https://youtube.com/c/RotexTechnics2005)



[instagram.com/rotex.ua](https://instagram.com/rotex.ua)

---