

BaByliss®



Вироблено в Китаї

D581E / D581U - S326a

BABYLISS SARL

Промислова зона Валь де Кальвіні,
59141, Іві
Франція

www.babyliss.ua

FAC 2025/03

IIB-25/032A

D581E / D581U

Попередньо ознайомтесь із вказівками з техніки безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Висушіть волосся рушником і ретельно розчешіть його.
- Увімкніть пристрій у відповідну електричну розетку.
- Виберіть необхідні налаштування температури та швидкості.
- Закінчивши користуватися пристроєм, відключіть його від мережі.
- Дайте пристрою повністю охолонути перед тим, як прибрати його на зберігання.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Під час використання пристрою тримайте його задню частину подалі від волосся, щоб його не затягнуло всередину фена через задній повітряний фільтр.

Налаштування температури та швидкості

Пристрій має 3 рівні температури та 2 режими швидкості, а також кнопку «холодне повітря».

- Для початкового сушіння волосся використовуйте вищі рівні температури та швидкості.
- Для укладання вже підсушеного волосся або укладання пальцями використовуйте нижчі рівні температури та швидкості.

Насадка-концентратор

Щоб направляти потік повітря безпосередньо на пасмо волосся, що укладається, використовуйте насадку-концентратор.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Використовуйте насадку-концентратор лише на найнижчому рівні температури та швидкості.

Догляд та обслуговування

Щоб зберегти ваш пристрій у оптимальному робочому стані, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Загальні рекомендації

- Перед доглядом вимкніть пристрій, відключіть його від мережі та дайте повністю охолонути.
- Протріть корпус пристрою м'якою вологою тканиною. Слідкуйте, щоб рідина не потрапила всередину.
- Перш ніж знову користуватися пристроєм, переконайтеся, що він повністю висох.
- Не намотуйте шнур навколо пристрою; зберігайте його звитим вільними кільцями поряд із прибором.
- Не використовуйте пристрій на великій відстані від розетки: шнур не повинен бути натягнутим.
- Після кожного використання відключайте пристрій від мережі.

Очищення фільтра

- Перед очищенням фільтра вимкніть пристрій, відключіть від мережі та дайте йому повністю охолонути.
- Міцно тримаючи пристрій за ручку, поверніть задній фільтр проти годинникової стрілки (вліво) та зніміть його.
- За допомогою м'якої щітки видаліть волосся та інші забруднення з фільтра.
- Встановіть задній фільтр на місце, об'єднавши пази, і поверніть його за годинниковою стрілкою (вправо) до клацання.