

BaByliss®



Вироблено в Китаї

D580DE / D580DU - S326a

BABYLISS SARL

Промислова зона Валь де Кальвіні,
59141, Іві
Франція

www.babyliss.ua

FAC 2025/03

IB-25/030

D580DE / D580DU - S326a

Попередньо ознайомтеся з вказівками з техніки безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Висушіть волосся рушником і ретельно розчешіть його.
- Включіть пристрій у відповідну електричну розетку.
- Виберіть необхідні вам налаштування нагріву та швидкості.
- Закінчивши користуватися пристроєм, відключіть його від мережі.
- Дайте пристрою охолонути перш, ніж прибрати його на зберігання.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Під час використання пристрою тримайте його задню частину на відстані від волосся, щоб його не затягнуло всередину фена через задній повітряний фільтр.

Налаштування нагріву та швидкості

Пристрій має 3 рівні нагріву та 2 режими швидкості, а також кнопку «холодне повітря». Для початкового сушіння волосся скористайтеся вищими рівнями нагріву та швидкості; для укладання вже підсушеного волосся та укладання волосся пальцями скористайтеся нижчими рівнями нагріву та швидкості.

Насадка-концентратор

Щоб направляти потік повітря безпосередньо на пасмо волосся, що укладається, скористайтеся насадкою-концентратором.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Використовуйте насадку-концентратор лише на найнижчому рівні нагріву та швидкості.

Дифузор

Скористайтеся дифузором, щоб надати локонам більше природності та об'єму.

УВАГА! Користуйтеся дифузором лише на найнижчій швидкості та температурі.

Догляд та обслуговування

Щоб зберегти ваш пристрій у оптимальному робочому стані, будь ласка, дотримуйтеся наступних рекомендацій:

Загальні рекомендації

- Перед доглядом за пристроєм його слід вимкнути, відключити від мережі та дати йому повністю охолонути. Протріть пристрій зовні м'якою вологою тканиною. Слідкуйте за тим, щоб рідина не потрапила всередину пристрою. Перш ніж знову скористатися пристроєм, дайте йому повністю висохнути.
- Не намотуйте шнур на пристрій: згорніть його вільними кільцями та зберігайте поряд із пристроєм.
- Не користуйтеся пристроєм на великій відстані від розетки: шнур не повинен бути натягнутим.
- Закінчивши користуватися пристроєм, відключайте його від мережі.

Очищення фільтра

- Перед очищенням фільтра пристрій слід вимкнути, відключити від мережі та дати йому повністю охолонути.
- Тримавши пристрій за ручку, поверніть задній фільтр ліворуч і зніміть його.
- За допомогою м'якої щіточки очистіть фільтр від волосся та інших забруднень.
- Встановіть задній фільтр на місце, поєднавши пази та повернувши фільтр праворуч до клацання.