



ТЕХНІКА ДЛЯ ЖИТТЯ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЩИПЦІ ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ТА
ЗАВИВКИ ВОЛОССЯ 2 В 1




model
RHC460-C



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ОСОБЛИВОСТІ

Діаметр стовбура 32мм
Живлення 220В, 50Гц, 35Вт
Керамічне покриття нагріваючих елементів
Холодний наконечник
Ергономічний дизайн корпусу для комфортного використання
Вимикач ON/OFF
Індикатор роботи
Шнур, що повертається на 360°
Колір: Фіолетовий з чорним

ОПИС ПРИЛАДУ



- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Пластина | 5. Індикатор |
| 2. Головки пластин | 6. Включення/вимикання |
| 3. Кришка | 7. Кронштейн |
| 4. Ручка кришки | 8. Поворотний шнур |

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Вітаємо Вас з придбанням виробу торгової марки Rotex. Впевнені, що наші вироби будуть вірними та надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві.

Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення)

може викликати конденсацію вологи усередині пристрою та порушити його працездатність при включенні.

Пристрій повинен відстоятися в теплому приміщенні не менше 1,5 годин. Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводити не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його до помешкання, принаймні 1,5 години до початку роботи.

КОРИСТУВАННЯ

- Підключіть прилад
- Щоб відкрити щипці, натисніть кнопку

- Чекайте протягом 3-5 хв, прилад готовий до використання.
- Після використання, відключіть прилад, помістіть його на термостійку, рівну поверхню, і залиште його повністю охолонути.

ОЧИЩЕННЯ

- Відключіть від електромережі перед очищенням.
- Використовуйте м'яку, злегка вологу тканину, щоб очистити поверхню приладу, не давайте воду або будь-яку іншу рідину.
- Не використовуйте жорсткі абразивні чистячі засоби.

г) Переконайтеся, що всі деталі сухі, протріть м'якою сухою тканиною.

ЗБЕРІГАЙТЕ

а) Переконайтеся, що прилад повністю охолонув та висох.

б) Чи не обернутий шнур навколо приладу, тому що це може призвести до пошкодження.

в) Зберігайте прилад у прохолодному, сухому місці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Наступні запобіжні заходи яких необхідно дотримуватися, щоб знизити ризик ураження електричним струмом, травми або пожежі. Це важливо, щоб прочитати всі інструкції перед використанням цього продукту і зберегти їх для подальшого використання або нових користувачів.

1. Не використовуйте цей прилад, якщо кабель або вилка пошкоджена. Кваліфікований електрик повинен завжди виконувати будь-які ремонтні роботи, які необхідні.

2. Якщо прилад несподівано зупиняється, вимкніть живлення, відімкніть від мережі й припиніть використання негайно. Звертайтеся до професіоналів, щоб виправити помилку.

3. Тримайте прилад і кабель далеко від джерел тепла, гострих предметів або чого-небудь, що може призвести до пошкодження.

4. Переконайтеся, що прилад вимкнений перед підключенням до електромережі.

5. Пам'ятайте, що деякі поверхні можуть нагрітися. Не торкайтеся і контролюйте інших. Подбайте, щоб уникнути контакту між гарячою поверхнею нагрівального елемента і голої шкіри, особливо навколо вух, обличчя та шиї під час використання.

6. Необхідно стежити, щоб не торкнутися цієї частини приладу, коли він включений або просто

після того, як був вимкнений. Дозвольте принаймні 30 хвилин охолонути.

7. Електричні прилади завжди повинні зберігатися в надійному місці, недоступному для дітей.

8. Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.

9. Необхідний ретельний контроль, коли прилад використовується поруч із дітьми.

10. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або браком досвіду і знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не отримали інструкції щодо використання пристрою від особи, відповідальної за їх безпеку.

11. Для захисту від ураження електричним струмом, подбайте щоб мережевий кабель або штекер не вступали в контакт з водою.

12. Ніколи не використовувати прилад, який впав у воду.

13. Тримайте пристрій подалі від опару.

14. Переконайтеся, що руки сухі перед використанням.

15. Тримайте пристрій подалі від води. Не користуйтеся біля або над водою.

16. Ніколи не залишайте без нагляду при підключенні до мережі живлення. Щоб відімкнути, спочатку переконайтеся, що всі елементи управління знаходяться в положенні OFF, тоді вимкніть з мережі електроживлення.

17. Ніколи не обкручуйте шнур живлення навколо приладу.

18. Регулярно перевіряйте мережевий шнур на пошкодження, особливо там, де він входить в продукт і вилку.

19. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими

фізичними, або розумовими здібностями чи недостатнім досвідом і знаннями.

Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.

20. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

- 1.** Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
- 2.** Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
- 3.** Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
- 4.** Не підлягають гарантійному ремонту вироби з

дефектами, що виникли унаслідок:

- механічних пошкоджень;
- недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його тех-

нічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібно-торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесено конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в

умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);

- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів Ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

 Серійний
 номер

 Дата
 продажу

 Штамп
 магазину

 Підпис
 продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3

Артикул
Виробничий номер
Адреса/телефон клієнта
Дата прийому
Дата видачі
Дефект
Підпис, печатка



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2

Артикул
Виробничий номер
Адреса/телефон клієнта
Дата прийому
Дата видачі
Дефект
Підпис, печатка



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1

Артикул
Виробничий номер
Адреса/телефон клієнта
Дата прийому
Дата видачі
Дефект
Підпис, печатка

ROTEX[®]**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3****ROTEX**[®]**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2****ROTEX**[®]**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1**

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

Белгород-Днестровский	АСЦ "Техно-Мастер"	ул. Московская, 27	(04849)60-105
Бердичев	АСЦ «ЕвроСервис»	ул. Житомирская, 57	(0414)34-06-36, (068)223-04-34
Винница	СЦ Специалист	ул. Порики, 1	(0432)57-91-91, 50-91-91
Гуляйполе	"ЕлектроСвіт"	ул. Шевченко 18в	(06145)4-14-21, (095)35-11-442, (098)55-80-348
Днепродзержинск	"Росток"	пр. Ленина, 66	(0569)53-54-80
Днепропетровск	УСЦ "ДИНЭЖ"	ул. Олеса Гончара д.6	(056)735-63-28, (056)735-63-25
Днепропетровск	СЦ "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС"	ул. Короткая, 41А	(056)790-04-60
Донецк	СЦ «Восток-Сервис»	ул. Жмуры 1	(066)50-82-652, (095)76-17-000
Донецк	СЦ «Эллипс»	ул. Шевченко, 52	(062)385-99-10, (050)77-55-800
Донецк	СЦ «IQService»	ул. Университетская, 75	(050)94-000-61, (063)94-000-61 (062)213-00-61
Дружковка	СЦ "Элма-сервис"	ул. Энгельса, 120	(06267)3-48-41
Житомир	АСЦ «ЕвроСервис»	ул. Львовская, 11	(0412)55-55-15, (093)461-95-96
Житомир	Техносервис «СФЕРА»	ул. Бульвар новый, 7	(0412)44-51-00, (096)908-77-95
Запорожье	СЦ "Альфатехноцентр"	ул. Дзержинского, 83	(061)212-03-03, 212-06-08
Ивано-Франковск	СЦ "Мегастайл"	ул. Независимости, 179Б	(0342)77-33-22, 72-27-22
Ильичевск	СЦ "Бытрадиотехника"	ул. Данченко, 14	(04868)6 41 89
Киев	"АМАТИ-СЕРВИС"	ул. Бориспольская, 9, корп. 57	369-50-01, 369-50-30
Кировоград	СЦ "Оптон"	пр. Коммунистический, 1	(0522)24-96-47, факс 24-45-22
Коломыя	СЦ "Погляд"	ул. Бандеры 73/2	(8034)33-728-17
Константиновка	СЦ "Элма-сервис"	ул. Белоусова, 2а	(06272)4-13-02
Коростень	СЦ "Авторитет"	ул. Кирова, 28	(04142)9-23-11, факс 5-06-27
Краматорск	СЦ "Элма-сервис"	бул. Краматорский, 3	(06264)5-93-89, 5-90-07
Краматорск	СЦ "Сатурн-Донбасс"	ул. Почтовая, 5а	(050)973-20-14, (097)077-48-92
Красный лиман	СЦ "Элма-сервис"	ул. Пушкина, 4а	(06261)4-17-52
Кременчуг	СЦ "ЭкоСан"	ул. Советская, д. 44, оф. 1	(05366)3-91-92
Лубны	ФОП Копотун О. П.	ул. Монастырская, 50	(050)107-77-17, (067)787-23-23, (063)579-59-69, (068)641-66-86, (05361)74-335
Луганск	СЦ "Восточный"	ул. Ломоносова, 96ж	(0642)33-11-86, 33-02-42
Луцк	СЦ "Ваш мастер"	пр. Победы, 22	(03322)3-01-03, факс 78-54-65
Львов	СЦ "РОСІмлекс"	ул. Шараневича, 28	(032)239-55-77, 239-51-52



Мариуполь	СЦ "Мастер и Маргарита»	пр. Ленина 96	(0629) 49-36-06, (098)3-707-808
Мукачево	СЦ "Сигнал»	ул. Пушкина 24/1-А	(099)262-11-18, (03131)56-0-96
Николаев	СЦ "Закон Ома»	ул. Космонавтов,81/16, оф. 326	(051)272-52-32, (063)156-59-18
Николаев	"АСЦ Телесервис ЛТД»	ул. Артема, 1	(0512)63-33-40
Новая Каховка	"АСЦ Телесервис ЛТД»	ул.Горького 48 / ул.Щорса 33-А	(05549)7-83-98
Новая Каховка	"Сервис Плюс"	ул. Парижской Коммуны 2-Л, ТЦ "Партнер"	(095)204-63-59 , (066)119-05-86, (096)883-97-53
Одесса	СЦ "Профи»	просп. Маршала Жукова, 4/7	(048)784-08-37, 798-82-60
Одесса	СЦ "Аврора»	ул. Дальницкая,46	(0482)326 303
Полтава	"АМАТИ-СЕРВИС»	ул.Зеньковская, 21	(0532)690-946, (093)56-28-125, (093)5628154
Прилуки	СЦ "Аврора»	ул.Киевская 371-А	(04637)5-39-82
Ровно	СЦ "ДП Адамант-Ровно»	ул. Шевченка, 7, ТЦ Моріон відділ №37	(0362)45-00-42, (098)665-60-22
Славянск	СЦ "Элма-сервис»	ул.Свободы, 5	(06262)2)86-20
Смела	СЦ "Ласк-Сервис»	ул. Мичурина. 32	(04733)4-61-82, (04733)4-31-35
Сумы	СЦ "Эльф»	ул.Петропавловская, 86/1	(542)210-679, 650-340, 655-510
Тернополь	СЦ "Радио-сервис»	ул.Киевская, 2, дом быта "Сонячный" 2-этаж	(0352)26-76-26
Ужгород	СЦ "Ремонт домашней техники»	ул. Легоцкого, д.3/2	(031)2-654-266
Умань	"ЦСО Электрон-Сервис»	ул. Ленинской Искры, д.1/24	(04744)4-66-14, 4-61-34
Харьков	СЦ "Диса-сервис»	ул.Тобольская 69	(057)343-96-06
Херсон	СЦ "Дисплей-плюс»	ул.Рабочая, 66	(0552)48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ "Радио»	ул. Советская, 23	(0552)26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Хмельницкий	СЦ "Юс-Сервіс»	ул. Проскуровского Подполья, 117	(382)70-03-32
Черкассы	ЧП «РТСЦ «Весь мир Черкащины»	ул.Добровольского 1 оф.210	(0472)38-37-90, 38-36-90
Чернигов	СЦ "Вена-сервис»	ул. Проектная 1	(0462)60-15-85
Черновцы	СЦ "Электросервис" (СПД Блошко Е. И)	ул. Л.Кобылицы, 105	(0372)55-48-69, (0372)90-13-11, (050)434-55-29, (094)991-33-11
Шостка	КП ТД "БЕРЕЗКА-СЕРВИС»	ул. Рабочая,5	(5449)4-07-07, (050)184-02-77, (5449)4-10-30, (067)847-41-02, (066) 530-62-91



ТЕХНІКА ДЛЯ ЖИТТЯ

Більше інформації від ТМ «ROTEX»

www.rotex.net.ua, (044) 207 10 43

 facebook.com/rotex2005  vk.com/rotex1