

ROTEX[®]

model
RKT18-A

**Інструкція з експлуатації
електричного чайника**

220-240В, 50/60Гц
1500Вт



011



model
RKT18-A

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Використовуйте тільки чисту холодну воду. Будьте обережними під час використання чайника існує небезпека опіку паром. При використанні приладу, для його переміщення використовуйте тільки ручку, не торкайтесь до корпусу – можливий опік.

Перед кожним використанням переконайтесь, що вода вище рівня “min” і не перевищує рівень “max”.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри	Значення
Номинальна напруга	220-240 В
Номинальна частота струму	50/60 Гц
Номинальна споживана потужність	1500Вт
Загальний обсяг	1,8 л
Клас захисту	1

Розрахунковий термін служби виробу: 3 роки.
Гарантійний термін: 12 місяців з дня покупки.



model
RKT18-A

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ми поздоровляємо Вас з вдалим вибором!

Ви стали власником продукції торгової марки “ROTEX”, яка відрізняється прогресивним дизайном і гарною якістю виконання. Ми сподіваємося, що наша продукція стане Вашим супутником на довгі роки.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте дану інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації по правильному використанню приладу і догляду за ним. Збережіть інструкцію разом з гарантійним талоном, кассовим чеком, по можливості, картонною коробкою і упаковочним матеріалом.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ

- Не розміщуйте прилад поблизу джерел тепла, таких як: радіатори опалення, газові плити; або в місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів, черезмірного пилу, механічної вібрації або ударних навантажень.
- Нічим не накривайте прилад.
- Прилад необхідно використовувати тільки за призначенням.
- При наявності пошкоджень приладу і кабелю живлення не включайте прилад в розетку.
- Не використовуйте хімічно активні рідини
- Зберігайте прилад у місцях недоступних для дітей.
- Вимикайте прилад від мережі, якщо ви їм не користуєтесь, або перед чищенням.
- Не залишайте дітей без нагляду біля включеного приладу.



model
RKT18-A

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
- Включайте прилад тільки в джерело змінного струму. Перед включенням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- Прилад може бути включений тільки в мережу із заземленням.
- Оберігайте прилад від ударів об гострі кути. По закінченні експлуатації, очищення або поломки приладу завжди відключайте його від мережі.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також відключати прилад з мережі, тримаючи його за мережевий шнур. При відключенні приладу від мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- При використанні приладу переконайтесь в тому, що навколо нього є достатньо вільного місця.
- При використанні приладу встановлюйте його на сухій рівній термостійкої поверхні.
- Щоб уникнути опіків, не торкайтесь працюючого приладу.
- Завжди вимикайте прилад перед тим, як від'єднати його від мережі.
- Виробник не несе відповідальності за шкоду, яка виникла в результаті неправильного або непередбаченого цієї інструкцією використання.
- Цей прилад призначений тільки для побутового використання.

ROTEX[®] model
RKT18-A

ОПИС ПРИЛАДУ



1	Кришка
2	Ручка
3	Кнопка вмикання / вимикання
4	Мережевий провід
5	Платформа
6	Корпус



model
RKT18-A

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Розпакуйте виріб.

Переконайтеся, що напруга, зазначена на панелі чайника, відповідає напрузі в мережі вашого будинку.

Налийте воду до максимального рівня, закип'ятіть і злийте її.

Повторіть цю процедуру. Чайник готовий до використання.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЧАЙНИКА

Підключіть прилад до мережі. Зніміть чайник з підставки, відкрийте кришку за допомогою натискання кнопки, налейте воду, звертаючи увагу на її рівень. Закрийте кришку. Помістіть наповнений чайник на платформу. Натисніть кнопку перемикача. Коли вода закипить, чайник автоматично відключиться. Ви можете самі відключити чайник натиснувши на вимикач. Знімаючи чайник з підставки, переконайтеся що він вимкнений. Після відключення чайника зачекайте 15-20 с, і Ви можете знову ним користуватися. Чайник автоматично відключається при не достатній кількості води.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Перед чищенням відключіть прилад від мережі. Протріть зовнішню поверхню чайника вологою тканиною. Для видалення забруднень використовуйте м'які засоби.

Не використовуйте металеві щітки та абразиви.

Не занурюйте чайник і платформу у воду або інші рідини.

Не розміщуйте чайник в посудомийній машині.



model
RKT18-A

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

Накип, що утворюється всередині чайника, впливає на смакові якості води, а так само порушує теплообмін між водою і нагрівальним елементом, що призводить до його перегріву і виходу з ладу.

Рекомендуємо видаляти накип 1 раз на місяць.

Щоб видалити накип, наповніть чайник до максимального рівня розчином оцту з водою в пропорції 1: 2. Доведіть розчин до кипіння і залиште на ніч. Вранці вилийте суміш, і знову наповніть чайник до максимального рівня і прокип'ятіть.

Для видалення накипу можна так само використовувати спеціальні засоби, призначені для цієї мети.

Якщо прилад вимикається не досягнувши точки кипіння, необхідне термінове видалення накипу.



model
RKT18-A

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:

– правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;

– наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.

2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.

4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами,



model
RKT18-A

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

що виникли унаслідок:

- механічних пошкоджень;
- недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model
RKT18-A

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ

СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model
RKT18-A

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;



model
RKT18-A

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусканалагоджувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів Ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



model
RKT18-A

СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

ГОРОД	НАЗВАНИЕ СЦ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН
Белгород-Днестровский	АСЦ "Техно-Мастер",	ул. Московская, 27	(04849) 60-105
Винница	СЦ Специалист	ул. Порики, 1	(0432)57-91-91, 50-91-91
Гуляйполе	"Електросвіт"	ул.. Шевченко 18в	(06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348
Днепродзержинск	"Росток"	пр. Ленина, 66	(0569)535480
Днепропетровск	УСЦ "ДИНЭК"	ул.Олеся Гончара д.6 ,вход со стороны улицы Шевченко	(056)735-63-28, (056)735-63-25
Днепропетровск	СЦ "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС"	ул Короткая, 41А	(056)790-04-60
Донецк	СЦ «Восток-Сервис»	ул. Жмуры 1	(066)5082652, (095)7617000
Донецк	СЦ «Эллипс»	бул. Шевченко, 52	(062) 385 99 10 (050) 77 55 800
Дружковка	СЦ "Элма-сервис"	ул.Энгельса, 120	(06267)3-48-41
Житомир	СЦ "Слава-сервис"	ул.Б.Бердичевская, 67	8(0412) 46-48-64
Запорожье	СЦ "Альфатехноцентр"	ул.Дзержинского, 83	(061) 212-03-03, 212-06-08
Ивано-Франковск	СЦ "Мегастайл"	ул. Независимости, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
Ильичевск	СЦ "Бытрадиотехника"	ул.Данченко,14	(04868)64189
Киев	"АМАТИ-СЕРВИС"	ул. Бориспольская,9, корп.57	369-50-01, 369- 50-30
Кировоград	СЦ "Оптрон"	пр. Коммунистический, 1	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22
Коломыя	СЦ "Погляд"	ул. Бандеры 73/2	(8034)33-728-17
Константиновка	СЦ "Элма-сервис"	ул.Белоусова, 2а	(06272)4-13-02
Коростень	СЦ "Авторитет"	ул.Кирова, 28	(04142)9-23-11, факс 5-06-27
Краматорск	СЦ "Элма-сервис"	бул.Краматорский, 3	(06264)5-93-89, 5-90-07
Краматорск	СЦ "Сатурн-Донбасс"	ул. Почтовая, 5а	(050)973-20-14, (097)077-48-92.
Красный лиман	СЦ "Элма-сервис"	ул.Пушкина, 4а	(06261)4-17-52



model
RKT18-A

СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

Кременчуг	СЦ "ЭкоСан"	ул. Советская, д.44, оф.1	(05366) 3-91-92
Лубны	ФОП Колотун О. П.	ул.Монастырская,50	(050)107-77-17, (067)787-23-23, (063)579-59-69, (068)641-66-86, (05361)74-335
Луганск	СЦ "Восточный"	ул.Ломоносова, 96ж	(0642)33-11-86, 33-02-42
Луцк	СЦ "Ваш мастер"	пр.Победы, 22	(03322) 3-01-03, факс 78-54-65
Львов	СЦ "РОСімпекс"	ул.Шараневича, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
Мариуполь	СЦ "Мастер и Маргарита"	пр. Ленина 96	(0629) 49-36-06, +38 098 3 707 808
Мукачево	СЦ "Сигнал"	ул. Пушкина 24/1-А	38 (099) 262-11- 18, +38 (03131) 56-0-96
Николаев	СЦ "Закон Ома"	ул. Космонавтов,81/16, офис 326	(051)272-52-32, (063)156-59-18
Николаев	"АСЦ Телесервис ЛТД"	ул. Артема, 1	(0512) 63-33-40
Новая Каховка	СЦ "Электрон"	"ул.Горького 48 - мелкая бытовая техника. ул.Щорса 33-А - крупная бытовая техника"	(05549) 7-83-98
Новая Каховка	"Сервис Плюс"	ул. Парижской Коммуны 2-Л, ТЦ "Партнер"	(095)204-63-59 , (066)119-05-86, (096)883-97-53
Одесса	СЦ "Профи"	просп. Маршала Жукова, 4/7	(048)784-08-37, 798-82-60
Одесса	СЦ "Аврора"	ул. Дальницкая 46	(0482) 326 303
Полтава	"АМАТИ-СЕРВИС"	Полтава ул Зеньковская 21	(0532)690946, (093)5628125, (093)5628154
Прилуки	"АМАТИ-СЕРВИС"	Прилуки Киевская 371-А	(04637)53982



model
RKT18-A

СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

Ровно	СЦ "ДП Адаманти-Ровно"	ул. Видинская, 10	(80362)45-00-42
Севастополь	СЦ "Диадема"	ул. Пожарова, 26 б	(0692)55-56-43, 55-52-25, 55-04-23, 45-36-99
Севастополь	"АМАТИ-СЕРВИС"	Севастополь ул. Большая морская 33	(050)0775899
Симферополь	СЦ "Телемир-сервис"	ул.Ковыльная, 72	(0652)69-07-78
Славянск	СЦ "Элма-сервис"	ул.Свободы, 5	(06262)2-86-20
Смела	СЦ "Ласк-Сервис"	ул. Ми-чурина. 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Сумы	СЦ "Эльф"	ул.Петропавловская, 86/1	(542)210-679, 650-340, 655-510
Сумы	СЦ "SLT-Service"	ул. Кооперативная, д.7а	(0542) 781-013
Тернополь	СЦ "Радио-сервис"	ул.Киевская, 2, дом біта "Сонячний" 2-этаж	(0352)26-76-26
Ужгород	СЦ "Ремонт домашней техники"	ул. Легоцкого, д.3/2	(031) 2-654-266
Умань	"ЦСО Электрон- Сервис"	ул. Ленинской Искры, д.1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Харьков	СЦ "Диса-сервис"	ул.Тобольская 69, вход со стороны ул.23 Августа, 64	(057)343-96-06
Херсон	СЦ "Дисплей-плюс"	ул.Рабочая, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ "Радио"	ул. Советская, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Хмельницкий	СЦ "Юс-Сервис"	ул. Проскуровского Подполя, 117	(382) 70-03-32
Черкассы	ЧП «РТЦЦ «Весь мир Черкащины»	ул.Добровольского 1 оф.210	0472-383790, 383690
Чернигов	СЦ "Вена-сервис"	ул. Проектная 1	(0462) 60-15-85
Черновцы	СЦ "Электросервис" (СПД Блошко Е. И)	ул.Л.Кобылицы, 105	(0372)55-48-69, (0372)90-13-11, (050)434-55-29, (094)991-33-11



model
RKT18-A

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Серійний номер

Дата продажу

Штамп магазину




Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



model
RKT18-A

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

 ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	 ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	 ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта
Дата прийому	Дата прийому	Дата прийому
Дата видачі	Дата видачі	Дата видачі
Дефект	Дефект	Дефект
Підпис, печатка	Підпис, печатка	Підпис, печатка

