

AURORA®

AU 3338



Cordless jug
Electric **KETTLE**

ONLY FOR HOUSEHOLD USE

www.aurora-tm.eu

www.aurora-ua.com

Components identification

- ENG**
1. Cover opening button
 2. "On" button
 3. Filter
 4. Handle
 5. Heating element
 6. Light indicator
 7. Stand



Описание схемы прибора

- RUS**
1. Кнопка открытия крышки
 2. Кнопка включения
 3. Фильтр
 4. Ручка
 5. Нагревательный элемент
 6. Световой индикатор
 7. Подставка

Опис схеми пристроя

- UKR**
1. Кнопка відкриття кришки
 2. Кнопка ввімкнення
 3. Фільтр
 4. Ручка
 5. Нагрівальний елемент
 6. Світловий індикатор
 7. Підставка

Ierices shēmas apraksts

- LVA**
1. Vāciņa atvēršanas pogā
 2. Ieslēgšanas pogā
 3. Filtrs
 4. Rokturis
 5. Sildelementi
 6. Gaismas indikators
 7. Paliktnis

Opis schematu urządzenia

- POL**
1. Guzik otwierania pokrywy
 2. Przycisk włącznika
 3. Filtr
 4. Pokrętło
 5. Element grzejny
 6. Lampka sygnalizacyjna
 7. Podstawa

Prietaiso schemas aprašymas

- LTU**
1. Dangtelio atidarymo mygtukas
 2. Įjungimo mygtukas
 3. Filtras
 4. Rankenėlė
 5. Kaitinimo elementas
 6. Kontrolinė lemputė
 7. Stovelis

Seadme skeemi kirjeldus

- EST**
1. Kaane avamise nupp
 2. Sisselülitusnupp
 3. Filter
 4. Käepide
 5. Küttelement
 6. Märgutuli
 7. Alus

Schema descriere produs

- RO/MD**
1. Buton pentru deschiderea capacului
 2. Butonul de alimentare
 3. Filtru
 4. Mâner
 5. Elementul de încălzire
 6. Indicator luminos
 7. Stand

Készülék áramkörének leírása

- HUN**
1. Fedél nyitó gomb
 2. Bekapcsoló gomb
 3. Szűrő
 4. Fogantyú
 5. Fűtő elem
 6. Visszajelző lámpa
 7. Alátét a csatlakozóval

SPECIFICATIONS

Power supply
Power

220-240V ~50/60 Hz
1500-1750 W

SECURITY MEASURES

Please read this manual carefully before using the product to avoid damage during use. Before switching on the product, make sure that the technical specifications of the product shown on the label correspond to the parameters of the electric network. Incorrect use can lead to damage of the product, cause material damage or cause damage to the health of the user. Use only for household purposes in accordance with this Manual. The product is not intended for commercial use. Use the product only for its intended purpose. Do not use the product near the kitchen sink, outdoors and in rooms with high humidity. Always unplug the product from the electrical network when it is not in use, as well as before assembly, disassembly and cleaning. The product must not be unattended while it is connected to the electric network. Make sure that the power cord does not touch the sharp edges of furniture and hot surfaces. To avoid electric shock, do not attempt to disassemble or repair the product by yourself. When disconnecting the product from the electric network, do not pull on the power cord, hold the plug. Do not twist or wind the cord. The product is not designed to be operated by an external timer or a separate remote control system. The product is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental abilities, or if they have no experience or knowledge, if they are not controlled or instructed about the use of the device by the person responsible for their safety. Do not allow children to use the product as a toy. Do not use accessories that are not included in the delivery suite. **ATTENTION!** Do not allow children to play with plastic bags or wrapping film. **THREAT OF SUFFOCATION!** **ATTENTION!** Do not use this product outdoors. **ATTENTION!** Be especially careful if children under 8 years or people with disabilities are close to the product in use. **ATTENTION!** Do not use this product near combustible materials, explosives, or self-igniting gases. Do not install this product near a gas or electric stove, or other heat sources. Do not expose the product to direct sunlight. **ATTENTION!** Do not

allow children under 8 years to touch the kettle body, the power cord and the plug of the power cord while the product is in operation. If the product has been kept for a while at a temperature below 0°C, it must be left at room temperature for at least 2 hours before switching it on. **ATTENTION!** Do not handle the power cord and the power cord plug with wet hands. **ATTENTION!** Unplug the product from the electric network every time before cleaning, and also if you do not use it. When connecting the product to an electrical network do not use an adapter. **ATTENTION!** The power cord plug has a wire and a grounding prong. Connect the product only to a properly grounded socket. **ATTENTION!** To avoid overloading the electric network, do not connect the product with other powerful electrical appliances to the same electric network. **ATTENTION!** Regularly clean the kettle from scum. Malfunctions caused by the scum appearance on the component parts of the product are not a warranty case. **ATTENTION!** If the kettle just boils and turns off automatically, and you need to reheat the water, wait 5 minutes before switching it back on. Before switching on, make sure that the kettle is installed on the stand without any distortion. Use only the stand that is included in the delivery pack. Do not use the kettle without water. Do not pour water into the kettle standing on the stand. Do not use the kettle with the lid closed loosely. To avoid getting a burn with hot steam, do not bend over the spout of a working kettle. Do not open the lid of the kettle during water boiling. Do not touch the hot surfaces of the kettle, only grasp the handle. Be careful when carrying a teapot filled with boiling water. **ATTENTION!** During operation, the kettle body heats up! **ATTENTION!** Use the kettle only for boiling water, do not heat or boil any other liquids. The product should be on a stable, dry, smooth surface. **ATTENTION!** For additional protection in the power circuit, it is advisable to install a residual current device with a rated operating current not exceeding 30 mA. To install the device, contact a specialist.

OPERATION

Remove the kettle from the stand. Pour the water into the kettle through the spout or open the lid. To prevent overheating of the kettle, do not pour water below the "MIN" mark. Do not pour water above the mark "MAX" otherwise boiling water can spill out during boiling. Place the kettle on the power base and connect the power cord to the electric network. Before turning on the kettle, make sure that the lid is closed tightly, otherwise the automatic turn off system will not work. Press the power button, the work light will light up. Do not remove the kettle from the stand during operation, first turn

it off. Do not use the kettle without water. After the water boils in the kettle, the heating element will turn off and the backlight will turn off.

WARNING! The kettle is equipped with a switch-on protection without water. If there is an automatic shutdown, and the kettle does not turn on again after 10 minutes, its further operation is not possible. This case is not guaranteed.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning, always unplug the kettle, drain the water and allow it to cool down. Do not wash the kettle and the power base under the water flow. Wipe the kettle body and base with a damp cloth. Do not use metal brushes, abrasive or hard cleaners to clean

the product, as this may damage the surface. Clean the filter with a soft brush. To remove scum, use special tools developed for electric kettles. Do not use table vinegar to remove scum.

STORAGE

Before storage, make sure that the product is disconnected from electric network. Complete all the requirements of the CLEANING AND MAINTENANCE section. Keep the product in a dry, cool place and out of the reach of children



This symbol on the product and packaging means that used electrical and electronic products, as well as batteries, should not be disposed of with household waste. They need to be taken to specialized reception points. For more information on existing waste collection systems, contact your local authorities. Correct disposal will help to save valuable resources and prevent possible negative impact on human health and the state of the environment that may result from improper handling of waste.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией изделия во избежание поломок при использовании. Перед включением изделия проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети. Некорректное использование может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Используйте только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Изделие не предназначено для коммерческого применения. Используйте изделие только по прямому его назначению. Не используйте изделие в непосредственной близости от кухонной раковины, на улице и в помещениях с повышенной влажностью воздуха. Всегда отключайте изделие от электросети, если Вы его не используете, а также перед сборкой, разборкой и чисткой. Изделие не должно быть без присмотра, пока оно подключено к сети питания. Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок мебели и горячих поверхностей. Во избежание поражения электротоком не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие. При отключении изделия от электросети не тяните за шнур питания, беритесь за вилку. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте сетевой шнур. Изделие не предназначено для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления. Изделие не предназначено для использования лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, а также при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем либо не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Не разрешайте детям использовать изделие в качестве игрушки. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки. **ВНИМАНИЕ!** Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. УГРОЗА УДУШЬЯ! **ВНИМАНИЕ!** Не используйте изделие вне помещений. **ВНИМАНИЕ!** Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего изделия находятся дети младше 8 лет или лица с ограниченными возможностями. **ВНИМАНИЕ!** Не используйте изделие вблизи горючих материалов, взрывчатых веществ и самовоспламеняющихся газов. Не устанавливайте изделие рядом с газовой или электрической плитой, а также другими ис-

точниками тепла. Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей. **ВНИМАНИЕ!** Не разрешайте детям младше 8 лет прикасаться к корпусу, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура во время работы изделия. Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов. **ВНИМАНИЕ!** Не беритесь за сетевой шнур и за вилку сетевого шнура мокрыми руками. **ВНИМАНИЕ!** Отключайте изделие от электрической сети каждый раз перед чисткой, а также в том случае, если Вы им не пользуетесь. При подключении изделия к электрической сети не используйте переходник. **ВНИМАНИЕ!** Вилка шнуря питания имеет провод и контакт заземления. Подключайте изделие только к соответствующим заземленным розеткам. **ВНИМАНИЕ!** Чтобы избежать перегрузки сети питания не подключайте изделие одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети. **ВНИМАНИЕ!** Регулярно очищайте чайник от накипи. Неисправности, возникшие из-за появления накипи на составляющих деталях изделия, не являются гарантийным случаем. **ВНИМАНИЕ!** Если чайник только закипел и автоматически выключился, а Вам необходимо снова подогреть воду, подождите 5 минут перед повторным включением. Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставку без перекосов. Используйте только ту подставку, которая входит в комплект поставки. Не включайте чайник без воды. Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке. Не используйте чайник с неплотно закрытой крышкой. Во избежание получения ожога горячим паром не наклоняйтесь над носиком работающего чайника. Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды. Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку. Сооблюдайте осторожность при переносе чайника, наполненного кипятком. **ВНИМАНИЕ!** Во время работы корпус нагревается! **ВНИМАНИЕ!** Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости. Изделие должно находиться на устойчивой, сухой, ровной поверхности. **ВНИМАНИЕ!** Для дополнительной защиты в цель питания целесообразно установить устройство защитного отключения с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 mA. Для установки устройства обратитесь к специалистам.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Снимите чайник с подставки. Залейте воду в чайник через носик или открыв крышку. Чтобы предотвратить перегрев чайника не следите наливать воду ниже метки "MIN". Не наливайте воду выше метки "MAX" иначе кипящая вода может выплыснуться во время кипячения. Поставьте чайник на базу питания и подключите шнур питания к сети. Перед тем как включить чайник убедитесь, что крышка плотно закрыта, иначе не сработает система автоматического отключения при закипании. Нажмите на кнопку включения, при этом загорится световой индикатор работы. Не снимайте чайник с подставки во время работы, сна-

чала выключите его. Не включайте чайник без воды. После закипания воды в чайнике, нагревательный элемент отключится, а подставка погаснет.

ВНИМАНИЕ! Чайник оснащен защитой включения без воды. Если произошло автоматическое отключение, и чайник повторно не включился спустя 10 минут, то дальнейшая его эксплуатация не возможна. Данный случай не является гарантийным.

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой всегда отключайте чайник от сети, слейте воду и дайте ей остыть. Не мойте чайник и базу питания под потоком воды. Протирайте корпус и базу питания влажной тканью. Не используйте металлические щетки, абразивные и жесткие очистите-

ли для чистки изделия, так как это может повредить поверхность. Протирайте фильтр мягкой щеткой. Для удаления накипи используйте специальные средства, предназначенные для электрочайников. Для удаления накипи не используйте столовый уксус.

ХРАНЕНИЕ

Перед хранением убедитесь, что изделие отключено от электросети. Выполните все требования раздела ОЧИСТКА И УХОД. Храните изделие в сухом, прохладном и недоступном для детей месте.



Данный символ на изделии и упаковке означает, что использованные электрические и электронные изделия, а также батарейки не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Их нужно сдавать в специализированные пункты приема. Для получения дополнительной информации по существующим системам сбора отходов обратитесь в местные органы власти. Правильная утилизация поможет сохранить ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которые могут возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте цю інструкцію перед експлуатацією виробу, щоб уникнути поломок при використанні. Перед включенням виробу нареївітесь, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на наклейці, параметрам електромережі. Неправильне використання може привести до поломки виробу, завдати матеріальної шкоди або заподіяти шкоду здоров'ю користувача. Використовувати тільки в побутових цілях згідно з цим Керівництвом по експлуатації. Прилад не призначений для комерційного застосування. Використовуйте виріб тільки за прямим його призначенням. Не використовуйте виріб в безпосередній близькості від кухонної раковини, на вулиці і в приміщеннях з підвісеною вологістю повітря. Завжди відключайте виріб від електромережі, якщо він не використовується, а також перед складанням, розбиранням і чищенням. Виріб не повинен бути без нагляду, поки він підключений до мережі живлення. Слідкуйте, щоб мережевий шнур не торкається гострих кромок меблів і гарячих поверхонь. Щоб уникнути ураження електроstromом не намагайтесь самостійно розбирати і ремонтувати виріб. При відключенні виробу не тягніть за шнур живлення, беріться за вилку. Не перекручуйте і ні на що не намотуйте мережевий шнур. Прилад не призначений для приведення в дію зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування. Прилад не призначений для використання особами зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями, а також при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Не дозволяйте дітям використовувати виріб в якості іграшки. Не використовуйте приладда, що не входить в комплект поставки. **УВАГА!** Не дозволяйте дітям грратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плявкою. ЗАГРОЗА ЗАДУХИ! **УВАГА!** Не використовуйте виріб поза приміщенням. **УВАГА!** Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого виробу знаходиться діти молодше 8 років або особи з обмеженими можливостями. **УВАГА!** Не використовуйте виріб поблизу горючих матеріалів, вибухових речовин і самозаймистих газів. Не ставте виріб поруч з газовою або електричною плитою, а також іншими джерелами тепла. Не піддавай-

те виріб дії прямих сонячних променів. **УВАГА!** Не дозволяйте дітям молодше 8 років торкатися до корпусу, до кабеля живлення і до місця підключення кабеля живлення під час роботи виробу. Якщо виріб деякий час перебуває при температурі нижче 0°C, перед включенням його слід витримати при кімнатній температурі не менше 2 годин. **УВАГА!** Не беріться за шнур живлення і за вилку мокрими руками. **УВАГА!** Вимикайте виріб від електричної мережі кожен раз перед чищенням, а також в тому випадку, якщо Ви ним не користуєтесь. При підключені виробу до електричної мережі не використовуйте переходник. **УВАГА!** Вилка шнура живлення має провід і контакт заземлення. Підключайте виріб тільки до відповідних заземленим розеткам. **УВАГА!** Щоб уникнути перевантаження мережі живлення, не намагайтесь підключати виріб одночасно з іншими потужними електроприладами до однієї лінії електромережі. **УВАГА!** Регулярно очищайте чайник від накипу. Несправності, що виникають через появу накипу на складових деталях виробу, не є гарантійним випадком. **УВАГА!** Якщо чайник тільки закипів і автоматично вимкнувся, а Вам необхідно знову підігріти воду, почекайте 5 хвилин перед повторним включенням. Перед включенням переконайтесь, що чайник встановлений на підставці без перекосів. Використовуйте тільки ту підставку, яка входить в комплект поставки. Не вмикайте чайник без води. Не наливайте воду в чайник, що стоїть на підставці. Не використовуйте чайник з нещільно закритою кришкою. Щоб уникнути отримання опіків гарячою парою не нахиляйтесь над носиком працюючого чайника. Забороняється відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води. Не торкайтесь до гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку. Будьте обережні при перенесенні чайника, наповненого ороплом. **УВАГА!** Під час роботи корпус нагрівається! **УВАГА!** Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння води, забороняється підігрівати або кип'ятити будь-які інші рідини. Виріб повинен розміщуватися на стійкій, сухій, рівній поверхні. **УВАГА!** Для додаткового захисту в ланцюг живлення доцільно встановити пристрій захисного відключення з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 mA. Для установки пристрію зверніться до фахівців.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Зніміть чайник з підставки. Залийте воду в чайник через носик або відкривши кришку. Щоб запобігти перегріву чайника не слід наливати воду нижче мітки «Min». Не наливайте воду вище позначки «Max», інакше вода може виплеснутися під час кип'ятіння. Поставте чайник на базу живлення і підключіть шнур живлення до мережі. Перед тим як включити чайник переконайтесь, що кришка щільно закрита, інакше не спрацює система автоматичного відключення при закипанні. Натисніть на кнопку включення, при цьому загориться світловий індикатор роботи. Не знімайте чайник з підставки під час роботи, спочатку ви-

мкніть його. Не вмикайте чайник без води. Після закипання води в чайнику, нагрівальний елемент відключиться, а підсвічування згасне.

УВАГА! Чайник оснащений захистом відключення без води. Якщо сталося автоматичне відключення і чайник повторно не увімкнуся через 10 хвилин, то подальша його експлуатація неможлива. Даний випадок не є гарантійним.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Перед очищеннем завжди відключайте чайник від мережі, зливіте воду і дайте йому охолонути. Не мийте чайник і базу живлення під потоком води. Протираїте корпус і базу живлення вологим тканиною. Не використовуйте металеві щітки, абразивні і жорсткі

очисники для чищення виробу — це може пошкодити поверхню. Протираїте фільтр м'якою щіткою. Для видалення накипу використовуйте спеціальні засоби, призначенні для електрочайніків. Для видалення накипу не використовуйте столівий оцет.

ЗБЕРІГАННЯ

Перед зберіганням переконаетесь, що виріб відключено від електромережі. Виконайте всі вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД. Тримайте виріб в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці.



Даний символ на виробі та упаковці означає, що використані електричні та електронні вироби, а також батарейки не повинні утилізуватися разом із звичайними побутовими відходами. Їх потрібно здавати до спеціалізованих пунктів прийому. Для отримання додаткової інформації щодо існуючих систем збору відходів зверніться до місцевих органів влади. Належна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти можливому негативному впливу на здоров'я людей і стан навколишнього середовища, який може виникнути в результаті неправильного поводження з відходами.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję, aby uniknąć jego uszkodzenia. Przed włączeniem wyrobu sprawdź, czy charakterystyki techniczne, podane na etykiecie, odpowiadają parametrom sieci elektrycznej. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia wyrobu, nanieść szkody materialne lub zaszkodzić zdrowiu użytkownika. Do użytku włączając w celach domowych zgodnie z daną Instrukcją obsługi. Wyrób nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Używaj wyrobu tylko zgodnie z jego bezpośredniym przeznaczeniem. Nie używaj produktu w bezpośrednim sąsiedztwie ze zlewem kuchennym, na dworze oraz w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności powietrza. Zawsze odłączaj wyrób od sieci elektrycznej, jeżeli nie korzystasz z niego oraz przed rozpoczęciem montażu, demontażu i czyszczenia. Wyrób nie powinien pozostawać bez nadzoru, dopóki jest on podłączony do sieci zasilającej. Pilnuj, aby przewód sieciowy nie dotykał ostrych krawędzi mebli i powierzchni gorących. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym nie próbuj samodzielnie rozbierać i remontować wyrobu. Podczas odłączenia wyrobu od sieci elektrycznej nie ciągnij za przewód zasilający, chwytaj wtyczkę. Nie skręcaj ani na nie nie nawijaj przewodu sieciowego. Wyrob nie jest przeznaczony do uruchomienia za pomocą zewnętrznego timera lub odrebnego systemu zdalnego sterowania. Wyrob nie jest przeznaczony do używania przez osoby niepełnosprawne fizycznie, psychicznie lub z ograniczoną wrażliwością, a także w przypadku, gdy nie posiadają one doświadczenia lub wiedzy, jeśli nie są one pod kontrolą bądź nie zostały one poinstruowane o użyciu urządzenia przez osobę, odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nie pozwalaj dzieciom używać wyrobu jako zabawki. Nie używaj akcesoriów, nie wchodzących w komplet dostawy. **UWAGA!** Nie pozwalaj dzieciom na zabawę z torbami plastиковymi lub folią opakowaniową. **NIEBEZPIECZEŃSTWO DUSZNOŚCI! UWAGA!** Nie używaj wyrobu poza pomieszczeniem. **UWAGA!** Zachowaj szczególną uwagę, jeśli w pobliżu działającego wyrobu znajdują się dzieci do lat 8 lub osoby niepełnosprawne. **UWAGA!** Nie używaj wyrobu w pobliżu materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych i gazów samozapalnych. Nie należy stawiać wyrobu obok kuchenki gazowej lub elektrycznej oraz innych źródeł ciepła. Nie należy nara-

zać wyrobu na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych. **UWAGA!** Nie pozwalaj dzieciom do lat 8 dotykać korpusu, przewodu sieciowego i wtyczki przewodu sieciowego podczas działania wyrobu. Jeżeli wyrób przez pewny czas znajdował się przy temperaturze poniżej 0 °C, przed jego włączeniem należy pozostawić go w temperaturze pokojowej w ciągu co najmniej 2 godzin. **UWAGA!** Nie dotykaj przewodu sieciowego i wtyczki przewodu sieciowego mokrymi rękami. **UWAGA!** Zawsze odłączaj wyrób od sieci elektrycznej przed czyszczeniem, a także w przypadku, gdy nie jest on używany. Przy podłączeniu wyrobu do sieci elektrycznej nie należy używać adaptera. **UWAGA!** Wtyczka przewodu zasilającego posiada przewód i kontakt uziemienia. Podłączaj wyrób tylko do właściwie uziemionego gniazdeka. **UWAGA!** Aby uniknąć przeciążenia sieci zasilającej nie podłączaj wyrobu jednocześnie z innymi urządzeniami elektrycznymi o dużej mocy do tej samej linii sieci elektrycznej. **UWAGA!** Regularnie oczyszczaj czajnik z osadu. Niesprawności, powstałe z powodu pojawienia się osadu na elementach wyrobu, nie są objęte gwarancją. **UWAGA!** Jeśli czajnik tylko co zagotował się i automatycznie wyłączył się, a zachodzi konieczność ponownego podgrzewania wody, to należy poczekać 5 minut, przed jego ponownym włączeniem. Przed włączeniem upewnij się, że czajnik stoi równo na podstawce. Używaj tylko tej podstawki, która wchodzi w skład dostawy. Nie włączaj czajnika bez wody. Nie nalewaj wody do czajnika, który stoi na podstawce. Nie używaj czajnika z nieszczelnie zamkniętą pokrywą. Aby uniknąć oparzeń gorącą parą, nie nachylaj się nad dzikiem włączonego czajnika. Zabronione jest otwieranie pokrywy czajnika podczas wrzenia wody. Nie dotykaj gorącej powierzchni czajnika, podnoś go do uchwytu. Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia czajnika, napełnionego wrzątkiem. **UWAGA!** Podczas działania korpus nagrzewa się! **UWAGA!** Używaj czajnika wyłącznie do gotowania wody, zabronione jest podgrzewanie lub gotowanie w nim jakiekolwiek innych płynów. Wyrob powinien znajdować się na stabilnej, suchej, równej powierzchni. **UWAGA!** W celu dodatkowego zabezpieczenia w obwodzie zasilania zaleca się zainstalować wyłącznik automatyczny o znamionowym prądzie zadziałania nie przekraczającym 30 mA. W celu instalacji urządzenia należy zwrócić się do specjalistów.

UŻYTKOWANIE

Zdejmij czajnik z podstawki. Nalej wody do czajnika przez dzióbek lub po zdjęciu pokrywy. W celu zapobiegania przegrzaniu się czajnika nie należy nalewać wody poniżej rysy „MIN”. Nie nalewaj wody powyżej rysy „MAX”, ponieważ gotująca się woda może wypluściwać się podczas wrzenia. Postaw czajnik na bazę zasilania i podłącz przewód zasilający do sieci. Przed włączeniem czajnika upewnij się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta, inaczej nie zadziała system automatycznego włączania po zagotowywaniu się wody. Naciśnij przycisk włączenia, przy czym zapali się lampa kontrolna działania. Nie zdejmuj czajnika z podstawki podczas działania, najpierw wyłącz go.

CZYSZCZENIE I OBSŁUGA

Przed czyszczeniem zawsze odłączaj czajnik od sieci, zlej wodę i pozwól mu wystygnąć. Nie myj czajnika i bazy zasilania pod wodą bieżącą. Przecieraj korpus i bazę zasilania wilgotną szmatką. Nie używaj do czyszczenia urządzenia szczotek metalowych oraz ściernych i

Nie włączaj czajnika bez wody. Po zagotowaniu się wody w czajniku, element grzejny odłączy się, a podświetlenie zgaśnie.

UWAGA! Czajnik posiada zabezpieczenie przed włączeniem bez wody. Jeżeli doszło do automatycznego włączania i czajnik po upływie 10 minut ponownie nie włącza się, to dalsze jego używanie jest niemożliwe. Dany przypadek nie jest objęty gwarancją.

szorstkich środków czyszczących, ponieważ może to odprowadzić do uszkodzenia powierzchni. Przecieraj filtr miękką szczotką. Do usunięcia osadu używaj specjalnych środków, przeznaczonych dla czajników elektrycznych. Nie używaj octu do usunięcia osadu.

PRZEOCHOWYWANIE

Przed przechowywaniem upewnij się, że wyrób jest odłączony od sieci elektrycznej. Spełnij wszystkie wymagania rozdziału CZYSZCZENIE I OBSŁUGA. Przechowuj wyrób w suchym, chłodnym i niedostępny dla dzieci miejscu.



Dany symbol na wyrobie i opakowaniu oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii nie należy utylizować razem z odpadami komunalnymi. Należy je zdawać w wyspecjalizowanych punktach odbiorczych. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących istniejących systemów zbierania odpadów skontaktuj się z lokalnymi władzami. Prawidłowa utylizacja pozwoli zachować cenne zasoby zapobiec ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i stan środowiska, które może zaistnieć w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z odpadami.

SAUGUMO REIKALAVIMAI

Kad naudojimo metu išvengtumėte prietaisų gedimui, atidžiai per-skaitykite šias naudojimo instrukcijas. Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar lipduke nurodytos prietaiso techninės specifikacijos atitinka elektros tinklo parametrus. Neteisėingai naudojant galį būti sugadintas prietaisas, padaryta materialinių žala arba pakankena naudotojo sveikatai. Tik buitiniam naudojimui ir tik vadovaujantis patelkū naudojimo vadovu. Prietaisais nesirkstas komerciniams naudojimams. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Prietaiso nenaudokite šalia virtutinės plautuvės, lauke ir patalpose, kuriose yra padidintas oro drėgnis. Jeigu prietaiso nenaudojate, taip pat prieš surinkimą, išardymą ir valymą, visada ji atjunkite nuo elektros maitinimo tinklo. Kai prietaisais yra prijungtas prie elektros maitinimo tinklo, jis neturi būti paliktas be priėžiūros. Stebekite, kad maitinimo laidas nesilieštų su astriais baldų kraštais ir jųskaitais paviršiuais. Kad išvengtumėte sužalojimą elektros srove, nebandykite savarankiskai gaminio ardyti ir remontuoti. Atjungdami prietaisą nuo elektros maitinimo tinklo netemptkite už maitinimo laiko, o trauktikite už kikišku. Neperuskite ir ant nieko nevyriokite maitinimo laidą. Prietaisais negalima jungti naudojant išorinių laikmatų arba atskirų nuotolinio valdymo sistemą. Šis prietaisais nėra skirtas naudoti asmenims su ribotais fizinių, ju-tinišiais ar protiniai gebėjimais arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prizūrėtų ar apmokytu naudotis prietaisais už jų saugą atsakingas asmuo. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisais kaip su žaislais. Nenaudokite priedų, kurie pateikiamai su prietaisais. **DĖ-MESIO!** Neleiskite vaikams žaisti su polietilenuo maišeliu arba pakavimo plėvele. UŽDUSIMO PAVOJUS! **DĖMESIO!** Nenaudokite gaminio laukę. **DĖMESIO!** Būkite ypač dėmesingi, jeigu saliai veikiančio prietaiso yra jaunesni nei 8 metų vaikų arba asmenų, turinčių fizinę negalią. **DĖMESIO!** Prietaiso nenaudokite šalia degių ir sprogijų medžiagų, bei savaimė užsiliepsnojančiu duju. Prietaiso nestatykite šalia dujinių arba elektrinių viryklių, o taip pat kitų karščio šaltinių. Prietaisą saugokite nuo tiesioginių Saulės spindulių poveikio. **DĒ-MESIO!** Veikiant prietaisuis, jaunesniems nei 8 metai vaikams neleiskite

EKSPOLOATACIJA

Nukelkite virdulį nuo pagrindo. Pro snapelį arba atidarę dangtelį į virdulį priliplikite vandens. Kadapsaugotume virdulį nuo perkaitimo, turite prilipti vandens daugiau, nei žymė „MIN“. Nepilkite vandens virž žymės „MAX“, kitaip virimo metu verdantis vanduo gali tašyti. Virdulį pastatykite ant maitinimo pagrindinio ar maitinimo laidų įjunkite į elektros lizdu. Prieš įjungdamis virdulį įsitikinkite, kad dangtelis sandariai uždarytas, kitu atveju baigus virti nesuveiks automatinė išjungimo sistema. Paspauskite įjungimo mygtuką; užsidegis veikimo kontrolinė lemputė. Virduliuvi veikiant jo nenuelkite

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš valymą visada atjunkite virdulį nuo elektros maitinimo tinklo, išpilkite vandenį ir leiskite jam atvėsti. Virdulio ir maitinimo pagrindo neplaukite vandens srove. Korpusą ir maitinimo pagrindą valykite drėgna šluoste. Prietaisui valytį nenaudokite vielinio šepečio, abra-

liesti korpuso, maitinimo laidą ir kikišku. Jeigu prietaisais kurį laiką būna žemesnėje nei 0 °C temperatūroje, prieš įjungdami prietaisą, leiskite jam aklimatizuotis bent 2 valandas. **DĖMESIO!** Nelieskite maitinimo laido ir kikišku slapiomis rankomis. **DĖMESIO!** Kai prietaisui nesinaudojate, bei kiekvieną kartą prieš pradėdami valymo darbus, atjunkite prietaisą nuo elektros maitinimo tinklo. Prietaisą įjungdami prie elektros maitinimo tinklo nenaudokite adapterio. **DĖMESIO!** Maitinimo laido kikiškas turi įžeminimo kontaktą ir tam skirtą laidą. Prietaisą junkite tik prie atitinkamai įžemintų elektros lizdu. **DĖMESIO!** Norėdami išvengti elektros maitinimo tinklo perkrovimo, nejunkite gaminiu vienu metu su kitais galiniais elektros prietaisais prie vienos ir tos pačios elektros maitinimo tinklo linijos. **DĖMESIO!** Regulariai valykite virdulyle susidurias kalku nuo-sėdas. Garantija netaikoma gedimams, atsirausdėmis dėl ant prietaiso dalijus susikaupusių kalkų nuosėdų. **DĖMESIO!** Jeigu virdulys tik ką užvirė ir automatiškai išsijunge, o jums būtina iš naujo užvirinti vandenį, palaukitė 5 minutes prieš pakartotinį įjungimą. Prieš įjungimą įsitikinkite, kad virdulys tinkamai įstatytas į pagrindą. Naudokite tik pagrindą, pateikiama komplekste su virduliu. Nejunkite virdulio, jeigu Jame nėra vandens. Nepilkite vandens į virdulį, jeigu jis yra pastatyta ant pagrindo. Nenaudokite virdulį, jeigu dangtelis nera iki galo uždarytas. Kad išvengtumėte nudeginimo karištasis garais, nesilenkite virš virdulio snapelio virduliuvi veikiant. Verdant vandeniu išdraudžiamas atidaryti dangtelį. Nesiliekiuvi priė karištų virdulio paviršių; virdulį imkite tik už rankenos. Būkite atsargūs pernešdami virdulį, kuriame yra karištasis vanduo. **DĖMESIO!** Veikimo metu korpusas įkaista! **DĖMESIO!** Virdulį naudokite tik vandens virimui. Draudžiamas naudoti kitų skyčių šildymui arba virimui. Prietaisais turėtovetis ant tvirto, sauso ir lygaus paviršiaus. **DĖMESIO!** Papildomam saugumui užtikrinti, elektros maitinimo tinklą rekomenduojame sumontuoti apsauginį išjungiklį, kurio vardinė suveikimo srovė ne didesnė kaip 30 mA. Dėl įtaiso montavimo būtina kreiptis į specialistą.

nuo pagrindo, prieš tai jo neišjungę. Nejunkite virdulio, jeigu Jame nėra vandens. Virdulyle užvirius vandeniu kaitinimo elementas išsi-jungs ir užges pašvietimais.

DĖMESIO! Virdulyle įmontuota automatinė apsauga nuo atsitsiktinio įjungimo be vandens. Jeigu praėjus 10 min. po automatinio išsijungimo, virdulys neįjungia, tolimesnis jo naudojimas negalimas. Siām gedimui garantija netaikoma.

zvyninių ir kietų valiklių, nes jie gali pažeisti paviršių. Filtrą valykite minkištu šepeteliu. Nuovirą šalinke specialiomis priemonėmis, skirtomis elektriniams virduliams. Nuovirų šalinimui naudokite maistinio acto.

SAUGOJIMAS

Prieš saugojimą įsitikinkite, kad prietaisais yra atjungtas nuo elektros tinklo. Įvykdykite visus skyriaus VALYMAS IR PRIEŽIŪRA reikalavimus. Prietaisą saugokite sausoje, vésioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Ant gaminio ir pakuočių nurodytas simbolis reiškia, kad nebenaudojami elektros ir elektroninių prietaisai, taip pat baterijos, neturi būti išmetami kartu su būtinėmis atliekomis. Juos būtina pristatyti į specialius surinkimo punktus. Dėl papildomos informacijos apie esamą atliekų surinkimo sistemą kreipkitės į vietos valdžios įstaigas. Tinkamas šalinimas padės išsaugoti brangius resursus ir išvengti neigiamos įtakos žmonių sveikatai ar aplinkai, kuri gali kilti dėl netinkamai atliekamų veiksmų su atliekomis.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms ierices izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju, lai izvairītos no bojājumiem. Pirmais ierices iestējšanas pārbaudiet, vai tās tehniskā specifikācija, kas norādīta uz uzlīmes, atbilst elektriskā tīkla parametriem. Nepareizi izmantojot ierīci, to var sabojāt, var rasties materiāli zaudējumi vai kaitējums lietotāja veselībai. Izmantojot tikai sadzīvē, kā noteikts šajā Ietōšanas instrukcijā. Izstrādājumus nav paredzēts komerciālai izmantošanai. Izmantojiet ierīci tikai paredzētajam mērķim. Nenovietojiet ierīci virtutes izlietnes tuvu mā, ārpus telpām un telpās ar paaugstinātu gaisa mitruma līmeni. Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīklā, ja to neizmantojat, kā arī pirms salīkšanas, izjaukšanas un tīrišanas. Ierīci nedrīkst atstāt bez uzraudzības, ja tā ir pievienota elektrotīklam. Pārliecinieties, ka vads nesaskaras ar asām mebelēju malām un karstām virsmām. Lai izvairītos no elektriskās strāvas triecienā, nemēģiniet pastāvīgi izjaukt un remontēt ierīci. Atvienojiet ierīci no elektrotīklā, nevelciet aiz vada, bet gan satveriet aiz kontaktādķaši. Nelocīt vadu un netiniet to uz prieķiem. Ierīci nav piemērots, lai to iestēgtu, izmantojot tai-meri vai atsevišķu tālvadības sistēmu. Ierīci nav ieteicams izmantojot personām, kuri fiziskās un garīgās spējas ir pazeminātas, kā arī ja-personām, kuri nav zīnāšanai vai piederēz ierīces izmantošanai, ja vien tās neatrodas personas, kuri ir atbildīga par to drošību, kontrole vai ir instrūēta par izstrādājuma lietošanu. Neļaujiet bērniem rotātējiem ar izstrādājumu. Neizmantojiet pierderumus, kuri nav iekļauti ierīces komplektācijā. **UZMANĪBU!** Neļaujiet bērniem rotātējiem ar polietēlenā iepakojumu vai iepakojuma plēvi. NOSMĀKŠANAS RISKI! **UZMANĪBU!** Neizmantojiet ierīci ārpus telpām. **UZMANĪBU!** Esiet īpaši piesardzīgi, ja ierīces darbības laikā tūvumā atrodas bērni, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, vai personas ar ierobežotu rīcībaspēju. **UZMANĪBU!** Neizmantojiet ierīci degošu materiālu, sprāgstovu vielu un viegli uļuļesmojošu gāzu tūvumā. Nenovietojiet ierīci blakus gāzes vai elektriskajai plītī, kā arī citiem siltuma avotiem. Nepielaujiet, ka ierīce atrodas tiešos saules staros. **UZMANĪBU!** Neļaujiet bērniem, kuri

ir jaunāki par 8 gadiem, prieskarties korpusam, vādam un kontaktādķai ierīces darbības laikā. Ja ierīce kādu laiku ir atradusies temperatūrā, kas ir zemāka par 0°C, pirms ierīces iestējšanas novietojiet to istabas temperatūrā vismaz uz 2 stundām. **UZMANĪBU!** Neaizskariet vadu un kontaktādķu ar slapjām rokām. **UZMANĪBU!** Vienmēr atvienojiet ierīci no elektriskās strāvas padeves pirms mazgāšanas, kā arī tad, ja ierīci neizmantojat. Pievienojot ierīci elektrotīklam, neizmantojiet adapteri. **UZMANĪBU!** Barošanas vada kontaktādķi ir vada un kontakta zemējums. Pievienojiet ierīci kontaktligzdam ar atbilstošu zemējumu. **UZMANĪBU!** Lai izvairītos no barošanas tīkla pārlodzes, nepievienojiet ierīci tai pašai elektrotīkla līnijai, kurā vienlaikus ir pievienotas citas jaudīgas elektrorierices. **UZMANĪBU!** Regulāri attīriet tējkannu no kalķakmens nogulsnēm. Bojājumi, kas radušies uz ierīces daļām, kalkakmens nogulsnū dēļ nav garantijas gadījums. **UZMANĪBU!** Ja ūdens ir uzvārijies, un tējkanna ir automātiski izslēgusies, taču Jums ir nepieciešams uzstildēt ūdeni no jauna, pagaidāt 5 minūtes, pēc tam ieslēdziet tējkannu atkārtoti. Pirms iestējšanas pārliecinieties, ka tējkanna atrodas taisni uz pamates. Izmantojiet tikai to pamati, kas ir iekļauta ierīces komplektācijā. Neslēdziet tējkannu, ja tāja nav ūdens. Nelejet ūdeni tējkannai, kura novietota uz pamates. Neizmantojiet tējkannu, ja tās vāks nav cieši aizvērts. Lai izvairītos no karstā tvaika radītajiem apdegumiem, neliecieties pāri tējkannas snipīm laikā, kad ierīce darbojas. Aizliegts atvērt tējkannas vāku ūdeni vārišanās laikā. Neazkarēt tējkannas karstās virsmas, nemiet to tikai aiz roktura. Esiet uzmanīgi, pārnesot tējkannu, kurā ir verdošs ūdens. **UZMANĪBU!** Darbības laikā korpuiss sakarsti! **UZMANĪBU!** Izmantojiet tējkannu tikai ūdeni vārišanai, tējkannā ir aizliegts sildīt vai vārīt citus šķidrumus. Ierīce ir jāņaujeto uz stabilas, sausas un līdzsena virsmas. **UZMANĪBU!** Papildu aizsardzībai barošanas skēde ieteicams uzstādīt aizsardzības izslēgšanas ierīce ar nominālo noslēdes strāvu, kuras stiprums nepārsniez 30 mA. Lai uzstādītu ierīci, vērsieties pie speciālistiem.

EKSPLŪATĀCĪBA

Ieļejiet tējkannā ūdeni caur snipi vai, atverot vāku. Lai tējkanna ne-pārkarstu, ieļejiet tajā ūdeni vismaz līdz atzīmei "MIN". Nelejet vairāk ūdeni, kā līdz atzīmei "MAX", jo karstais ūdens vārišanās laikā var izslākstīties. Novietojiet tējkannu uz pamates un pievienojiet ierīci elektrotīklam. Pirms tējkannas iestējšanas pārliecinieties, ka vāks ir cieši aizvērts; pretejā gadījumā nedarbosis automātiskā izslēgšanās sistēma, ūdenim uzvāroties. Nospiediet tējkannas pogu, ie-degsies gaisma indikators. Nenonemiet tējkannu no pamates tās darbības laikā, vispirms izslēdziet to. Neslēdziet tējkannu, ja tajā nav

ūdens. Kad ūdens tējkannā būs uzvārijies, sildelementi atslēgsies un appaīsmojums izslēgsies.

UZMANĪBU! Tējkanna ir aprīkota ar aizsargmēhānišumu, kas novērš tukšas tējkannas iestējšanu. Ja notikusi automātiska izslēgšanās, un tējkanna vairs neieslēdzas pēc 10 minūtēm, tās ekspluatācija nav iespējama. Garantija neaptver šādu gadījumu.

TĪRŠANA UN KOPŠANA

Pirms ierīces tīršanas vienmēr atvienojiet tējkannu no elektriskās strāvas padeves, ieļejiet ūdeni un laujiet ierīcei atdzist. Nemazgājiet tējkannu un tās pamatni zem tekošā ūdens. Notiriet korpusu un pamatiņu ar mitru drānu. Ierīces tīršanai neizmantojiet metala birstes,

abraživus un agresīvus tīršanas līdzekļus, jo šādi līdzekļi var sabojāt virsmu. Tiriet filtru ar mistku birsti. Kalķakmens nonemšanai izmantojiet speciālus, elektriskajām tējkannām piemērotus līdzekļus. Kalķakmens nonemšanai neizmantojiet galda etili.

GLĀBĀŠĀNA

Pirms ierīces novietošanas glābāšanai pārliecināties, ka tā ir atvienota no elektrotīkla. Izpildiet visas prasības sadaļā **TĪRŠANA UN KOPŠANA**. Glābājiet ierīci sausā, vēsā un bērniem nepieejamā vietā.



Šis simbols uz ierīces un iepakojuma nozīmē, ka nedrīkst izmaksas elektriskās un elektroniskās ierīces, kā arī baterijas nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod iepāšas pieņemšanas punktos. Lai iegūtu papildu informāciju par spēkā esošo atkritumu savākšanas kārtību, vērsieties pie vietējiem varas orgāniem. Pareiza utilizācija palīdzēs saglabāt nozīmīgu resursu un novērst cilvēku veselībai un apkārtējās vides stāvoklim potenciālu negatīvu ietekmi, kas var rasties nepareizas rīkošanās ar atkritumiem dēļ.

OHUTUSMEETMED

Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult läbi käesolev juhend, et vältida riikete teket kasutamise ajal. Enne seadme elektrivõrku ühendamist kontrollige, et seadme kleepisel toodud tehnilised parameetrid vastaks elektrivõrgu parameetritele. Ebakorrektnine kasutamine võib tuua kaasa seadme rikkimineku, materiaalse hahju, või kahjustada kasujata tervist. Vastavalt käesolevale Kasutusühendusel lubatud kasutada ainult olmelistel eesmärkidel. Seade ei ole ette nähtud kommersliku kasutamise jaoks. Kasutage seadet ainult sihtotstarbekohaselt. Ärge kasutage seadet köögivalamu vahetus läheudes, tänaval ega kõrgendatud ohuniiskusega ruumides. Lülitage seade alati elektrivõrgust välja, kui Te seda ei kasuta, samuti enne kokkupanekut, lahtivõtmist või puhastamist. Seadet ei tohi jäätta järelevalvet, kuni see on toitevõrku ühendatud. Jäljige, et toitekaabel ei puituks vastu mõõbli teravaid servasid ega tuliseid pindasid. Elektrilöögi saamise vältimiseks ärge üritage ise seadet lahti võtta ja parandada. Seadme elektrivõrgust lahtihendamisel ärge tömmake toitekaablist, vaid võtke kinni pistikust. Ärge keerutage toitekaablit ega kerige seda mitte millegi peale või ümber. Seade ei ole ette nähtud sisselülitamiseks välisse taimeri või eraldiseisva disantsjuhtimiseks süsteemini kaudu. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele, kellel on vähenevud kehalised, sensorides või vaimset võimend või kellegi puudub selleks vastav kogemus ja teadmised ning kui neljast puudub järelevalve ja jahendamine isiku poolt, kes vastab nende turvalisuse eest. Ärge lubage lastel seadet mänguasjana kasutada. Ärge kasutage tarnekomplekti mittekuuluvaid lisatarvikuid. **TÄHELEPANU!** Ärge lubage lastel mängida polüetüleenist pakenditega või pakketiteiga. LÄBUMISOSHT! **TÄHELEPANU!** Ärge kasutage seadet hoonest väljapool. **TÄHELEPANU!** Olge eriti tähelepanelikud, kui töötava seadme läheades asuvad lapsed vanuses vähem kui 8 aastat või piiratud võimeteaga isikud. **TÄHELEPANU!** Ärge kasutage seadet süttivate materjalide, plahvatustõrliklike ainete ega isesüttivate gaaside läheades. Ärge paigaldage seadet gaasi või elektriliidi, samuti muude küttekehadega läheadesse. Ärge lubage seadmel sattuda otseste päikeeksite mõju alla. **TÄHELEPANU!** Ärge lubage lastel vanuses vähem kui 8 aastat puudutada korput,

KASUTAMINE

Eemaldage veekeetja aluselt. Valage vesi veekeetjasse tila kaudu või avage kaas. Et vältida veekeetja ülekummenemist, ei tohi valada kannu vett vähem kui märgiseni MIN. Ärge valage kannu vett rohkem kui märgiseni MAX, muidu võib keev vesi keemise ajal kannust välja pritsida. Asetage veekeetja toitealusele ja ühendage toitekaabel elektrivõrku. Enne veekeetja sisselülitamist veenduge, et kaas on tihealt suljetud, muidu ei hakka automaatsse väljalülitamise süsteem keemaminekul tööle. Vajutage sisselülitamise nuppu, seejuures süttib töötamise valgusindikaator. Ärge eemaldage veekeetja aluselt selle töötamise ajal,

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Enne puhastamist eemaldage alati veekeetja elektrivõrgust, valage vesi välja ja laske kannul jahtuda. Ärge peske veekeetja ja toitealust jooksva vee all. Pühkige korpus ja toitealus puhtaks niiske lapiga. Ärge kasutage metallist harju, abrasiivseid ja karedaid puhastusvahendeid

toitekaablit ja toitekaabli pistikut seadme töötamise ajal. Kui seadet on mõnda aega säilitatud temperatuuril alla 0°C, tuleb sellel enne sisselülitamist lasta seista toatemperatuuril mitte vähem kui 2 tunni.

TÄHELEPANU! Ärge haarake toitekaablist ega toitekaabli pistikust kinni märgade kättega. **TÄHELEPANU!** Lülitage seade elektrivõrgust välja iga kord enne puhastamist, samuti juuhul, kui Te seda ei kasuta. Seadme elektrivõrku ühendamisel ärge kasutage adapterit. **TÄHELEPANU!** Toitekaabli pistikul on juhe ja kontakt maanduse jaoks. Ühendage seade ainult vastavatesse maandatud pistikupesadesse.

TÄHELEPANU! Et vältida toitevõrgu ülekoormust, ärge ühendage seadet ühele ja samale elektriliinile taha teiste võimsate elektriseadmetega samaaegselt. **TÄHELEPANU!** Puhastage veekeetjat regulaarselt katlakivist. Rikked, mis on tekkinud katkivi seadme koostisosadele kogunemise tagajärjel, ei kuulu garantijuhtumite hulka. **TÄHELEPANU!** Kui veekeetja on just keema läinud ja automaatselt välja lülitunud, kuid Teil on vaja uuesti vett soojendada, oodake enne korduvat sisselülitamist 5 minutit. Enne sisselülitamist veenduge, et veekeetja ei ole paigaldatud alusele viltu. Kasutage ainult seda alust, mis kuulub tarnekomplekti. Ärge lülitage veekeetjat sisse ilma veeta. Ärge kallake vett veekeetjasse, kui see seisab alusel.

Ärge kasutage veekeetjat, kui selle kaas ei ole tihealt suljetud. Et vältida kuuma auru pöletusi, ärge kummarduge töötava veekeetja tili kohale. Keelatud on avada veekeetja kaant vee keetmise ajal. Ärge puudutage veekeetja tulist pealispinda, haarake kinni ainult käepidemest. Olge ettevaatlik keeva veega tädetud veekeetja ühest kohast teise kandmisel. **TÄHELEPANU!** Kannu töötamise ajal korpus kuumeneb! **TÄHELEPANU!** Kasutage veekeetja ainult vee keetmise jaoks, keelatud on soojendada või keeta mistahes muid vedelikeid. Seade peab asumma tugeval, kuival, tasasel pinnal. **TÄHELEPANU!** Täiedavaks kaitseks soovitame elektrisüsteemi paigaldada rikkεvoolukaitse, mille nominaalne rakendusvool ei uleta 30 mA. Küsige elektrikult nõu. **TÄHELEPANU!** Täiedavaks kaitseks soovitame elektrisüsteemi paigaldada rikkεvoolukaitse, mille nominaalne rakendusvool ei uleta 30 mA. Küsige elektrikult nõu.

Lülitage see enne välja. Ärge lülitage veekeetjat sisse ilma veeta. Peale seda, kui vesi veekeetjas keema on läinud, lülitub kuumutuselement välja, ning valgustus kustub.

TÄHELEPANU! Veekeetja on varustatud kuivalt sisselülitamise kaitsemeiga. Kui veekeetja on automaatselt välja lülitunud ja 10 minuti möödudes uuesti sisse ei lülitu, ei ole sellse edasine ekspluatatsioon võimalik. See ei kuulu garantijuhtumite hulka.

sedade puhastamisel, kuna see võib pinda kahjustada. Hööruge filtri pehme harjaga. Katlakivi eemaldamiseks kasutage spetsiaalseid vahendeid, mis on mööeldud veekeetjate jaoks. Ärge kasutage katlakivi eemaldamiseks lauaäädikat.



Antud sümbol seadmel ja pakendil tähdab, et kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid, samuti patareisid ei tohi utiliseerida koos olmejääkidega. Need tuleb üle anda spetsialiseeritud kogumispunktidesse. Täiedava informatsiooni saamiseks olemasolevate jäätmeökogumissüsteemide kohta poörduge kohalike võimuorganite poole. Õigesti utiliseerimine aitab säilitada väärtuslike ressursside ja hoida ära võimalikke negatiivseid mõjusid inimeste tervisele ja ümbristva keskkonna seisukorrale, millised võivad tekkida jäätmete valesti käitlemise tagajärje.

MĂSURI DE SECURITATE

Cititi cu atenție acestă instrucțiune înainte de exploatarea dispozitivului pentru a evita defectiunile în timpul utilizării. Înainte de a conecta dispozitivul verificăți dacă parametrii tehnici ai dispozitivului, indicați pe etichetă, corespund parametriilor retelei de curent electric. Utilizarea incorrectă poate aduce la defectarea dispozitivului, poate cauza un prejudiciu material sau afecta sănătatea utilizatorului. A se folosi doar în scopuri casnice, conform prezentului Ghid de exploatare. Acest dispozitiv nu este destinat pentru uz comercial. Folositi dispozitivul doar conform destinației lui directe. Să nu folositi dispozitivul în apropiere nemijlocită de lăvări din bucătărie, afara sau în încăperi cu umiditatea sporită a aerului. Deconectați întotdeauna dispozitivul de la rețea de curent electric, dacă nu vă folositi de el, precum și înainte de asamblare,dezasamblare și curățare. Dispozitivul nu trebuie lăsat fără supraveghere, atât timp cât este conectat la rețea de electrică. Aveti grijă ca cablul de rețea să nu se atingă de multe ascunse ale mobiliei și de suprafete fierbinți. În scopul de a evita electrocucurarea să nu încercă să dezasamblați ori să separați de sine stătător dispozitivul. La deconectarea dispozitivului de la rețea să nu trageți de cablul de alimentare, dar să apucați de forța cablului. Să nu răsuții și să nu depășești pe alte obiecte cablul de rețea. Dispozitivul nu este prevăzut a fi pus în funcțiune prin timer extern sau sistem separat de comandă la distanță. Dispozitivul nu este prevăzut a fi folosit de persoane cu capacitate fizice, sensitive sau mintale reduse, precum și în cazul persoanelor care nu posedă experiență și cunoștințele necesare, dacă nu se află sub supraveghere sau nu sunt instruite în privința utilizării dispozitivului de către o persoană, responsabilă de securitatea lor. Nu permiteți copiilor să folosească dispozitivul în calitate de jucărie. Nu folosiți accesoriu ce nu intră în setul suportului. **ATENȚIE!** Nu permiteți copiilor să se joace cu pachete din polietilenă sau cu pelicula de ambalare. PERICOL DE SUFOCARE! **ATENȚIE!** Nu folosiți dispozitivul în afara încăperii. **ATENȚIE!** Fii foarte precauți, dacă în apropierea dispozitivului în funcțiune se află copii sub vîrstă de 8 ani și persoane cu dizabilități. **ATENȚIE!** Nu folosiți dispozitivul în apropierea materialelor combustibile, substanțelor explozibile și gazelor auto-inflamabile. Nu puneti dispozitivul în apropiere de aragaz sau plita electrică, precum și în apropierea altor surse de căldură. Nu expuneti dispozitivul sub acțiunea direcță a razelor solare. **ATENȚIE!** Nu permiteți copiilor sub vîrstă de 8 ani să se atingă de carcasa, de cablul de rețea și de

forța cablului de rețea în timpul funcționării dispozitivului. Dacă dispozitivul s-aflat o anumită perioadă de timp la temperatură sub 0°C, atunci înainte de a fi conectat acesta trebuie să intărușe temperatura camerei cel puțin timp de 2 ore. **ATENȚIE!** Nu trageți cablul de rețea și de forța cablului de rețea cu mâinile ude. **ATENȚIE!** Nu permiteți copiilor sub vîrstă de 8 ani să se atingă de carcasa, de cablul de rețea și de forța cablului de rețea în timpul funcționării dispozitivului. **ATENȚIE!** Deconectați dispozitivul de la rețea de curent electric de fiecare dată înainte de curățare, precum și în cazul în care nu vă folosiți de el. **ATENȚIE!** Fii foarte precauți, dacă în preajma dispozitivului conectat se află copii sub vîrstă de 8 ani sau persoane cu dizabilități. La conectarea dispozitivului la rețea de curent electric să nu folosiți racordul. **ATENȚIE!** Forța cablului de alimentare are conductor electric și contact de legare la pâmânt. Conectați dispozitivul doar la prizele legate corespunzător la pâmânt. **ATENȚIE!** Pentru a evita supraîncărcarea rețelei să nu conectați dispozitivul concomitent cu alte aparete electrice de tensiuni inalte la una și aceeași linie de rețea electrică. **ATENȚIE!** Curățați regulat fierbătorul de depunerile de calcar. Defectiunile, provenite din cauza apariției depunerilor de calcar pe elementele componente ale dispozitivului nu reprezintă un caz de garanție. **ATENȚIE!** Dacă fierbătorul doar a dat în clopot și s-a deconectat automat, iar Dvs. aveți nevoie să încălziți din nou apă, aşteptați 5 minute înainte de a conecta dispozitivul repetat. Înainte de conectare asigurați-vă că fierbătorul este fixat pe suport fără inclinații. Folosiți doar acel suport care intră în setul suportului. Nu conectați fierbătorul fără apă. Nu turnați apă în fierbător fixat pe suport. Nu folosiți fierbătorul cu un capac ce nu este închis ermetic. Pentru a evita opărirea cu aburi fierbinți să nu vă aplecați deasupra ciocului fierbătorului în funcțiune. Este interzis deschis capacul fierbătorului în timpul fierberii apei, apucați-vă de mână. Fii precauți atunci când duceți fierbătorul plin cu apă clocoțit. **ATENȚIE!** În timpul lucrului carcasa se încălzește! **ATENȚIE!** Folosiți fierbătorul doar pentru fierberea apei, este interzisă încălzirea sau fierberea altor lichide. Dispozitivul trebuie să fie poziționat pe o suprafață stabilă, uscată și dreaptă. **ATENȚIE!** Pentru protecție suplimentară în circuitul de alimentare este rațional de instalat dispozitivul de deconectare și de protecție cu curent nominal de declanșare, care să nu depășească 30 mA. Pentru instalarea dispozitivului adresați-vă la specialiști.

EXPLOATAREA

Scoateți fierbătorul de pe suport. Turnați apă în fierbător prin cioc sau prin deschizătura capacului. Pentru a preveni supraîncălzirea fierbătorului nu trebuie de turnat apă sub nivelul grădăției "MIN". Nu turnați apă mai sus de nivelul grădăției "MAX" deoarece apa colcotindă poate răbufni în timpul fierberii. Puneiți fierbătorul pe suportul de alimentare și cuplați cablul de alimentare la rețea. Înainte de a conecta fierbătorul asigurați-vă că capacul este închis ermetic, deoarece în caz contrar nu se va pune în funcțiune sistemul deconectarei automate la fierbere. Apăsați butonul de conectare și se va aprinde indicatorul luminos de operare. Nu scoateți fierbătorul în lucru de

pe suport, mai întâi deconectați-l. Să nu conectați fierbătorul fără apă. După clocoirea apei în fierbător, elementul de încălzire se va deconecta, iar iluminarea se va stinge.

ATENȚIE! Fierbător echipat cu o protecție de comutare fără apă. Dacă a existat o oprire automată, iar ceașul nu este re-unit după 10 minute, funcționarea în continuare nu este posibilă. Acest caz nu este o garanție.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Înainte de curățare deconectați întotdeauna fierbătorul de la rețea, vărsați apa și lăsați-l să se răcească. Nu spălați fierbătorul și suportul de alimentare sub jetul de apă. Ștergeți carcasa și suportul de alimentare cu o cărpă umedă. Nu folosiți perii metalice, purjori abrazivi și duri

pentru curățarea dispozitivului, intrucât acestea pot deteriora suprafață. Ștergeți filtrul cu o perie moale. Pentru înălțarea depunerilor de calcar folosiți mijloace speciale, destinate pentru fierbătoare electrice. Pentru înălțarea depunerilor de calcar să nu folosiți oțet de masă.

PĂSTRAREA

Înainte de a pune dispozitivul la păstrare, asigurați-vă dacă acesta este deconectat de la rețea electrică. Îndepliniți toate cerințele comparțimentului CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și răcăros, înaccesibil copiilor.



Acest simbol de pe produs și ambalaj semnifică că articolele electrice și electronice uzate, precum și bateriile nu trebuie să fie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Ele urmărează să fie predate în punctele specializate de colectare. Pentru informații suplimentare cu privire la sistemele existente de colectare a deșeurilor adresați-vă la autoritățile locale. Reciclarea corectă va contribui la păstrarea resurselor prețioase și va preveni impactul posibil negativ asupra sănătății oamenilor și stării mediului ambiental, ce poate apărea în rezultatul manipulării incorecte a deșeurilor.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A sérülések elkerülése végett, kérjük, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztatást a gép üzembe helyezése előtt.. A termék bekapsolása előtt, ellenőrizze hogy a hálózat adatai megfelelnek-e feltüntetett paraméterekeknek. A helytelen használat a berendezés meghibásodásához vezethet, és akár sérülést is okazhat. A termék csak háztartási beli használatra megfelelő, kereskedelmi célokra nem használható. Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy egyéb, vízzel teli edény közelében! Csak beltérben, száraz helyszégen használható! Használat után minden áramtalanítsa a készüléket! Feszültség alatti berendezést ne szerejten szét-össze, illetve azt ne tisztítsa! Használat közben ne hagyja felügyelet nélkülli ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel nem érintse sérüljön! A berendezés soha ne hajtson végre változtatásokat, azt hálzag ne javítsa! Balésetveszély! A termék áramtalanításánál soha ne húzza a vezetéket, minden a villásdugónál fogva áramtalanítson! Ne engedje a vezetéket megcsavarodni, megtörni! A termék nem használható időzítő berendezéssel! Fogynákos személyek, illetve megfelelő tapasztalattal nem rendelkező egységek a berendezést csak folyamatos ellenőrzés alatt használhatják. Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a termékkel. Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyek nem tartoznak a berendezéshez. **FIGYELEM!** Ne engedje a gyermeket játszani a csomagolás részével! Fulladás veszély! **FIGYELEM!** Ne üzemeltesse a termékét külterében! **FIGYELEM!** Ez a termék csak akkor használhatják 8 éves korú, vagy e felett gyermeket, továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak, ha felügyelik! Oket, és mégért a készülék használatával kapcsolatos veszélyeket. **FIGYELEM!** Ne üzemeltesse a készüléket gyűlékony anyagok, robbanásveszélyes gázok közelében. Ne hagyja forró felületek közelében és ne tegye ki közvetlen napfény vagy hőforrások hatásának! **FIGYELEM!** Működés közben 8 éven

ÜZEMELTETÉS

Vegye le az aljzatról a vízforrál edényt. Töltsé fel vízzel a "MAX" és "MIN" jelzések közé, így elkerülhető a fűtőbetét károsodása és a víz kifürccsenése is. Helyezze óvatosan az edényt az erre kiképzett nyíláshiba az aljzaton. Zárja le a fedeteit. Nyitott fedélén a melegítés nem fog kikapcsolni forráskor. Kapcsolja be a készüléket. Ekkor kigylladt a működés jelző lámpa. Soha ne vegye le az aljzatról a még működő

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTATÁS

Tisztítás előtt minden távolítsa el a hálózatból a készüléket. Hagya kihűlni. Ne mos a berendezést folyóvízzel. Nedves ronggyal törlje át, majd száritsa meg. Soha ne használjon a tisztításhoz heges, éles

TÁROLÁS

Győződjön meg róla, hogy a berendezés áramtalanítva legyen, majd kövesse a TISZTÍTÁS fejezet utasításait. A terméket száraz, hűvös és gyemekektől elzárt helyen tárolja.

aluli gyermekek ne nyúljának a berendezéshez, annak vezetékéhez, valamint a villásdugóhoz sem! Amennyiben a termék huzamosabb ideig hidegben volt tárolva, a bekapcsolása előtt legalább két órán át tartsa azt szabahőmérsékleten. **FIGYELEM!** Ne érintse meg vizes kézzel sem a berendezést, sem a hálózati csatlakozót! **FIGYELEM!** A munka befejezett és tisztítás előtt minden áramtalanítás a berendezést. **FIGYELEM!** A termék hálózathoz történő csatlakoztatását csak direktben a villásdugóval végezze! **FIGYELEM!** A vezeték és a villásdugó földelésel elláttott. A berendezés csak ennek megfelelően kialakított hálózatban üzemelhetető! **FIGYELEM!** A hálózati túlerhelés elkerülése érdekében ne csatlakoztassa a terméket olyan hálózathoz, amelyen már egy, vagy több, nagy áramfelvételű berendezés üzemel! **FIGYELEM!** A vízmelegítő a víz felforrásokat automatikusan kikapcsol. Újra melegítés előtt hagyja pihenni 5 percig! Bekapsolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék stabilan áll a számára kiképzett helyén. Csak a gyári csatlakozók ajánlatot használja. Víz nélkül ne kapcsolja be a készüléket. Soha ne az aljzatot csatlakoztatva töltse fel az edényt. A tetőt minden szorosan zárja le, és sose hajoljon a működő vízmelegítő fölött. A víz forrása közben tilos a fedeteit kinyírni. Ne érintse a forró felületeket, csak a fogantyúnál fogja a berendezést. Ha víz van benne, óvatosan helyezze át. **FIGYELEM!** Használat közben a borítás felmelegedhet! **FIGYELEM!** A berendezés csak tisztá víz melegítésére alkalmas! Más folyadékot ne használjon! Mindig stabil, vízzsíntes, száraz helyen állítsa fel a berendezést! **FIGYELEM!** Rendszeresen végezzen vízkötelenítést. A vízkő okozta károk nem tartoznak a garanciális meghibásodások körébe. **FIGYELEM!** Kiegészítő védelemként az áramkörbe javasolt 30 mA értéknél kisebb megszakító beépítése. Ennek beszereléséhez kérje szakember segítségét.

vízforralót! Mindig kapcsolja azt ki. A víz felforrása után a berendezés kikapcsol, a visszajelző lámpa elalaszik.

FIGYELEM! A vízforraló biztosítva van üresen történő bekapcsolás ellen. Ha ez a rendszer működésbe lépett, és 10 percen belül a készüléket nem lehet újból bekapcsolni, akkor az meghibásodott. Ez nem garanciális meghibásodás.

tárgyat, vegyszereket, karistoló anyagokat, eszközöket. A szűrőt puha kefivel tisztítsa. Vízkötelenítéshez ne használjon cetet, csak kifejezetten vízforralókhöz készült terméket.



Ez a jel a terméken és/vagy annak csomagolásán azt jelenti, hogy az elektronikus és akkumulátorok nem kidobhatók a szokásos háztartási szemettel. Az elhasznált elektronikus készülékeket csak erre specializálódott átvételi helyen lehet leadni, ahol azok szakszerűen kerülnek megsemmisítésre. A megfelelő leadási helyek listáját keresse a területileg illetékes hatóságoknál! A környezet megóvása közös ügyünk, kérjük Ön is figyeljen a hulladékkezelésre!

CONTENT\СОДЕРЖАНИЕ\ЗМІСТ\ZAWARTOŚĆ\TURINYS\SATURS\SISU\CONTINUT\TARTALOM	
COMPONENTS IDENTIFICATION\ОПИСАНИЕ\ОПИС\OPIS\APRAŠYMAS\APRAKSTS\KIRJELDUS\DESCRIERE\LEÍRÁS	2
ENGLISH	3
РУССКИЙ	4
УКРАЇНСЬКА	5
POLSKI	6
LITUVOS	7
LATVIJAS	8
EESTI KEEL	9
ROMÂNESC	10
MAGYAR	11