



model
RKT23-P

**Інструкція з експлуатації
електричного чайника**
220-240В, 50/60Гц
1800Вт



ROTEXmodel
RKT23-P**НАЙМЕНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЧАЙНИКА****ЧАСТИНИ**

1. Кришка

2. Кнопка Вкл. / Вискл.

3. Ручка

4. Індикатор

5. Місце для кабеля

6. Носик

7. Індикатор рівня води

8. Корпус

9. База



model
RKT23-P

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. Уважно прочитайте інструкцію перед початком експлуатації. Будь ласка, дотримуйтесь інструкції, щоб уникнути небезпеки і збережіть її для використання в майбутньому.
2. Переконайтеся в тому, щоб поставити чайник у недоступному для дітей місці. Не залишайте дітей без нагляду біля включеного приладу.
3. Перед підключенням чайника в мережу переконайтесь, що напруга, вказана на маркуванні приладу, відповідає напрузі у вашому будинку.
4. Будь ласка, використовуйте розетки із заземленням, не треба тягти за кабель живлення або натискати занадто сильно клавішу включення. Не треба ставити чайник поряд з нагрівальними приладами (наприклад: радіатор, тостер і т.д.).
5. Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або кваліфікованим персоналом, щоб уникнути небезпеки.
6. Не відкривайте кришку, коли вода в чайнику закипає. Будьте обережні з паром що виходить з носика.
7. Даний продукт використовують тільки для кип'ятіння води, він не може бути використаний для підігріву їжі.
8. Забороняється занурювати чайник або базовий блок у воду, особливо це стосується електричних компонентів, також забороняється ставити чайник у посудомийну машину для очищення.
9. Не заливайте воду нижче відмітки "MIN" або вище знака "MAX". У першому випадку ви можете знищити нагрівальний елемент, у



model
RKT23-P

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

другому, вода може вилитись з чайника, коли закипить.

10. Прилад має бути обладнаний відповідним кабелем живлення або азотою основою.

11. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не знаходяться під контролем чи з вказівками використання приладу з боку осіб, відповідальних за їх безпеку.

12. Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.

13. Переконайтесь, що чайник вимкнений, перш ніж знімати його з підставки.

14. Не знімайте кришку під час кип'ятіння води.

15. Встановіть кришку так, щоб пара була спрямована у бік від ручки.

16. Даний прилад призначений для використання в побутових та аналогічних приміщеннях, таких як:

- Кухонні в магазинах, офісах і інших робочих середовищах.
- Приватні будинки.
- Для клієнтів отелів та інших подібних житлових приміщеннях.



model
RKT23-P

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

1. Зніміть упаковку перед використанням;
2. Встановіть чайник на базовий блок, залийте в нього воду, натисніть перемикач, загориться індикатор, вказуючи що прилад працює.
3. Вилийте кип'ячену воду з чацника після його відключення, очистіть чайник, повторюючи процес який зазначено вище, дотих пір поки не зникне запах.

ЧИСТКА І ДОГЛЯД

1. Перед чисткою завжди відключайте прилад від мережі і дайте чайнику охолонути.
2. Щоб очистити зовнішню поверхню, протріть його м'якою вологою тканиною. Не використовуйте абразивні чистячі креми або порошки.
3. Очистіть поверхню всередині чайника, додавши 300 мл оцту в воду в чайнику. Закип'ятіть суміш і дайте їй охолонути протягом 30 секунд, потім знову закип'ятіть суміш. Потім за допомогою чистої води, прополоскайте чайник 2-3 рази.
4. Для більш щільного очищення використовуйте м'яку щітку.



model
RKT23-P

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИЛАД

Перед першим використання або після тривалого часу не використання приладу, ми рекомендуємо вам заповнити чайник, до максимальної позначки, свіжою водопровідною водою, закип'ятити і спорожнити чайник, потім промити його водою. Повторіть цю операцію, принаймні 2 рази.

1. Вийміть шнур живлення з відсіку базового блоку, вставте вилку в розетку.
2. Відкрийте кришку і залийте воду в чайник
3. Ніколи не дозволяйте воді бути вище максимального рівня або нижче мінімального рівня.
4. Закрийте кришку і заблокуйте її. Помістіть чайник точно назад на базовий блок.
5. Включіть чайник, натиснувши на вимикач, загориться індикатор, вказуючи на те що чайник нагрівається.
6. Чайник автоматично вимикається, як тільки вода закипіла і гасне індикатор.

ПРИМІТКА: Якщо вам потрібно нагріти воду знову, слід включити чайник не раніш ніж через 30-60 секунд.

7. Зніміть чайник з базового локу і вилийте воду в резервуар.

ПРИМІТКА: Перемикач може працювати тільки коли чайник знаходиться на базовому блоці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напруга	Потужність	Ємність
RKT23-P	220 В, 50 Гц	1800 Вт	1.7 л



model
RKT23-P

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.Й
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
 - механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;



model
RKT23-P

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model
RKT23-P

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model
RKT23-P

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалагоджувальними роботами;



model
RKT23-P

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



model
RKT23-P

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Виробничий номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



model
RKT23-P

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ROTEX	ROTEX	ROTEX
ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта
Дата прийому.....	Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект	Дефект	Дефект
Підпис, печатка	Підпис, печатка	Підпис, печатка

