

ROTEX

model
RJW100-H

Інструкція з експлуатації
соковижималки
220В, ~50Гц, 700 Вт





model
RJW100-H

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

При використанні електричних приладів, щоб зменшити ризик ураження електричним струмом та/або травми, ви повинні дотримуватись основних заходів безпеки.

ЗАРАДИ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте всі вказівки, навіть якщо ви відчуваєте, що ви добре знайомі з пристроєм.

- Для захисту від ураження електричним струмом, не занурюйте будь-які деталі приладу у воду або у будь-яку іншу рідину.
- Ніколи не залишайте прилад працювати без нагляду.
- Ви повинні стежити за дітьми, щоб вони не грали з приладом.
- Не дозволяйте щоб шнур звисав з краю стола або торкався до гарячої поверхні. Не ставте прилад поблизу гарячої газової або електричної плити, мікрохвильової печі, духовки або безпосередньо під кухонну шафу. Не працюйте з приладом біля вибухонебезпечних і/або горючих газів.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями, або з браком досвіду й знань, якщо вони не були попередньо проконтрольовані або інструктовані з питань використання приладу з боку осіб, відповідальних за їхню безпеку.
- Не користуйтеся приладом, якщо мережевий шнур, вилка або інші частини пошкоджені.
- Даний прилад призначений для використання, для якого він був виготовлений. Будь-яке інше використання вважається недоречним і тому небезпечно.
- Використовуйте прилад тільки на рівній та стійкій поверхні.
- Перед підключенням пристрою, переконайтесь, що напруга, вказана на корпусі приладу співпадає із напругою у мережі.



model
RJW100-H

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки перед чищенням приладу або коли прилад не використовується.
- Цей прилад не призначений для роботи за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням.
- Не використовуйте прилад з подовжувачем електричного шнура.
- Цей прилад призначений тільки для домашнього використання.
- Зберігайте пристрій в сухому місці.
- Металеві предмети, такі як ножі, виделки, ложки не повинні зберігатися в приладі.
- Не зловживати мозку. Ніколи не переносьте прилад за шнур або тягнути, щоб від'єднати з розетки. Замість цього, візьміться за штепсель і тягнути, щоб від'єднати.
- Не намагайтесь самостійно відремонтувати, розібрати або модифікувати пристрій. В приладі немає частин які користувач міг би відремонтувати.
- Не використовуйте соковижималку більш ніж 40 секунд поспіль, потім дайте приладу охолонути протягом 30 секунд. Ніколи не вставляйте пальці у завантажувальний отвір.
- Не використовуйте прилад для будь-яких інших цілей, ніж передбачених виробником. Цей прилад призначений тільки для домашнього використання.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його представником або кваліфікованим фахівцем, щоб уникнути небезпеки. Цей продукт не призначений для будь-якого застосування крім того, яке зазначено в цій брошурі.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ROTEX

model
RJW100-H

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЛАДУ



A. Штовхач

B. Отвір завантаження

C. Кришка

D. Фільтр

E. Збирач соку

F. Контейнер для м'якоти

G. Контрольна ручка

H. Регулятор

I. Блок електродвигуна

J. Стакан для соку



model
RJW100-H

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ЗНАЙОМСТВО З СОКОВИЖИМАЛКОЮ

Вітаємо Вас з придбанням нової соковижималки.

Перед використанням нового приладу в перший раз, важливо, щоб ви прочитали і дотрималися інструкцій в цій брошурі, навіть якщо ви відчуваєте, що ви добре знайомі з цим типом приладів.

Для майбутнього використання знайдіть безпечне місце, щоб тримати цю брошуру під рукою. Особливу увагу зверніть на розділ "Важливі заходи безпеки".

Цей прилад був розроблений, щоб працювати від стандартної побутової розетки. Прилад не призначений для промислового чи комерційного використання.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Перед використанням приладу в перший раз, акуратно дістаньте і видаліть всі пакувальні матеріали.

ПРИМІТКА: прилад оснащений системою безпеки. Він не буде працювати, якщо її деталі не були встановлені належним чином.

1. Встановіть соковижималку на її місце.
2. Встановіть контейнер для м'якоті на прилад, трохи нахилиючи його вперед, так щоб він встав на корпус як показано на малюнку.
3. Встановіть фільтр в ємність для збору соку. Переконайтеся, що фільтр встановлений на приводний вал надійно, ви почуєте "кляцання".
4. Встановіть кришку на фільтр і опустіть його в цьому положенні.
5. Вставте контрольну ручку у два затиски на кришці, щоб зафіксувати її на місці, упевніться почувши "кляцання". Переконайтеся, що затискачі фіксуються в потрібному положенні по обидві сторони кришки.



model
RJW100-H

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

6. Вставте продукти, за допомогою штовхача, в завантажувальну трубку, поєднавши паз у штовхачі з невеликим виступом на внутрішній стороні завантажувальної трубки.

ВИКОРИСТАННЯ СОКОВИЖИМАЛКИ

ПРИМІТКА: прилад буде працювати тільки у разі, якщо всі частини були правильно зібрані і кришка була щільно закрита за допомогою затискачів.

1. Помийте фрукти та/або овочі і поріжте їх на шматочки, які проходять в завантажувальний отвір.
2. Переконайтесь в тому, щоб глечик для соку був поміщений під носик.
3. Підключіть пристрій до стандартної побутової розетки і увімкніть його.
4. Покладіть нарізані шматочки в завантажувальний отвір і акуратно притисніть їх, за допомогою штовхача, до фільтрів, що обертаються.

Після того як чавлення соку припинилося, і фільтр припинив обертання, вимкніть прилад. Ніколи не вставляйте пальці або будь-який об'єкт в завантажувальну трубку.

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

- Прилад легше чистити одразу після використання.
- Не використовуйте абразивні чистячі засоби, металеві мочалки, ацетон, спирт і т.д. для чищення приладу.
- Усі знімні частини приладу можна мити у посудомийній машині.
- Вимкніть прилад, вийміть вилку з розетки й почекайте, поки фільтр повністю не зупиниться.



model
RJW100-H

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Видаліть брудну частину приладу від електроприводу.

Розберіть прилад в наступному порядку:

1. Зніміть штовхач;
 2. Відкрийте затискачі;
 3. Зніміть кришку.
- Зніміть ємність для збору соку разом з фільтром.
 - Очистіть ці частин щіткою в теплій воді з миючим засобом і промийте їх під струменем води.
 - Очистіть блок двигуна за допомогою вологої тканини. Ніколи не занурюйте блок електродвигуна у воду і не промивайте його під струменем води.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Напруга: 220-40В змінного струму

Частота: 50-60Гц

Споживана потужність: 700 Вт

Клас захисту: II



model
RJW100-H

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМИ	РІШЕННЯ
Пристрій не працює.	Пристрій оснащений системою безпеки. Він не буде працювати, якщо частини встановлені не належним чином. Перевірте частини, вони мають бути зібрані у правильному порядку, вимкніть пристрій, перш ніж зробити це.
Блок двигуна виділяє неприємний запах під час перших разів використання.	Це не типове поведіння пристрою, перевірте кількість продукту який ви обробляєте і час обробки.
Пристрій дуже шумить, виробляє неприємний запах, занадто гарячий на дотик, з нього іде дим і т.д.	Вимкніть пристрій, та віднесіть його до найближчого сервісного центру.



model
RJW100-H

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМИ	РІШЕННЯ
Заблокований фільтр.	Очистіть трубку завантаження, та зменшіть кількість продукту.
Фільтр стукає по трубці завантаження або сильно вібрує під час обробки.	Вимкніть пристрій. Перевірте, щоб фільтр був правильно розташований. Ребра у нижній частині фільтра повинні відповідати таким же на приводному валі. Перевірте, чи не пошкоджений фільтр. Тріщини, подряпини, хитання диска чи будь-яке інше порушення може призвести до збоїв у роботі.
Примітка:	Якщо ви виявили будь-які тріщин або пошкодження у фільтрі, не використовуйте прилад більше.



model
RJW100-H

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ДОВКІЛЛЯ

- Не викидайте електроприлади несорттованими до побутових відходів, використовуйте окремий смітник.
- Запитайте у представників місцевого самоврядування для отримання інформації про системи збору електроприладів. Якщо електроприлади, вивозяться на звалища, небезпечні речовини можуть просочитися у підземні води і потраплять у харчовий ланцюг, що може зашкодити вашому здоров'ю і благополуччю.
- При заміні старої техніки на нову, рітейлер юридично зобов'язаний прийняти назад старе обладнання для безкоштовної утилізації.





model
RJW100-H

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.Й
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
 - механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;



model
RJW100-H

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model
RJW100-H

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model
RJW100-H

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалагоджувальними роботами;



model
RJW100-H

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



model
RJW100-H

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Виробничий номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



model
RJW100-H

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ROTEX	ROTEX	ROTEX
ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта
Дата прийому.....	Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект	Дефект	Дефект
Підпис, печатка	Підпис, печатка	Підпис, печатка

