

УКР

Портативна акустична система з Bluetooth

GREENWAVE

PS-302L

Дякуємо Вам за покупку портативної акустичної системи торгової марки GREENWAVE!

Перед початком експлуатації портативної акустичної системи уважно ознайомтеся з цим Керівництвом і збережіть його на весь період експлуатації.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© GREENWAVE INDUSTRIAL LIMITED, 2017

Дане Керівництво та інформація, яка міститься в ньому, захищені авторським правом. Усі права захищені.

ТОРГОВІ МАРКИ

Усі торгові марки є власністю їх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Інформація даного Керівництва надана на умовах «як є». Компанія GREENWAVE не несе відповідальності за шкоду, яка може виникнути внаслідок використання портативної акустичної системи з порушенням інструкцій, застережень та попереджень, що містяться в цьому Керівництві.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Портативна акустична система (АС) призначена для відтворення звуку із зовнішніх джерел (ноутбуків, планшетів, фаблетів, мобільних телефонів тощо). Підтримується як дротовий зв'язок, так і бездротове з'єднання за допомогою технології Bluetooth.

1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

- Обережно розпакуйте портативну акустичну систему, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося будь-яких речей.
- Переконайтеся, що пристрій не має механічних пошкоджень. В іншому випадку негайно зверніться до продавця.

- Перевірте комплектність і наявність гарантійного талона. Переконайтеся в тому, що у гарантійному талоні вказані: модель, серійний номер портативної АС (якщо це передбачено виробником), дата продажу, підпис покупця, назва і штамп фірми-продавця. Серійний номер товару повинен збігатися із зазначеним у талоні. Пам'ятайте, що у разі неповного заповнення гарантійного талону Ви втрачаєте право на гарантійний ремонт.

- Не вмикайте портативну АС відразу після того, як внесли її з навколишнього середовища з мінусовою температурою до теплого приміщення! Розпакуйте АС та витримайте її в умовах кімнатної температури не менше 4 годин.

- Перш ніж встановлювати і використовувати портативну АС, уважно ознайомтеся з цим Керівництвом та збережіть його на увесь період користування.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Портативна акустична система – 1 шт.
- Кабель для зарядки (USB – micro USB) – 1 шт.
- Аудіокабель (3,5 мм – 3,5 мм, mini jack) – 1 шт.
- Керівництво з експлуатації – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Уважно ознайомтеся з цим Керівництвом перед початком використання портативної акустичної системи.

2. Дотримуйтеся усіх попереджень.

3. Протирайте поверхню пристроя тільки за допомогою сухої тканини.

4. Не вставляйте у пристрій металеві предмети.

5. Щоб уникнути статичного заряду, не використовуйте пристрій у надзвичайно сухому кліматі.

6. Уникайте потрапляння вологи на акустику, оскільки це може привести до виходу з ладу вбудованого акумулятора.

7. Використовуйте і зберігайте пристрій у нормальному температурному середовищі. Не піддавайте батареї (встановлені акумуляторні батареї або батареї) надмірному нагріванню на сонячному промінні. Не використовуйте пристрій поблизу джерел тепла (радіатори, регулятори гарячого повітря, печі).

8. Для заряджання портативної акустичної системи використовуйте тільки сумісні зарядні пристрої, оскільки використання інших джерел електроживлення може привести до виходу акустичної системи з ладу. Не використовуйте для зарядки АС зарядні пристрої, чий напруга та струм перевищують 5 В і 1 А, відповідно.

9. Щоб запобігти пошкодженню АС, уникайте сильних ударів по корпусу.

10. Живлення акустичної системи забезпечує вбудований літій-іонний акумулятор. У разі потрапляння речовин акумулятора в очі, рот або на інші частини тіла, слід негайно промити їх великою кількістю води і звернутися до лікаря.

11. Використовуйте тільки пристосування і аксесуари, передбачені виробником.

12. Небажано встановлювати звук в акустичній системі на максимальний рівень протягом тривалого часу – це скорочує термін експлуатації акустичної системи і може призвести до пошкодження слуху.

4. ОПИС ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особливості портативної АС

- 8 режимів кольорового LED-підсвічування
- Режим нічної лампи (жовто-біле LED-підсвічування): 3 рівня яскравості
- Сенсорне керування режимами LED-підсвічування
- Bluetooth 3.0
- Вбудований кардрідер Micro SD (картки до 32 ГБ)
- Функція гучного зв'язку
- Роз'єм AUX для пристроїв, що не використовують Bluetooth
- Час роботи від акумулятора – до 4 годин
- Стильний дизайн
- Підтримка індикації заряду акумулятора АС на екрані мобільного пристрою (тільки для iPhone)

Технічні характеристики:

Модель	PS-302L
Версія Bluetooth	3.0
Вбудований Micro SD-кардрідер	Підтримка карт до 32 ГБ
Лінійний вхід (AUX)	+
Роз'єм для зарядки	micro USB
Тривалість роботи від акумулятора	До 4 годин *
Вихідна потужність (RMS), Вт	3
Вхідний струм, А	1
Напруга живлення, В	5
Частотний діапазон, Гц	100-20000
Радіус бездротової дії, м	10
Ємність акумулятора, мАг	800
Час заряджання	Близько 3 годин
Чутливість мікрофона, дБ	40
Функція гучного зв'язку	+
Кольорове LED-підсвічування	8 режимів: червоний, фіолетовий, зелений, синій, темно-зелений, темно-синій, динамічний та режим нічної лампи (жовто-білий)
Режим нічної лампи, яскравість	Слабка, середня та сильна
Розміри пристрою, мм (Ø x В)	95 x 120
Вага, г	300
Колір	Білий
Матеріал корпусу	Пластик + метал

* Тривалість програвання залежить від встановленої гучності звуку та режиму роботи лампи.

Примітки:

Технічні характеристики, наведені вище, є довідковими і не можуть служити підставою для претензій.

Продукція ТМ GREENWAVE постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики і комплектність можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Актуальну інформацію дивіться на сайті www.rumbak.com.

5. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА РЕЖИМИ УПРАВЛІННЯ

Органи управління:



1 – Светлодіодний індикатор стану

2 – MODE: кнопка для перемикавання режимів Bluetooth, AUX та програвання з карти Micro SD

3 – Prev / Vol- : коротке натискання на кнопку перемикає відтворення на попередній трек, довге натискання – зменшує гучність

4 – Play / Pause / Phone : кнопка режиму відтворення аудіофайлів / паузи / телефону

5 – Next / Vol+ : коротке натискання на кнопку вмикає наступний трек, довге натискання – збільшує гучність

6 – On / Off : вмикання / вимикання портативної акустичної системи

7 – Слот для карти пам'яті Micro SD

8 – Аудіовхід AUX

9 – Порт для заряджання

Режим Bluetooth

1. Натисніть кнопку On/Off, щоб увімкнути портативну АС.
2. Акустична система видає голосове повідомлення «Bluetooth mode has been on», а LED-індикатор стану починає блимати синім – це означає, що акустична система знаходиться у режимі сполучення Bluetooth.
3. У вашому мобільному гаджеті з підтримкою Bluetooth перейдіть у режим пошуку Bluetooth-пристроїв.
4. У переліку знайдених Bluetooth-пристроїв оберіть «PS-302L» – акустична система підключиться автоматично. Код підтвердження не потрібний.
5. Після встановлення Bluetooth-сполучення акустична система видає голосове повідомлення «Paired», а LED-індикатор припиняє блимати і загоряється постійним синім кольором.

Примітка:

Портативна акустична система автоматично з'єднується з останнім поєднаним Bluetooth-пристроєм. Для цього спочатку слід увімкнути функцію Bluetooth у вашому мобільному пристрої, а потім – в акустичній системі.

Режим карти пам'яті

Увімкніть динамік, вставте Micro SD-картку. MP3-файли з карти почнуть відтворюватися автоматично.

Режим AUX

Вставте аудіокабель 3,5 мм, портативна акустична система автоматично визначить режим AUX і почне відтворювати пісню із зовнішнього джерела звуку.

Примітка:

Режим AUX більш пріоритетний, ніж режим карти пам'яті. У разі підключення акустичної системи до зовнішнього джерела звуку за допомогою аудіокабеля, відтворення з карти пам'яті припиняється і починається програвання звуку через лінійний вхід. Якщо аудіокабель від'єднати, буде відновлено відтворення з карти пам'яті.

Використання кольорового LED-підсвічування

1. Під час вмикання портативної АС автоматично вмикається кольорове LED-підсвічування (червоне).
2. В кольоровому режимі коротко натисніть на верхню поверхню пристрою, щоб

змінити колір LED-підсвічування. Акустична система має 6 кольорових режимів: червоний, фіолетовий, зелений, синій, темно-зелений, темно-синій. Вони перемикаються за допомогою п'яти коротких послідовних натискань на верхню поверхню АС. Шосте коротке натискання запускає динамічний режим зміни кольору: акустична система автоматично перемикається між 6 кольорами. Сьоме коротке натискання вимикає підсвічування зовсім.

3. Тривале (протягом 2 секунд) натискання на поверхню акустичної системи переводить портативну АС у режим нічної лампи (жовто-біле підсвічування).

Режим нічної лампи

У режимі нічної лампи коротке натискання на верхню поверхню пристрою налаштовує яскравість світлодіодного підсвічування. Жовто-біле LED-підсвічування має три рівня яскравості: слабку яскравість, проміжну та сильну. За допомогою коротких послідовних натискань можна змінити рівень яскравості: одне натискання переводить з режиму слабкої яскравості у режим проміжної яскравості, два – вмикають найяскравіший режим. Третє коротке натискання вимикає підсвічування зовсім.

Зарядка портативної акустичної системи

Живлення портативної акустичної системи забезпечує вбудований літій-іонний акумулятор. Зарядка АС здійснюється за допомогою кабелю USB – micro USB (входить у комплект). Підключіть один кінець кабелю до зарядного порту акустичної системи, а інший – до комп'ютера або зарядного пристрою з USB. Під час заряджання світлодіодний індикатор стану, розташований поруч із кнопкою MODE, буде червоним. Після завершення заряджання LED-індикатор вимикається.

Примітка:

Багаторазова зарядка акустичної системи з часом призводить до зменшення ємності батареї і вихідної потужності АС, що є природним явищем для вбудованих акумуляторів.

Термін експлуатації вбудованої батареї та час, потрібний для зарядки акустичної системи, залежать від режимів роботи АС та зарядних пристроїв, що використовуються.

6. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Причина	Спосіб усунення
Портативна АС не вмикається	Не була натиснута кнопка On / Off.	Натисніть кнопку On / Off.
	Акумулятор розряджений.	Підключіть АС до зарядного пристрою.
Немає звуку або надто тихий звук	Регулятор гучності встановлено у положення	Відрегулюйте рівень гучності.

	найменшої гучності. Невірно підключено джерело аудіосигналу.	Підключіть джерело сигналу правильно.
Немає відтворення Bluetooth	Помилка у підключенні.	Видаліть налаштування Bluetooth-пристрою в мобільному пристрої та виконайте підключення знову.
Спотворення звуку	Велика амплітуда вхідного аудіосигналу.	Зменшіть гучність на джерелі сигналу та в портативній акустичній системі.
Зникає звук, АС не працює	Акумулятор розряджений.	Підключіть акустичну систему до зарядного пристрою.

Якщо жоден з вищевказаних способів не може вирішити проблему, будь ласка, зверніться за професійною порадою до найближчого авторизованого сервісного центру (АСЦ). Не ремонтуйте ПАС самостійно. У разі будь-якого пошкодження портативної акустичної системи звертайтеся до АСЦ. Перелік АСЦ та додаткову інформацію дивіться на сайті www.rumbak.com.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на пристрій – 12 місяців від дня покупки. З питань гарантійного та післягарантійного обслуговування звертатися до авторизованих сервісних центрів.