



МУЛЬТИВАРКА

Інструкція з експлуатації

DMC-02



Дякуємо Вам за Ваш вибір!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

220В~50Гц, 700Вт 4л

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Управління мікрокомп'ютером, великий світлодіодний екран і кілька режимів приготування їжі
- Потовщений внутрішній бак і анти-липке покриття
- Герметизований блок живлення
- Автоматична теплоізоляція
- **NEURO FUZZY** функція інтелектуального логічного контролю, для імітації процесу нагріву, покращує смакові якості рису.
- Зручні програми та функції установки часу.
- Різноманітні функції, з урахуванням ваших потреб.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Підключіть кабель живлення.

Вставте вилку в розетку, і на дисплеї висвітлиться «88:88»

2. Вибір функції

Натисніть функціональну клавішу, світлодіодний дисплей покаже вам час і загориться індикатор, функція запуститься. Під час роботи, індикатор функції почне блимати.

Наприклад: якщо ви готуєте рис, індикатор функціональної клавіші «рис» - буде мерехтіти

3. Скасування вибору функції

Натиснути кнопку «Відміна» для відміни вибору функції, на світлодіодному дисплеї знову висвітлиться «88:88»

4. Автоматичний підігрів

Після приготування, ця функція автоматично буде підтримувати тепло. При активації функції «Підігрів» автоматично загоряється індикатор і світлодіодний дисплей буде показувати «-: -». Функція підігріву діє протягом 24 годин.

ПРИМІТКА

функції «Скасування» і «Підігрів» - це одна і та ж кнопка.

ФУНКЦІЇ

- **Рис** - Для звичайного рису, час приготування 45 хвилин

- **Торт** - для випічки торта
- **Каша** - Можна приготувати молочну кашу, час приготування 60 хвилин
- **Пар** - для приготування на пару, морепродуктів або овочів
- **Тушкування** - для тушкування будь-якого виду м'яса, згідно вашим перевагам
- **Смаження** - Для смаження будь-яких продуктів

Для кожної функції можна налаштувати час приготування, максимальне регульований час приготування становить 6 годин, а мінімальний - 5 хвилин.

ПИТАННЯ

1. Як встановити час приготування?

Після вибору функції, світлодіодний дисплей покаже вам час приготування, а потім натисніть кнопку «ЧАС ПРИГОТУВАННЯ», використовуйте кнопку «+», щоб збільшити час приготування, кнопку «-», щоб зменшити час приготування.

2. Попередня установка.

Після вибору функції, натисніть кнопку «PRESET», і використовуйте + і -, щоб відрегулювати необхідну вам час, дисплей покаже заданий час приготування їжі, і перейде в режим очікування.

Під час режиму очікування, засвітиться індикатор функції «PRE-SET», і на дисплеї відобразиться час, що залишився очікування.

Після закінчення часу очікування, індикатор PRESET згасне.

Приготування почнеться після закінчення встановленого вами часу.

Наприклад: ви хочете, щоб приготування їжі почалося через 2 години і 30 хвилин. Натисніть кнопку PRESET і встановіть час 02:30, пристрій перейде в режим очікування, і приготування почнеться після закінчення 2 годин і 30 хвилин.

3. Як дізнатися, час закінчення приготування?

Під час роботи пристрою, на дисплеї відображається час приготування їжі.

КОНТРОЛЬ ПОМИЛОК

Якщо ви сумніваєтеся, чи їжа добре приготована, або виникли деякі проблеми з приладом, зверніть увагу на наступне:

1. Можливо ви додали занадто багато води
2. Перевірте маркування в баку, можливо ви поклали більше продуктів, ніж вказано
3. Ви вибрали правильну функцію?

4. Можливо порушена цілісність баку?
5. Можливо ви додали гарячу воду, для приготування?
6. Перевірте, чи не забруднено нижню частину баку та нагрівальну пластину
7. Прилад підключений до мережі живлення?
8. Чи немає перешкод для виходу пари?
9. Можливо виставлено занадто довгий період часу для попереднього приготування?
10. Нещільно закрита кришка
11. Можливо, на силіконовому колі або з боків баку, є незначні забруднення або залишки їжі.
12. Занадто довго задіяна функція підігріву.
13. Бак не був чистим, перед приготуванням.

ПРИМІТКА

1) Цей пристрій не призначений для використання людьми (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не знаходяться під контролем або інструктажем, з питань використання приладу з боку осіб, відповідальних за їх безпеку .

2) Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.

3) Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром живлення або вилкою, щоб уникнути небезпеки, він повинен бути замінений виробником, агентом з обслуговування або особою з аналогічною кваліфікацією.

ДСТУ IEC 60335-2-15:2006, ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004

Термін служби (придатності) товару - 3 роки.

По закінченні терміну служби виробу вам необхідно звернутися в авторизований сервісний центр для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу після закінчення терміну служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Уповноважений представник виробника в Україні:
ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вулиця Щусева, будинок 44, телефон 0444670859.



МУЛЬТИВАРКА

Инструкция по эксплуатации

DMC-02



Благодарим Вас за Ваш выбор!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

220В~50Гц, 700Вт 4л

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Управление микрокомпьютером, большой светодиодный экран и несколько режимов приготовления пищи
- Утолщенный внутренний бак и анти прилипающее покрытие
- Герметизированный блок питания
- Автоматическая теплоизоляция
- **NEURO FUZZY** функция интеллектуального логического контроля, для имитации процесса нагрева улучшает вкусовые качества риса.
- Удобные программы и функции установки времени.
- Разнообразные функции, с учетом ваших потребностей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите кабель питания.

Вставьте вилку в розетку, и на дисплее высветится «88:88»

2. Выбор функции

Нажмите функциональную клавишу, светодиодный дисплей покажет вам время и загорится индикатор, функция запустится. Во время работы, индикатор функции будет мигать.

Например: если вы готовите рис, индикатор функциональной клавиши «рис» - будет мерцать

3. Отмена выбора функции

Нажать кнопку «Отмена» для отмены выбора функции, на светодиодном дисплее снова высветится «88:88»

4. Автоматический подогрев

После приготовления, эта функция автоматически будет поддерживать тепло. При активации функции «Подогрев» автоматически загорается индикатор и светодиодный дисплей будет показывать «-: -». Функция подогрева действует в течение 24 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ

функции «Отмена» и «Подогрев» – это одна и та же кнопка.

ФУНКЦИИ

- **Рис** - Для обычного риса, время приготовления 45 минут
- **Торт** - для выпечки торта

- **Каша** - Можно приготовить молочную кашу, время приготовления 60 минут
- **Пар** - для приготовления на пару, морепродуктов или овощей
- **Тушение** - для тушения любого вида мяса, согласно вашим предпочтениям
- **Жарка** - Для жарки любых продуктов

Для каждой функции можно настроить время приготовления, максимальное регулируемое время приготовления составляет 6 часов, а минимальное – 5 минут.

ВОПРОСЫ

1. Как установить время приготовления?

После выбора функции, светодиодный дисплей покажет вам время приготовления, а затем нажмите кнопку «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ», используйте кнопку «+», чтобы увеличить время приготовления, кнопку «-», чтобы уменьшить время приготовления.

2. Предварительная установка.

После выбора функции, нажмите кнопку «PRESET», и используйте + и -, чтобы отрегулировать необходимое вам время, дисплей покажет заданное время приготовления пищи, и перейдет в режим ожидания. Во время режима ожидания, загорится индикатор функции «PRE-SET», и на дисплее отобразится оставшееся время ожидания. По истечении времени ожидания, индикатор PRESET погаснет. Приготовление начнется по истечении установленного вами времени.

Например: вы хотите, чтобы приготовление пищи началось через 2 часа и 30 минут. Нажмите кнопку PRESET и установите время 02:30, устройство перейдет в режим ожидания, и приготовление начнется по истечении 2 часов и 30 минут.

3. Как узнать, время окончания приготовления?

Во время работы устройства, на дисплее отображается оставшееся время приготовления пищи.

КОНТРОЛЬ ОШИБОК

Если вы сомневаетесь, хорошо ли приготовлена еда, или возникли некоторые проблемы с прибором, обратите внимание на следующее:

1. Возможно вы добавили слишком много воды
2. Проверьте маркировку в баке, возможно вы положили больше продуктов, чем указано
3. Вы выбрали правильную функцию?

4. Возможно нарушена целостность бака?
5. Возможно вы добавили горячую воду, для приготовления?
6. Проверьте на наличие загрязнений нижнюю часть бака и нагревательную пластину
7. Прибор подключен к сети питания?
8. Нет ли препятствий для выхода пара?
9. Возможно выставлено слишком длительное время для предварительного приготовления?
10. Неплотно закрыта крышка
11. Возможно, на силиконовом круге или по бокам бака, есть незначительные загрязнения или остатки еды.
12. Слишком долго задействована функция подогрева.
13. Бак не был чистым, перед приготовлением.

ПРИМЕЧАНИЕ

1) Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или инструктажем, по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.

2) Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором.

3) Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилок, во избежание опасности, он должен быть заменен производителем, агентом по обслуживанию или лицом с аналогичной квалификацией.

ДСТУ IEC 60335-2-15:2006, ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004

Срок службы (годности) товара - 3 года.

По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, улица Щусева, дом 44, телефон 0444670859.