

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

IC Recorder



Инструкция по эксплуатации

IC RECORDER



Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Коан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Страна-производитель: Таиланд

Для покупателей в Европе

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования.

Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять следующие требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Утилизация использованных элементов питания (применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на элементе питания или упаковке означает, что элемент питания, поставленный с устройством, нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами.

На некоторых элементах питания данный символ может комбинироваться с символом химического элемента. Символы ртути (Hg) или свинца (Pb) указываются, если содержание данных металлов

PC	Относится только к первичным элементам питания, изданным в комплекте с данным изделием.
-----------	---

Поиск и устранение неисправностей

Поиск и устранение неисправностей

Прежде чем обратиться куда-либо по поводу ремонта цифрового диктофона, проверьте следующее. Если не удалось устранить неполадку даже после выполнения всех приведенных инструкций, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Имейте в виду, что записанные сообщения могут быть удалены во время техобслуживания или ремонта устройства.

Цифровой диктофон не выключается.

- Когда цифровой диктофон остановится, переведите переключатель HOLD в направлении стрелки.

Цифровой диктофон не включаетя.

- Действует переключатель HOLD.
- Переведите переключатель HOLD в направлении, противоположном стрелке.

Индикация на дисплее не исчезает. Индикация на дисплее размыта.

- Перед началом использования цифрового диктофона снимите защитную пленку с окошка дисплея.

Цифровой диктофон не работает.

- Батарей были вставлены без соблюдения полярности.
- Разрядились батареи.
- Отключено питание цифрового диктофона.

Переведите переключатель HOLD в направлении, противоположном стрелке.

- Включена функция HOLD. Переведите переключатель HOLD в направлении, противоположном стрелке.

Не слышен звук в громкоговорителе.

- Установлен минимальный уровень громкости.
- Подключены наушники.

Из громкоговорителя слышен звук даже при подключенных наушниках.

- Звук из громкоговорителя может раздаваться, если во время воспроизведения штекер наушников вставлен в гнездо не полностью.
- Отключите наушники и затем подключите их правильно.

Не светится индикатор работы.

- Для параметра "LED" установлено значение "OFF". Отобразите меню и установите параметру "LED" значение "ON".

На дисплее отображается индикация "FULL", и не удается начать запись.

- Память заполнена. Удалите несколько сообщений.

Слишком высокая или слишком низкая скорость воспроизведения.

• Скорость воспроизведения настраивается с помощью параметра DPC. Проверьте настройку скорости в меню с помощью параметра DPC.

На дисплее отображается индикация "—:—".

- Не выполнена установка часов.

На индикаторе REC DATE отображается "—Y—M—D" или "—:—:—".

- Дата записи не отображается, если сообщение было записано, когда часы не были установлены.

Сброс настройки часов.

- Настройки часов будут сброшены приблизительно через 1 минуту. При замене батарей установите новые батареи.

Появляется сообщение "SET DATE", невозможно установить будильник.

- Установка будильника невозможна, если не установлены часы.

Появляется сообщение "PRE SET", невозможно установить будильник.

- Нельзя установить будильник на дату и время, которые были ранее заданы для другого сообщения.

Появляется сообщение "BACK-D", невозможно установить будильник.

- Нельзя установить будильник на прошедшее время.

В режиме меню отображается меньшее количество элементов меню.

- Набор отображаемых элементов меню зависит от выбранного режима работы (режим остановки, режим воспроизведения или режим записи).

Короткий срок службы батарей.

- Величина срока службы батарей рассчитана для режима воспроизведения с уровнем

Сообщения об ошибках

LO BATT

- Батарей полностью разряжены. Замените старые батареи новыми.

SET DATE

- Установите часы; в противном случае установка будильника невозможна.

FULL (одновременно мигает индикатор LED)

- Объем свободной памяти цифрового диктофона недостаточен. Удалите несколько сообщений перед выполнением записи.
- Поскольку в текущей папке уже имеется 99 сообщений, запись нового сообщения невозможна. Удалите несколько сообщений перед выполнением записи.

FULL (одновременно мигает индикация "99")

- Поскольку в текущей папке уже имеется 99 сообщений, запись нового сообщения невозможна. Удалите несколько сообщений перед выполнением записи.

FULL (одновременно мигает индикатор папки)

- Перемещение сообщения невозможно, поскольку в папке, в которую требуется переместить сообщение, уже имеется 99 сообщений. Удалите несколько сообщений перед перемещением.

NO DATA

- Из-за этого невозможно переместить сообщение, установить будильник и т.д.

Системные ограничения

Цифровой диктофон имеет некоторые системные ограничения. Описанные ниже проблемы не являются неисправностью цифрового диктофона.

Продолжительность записи сообщений не достигает указанного максимального времени.

- При записи сообщений с использованием различных режимов — SEQ, HQ, SP или LP — фактическая продолжительность записи изменяется в пределах от максимальной продолжительности записи для режим SEQ до максимальной продолжительности записи для режима LP.

Не удается установить точку окончания В.

- Невозможно установить точку окончания В, если не установлена точка начала А.

Во время настройки режима повтора воспроизведения А-В заданные положения немного смещаются.

- В зависимости от файлов, заданные положения могут смещаться.

Начало работы

Шаг 1: проверка содержимого комплекта поставки

Цифровой диктофон (1)



Перед началом использования цифрового диктофона снимите пленку с окошка дисплея.

Щелочные батареи LR03 (размера AAA) (2)

Стереонаушники* (1)


Сумка для переноски* (1)

Стереомикрофон с зажимом для крепления на одежде* (1)

Инструкция по эксплуатации

- Стереонаушники, сумка для переноски и стереомикрофон с зажимом для крепления на одежде поставляются только с некоторыми моделями и не во все регионах.

Предупреждаем, что любые изменения или модификации данного оборудования, явно не описанные в настоящем руководстве, могут быть причиной лишения права на использование данного оборудования.



* Эти символы и гнездо имеют сквозную точку. Используйте ее для ориентации при выполнении операций или для идентификации каждого элемента.



18 Отделение для батарей

19 Переключатель HOLD



1 Индикатор папки
Отображает выбранную папку (A, B, C, D) или (E).

2 Чувствительность микрофона
Показывает чувствительность микрофона. Подробное описание параметров приведено в разделе "Параметры меню" на обратной стороне данного буклета.

3 Индикатор будильника
Отображается, если для сообщения установлен будильник.

4 Индикатор повтора воспроизведения
Отображается при повторном воспроизведении сообщения.

5 Номер выбранного сообщения

6 Индикатор REC DATE (дата записи)
Отображается дата или время записи и индикатор REC DATE.

PRE SET

- Попытка установить будильник для воспроизведения сообщения на время, которое было ранее задано для другого сообщения. Проверьте настройки и установите правильную дату и время.

BACK-D

- Попытка установить будильник на прошедшее время. Проверьте настройки и установите правильную дату и время.

LOCK (одновременно мигает индикатор E)


- Выбрано заблокированное сообщение. Его невозможно переместить или удалить, к нему невозможно добавить новое сообщение, его невозможно переадресить или разделить. Перед редактированием сообщения, в меню установите для параметра "LOCK" значение "OFF".

OFF REC-OP


- Невозможно добавить фрагмент или переадресить сообщение, поскольку для "REC.OP" установлено значение "OFF". Установите для этого параметра значение "ON".

ERR ACCESS

- ERR 01 - ERR 06**
- Произошла системная ошибка, отличная от указанных выше. Извлеките и снова вставьте батареи.




Если крышка отделения для батарей случайно выскочит, установите ее на место, как показано на рисунке.




Индикация заряда батарей

- Знак: Замените старые батареи новыми.

- Начнет мигать индикация "LO BATT", и цифровой диктофон прекратит работать.



Включение питания



Переведите переключатель HOLD в направлении, противоположном стрелке. Цифровой диктофон включится, и замигает индикация "ACCESS".

Во избежание быстрой разрядки батарей в то время, когда цифровой диктофон не используется, необходимо выключить питание.

В режиме остановки переведите переключатель HOLD в направлении стрелки. Замигает индикация "OFF". Через несколько секунд цифровой диктофон выключится.

- Если цифровой диктофон не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется его выключить.
- Если в течение 10 минут после включения цифрового диктофона не будет выполнено никаких операций, дисплей отключится автоматически. (Чтобы включить дисплей, нажмите любую кнопку.)


Советы

- Чтобы использовать функцию будильника или записать дату и время, необходимо установить часы. Если батареи устанавливаются впервые или после того, как цифровой диктофон находился некоторое время без батарей, отобразится поле установки часов, а затем в окошке дисплея замигает секция года.



Установка часов после подготовки источника питания

- Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶, чтобы последовательно установить год, месяц, день, час и минуты, затем нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER.



- Нажмите кнопку ■ (стоп), чтобы вернуться к экрану режима остановки.

Отображает оставшийся объем свободной памяти, по мере записи индикатор уменьшается.

Индикатор заряда батарей
Отображает оставший заряд батарей.

Индикатор режима записи
Отображает режим записи, установленный с помощью меню, когда цифровой диктофон находится в режиме записи или остановки; отображает текущий режим записи, когда цифровой диктофон находится в режиме воспроизведения. Подробное описание параметров приведено в разделе "Параметры меню" на обратной стороне данного буклета.

Индикатор REC (запись)
Отображается, когда цифровой диктофон выполняет запись.

Индикатор N-CUT (шумоподавление)
Отображается, когда в меню для "N-CUT" установлено значение "ON".

Индикатор блокировки
Отображается, когда в меню для "LOCK" установлено значение "ON".

Индикатор EASY-S (простой поиск)
Отображается, когда в меню для "EASY-S" установлено значение "ON".

Индикатор DPC (Digital Pitch Control)
Отображается, когда в меню для "DPC" установлено значение "ON".

Общее число сообщений в папке/ значение параметра DPC

Индикация прошедшего времени/ оставшегося времени/даты или времени записи/сообщение

Индикатор блокировки
Отображается, когда в меню для "LOCK" установлено значение "ON".

Индикатор EASY-S (простой поиск)
Отображается, когда в меню для "EASY-S" установлено значение "ON".

Индикатор DPC (Digital Pitch Control)
Отображается, когда в меню для "DPC" установлено значение "ON".

Общее число сообщений в папке/ значение параметра DPC

Индикация прошедшего времени/ оставшегося времени/даты или времени записи/сообщение

