

Установка SIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.



- Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.



Зарядка аккумулятора

Если аккумулятор полностью разряжен, включить мобильное устройство невозможно даже при подключенном зарядном устройстве. Перед включением устройства следует подзарядить аккумулятор хотя бы в течение нескольких минут.

- Подключите к телефону прилагаемое зарядное устройство.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.



К розетке сети переменного тока



Ответ на вызов

- При поступлении входящего вызова нажмите клавишу [↵].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости мелодии вызова

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

Если используется профиль «Без звука» или «Автономный», отрегулировать громкость вызова невозможно.

- Нажмите программную клавишу **<Измен.>** → **Громкость**.
- Перейдите к пункту **Сигнал вызова**.
- Отрегулируйте уровень громкости с помощью клавиш влево и вправо и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости во время разговора нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

Выбор мелодии вызова

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

Во время использования профилей «Без звука» и «Автономный» сменить мелодию вызова невозможно.



Активация и отправка экстренного сообщения

В чрезвычайной ситуации можно отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.

Включение функции отправки экстренных сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
- Выберите пункт **Отправка SOS**, чтобы включить функцию отправки экстренных сообщений.
- Выберите пункт **Получатели**, а затем нажмите программную клавишу **<Поиск>**, чтобы открыть список контактов. Также можно ввести номер телефона, включая код страны (с префиксом «+»). Переходите к шагу 6.
- Нажмите **Добав.**, чтобы выбрать контакт.
- При необходимости выберите номер.
- По завершении нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
- Выберите пункт **Повтор** и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
- Нажмите программную клавишу **<Назад>** → **<Да>**.

Отправка экстренного сообщения

- Убедитесь, что клавиатура заблокирована, и нажмите четыре раза подряд клавишу [↵], чтобы отправить экстренное сообщение на заданные номера. Устройство переключится в экстренный режим, и экстренное сообщение будет отправлено.
- Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу [⏏].


- Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае телефон может быть поврежден.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки телефона. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

Установка карты памяти (дополнительно)

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 4 Гб (в зависимости от производителя и типа карты).


- После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому их форматирование следует выполнять только с помощью телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.

- Снимите крышку аккумулятора.
- Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.



- Осторожно нажмите на карту до щелчка.

- Закройте крышку аккумулятора.



- Нажмите программную клавишу **<Измен.>**.
- При необходимости укажите нужную SIM-карту, перейдя вправо или влево.
- Выберите пункт **Мелодия вызова**.
- Выберите мелодию.

Для переключения на другой профиль выберите его из списка.

Набор номера из списка последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу [↵], чтобы открыть список недавно набранных номеров.
- Выберите тип вызова, нажав клавишу навигации влево или вправо.
- Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы просмотреть сведения о вызове, или клавишу [↵], чтобы набрать номер.

Главный экран

С главного экрана можно быстро переходить к приложениям, контактам и сохраненным событиям. В режиме ожидания на главном экране отображаются часы.

Если включен главный экран, клавиши навигации не могут использоваться в качестве горячих клавиш.

Добавление элементов на главный экран

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Главный экран**.
- Нажмите программную клавишу **<Измен.>**.



Прослушивание музыки

- В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
- Выберите музыкальную категорию и музыкальный файл.
- Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Подтвердить	Приостановка или возобновление воспроизведения
Клавиши перемещения	<ul style="list-style-type: none">Влево: повторное воспроизведение; переход к предыдущему файлу (нажмите в течение трех секунд после начала воспроизведения); переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте) Вправо: переход к следующему файлу; прокрутка вперед (нажмите и удерживайте) Верх/вниз: регулировка громкости звука
3	Включение и выключение режима воспроизведения файлов в случайном порядке
4	Выбор другого режима повтора воспроизведения

Прослушивание FM-радио

- Подключите гарнитуру к разъему устройства.
- В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.

Обозначения, используемые в данном руководстве

	Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения
	Стрелка — последовательность параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия. Например, текст «В режиме меню выберите пункт Сообщения → Создать сообщение » означает, что необходимо выбрать пункт меню Сообщения , а затем — пункт Создать сообщение
[]	Квадратные скобки — клавиши телефона. Например, [⏏] означает клавишу питания/завершения вызова
< >	Угловые скобки — программные клавиши, служащие для выполнения различных действий, названия которых отображаются на экране. Например, <Да> означает программную клавишу Да

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу [⏏].
- Введите PIN-код и нажмите программную клавишу **<Да>** (при необходимости).
- После запуска мастера установки настройте устройство в соответствии со своими предпочтениями, следуя указаниям на экране.


При полной разрядке аккумулятора или его извлечении из устройства время и дата будут сброшены.

Чтобы выключить телефон, выполните действие, приведенное в шаге 1.



- Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране. Также можно добавить элементы на панель ссылок или удалить элементы с нее. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить ссылки**.
- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.
- Нажмите клавишу подтверждения.

Стиль домашней страницы можно изменить. Для этого в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Главный экран**, а затем выберите понравившийся стиль с помощью клавиш влево и вправо.



- Для переключения между режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [#]. Возможность ввода на родном языке зависит от региона.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [#].
- Для перехода в режим ввода символов нажмите клавишу [*].
- Для изменения режима или языка ввода нажмите и удерживайте клавишу [*].

Режим T9

- Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово.
- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, выберите из списка другое слово.



- Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы запустить автоматическую настройку. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

При первом запуске FM-радио вам будет предложено выполнить автоматический поиск радиостанций.

- Для управления FM-радио используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Подтвердить	Включение или выключение FM-радио
Клавиши перемещения	<ul style="list-style-type: none">Влево/вправо: точная настройка частоты; поиск доступной радиостанции (нажмите и удерживайте) Верх/вниз: регулировка громкости звука

Включение фонарика

Встроенный фонарик не даст вам заблудиться в темноте. В режиме ожидания нажмите и удерживайте верхнюю часть клавиши навигации для включения фонарика. Либо выберите пункт **Приложения** → **Фонарик** → **<Включено>**. Чтобы выключить фонарик, нажмите и удерживайте верхнюю часть клавиши навигации.

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните следующие действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите программную клавишу **<Меню>**.

В некоторых случаях для перехода в режим меню необходимо нажать клавишу подтверждения. Это зависит от региона или оператора мобильной связи. Если включен главный экран, при нажатии клавиши подтверждения телефон не будет переходить в режим меню.





- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Для выбора выделенного параметра нажмите программную клавишу **<Выбор>**, **<Сохранить>** или клавишу подтверждения.
- Для перехода на один уровень вверх нажмите программную клавишу **<Назад>**, для возврата в режим ожидания — клавишу [⏏].

- Для доступа к некоторым меню требуется ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием ПО.

Управление SIM-картами

Ваш телефон поддерживает режим Dual SIM, который позволяет одновременно использовать две SIM-карты. Узнайте, как активировать SIM-карты и управлять настройками карт.

Выбор сети
<p>Чтобы выбрать другую сеть, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#].</p>



- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
- Чтобы удалить отдельный символ, нажмите клавишу **<Стереть>**. Для быстрого удаления символов нажмите клавишу **<Стереть>** и удерживайте ее.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу [0].
- Для перехода на новую строку трижды нажмите клавишу [0].
- Для ввода знаков препинания нажимайте клавишу [1].

Добавление контакта


В некоторых случаях оператор мобильной связи заранее задает папку, в которой должны сохраняться новые контакты. Чтобы изменить папку, в которой сохраняются контакты, в режиме меню выберите пункт **Контакты** → **<Опции>** → **Настройки** → **Сохранять контакты** → папка для сохранения контактов.

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
- Выберите пункт **Добавить в Контакты** → папка для сохранения контактов (при необходимости) → **Создать контакт**.
- При необходимости выберите тип номера.
- Введите сведения о контакте.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить контакт в памяти.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	
Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон) Samsung GT-E1232B предназначены для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800	
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 GT-E1232B произведена фирмой Samsung Electronics Co., Ltd. соответсвует ("Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800" и "Правилами применения оборудования радиодоступа. Часть 1. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц")	
Дата принятия декларации:	
Декларации действительна до:	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 GT-E1232B произведена фирмой Samsung Electronics Co., Ltd. сертифицирована органом по сертификации "АЛТЕСТ"	
Сертификат соответствия РСТ (Добровольная сертификация)	РОСС KR.AB57.H00703
Сертификат соответствия выдан:	2010-07-26
Сертификат соответствия действителен до:	2013-07-26
Абонентские радиостанции носимые типа GT-E1232B	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	
Система сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ	PG Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» 125009 Россия, Москва, Бол. Гнездниковский пер., д.1, стр. 2
Изготовитель: Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко. Лтд.
Адрес изготовителя: 416, Мэган-Зипер, Уеонгдон-гу Сивон, Гвонгджи-до, 443-742, Корея	416, Мэган-3-Донг, Бигтонг-Гу, Сивон, Гвэнги-До, Республика Корея
Вашингтон Ман Билдинг 200, 2-й этаж, Тэвонгпо-Ро Чонгу-Ки Чонгу-Ки, 100-742, Сеул, Корея	Самсунг Моан Билдинг, 250, 2-й этаж, Тэлонг-Ро, Чонгу-Ки, 100-742, Сеул, Республика Корея
Адреса заводов:	
*Самсунг Электроникс Ко., Лтд., №4-1, Инсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бук, Корея, 730-350	
*Гиллин Самсунг Текнолоджи Ко., Лтд., Виллет Роуд, Микроэлектроникс Индустриал Парк TEA4, Косианг Дистрикт Тэжонг 303355, Корея	
*Самсунг Электроникс Хуэйко Ко., Лтд., Ченчжанг таун, Хуэйко, провинция Гуандунг, Китай	
*Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд., Промышленный парк Инчонг АЙ, Инчонг Композ Оурт Инчонг, провинция Бакхинг, Вьетнам	

Чтобы активировать SIM-карты, выполните следующие действия

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Диспетчер SIM-карт**.
- Выберите пункт **Сеть** и укажите нужную SIM-карту.
- Нажмите программную клавишу **<Изменить>**, чтобы активировать SIM-карту.



- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Диспетчер SIM-карт**.
- Выберите пункт **Автопереключение**.
- Нажмите программную клавишу **<Изменить>**, чтобы активировать функцию автоматического переключения.
- Выберите SIM-карту и задайте время начала и окончания использования SIM-карты.
- Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.
- Повторите шаги 4-5 для другой SIM-карты.

Чтобы изменить названия и значки SIM-карт, выполните следующие действия

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Диспетчер SIM-карт**.
- Выберите пункт **Настройка**.
- Укажите нужную SIM-карту, перейдя вправо или влево.
- Нажмите программную клавишу **<Выбор>** и измените название и значок SIM-карты.
- Нажмите программную клавишу **<Назад>**.
- Повторите шаги 3-5 для другой SIM-карты.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу [↵], чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].



Отправка и просмотр сообщений





Отправка SMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение**.
- Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.
- Введите текст сообщения. *См. раздел «Ввод текста».*
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.



Введите текст сообщения. См. раздел «Ввод текста».

- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.



Компания, Samsung Electronics

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : GT-E1232B

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006
	EN 62209-1 : 2006
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Настоящим декларируется, что (были проведены все существенные радиотехнические тесты и что) указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [V] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.

(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.23

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обратитесь по месту приобретения изделия.