

# BRAVIS



**СМАРТФОН\***

Інструкція з експлуатації



**СМАРТФОН\***

Инструкция по эксплуатации

**МОДЕЛЬ: ULTRA**



Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!  
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

\* Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS  
Радиотелефон систем сотовой связи GSM-900/1800 и UMTS



## ЗМІСТ

Загальні відомості з техніки безпеки .....	4
Телефон відволікає увагу .....	5
Порядок роботи з пристроєм .....	5
Електробезпека.....	9
Поміхи .....	9
Вибухонебезпечні середовища.....	11
Пристаюючи до роботи .....	12
Введення в дію .....	12
Вмикання та вимкнення телефону .....	13
Переміщення в телефоні.....	15
Телефонні виклики.....	18
Приймання викликів.....	20
Створення контакту .....	21
Пошук контакту .....	21
Повідомлення .....	21
Налаштування сенсорного вводу .....	23
Увімкнення Wi-Fi .....	24
Підключення до мережі Wi-Fi .....	25
Перевірка стану мережі Wi-Fi .....	25
Параметри перегляду .....	27
Використання закладок .....	28
Створення більшості мультимедіа.....	30
Сортування налаштувань телефону .....	32
Захист телефону за допомогою малюнка.....	34
Захист телефону за допомогою розблокування голосом .....	35
Захист телефону за допомогою ПІН-коду або пароля.....	36
Вимкнення захисту шляхом розблокування екрану .....	36
Захист SIM-карти за допомогою ПІН-коду .....	37
Додатки .....	38
Керування іншими налаштуваннями .....	40
Інші додатки.....	40

**ПОРАДА:** Щоб працювати як із U-диском, необхідно вставити TF карту!

## ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

	Не телефонуйте і не приймайте телефонні дзвінки за кермом. І в жодному разі не пишіть і не надсилайте SMS-повідомлення за кермом.		Не користуйтеся пристроєм на автозаправних станціях.
	Тримайте телефон на відстані не менше 15 мм від вуха або тіла під час дзвінка.		Телефон може випромінювати яскраве або блимаюче світло.
	Дрібні деталі можуть спричинити задущення.		Не кидайте телефон у вогонь.
	Телефон може відтворювати гучний звук.		Уникайте контакту з магнітними матеріалами.
	Не тримайте пристрій біля кардіостимуляторів та інших електронних медичних пристроїв.		Уникайте впливу екстремальних температур.
	Вимикайте телефон на прохання персоналу лікарень та медичних установ.		Не допускайте контакту телефону з рідинами. Тримайте телефон у сухому місці.

	Вимикайте телефон на вимогу в літаках та аеропортах.		Не розбирайте телефон.
	Вимикайте телефон біля вибухових матеріалів або рідин.		Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією.
	Не покладайтеся лише на свій телефон для зв'язку у надзвичайних ситуаціях.		

## ТЕЛЕФОН ВІДВОЛІКАЄ УВАГУ

### Кермування

Аби зменшити ризик аварії, увага завжди має бути повністю зосереджена на кермуванні. Використання телефону під час кермування (навіть із комплектом голосного зв'язку) може відволікати увагу водія і спричинити аварію. Необхідно дотримуватися місцевого законодавства, а також правил та норм, що обмежують використання бездротових пристроїв під час кермування.

### Робота з промисловим обладнанням

Аби зменшити ризик аварії, увага завжди має бути повністю зосереджена на роботі з виробничим обладнанням.

## ПОРЯДОК РОБОТИ З ПРИСТРОЄМ

### Загальні положення про поведінку з пристроєм та порядок його використання

Ви несете одноосібну відповідальність за порядок

використання свого телефону та будь-які наслідки його використання.

Обов'язково вимикайте телефон там, де його використання заборонено. При використанні телефону слід дотримуватися вимог безпеки, спрямованих на захист користувачів та навколишнього середовища.

- Дбайливо поведіться зі своїм телефоном та його аксесуарами, тримайте його в чистому місці, де немає пилу.
- Не піддавайте телефон та його аксесуари впливу відкритого вогню та запалених цигарок.
- Не піддавайте телефон та його аксесуари впливу рідини, вологи або високої вологості.
- Не впускайте, не кидайте і не намагайтеся зігнути телефон або його аксесуари.
- Не використовуйте агресивні хімічні речовини, розчини для чистки або аерозолі для очищення пристрою чи його аксесуарів.
- Не розфарбовуйте свій телефон або його аксесуари.
- Не намагайтеся розібрати свій телефон або його аксесуари, це може робити лише уповноважений персонал.
- Не піддавайте свій телефон та його аксесуари впливу екстремальних температур: нижче  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  і вище  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Нормальна робоча температура телефону від  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Щоб забезпечити нормальне функціонування телефону не користуйтеся ним при температурі, що виходить за межі цього діапазону.
- Ознайомтеся з місцевими правилами та нормами утилізації електронних виробів.

- Не носіть телефон у задній кишені, його можна пошкодити, коли ви сідаєте.

### **Маленькі діти**

Не залишайте телефон та його аксесуари в доступному для маленьких дітей місці і не дозволяйте дітям гратися з ним. Вони можуть поранити себе або інших чи випадково пошкодити телефон. Телефон містить дрібні деталі з гострими краями, які можуть травмувати дитину або можуть бути зняті нею, що створює небезпеку задушення.

### **Розмагнічування**

Щоб виключити ризик розмагнічування, не залишайте електронні пристрої або магнітні носії біля телефону протягом тривалого часу.

### **Електростатичний розряд (ЕСР)**

Не торкайтеся до металевих з'єднувачів SIM-карти.

### **Антенa**

Не торкайтеся до антени без необхідності.

### **Нормальне робоче положення**

Посилаючи виклик або відповідаючи на телефонний дзвінок, тримайте телефон біля вуха, при цьому його нижня частина повинна знаходитися біля рота.

### **Подушки безпеки**

Не кладіть телефон у ділянці, розташованій над подушкою безпеки або в зоні розкриття подушки безпеки.

Сідаючи за кермо, покладіть телефон у безпечне місце.

## **Зайнятість / Втрата зв'язку**

Телефон може випромінювати яскраве або блимаюче світло.

## **Травми від рухів, що повторюються**

Щоб звести до мінімуму ризик травматизму від напруги, спричиненої рухами, що повторюються, (RSI), при наборі та відправленні SMS-повідомлень або граючи в ігри за допомогою телефону:

- Не стискайте телефон занадто сильно.
- Натискайте на кнопки, не докладаючи великих зусиль.
- Користуйтеся спеціальними функціями, що призначені для мінімізації кількості натиснень на кнопки, наприклад, Message Templates (Шаблони повідомлень) та Predictive Text (Предикативний текст).
- Робіть достатньо велику кількість перерв, щоб зняти напругу та відпочити.

## **Виклики у надзвичайних ситуаціях**

Цей телефон, як і будь-який бездротовий телефон, використовує радіосигнали, які не можуть гарантувати зв'язок у будь-яких умовах. Тому в жодному разі не слід покладатися лише на бездротовий телефон для зв'язку у надзвичайних ситуаціях.

## **Голосний звук**

Цей телефон здатний видавати гучні звуки, які можуть привести до порушення слуху. Зменшуйте гучність при використанні навушників, стереогарнітур Bluetooth та інших аудіопристроїв.

## **Нагрівання телефону**

Телефон може нагріватися під час заряджання і при нормальній роботі.



## **ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА**

### **Аксесуари**

Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією.

Не підключайте до телефону несумісні продукти та аксесуари.

Будьте обережні, не торкайтеся до виводів акумуляторної батареї і не допускайте контакту або короткого замкнення виводів акумуляторної батареї такими металевими предметами, як монети або кільця для ключів.

### **Підключення в автомобілі**

Для підключення телефонного інтерфейсу до електрообладнання транспортного засобу звертайтеся до професіоналів.

### **Несправні та пошкоджені вироби**

Не намагайтеся розбирати телефон та його аксесуари.

Обслуговувати або ремонтувати телефон та його аксесуари може лише кваліфікований персонал.

Якщо телефон або його аксесуар потрапив у воду, був проколотий або отримав сильний удар, не користуйтеся ним без перевірки в авторизованому сервісному центрі.

## **ПОМІХИ**

### **Загальні відомості про інтерфейс**

Необхідно бути обережним при використанні телефону в безпосередній близькості від таких персональних медичних пристроїв, як кардіостимулятори та слухові апарати.

## **Кардіостимулятори**

Згідно з рекомендаціями виробників кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих поміх у роботі кардіостимулятора відстань від мобільного телефону до кардіостимулятора має бути не менше 15 см. Для досягнення цього прикладайте телефон до протилежного від кардіостимулятора вуха і не носіть його в нагрудній кишені.

## **Слухові апарати**

Люди із слуховими апаратами або іншими кохлеарними імплантатами можуть відчувати шумові поміхи при використанні бездротових пристроїв або при їхньому знаходженні поблизу.

Рівень поміх залежатиме від типу слухового апарату та відстані до джерела поміх. Збільшуючи відстань між ними, можна зменшити поміхи. Можна також проконсультуватися з виробником слухового апарату, щоб обговорити альтернативні варіанти.

## **Медичні прилади**

Щоб визначити, чи може робота телефону заважати роботі вашого медичного приладу, проконсультуйтеся з лікарем і з виробником приладу.

## **Лікарні**

Вимикайте свій бездротовий пристрій на вимогу персоналу лікарень, клінік та інших медичних установ.

Ці вимоги спрямовані на попередження можливих поміх у роботі чутливого медичного обладнання.

## **Літаки**

Вимикайте бездротовий пристрій на першу вимогу персоналу аеропорту або екіпажу літака.

Щодо використання бездротових пристроїв на борту літака звертайтеся до екіпажу. Якщо у вашому пристрої передбачено режим «у літаку», він має бути увімкнений до посадки в літак.

### **Поміхи в автомобілях**

Зверніть увагу, що через можливі поміхи в роботі електронного обладнання деякі виробники автомобілів забороняють користуватися мобільними телефонами в салоні автомобіля, якщо в цю установку не входить комплект гучного зв'язку з зовнішньою антеною.

## **ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ СЕРЕДОВИЩА**

### **Автозаправні станції та вибухонебезпечна атмосфера**

У місцях із потенційно вибухонебезпечною атмосферою необхідно дотримуватися всіх вимог, зазначених на попереджувальних табличках щодо вимкнення таких бездротових пристроїв, як телефон або інше радіообладнання.

Ділянки з потенційно вибухонебезпечною атмосферою включають ділянки заправлення паливом, підпалубні ділянки суден, місця транспортування та зберігання горючих та хімічних речовин, зони із забрудненням повітря хімічними парами або часточками, наприклад, піску, пилу або металевого порошку.

### **Детонатори та місця проведення вибухових робіт**

Вимикайте свій мобільний телефон або бездротовий пристрій, знаходячись в місцях проведення вибухових робіт або в місцях, де потрібно вимикати «двохсторонній радіозв'язок» та «електронні пристрої», щоб уникнути поміх при проведенні вибухових робіт.

## ПРИСТУПАЮЧИ ДО РОБОТИ

### Призначення клавіш

Клавіша	Функція
Клавіша «Живлення»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Утримування перемикає профілі аудіо, або вмикає чи вимикає режим «у літаку», або вимикає електроживлення.</li> <li>• Натиснення переводить телефон у сплячий режим.</li> <li>• Натиснення виводить телефон із сплячого режиму.</li> </ul>
Клавіша «Додому»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснення повертає на головний екран із будь-якого додатку або екрану.</li> <li>• Утримування дозволяє побачити додатки, які нещодавно використовувалися.</li> </ul>
Клавіша «Меню»	Натиснення забезпечує вивід опцій для поточного екрану.
Клавіша «Назад»	Натиснення викликає перехід до попереднього екрану.
Клавіші «Гучність»	Натиснення або утримування збільшує або зменшує гучність.

## ВВЕДЕННЯ В ДІЮ

### Встановлення SIM/SD-карти та акумуляторної батареї

Вимикайте телефон перед встановленням або заміною акумуляторної батареї, SIM-карти або карти пам'яті.

1. Зніміть задню кришку.
2. Візьміть SIM-карту так, щоб обрізаний кут був орієнтований, як показано, і вставте її в тримач карти.
3. Вставте карту пам'яті в слот для карти металевими контактами донизу, щоб вона встановилася в потрібне положення.
4. Вставте акумуляторну батарею, поєднавши по-

золочені контакти акумуляторної батареї з позолоченими контактами в акумуляторному відсіку. Акуратно натискайте на акумуляторну батарею, доки вона не зафіксується на місці встановлення.

5. Встановіть кришку на місце, акуратно натискаючи на неї, доки не почуєте клацання.

### **Витягання акумуляторної батареї та SIM/SD-карти**

1. Переконайтеся, що мобільний телефон вимкнено.
2. Зніміть задню кришку.
3. Підніміть акумуляторну батарею уверх і витягніть її.
4. Витягніть SIM-карту.
5. Витягніть SD-карту.

### **Заряджання акумуляторної батареї**

Вперше отримавши новий телефон потрібно зарядити акумуляторну батарею.

1. Підключіть адаптер до гнізда зарядного пристрою. Переконайтеся, що адаптер вставляється при правильній орієнтації. Не докладайте силу, вставляючи роз'єм у гніздо зарядного пристрою.
2. Увімкніть зарядний пристрій у звичайну розетку мережі змінного струму.
3. Вимкніть зарядний пристрій, коли акумулятор повністю зарядиться.

### **ВМИКАННЯ І ВИМКНЕННЯ ТЕЛЕФОНУ**

Переконайтеся, що у вашому пристрої встановлена SIM-карта і акумуляторна батарея заряджена.

- Утримуйте **кнопку «Живлення»**, щоб увімкнути телефон.
- Щоб вимкнути його, утримуйте **кнопку «Живлення»**, доки не відобразяться опції телефо-

ну. Виберіть **Power Off (Вимкнути живлення)**, а потім доторкніться до **ОК**.

### Налаштування телефону при першому увімкненні

При першому увімкненні телефону після його придбання або відновлення налаштувань виробника (див. главу *Сортування налаштувань телефону - Конфіденційність: відновлення налаштувань виробника*) потрібно зробити деякі налаштування перед його використанням.

Доторкніться до кнопки **«Меню»** в режимі очікування, потім виберіть **System settings (Налаштування системи) > Language & input (Мова та введення) > Language (Мова)**, щоб змінити мову, яку ви хочете використовувати, за необхідності.

### Перемикання у сплячий режим


Для економії заряду акумуляторної батареї встановлюється сплячий режим, у якому пристрій переходить у стан із низьким енергоспоживанням при вимкненому дисплеї. Пристрій також переходить у сплячий режим самостійно, коли дисплей автоматично вимикається через певний період часу. Сплячий режим можна встановити таким чином.

Натисніть **клавiшу «Живлення»** для перемикання у сплячий режим.

### Виведення телефону із сплячого режиму

1. Натисніть **клавiшу «Живлення»**, щоб активувати екран дисплею.



2. Доторкніться до значка , перетягніть його вправо.

**ПРИМІТКА.** Якщо для телефону встановлено малюнок розблокування, PIN-код або пароль (див. главу *Сортування налаштувань телефону - Налаштування безпеки*), потрібно намалювати малюнок або ввести PIN-код/пароль, щоб розблокувати екран.

## ПЕРЕМІЩЕННЯ В ТЕЛЕФОНІ

### Сенсорне керування

Для керування телефоном можна використовувати рухи пальців. Елементи керування на сенсорному екрані міняються динамічно, залежно від завдань, що виконуються.

1. Доторкайтеся до кнопок, значків або додатків для вибору елементів або відкриття додатків.
2. Проведіть пальцем по екрану для прокрутки вверх, вниз, вліво або вправо.
3. Для переміщення конкретного елемента по екрану вкажіть його пальцем і перетягніть його.
4. Двічі доторкніться до екрану для збільшення/зменшення масштабу зображення.

**ПРИМІТКА.** Екран телефону можна переглядати у книжковій або альбомній орієнтації, просто тримаючи його у вертикальному положенні або повернувши його на бік. Не всі екрани можна переглядати в альбомній орієнтації.

### Головний екран

На головному екрані, крім ярликів, що відображаються, можна також встановлювати свій власний фоновий малюнок, додавати віджети та ярлики потрібних додатків або видаляти їх за власним бажанням.

## Розширений головний екран

Головний екран розширюється за межі звичайного екрану, надаючи більше місця для додавання додаткового матеріалу. Просто проведіть пальцем вліво або вправо.

## Вибір фонового малюнка

1. Натисніть **клавiшу «Додому»**, щоб повернутися на головний екран.
2. Доторкніться до **клавiші «Меню»** і виберіть **Wallpaper (Фоновий малюнок)**.
3. Доторкніться до **Gallery (Галерея), Live Wallpapers (Динамічні фонові малюнки), Video Wallpaper (Відео фонових малюнкiв) або Wallpapers (Фонові малюнки)** і виберіть зображення або анімацію, які ви хочете використовувати як фоновий малюнок. Для зображень **Gallery (Галереї)** може знадобитися деяке обрізання.
4. Доторкніться до **Set wallpaper (Встановити фоновий малюнок)**.

## Додавання елементів на головний екран

1. Натисніть **клавiшу «Додому»** > доторкніться до



, щоб увійти в інтерфейс прикладних програм

2. У списку додатків доторкніться і утримуйте палець на значку, доки не з'явиться головний екран, перемістіть значок додатку на вільне місце, відпустіть палець.

## Видалення елементів з головного екрану

1. Натисніть **клавiшу «Додому»**, щоб повернутися на головний екран.
2. Доторкніться і утримуйте палець на елементі, який необхідно видалити, доки у верхній частині



екрану не з'явиться значок видалення.

3. Перетягніть елемент на значок видалення і відпустіть палець, коли цей елемент стане червоним.

### Значки стану та повідомлень


Телефон буде точно повідомляти вас про те, що відбувається, відображаючи прості значки. Вони означають таке:

	USB підключений		Пропущений виклик
	Режим «у літаку»		Інтенсивність сигналу
	Заряд акумулятора		Нове повідомлення
	Режим конференції		Мережа Wi-Fi
	Будильник встановлено		Навушник вставлено
	Режим «без звуку»		Пошук сигналу
	Значок Bluetooth		USB відлагодження підключене
	Інформаційне з'єднання вимкнено		Виявлено нову мережу Wi-Fi

### Використання панелі повідомлень

Проведіть пальцем по рядку стану вниз із верхньої частини екрану, щоб відкрити панель повідомлень, де можна побачити події календаря, нові



повідомлення і т.д. Доторкніться до , щоб відкрити панель ярликів з панелі повідомлень. Щоб приховати цю панель доторкніться до нижнього краю панелі і потягніть її уверх.

## Відкрити додатки, які недавно використовувалися

Утримуйте клавішу «Додому» на будь-якому екрані. Телефон відобразить додатки, які нещодавно використовувалися.

1. Доторкніться до додатку, який ви хочете відкрити.

## ТЕЛЕФОННІ ВИКЛИКИ

### Виконання викликів

Існує багато способів виконання телефонного виклику. І всі їх можна легко виконати.

### Виклик із телефону

1. Натисніть клавішу «Додому» > доторкніться до




> Phone (Телефон) або доторкніться до



на головному екрані.

2. Уведіть номер телефону за допомогою екранної клавіатури.

Доторкніться до , щоб видалити неправильно введені цифри.

3. Доторкніться до значка набиравання номера.

**ПОРАДИ:** Щоб здійснювати міжнародні дзвінки,



утримуйте палець на , щоб увести «+».

## Виклик із списку контактів

1. Натисніть **клавiшу «Додому»** > доторкніться до



> People (Люди).

2. Проведіть пальцем для прокрутки списку контактів і доторкніться до імені контакту, якому ви хочете зателефонувати. Коли з'являться контактні дані, клацніть на цьому номері, виберіть SIM-карту для набору номера.

Контакт можна знайти, доторкнувшись до



на екрані.

## Виклик із журналу викликів

1. Якщо ви відкрили режим набирання номера, доторкніться до вкладки журналу викликів, щоб відкрити записи викликів; потім доторкніться до кнопки «Всі виклики», «Набрані номери», «Прийняті виклики», «Пропущені виклики», щоб відобразити список записів відповідних викликів.

2. Доторкніться до значка набирання номера на правому боці поточного запису.

## Виклик із текстового повідомлення

Якщо текст повідомлення містить телефонний номер, на який ви хочете зателефонувати, можете зробити дзвінок при перегляді цього текстового повідомлення.

1. Натисніть **клавiшу «Додому»** > доторкніться до



> Messaging (Повідомлення).


2. Доторкніться до елемента «бесіди», а потім знайти повідомлення, що містить потрібний номер телефону.

3. Доторкніться до цього повідомлення, на телефоні буде виведено список опцій.

## ПРИЙМАННЯ ВИКЛИКІВ

### Відповідь на виклик



Доторкніться до значка , перетягніть його вправо, щоб відповісти на виклик.

### Відхилення виклику




Доторкніться до значка , перетягніть його вліво, щоб відхилити виклик.

### Вимкнення звуку при виклику

Під час розмови можна вимкати свій мікрофон, при цьому людина, з якою ви розмовляєте, не може вас почути, а ви як і раніше можете чути її.



Доторкніться до , щоб вимкнути свій мікрофон. Щоб знову увімкнути мікрофон, доторкніться




до 

### Увімкнення та вимкнення гучного зв'язку



Доторкніться до  під час розмови, щоб уві-

мкнути гучний зв'язок. Доторкніться до  знову, щоб вимкнути гучний зв'язок.

### Закінчення виклику



Доторкніться до , щоб закінчити виклик.

## Контакти

Можна додавати контакти в телефон і синхронізувати їх з контактами у своєму обліковому записі Google або інших облікових записах, які підтримують синхронізацію контактів.

Щоб побачити свої контакти, натисніть **клавішу**



«Додому» > доторкніться до **People** (Люди).

## СТВОРЕННЯ КОНТАКТУ



1. Доторкніться до **Contacts** (Контакти).
2. Виберіть місце в пам'яті, щоб зберегти контакт.
3. Введіть ім'я контакту, номери телефонів та іншу інформацію, а потім збережіть його.

## ПОШУК КОНТАКТУ



1. Доторкніться до **Contacts** (Контакти).
2. Введіть ім'я контакту, який ви хочете знайти. Буде виведено список підібраних контактів.

## ПОВІДОМЛЕННЯ

Ваші SMS (текстові повідомлення) та MMS (мультимедійні повідомлення) об'єднуються в одне

меню натисненням **клавіші «Додому» > Messaging (Повідомлення).**



## Вікно повідомлень

Замість розподілу на вхідні та вихідні у вашому телефоні всі повідомлення, які були надіслані і отримані, поміщаються в одне вікно, де повідомлення, що належать одному й тому самому номеру, зібрані в одну групу на екрані повідомлень. Можна доторкнутися до групи, щоб побачити, які розмови у вас були з даною особою.

## Надсилання повідомлення

1. Натисніть **клавiшу «Додому»** > доторкніться до



> **Messaging (Повідомлення)**.

2. Доторкніться до , щоб створити нове повідомлення.


3. Уведіть номер або ім'я одержувача. По мірі введення з'являтимуться контакти, які співпадають. Натисніть на запропонований контакт, щоб додати його як одержувача. Можна також доторкнутися до



, щоб вибрати одержувача із списку контактів.

4. Доторкніться до **Type text message (Наберіть текстове повідомлення)**, наберіть своє повідомлення.

- Доторкніться до **клавiші «Меню»**, щоб вставити оперативний текст або контакт.
- Якщо ви надсилаєте MMS, доторкніться до **клавiші «Меню»**, щоб додати тему, або до-

торкніться до , щоб прикріпити фотографії, відео, аудіо, або слайд-шоу.

5. Доторкніться до , щоб надіслати повідомлення.

**ПРИМІТКА.** Додайте вкладення до текстового повідомлення і воно буде автоматично перетворене на MMS. Аналогічним чином, якщо ви видалите всі вкладення і тему з MMS, воно автоматично стане текстовим повідомленням.

### **Налаштування повідомлень**

Налаштування повідомлень телефону попередньо сконфігуровані так, щоб їх можна було відразу ж використовувати. Щоб змінити їх, доторкніться до **кнопки «Меню» > Settings (Налаштування)** на екрані **Messaging (Повідомлення)**.

**ПРИМІТКА.** На екрані налаштувань SMS доторкніться до **кнопки «Меню» > Restore default settings (Відновити налаштування за умовчанням)**, щоб змінити налаштування повідомлень на початкові.

### **НАЛАШТУВАННЯ СЕНСОРНОГО ВВОДУ**

Виберіть вікно налаштувань сенсорного вводу, доторкнувшись до **кнопки «Меню» > System settings (Системні налаштування) > Language & input (Мова і введення)** на головному екрані.

В розділі **KEYBOARD & INPUT METHODS (КЛАВІАТУРА ТА МЕТОДИ ВВЕДЕННЯ)** можна вибрати потрібні параметри.

### **Підключення до Інтернету**

Вражаючи мережеві можливості вашого телефону дозволяють легко отримати доступ до Інтернету або до корпоративної мережі.

Можна використати параметри підключення за умовчанням для підключення до Інтернету через мережі мобільного зв'язку або Wi-Fi.



Мережеве підключення може бути увімкнене/вимкнене вручну. Просто натисніть **кнопку «Додому»**

> доторкніться до  > **Settings (Налаштування)** > **SIM management (Керування SIM)** > **Data connection (Підключення для передачі даних)**.

### Додавання нового мережевого підключення

Для підключення через мережу мобільного зв'язку необхідно вибрати тарифний план у свого провайдера послуг. Крім того, якщо мережеві налаштування попередньо не сконфігуровані на вашому телефоні, будь ласка, зверніться до свого провайдера, щоб отримати необхідну інформацію.


Налаштування можна подивитися, натиснувши



 **кнопку «Додому»** > доторкніться до  > **Settings (Налаштування)** > **More (WIRELESS & NETWORKS) (Додатково (БЕЗДРОТОВІ ПРИСТРОЇ та МЕРЕЖІ))** > **Mobile networks (Мобільні мережі)** > **Access Point Names (Імена точок доступу)**.

### ВМИКАННЯ WI-FI

Wi-Fi забезпечує бездротовий доступ до Інтернету на відстані до 300 футів (100 метрів).

1. Натисніть **кнопку «Додому»** > доторкніться до

 > **Settings (Налаштування)**.

2. Клацніть  за меню Wi-Fi, щоб увімкнути його, клацнувши  можна вимкнути функцію Wi-Fi.



## ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ WI-FI

1. Натисніть **клавiшу «Додому»** > доторкніться до



> **Settings (Налаштування)** > **Wi-Fi.**

Коли увімкнена мережа Wi-Fi, точки Wi-Fi доступу або «хот-споти», які виявлені телефоном, відображаються з їхніми іменами і налаштуваннями безпеки.

2. Доторкніться до точки доступу для підключення до неї.

**ПРИМІТКА.** Якщо реалізовано функції безпеки, вам буде потрібно ввести пароль.

## ПЕРЕВІРКА СТАНУ МЕРЕЖІ WI-FI

Мережу Wi-Fi можна перевірити, дивлячись на



значок у рядку стану.

## USB тетерінг і портативний хот-спот

Надавайте підключення свого телефону для передачі даних іншим користувачам по каналу USB або як портативний хот-спот Wi-Fi.

## Увімкнення USB тетерінгу

**ПОРАДИ:** ПК отримує доступ до Інтернету через мережу мобільного зв'язку телефону. Тому правильно встановіть мережеві підключення, перш ніж намагатиметеся використати телефон як модем.

Натисніть **клавiшу «Додому»** > доторкніться до **клавiші «Меню»** > **System settings (Налаштування системи)** > **More (WIRELESS & NETWORKS)**

(Додатково (БЕЗДРОТОВІ ПРИСТРОЇ ТА МЕРЕЖИ)) > Tethering & portable hotspot (Тетерінг та портативний хот-спот) і встановіть прапорець для USB tethering (USB тетерінг).

### Вимкнення USB тетерінгу

Натисніть клавішу «Додому» > доторкніться до клавіші «Меню» > System settings (Налаштування системи) > More (WIRELESS & NETWORKS) (Додатково (БЕЗДРОТОВІ ПРИСТРОЇ ТА МЕРЕЖИ)) > Tethering & portable hotspot (Тетерінг та портативний хот-спот) і зніміть прапорець для USB tethering (USB тетерінг).

Можна також просто витягнути кабель USB.

### Увімкнення Wi-Fi хот-споту

Можна використовувати телефон як портативний маршрутизатор WLAN (бездротової локальної мережі) для спільного використання підключення телефону до Інтернету з одним або декількома ПК або іншими пристроями.

### ПРИМІТКА.


- Коли увімкнено функцію портативного Wi-Fi хот-споту, не можна використовувати додатки телефону для доступу до Інтернету через своє Wi-Fi підключення.
- Wi-Fi хот-спот можна налаштувати таким чином:

1. Натисніть клавішу «Додому» > доторкніться до клавіші «Меню» > System settings (Налаштування системи) > More (WIRELESS & NETWORKS) (Додатково (БЕЗДРОТОВІ ПРИСТРОЇ ТА МЕРЕЖИ)),

клацніть  за Wi-Fi хот-спотом, щоб увімкнути його.

2. Доторкніться до **Wi-Fi hotspot (Wi-Fi хот-спот)** для встановлення і керування портативним Wi-Fi хот-спотом. Тепер можна знайти хот-спот на інших пристроях і підключитися до нього.

### Вимкнення Wi-Fi хот-споту

Натисніть **клавiшу «Додому»** > доторкніться до **клавiші «Меню»** > **System settings (Налаштування системи)** > **More (WIRELESS & NETWORKS) (Додатково (БЕЗДРОТОВІ ПРИСТРОЇ ТА МЕРЕЖИ))** > **Tethering & portable hotspot (Тетерінг та портативний хот-спот)** і клацніть  за Wi-Fi хот-спотом, щоб вимкнути його.

### Перегляд Інтернету

Можете використовувати свій телефон для роботи в Інтернеті через мережеве або Wi-Fi з'єднання.

Натисніть **клавiшу «Додому»** > доторкніться до



> **Browser (Браузер).**

Відкривати веб-сторінки можна різними способами:

- Доторкніться до адресного рядка, щоб ввести веб-сайт, який ви хочете переглянути. Потім доторкніться до сенсорної клавіатури.
- Доторкніться до **клавiші «Меню»** > **Bookmarks/History (Закладки/Історія)** і **виберіть** закладку або історію, щоб відкрити її.

### ПАРАМЕТРИ ПЕРЕГЛЯДУ

При перегляді Інтернету можна також виконати такі дії:

- Натисніть **клавiшу «Меню»** > **Close (Закрити)** і виберіть **Quit (Вихід)** для виходу.

- Натисніть **клавішу «Меню» > Bookmarks/History (Закладки/Історія)** і виберіть закладку або історію, щоб відкрити її.
- Натисніть **клавішу «Меню» > Settings (Налаштування)** для налаштування параметрів браузера.

## ВИКОРИСТАННЯ ЗАКЛАДОК

Якщо відома веб-адреса, можна додавати закладки вручну. Щоб додати в закладки веб-сторінку, відкрийте її і доторкніться до **клавіші «Меню» > Save to bookmarks (Зберегти в закладки)**. Дайте закладці ім'я і збережіть її.

### Зміна закладки

1. Відкрийте вікно браузера.
2. Доторкніться до **клавіші «Меню» > Bookmarks/History (Закладки/Історія)**.
3. Виберіть елемент, який ви хочете змінити, і утримуйте на ньому палець до тих пір, поки не відкриється контекстне меню.
4. Виберіть **Edit bookmark (Змінити закладку)**.
5. Змініть ім'я або місцеположення, а потім доторкніться до **ОК** для збереження зміни.

### Видалення закладки

1. Відкрийте вікно браузера.
2. Доторкніться до **клавіші «Меню» > Bookmarks/History (Закладки/Історія)**.
3. Виберіть елемент, який ви хочете видалити, і утримуйте на ньому палець до тих пір, поки не відкриється контекстне меню.
4. Виберіть **Delete bookmark (Видалити закладку)** і натисніть **ОК** для підтвердження видалення.

## Зміна налаштувань браузера

Натисніть **клавiшу «Меню» > Settings (Налаштування)** у вікні браузера, щоб змінити налаштування браузера.


### Bluetooth

Bluetooth - це технологія бездротового зв'язку з малою дальністю дії. Телефони або інші пристрої, що підтримують технологію Bluetooth, можуть обмінюватися інформацією бездротовим способом на відстані до 10 метрів. Пристрої Bluetooth повинні бути з'єднані парно перед встановленням зв'язку.

1. Натисніть **клавiшу «Додому» >** доторкніться до



**> Settings (Налаштування).**

Клацніть  слідом за меню Bluetooth, щоб увімкнути його. Коли Bluetooth увімкнено,

з'явиться значок  у рядку стану.

2. Доторкніться до **Bluetooth**. Телефон відображатиме всі видимі пристрої Bluetooth у даному діапазоні.

3. Виберіть пристрій для зв'язку і дійте згідно з підказками, що з'являються як повідомлення.

Встановлення зв'язку буде закінчено, коли обидва пристрої пари встановлять з'єднання.

**ПОРАДИ:** Доторкніться до імені свого пристрою, щоб примусити телефон виявити, чи намагаються інші пристрої встановити з'єднання з вашим телефоном.

## СТВОРЕННЯ БІЛЬШОСТІ МУЛЬТИМЕДІА


### Знімання за допомогою камери

В телефоні реалізовано функцію камери. Відкрийте його, натиснувши **кнопку «Додому»** > доторкніться до



> **Camera (Камера)**.



Доторкніться до , щоб зробити знімок. Щоб переглянути його, просто натисніть на зображення у правому кутку екрану.

### Прослуховання ЧМ-радіо

ЧМ-радіо дозволяє здійснювати пошук радіоканалів, слухати їх і зберігати їх у пам'яті телефону. Зверніть увагу на те, що якість радіомовлення залежить від зони дії радіостанції у вашому районі. Дротова гарнітура працює як антена, тому обов'язково підключайте гарнітуру при використанні радіо.

- Щоб виконати налаштування, підключіть гарнітуру до телефону. Натисніть **кнопку «Додому»** > доторкніться до



> **FM Radio (ЧМ-радіо)**.

### Відтворення музики

Можна відтворювати цифрові аудіо-файли з карти пам'яті телефону в режимі **Music (Музика)**. Перш ніж відтворювати музику, необхідно скопіювати музичні файли на карту пам'яті.

1. Натисніть **кнопку «Додому»** > доторкніться



до **Music (Музика)**, щоб відкрити екран музики.

2. Клацніть на ярлику музичної категорії > почнеться відтворення музичних файлів.
3. Відрегулюйте гучність **клавішами «Гучність»**.

### Відкривання галереї

Натисніть **клавішу «Додому»** > доторкніться до



> **Gallery (Галерея)**. Можна використовувати **Галерею** для перегляду фотографій і відтворення відео. Можна також виконувати деякі основні операції редагування фотографій, наприклад, встановлювати їх як фоновий малюнок або контактну фотографію і ділитися з друзями.

### Відтворення відео

Натисніть **клавішу «Додому»** > доторкніться до



> **Video Player (Відеопрогравач)**. Можете використовувати відеопрогравач для перегляду відео на телефоні і на карті пам'яті.

### Створення звукових нотаток


**Диктофон** дозволяє записувати голосові нотатки.

1. Натисніть **клавішу «Додому»** > доторкніться до



> **Sound Recorder (Диктофон)**.

2. Доторкніться до , щоб почати запис.

3. Доторкніться до , щоб зупинити запис.

4. Доторкніться до , щоб відтворити голосовий запис.

5. Збережіть голосовий запис після зупинки або

доторкніться до **Discard (Відхилити)**, щоб видалити запис.

## СОРТУВАННЯ НАЛАШТУВАНЬ ТЕЛЕФОНУ

### Встановлення дати і часу

1. Натисніть **кнопку «Додому»** > доторкніться до



> **Settings (Налаштування)** > **Date & time (Дата і час)**.

2. Доторкніться до **Automatic Date & time (Автоматична дата і час)** і виберіть **Off (Вимк.)**, якщо ви хочете встановити час і дату самостійно.

3. Встановіть дату, час і змініть інші опції.

### Налаштування дисплею

Натисніть **кнопку «Додому»** > доторкніться до



> **Settings (Налаштування)** > **Display (Дисплей)**, при цьому можна налаштувати параметри дисплею за власним бажанням:

- **Brightness (Яскравість)**: Налаштуйте яскравість екрану.
- **Auto-rotate screen (Автоматичний поворот екрану)**: Поворот зображення на екрані при повороті телефону.
- **Screen timeout (Тайм-аут екрану)**: Встановіть затримку для автоматичного вимкнення екрану.
- **Wallpaper (Фоновий малюнок)**: Встановіть фоновий малюнок телефону.
- **Theme (Тема)**: Встановіть тему телефону.

### Налаштування профілів аудіо

Натисніть **кнопку «Додому»** > доторкніться





до **Settings (Налаштування) > Audio profiles (Профілі аудіо)**. При виборі **General mode (Загальний режим)** можна регулювати такі налаштування звуку, як мелодія, гучність та вібрація.

### Налаштування мови

Можна змінити мову у своїй телефонній мережі, виконавши два простих кроки.


1. Натисніть **кнопку «Додому»** > доторкніться до



> **Settings (Налаштування) > Language & input (Мова і введення) > Language (Мова)**.

2. Виберіть мову із наведеного списку.

### Вимкнення служб даних

Натисніть **кнопку «Додому»** > доторкніться до  > **Settings (Налаштування) > SIM management (Керування SIM) > Data connection (Підключення даних)**, потім торкніться до **Off (Вимк.)**

### Перемикання режимів мережі

1. Натисніть **кнопку «Додому»** > доторкніться



до **Settings (Налаштування) > More (WIRELESS & NETWORKS) (Додатково (БЕЗДРОТОВІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ)) > Mobile networks (Мобільні мережі) > Network Mode (Режим мережі)**.

2. Виберіть один із таких варіантів: **GSM/WCDMA (auto mode) (GSM/WCDMA (автоматичний режим))**, **WCDMA only (Тільки WCDMA)**, **GSM only (Тільки GSM)**.

## Комутація мереж

1. Натисніть клавішу «Додому» > доторкніться



до **Settings (Налаштування) > More (WIRELESS & NETWORKS) (Додатково (БЕЗДРОТОВІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ) > Mobile networks (Мобільні мережі) > Network operators (Оператори мережі).**

2. Доторкніться до SIM-карти, яку Ви хочете встановити.

3. Натисніть **Select manually (Вибрати ручний режим)**, щоб зареєструватися вручну, або натисніть **Choose automatically (Вибрати автоматичний режим).**

## Налаштування імен точок доступу

Для підключення до Інтернету можна використовувати імена точок доступу (APN) за умовчанням. Якщо ви хочете додати нове APN, зверніться до провайдера послуг, щоб дізнатися більше.

Натисніть клавішу «Додому» > клавішу «Меню» > **Settings (Налаштування) > More (WIRELESS & NETWORKS) (Додатково (БЕЗДРОТОВІ ПРИСТРОЇ та МЕРЕЖІ)) > Mobile networks (Мережі мобільного зв'язку) > Access Point Names (Імена точок доступу).**

## Налаштування безпеки

Тут вказано, як захистити телефон і SIM-карту від несанкціонованого використання.

## ЗАХИСТ ТЕЛЕФОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ МАЛЮНКА

Створення малюнка розблокування екрану. На-

тисніть клавішу «Додому»>доторкніться до



**>Settings (Налаштування)>Security (Безпека) > Screen lock (Блокування екрану) > Pattern (Малюнок).**

1. Прочитайте інструкції на екрані і подивіться приклад шаблону, виберіть **Next (Далі)**.
2. Проведіть пальцем, щоб підключити як мінімум чотири точки, намалюйте малюнок.
3. Доторкніться до **Continue (Продовжити)**.
4. Ще раз намалюйте свій малюнок для підтвердження.

**Розблокування екрану за допомогою малюнка**

1. Натисніть **кнопку «Живлення»**, щоб вивести екран із сплячого режиму.
  2. Намалюйте малюнок, який ви встановили для розблокування екрану.
- Якщо ви помилилися, телефон запропонує спробувати ще раз.

## **ЗАХИСТ ТЕЛЕФОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗБЛОКУВАННЯ ГОЛОСОМ**

**Створення команди розблокування**

1. Натисніть **кнопку «Додому»** > доторкніться до



**> Settings (Налаштування) > Security (Безпека) > Screen lock (Блокування екрану).**

2. Доторкніться до **Voice Unlock (Розблокувати голосом)**.
3. Згідно з інструкцією, задайте команду Unlock (Розблокувати) і команду Wake up (Вийти із сплячого режиму).

**Розблокування екрану голосом**

1. Натисніть **кнопку «Живлення»**, щоб вивести телефон із сплячого режиму.
2. Промовте команду розблокування.

## ЗАХИСТ ТЕЛЕФОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПІН-КОДУ АБО ПАРОЛЯ

### Створення PIN-коду або пароля

1. Натисніть клавішу «Додому» > доторкніться



до **Settings (Налаштування) > Security (Безпека) > Screen lock (Блокування екрану).**

2. Доторкніться до **PIN (PIN-код) або Password (Пароль).**

3. Згідно з інструкцією, закінчіть налаштування PIN-коду або пароля.

### Розблокування екрану за допомогою PIN-кода або пароля

1. Натисніть клавішу «Живлення», щоб вивести телефон із сплячого режиму.

2. Введіть PIN-код або пароль, який ви задали, потім виберіть



на сенсорній клавіатурі.

## ВИМКНЕННЯ ЗАХИСТУ ШЛЯХОМ РОЗБЛОКУВАННЯ ЕКРАНУ

Якщо ви створили малюнок розблокування, PIN-код або пароль, його можна вимкнути.

1. Натисніть клавішу «Додому» > доторкніться



до **Settings (Налаштування) > Security (Безпека) > Screen lock (Блокування екрану).**

2. Намалюйте малюнок розблокування екрану або введіть PIN-код/пароль, який ви створили, за необхідності.

3. Доторкніться до **None (Hi).**

## ЗАХИСТ SIM-КАРТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПІН-КОДУ

Кожна SIM-карта надходить з PIN-кодом. Початковий PIN-код надається оператором мобільного зв'язку. Краще за все заблокувати SIM-карту як можна скоріше.

1. Натисніть **кнопку «Додому»** > доторкніться



до **Settings (Налаштування) > Security (Безпека) > Set up SIM card lock (Налаштувати блокування SIM-карти).**

2. Виберіть SIM-карту, яку ви хочете встановити.

3. Встановіть прапорець **Lock SIM card (Заблокувати SIM-карту).**

4. Введіть PIN-код, який ви отримали, і доторкніться до **ОК.**

**ПОРАДИ:** При неправильному введенні PIN-коду SIM-карти більшу кількість разів, ніж припустимо, SIM-карту буде заблоковано, і ви не зможете отримати доступ до мережі мобільного телефонного зв'язку. Зверніться до оператора за ключем розблокування PIN-коду (PUK), щоб відновити SIM-карту.

### Зміна PIN-коду SIM-карти

Можна змінити PIN-код, який ви отримали, на інший, який вам легше запам'ятати, а іншим важче вгадати.

1. Натисніть **кнопку «Додому»** > доторкніться



до **Settings (Налаштування) > Security (Безпека) > Set up SIM card lock (Налаштувати блокування SIM-карти).**

2. Виберіть SIM-карту, яку ви хочете встановити.

3. Переконайтеся, що вже встановлено прапорець

**Lock SIM card (Блокувати SIM-карту).**

4. Доторкніться до **Change SIM PIN (Змінити PIN-код SIM-карти)**.

**Керування пам'яттю пристрою**

Натисніть клавішу «Додому» > доторкніться до



> **Settings (Налаштування)** > **Storage (Пам'ять)**.

Можна переглянути інформацію про ємність SD-карти і пам'яті телефону.

- **Витягніть SD-карту:** Можна витягнути SD-карту, щоб безпечно видалити її.
- **Зітріть SD-карту:** Зітріть усі дані на SD-карті.

**Конфіденційність: Відновлення налаштувань виробника**

Натисніть клавішу «Додому» > доторкніться до



> **Settings (Налаштування)** > **Backup & reset (Резервне копіювання та скидання)** > **Factory data reset (Відновлення налаштувань виробника)** > **Reset phone (Скидання телефону)** > **Erase everything (Видалити все)**.

**ОБЕРЕЖНО!** Після скидання всі ваші особисті дані і завантажені додатки на телефоні будуть стерті.

**ДОДАТКИ**

Натисніть клавішу «Додому» > доторкніться до



>**Settings (Налаштування)**>**Apps.(Додатки)**.

## Встановлення додатку

Додаток, який не потребує отримання ліцензії, можна встановити, якщо у вас є дозвіл на його встановлення. Перед його встановленням переконайтеся, що ви вибрали додаток, розроблений для вашого пристрою і типу процесора.

1. Скопіюйте файл додатку на SD-карту, і вставте цю карту у свій телефон.

2. Натисніть **клавiшу «Додому»** > доторкніться до



> **File Manager (Менеджер файлів)** і відкрийте папку, в якій знаходиться файл додатку.

3. Доторкніться до цього файлу, щоб почати встановлення.

4. Прочитайте інструкції з встановлення, які поставляються з додатком, і дотримуйтеся їх до завершення встановлення.

**ПРИМІТКА.** Будь ласка, приймайте свій телефон в якості стандартної моделі.

## Видалення додатку

1. Натисніть **клавiшу «Додому»** > доторкніться до



> **Settings (Налаштування)** > **Apps. (Додатки)**.

2. Виберіть додаток, який ви хочете видалити.

3. Доторкніться до **Uninstall (Видалити)** і **ОК** для підтвердження.

## Переміщення додатку

Додатки, завантажені або встановлені на телефоні, можна переміщати на карту пам'яті, коли пам'ять телефону заповнено. Можна також переміщати додатки в пам'ять телефону, якщо карту пам'яті заповнено.

**ПРИМІТКА.** Не всі додатки можна переміщувати в телефон або на карту пам'яті.

1. Натисніть **клавiшу «Додому»** > доторкніться до




> **Settings (Налаштування)** > **Apps. (Додатки)**.

2. Клацніть додаток, який необхідно перемістити, на вкладці **Downloaded (Завантажені)**.

## КЕРУВАННЯ ІНШИМИ НАЛАШТУВАННЯМИ


### Виведення тексту у вигляді мовлення

Можна налаштувати опції перетворення тексту в мовлення та розпізнавання голосу, натисніть

**клавiшу «Додому»** > доторкніться до  > **Settings (Налаштування)** > **Language & input (Мова та введення)** > **Text-to-speech output (Виведення тексту у вигляді мовлення)**.

### Доступність

Можна налаштувати опції доступності для додатків з обмеженням доступу, натисніть **клавiшу**

**«Додому»** > доторкніться до  > **Settings (Налаштування)** > **Accessibility (Доступність)**.

## ІНШІ ДОДАТКИ

### Годинник

Натисніть **клавiшу «Додому»** > доторкніться до



> **Clock (Годинник)**, можна дивитися годинник або встановити будильник.

Доторканням до значка у верхній частині екрану



можна перемкнутися на функції зворотного відліку часу і секундоміру з інтерфейсу годинника.

## Калькулятор

Можна використовувати телефон для безпосереднього виконання простих математичних розрахунків.

1. Натисніть **клавiшу «Додому»** > доторкніться до



> **Calculator (Калькулятор).**

2. Натискуючи на кнопки, які відповідають зображенню калькулятора, виконуйте основні арифметичні операції.

**ПОРАДИ:** Доторкніться до **клавiші «Меню»** > **Advanced panel (Розширена панель)**, щоб виконувати наукові розрахунки.

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Гарантiний талон - 1шт.
2. Інструкція користувача - 1шт.
3. USB кабель - 1шт.
4. Навушники - 1шт.
5. Зарядний пристрій - 1шт.
6. Смартфон - 1шт.
7. Акумулятор до смартфона- 1шт.
8. Чехол до смартфона

Продукт першого класу, відповідає вимогам: ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ EN 50360:2007, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (з урахуванням / с учетом ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008), ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 301 511:2007, ETSI EN 301 908-2 V5.2.1

Строк служби (придатності) товару – 3 роки. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Уповноважений представник виробника в Україні:  
ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусєва,  
буд. 44, тел.: 0444670859

Виробник: НК CHUANGXINQI COMMUNICATION CO., Адреса: Flat b07 floor23,hover industrial building,no.26-38 kwai cheong road, n.t, Hong Kong, China (Шэньжень Гуанкгсинки Комуникейшн Ко., ЛТД, Адреса: Рм 1907, Блок А, Будівля електроніки и технологій 2070, Шеннан Мидл Рд, Шэньчжэнь 518000, Китай.)

Дата виготовлення: 20.07.2014





## СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения по технике безопасности .....	45
Телефон отвлекает внимание.....	46
Порядок работы с устройством .....	46
Электробезопасность .....	50
Помехи.....	50
Взрывоопасные среды .....	52
Приступая к работе.....	53
Ввод в действие.....	54
Включение и выключение телефона.....	55
Перемещение в телефоне .....	56
Телефонные вызовы .....	59
Прием вызовов.....	61
Создание контакта .....	62
Поиск контакта .....	63
Сообщения .....	63
Настройки сенсорного ввода .....	65
Включение Wi-Fi.....	66
Подключение к сети Wi-Fi .....	66
Проверка состояния сети Wi-Fi.....	66
Параметры просмотра.....	69
Использование закладок.....	69
Создание большинства мультимедиа .....	71
Сортировка настроек телефона .....	73
Защита телефона с помощью рисунка .....	76
Защита телефона с помощью разблокировки голосом .....	77
Защита телефона с помощью ПИН-кода или пароля .....	77
Отключение защиты путем разблокировки экрана.....	78
Защита SIM-карты с помощью ПИН-кода .....	78
Приложения .....	80
Управление другими настройками .....	81
Другие приложения.....	82

**СОВЕТ:** Чтобы работать как с U-дискон, необходимо вставить TF карту!

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

	<p>Не звоните и не принимайте телефонные звонки за рулем. И ни в коем случае не пишите и не отправляйте SMS-сообщения за рулем.</p>		<p>Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях.</p>
	<p>Держите телефон на расстоянии не менее 15 мм от уха или тела во время звонка.</p>		<p>Телефон может излучать яркий или мигающий свет.</p>
	<p>Мелкие детали могут вызвать удушье.</p>		<p>Не выбрасывайте телефон в огонь.</p>
	<p>Телефон может воспроизводить громкий звук.</p>		<p>Избегайте контакта с магнитными материалами.</p>
	<p>Не держите устройство возле кардиостимуляторов и других электронных медицинских устройств.</p>		<p>Избегайте воздействия экстремальных температур.</p>
	<p>Выключайте телефон по просьбе персонала больниц и медицинских учреждений.</p>		<p>Не допускайте контакта телефона с жидкостями. Держите телефон в сухом месте.</p>

	Выключайте телефон по требованию в самолетах и аэропортах.		Не разбирайте телефон.
	Выключайте телефон возле взрывчатых материалов или жидкостей.		Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией.
	Не полагайтесь только на свой телефон для связи в чрезвычайных ситуациях.		

## ТЕЛЕФОН ОТВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ

### Вождение

Чтобы уменьшить риск аварии, внимание всегда должно быть полностью сосредоточено на вождении. Использование телефона во время вождения (даже с комплектом громкой связи) может отвлекать внимание водителя и привести к аварии. Необходимо соблюдать местное законодательство, а также правила и нормы, ограничивающие использование беспроводных устройств во время вождения.

### Работа с производственным оборудованием

Чтобы уменьшить риск аварии, внимание всегда должно быть полностью сосредоточено на работе с производственным оборудованием.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

**Общие положения об обращении с устройством и порядке его использования**

Вы несете единоличную ответственность за порядок использования своего телефона и любые последствия его использования.

Обязательно выключайте телефон там, где его использование запрещено. При использовании телефона следует соблюдать требования безопасности, направленные на защиту пользователей и окружающей среды.

- Бережно обращайтесь со своим телефоном и его аксессуарами, и держите его в чистом и свободном от пыли месте.
- Не подвергайте телефон и его аксессуары воздействию открытого огня и зажженных сигарет.
- Не подвергайте телефон и его аксессуары воздействию жидкости, влаги или высокой влажности.
- Не роняйте, не бросайте и не пытайтесь изогнуть телефон или его аксессуары.
- Не используйте агрессивные химические вещества, чистящие растворы или аэрозоли для чистки устройства или его аксессуаров.
- Не раскрашивайте свой телефон или его аксессуары.
- Не пытайтесь разобрать свой телефон или его аксессуары, это может делать только уполномоченный персонал.
- Не подвергайте свой телефон и его аксессуары воздействию экстремальных температур: ниже  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  и выше  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Нормальная рабочая температура телефона составляет  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  ...  $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Чтобы обеспечить нормальное функционирование телефона, не пользуйтесь им при температуре, выходящей за пределы этого диапазона.

- Ознакомьтесь с местными правилами и нормами утилизации электронных изделий.
- Не носите телефон в заднем кармане, его можно повредить, когда вы садитесь.

### **Маленькие дети**

Не оставляйте телефон и его аксессуары в доступном для маленьких детей месте и не позволяйте детям играть с ними. Они могут поранить себя или других, или случайно повредить телефон.

Телефон содержит мелкие детали с острыми краями, которые могут травмировать ребенка или могут быть сняты им, что создает опасность удушья.

### **Размагничивание**

Чтобы исключить риск размагничивания, не оставляйте электронные устройства или магнитные носители у телефона в течение длительного времени.

### **Электростатический разряд (ЭСР)**

Не прикасайтесь к металлическим соединителям SIM-карты.

### **Антенна**

Не прикасайтесь к антенне без необходимости.

### **Нормальное рабочее положение**

Посылая вызов или отвечая на телефонный звонок, держите телефон возле уха, при этом его нижняя часть должна находиться у рта.

### **Подушки безопасности**

Не кладите телефон в области, расположенной над подушкой безопасности или в зоне раскрытия подушки безопасности.



Сядясь за руль, положите телефон в безопасное место.

### **Занятость / Потеря связи**

Телефон может излучать яркий или мигающий свет.

### **Травмы от повторяющихся движений**

Чтобы свести к минимуму риск травматизма от напряжения, вызванного повторяющимися движениями (RSI), при наборе и отправке SMS-сообщений или играя в игры с помощью телефона:

- Не сжимайте телефон слишком сильно.
- Нажимайте на кнопки, не прилагая больших усилий.
- Пользуйтесь специальными функциями, которые предназначены для минимизации количества нажатий на кнопки, например, Message Templates (Шаблоны сообщений) и Predictive Text (Предикативный текст).
- Делайте достаточно большое количество перерывов, чтобы снять напряжение и отдохнуть.

### **Вызовы в чрезвычайных ситуациях**

Этот телефон, как и любой беспроводной телефон, использует радиосигналы, которые не могут гарантировать связь в любых условиях. Поэтому ни в коем случае не следует полагаться только на беспроводной телефон для связи в чрезвычайных ситуациях.

### **Громкий звук**

Этот телефон способен производить громкие звуки, которые могут привести к нарушению слуха. Уменьшайте громкость при использовании наушников, стереогарнитур Bluetooth и других аудиоустройств.

## **Нагрев телефона**

Телефон может нагреваться во время зарядки и при нормальной работе.

## **ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ**

### **Аксессуары**

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией.

Не подключайте к телефону несовместимые продукты и аксессуары.

Будьте осторожны, не прикасайтесь к выводам аккумуляторной батареи и не допускайте контакта или короткого замыкания выводов аккумуляторной батареи такими металлическими предметами, как монеты или кольца для ключей.

### **Подключение в автомобиле**

Для подключения телефонного интерфейса к электрооборудованию транспортного средства обращайтесь к профессионалам.

### **Неисправные и поврежденные изделия**

Не пытайтесь разбирать телефон и его аксессуары. Обслуживать или ремонтировать телефон и его аксессуары может только квалифицированный персонал.

Если телефон или его аксессуар попал в воду, был проколот или получил сильный удар, не пользуйтесь им без проверки в авторизованном сервисном центре.

## **ПОМЕХИ**

### **Общие сведения об интерфейсе**

Необходимо соблюдать осторожность при использовании телефона в непосредственной близости

от таких персональных медицинских устройств, как кардиостимуляторы и слуховые аппараты.

### **Кардиостимуляторы**

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов, чтобы избежать возможных помех работе кардиостимулятора, расстояние от мобильного телефона до кардиостимулятора должно быть не менее 15 см. Для достижения этой цели, прикладывайте телефон к противоположному от кардиостимулятора уху и не носите его в нагрудном кармане.

### **Слуховые аппараты**

Люди со слуховыми аппаратами или другими кохлеарными имплантатами могут ощущать шумовые помехи при использовании беспроводных устройств или при их нахождении поблизости.

Уровень помех будет зависеть от типа слухового аппарата и расстояния до источника помех. Увеличивая расстояние между ними, можно уменьшить помехи. Можно также проконсультироваться с производителем слухового аппарата, чтобы обсудить альтернативные варианты.

### **Медицинские приборы**

Чтобы определить, может ли работа телефона мешать работе вашего медицинского прибора, проконсультируйтесь с врачом и с производителем прибора.

### **Больницы**

Выключайте свое беспроводное устройство по требованию персонала больниц, клиник и других медицинских учреждений.

Эти требования направлены на предотвращение

возможных помех работе чувствительного медицинского оборудования.

### **Самолеты**

Выключайте беспроводное устройство по первому требованию персонала аэропорта или экипажа самолета.

По вопросу использования беспроводных устройств на борту самолета обращайтесь к экипажу. Если в вашем устройстве предусмотрен режим «в самолете», он должен быть включен до посадки в самолет.

### **Помехи в автомобилях**

Обратите внимание, что из-за возможных помех работе электронного оборудования некоторые изготовители автомобилей запрещают пользоваться мобильными телефонами в салоне автомобиля, если в эту установку не входит комплект громкой связи с наружной антенной.

## **ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ**

### **Автозаправочные станции и взрывоопасная атмосфера**

В местах с потенциально взрывоопасной атмосферой необходимо соблюдать все требования, указанные на предупреждающих табличках, по выключению таких беспроводных устройств, как телефон или другое радиооборудование.

Области с потенциально взрывоопасной атмосферой включают области заправки топливом, подпалубные области судов, места транспортирования и хранения горючих и химических веществ, зоны с загрязнением воздуха химическими парами или частицами, например, песка, пыли или металлического порошка.

## Детонаторы и места проведения взрывных работ

Выключайте свой мобильный телефон или беспроводное устройство, находясь в местах проведения взрывных работ или в местах, где предписано выключать «двустороннюю радиосвязь» и «электронные устройства», чтобы избежать помех при проведении взрывных работ.

## ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

### Назначение клавиш

Клавиша	Функция
Клавиша «Питание»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Удерживание переключает профили аудио, или включает либо выключает режим «в самолете», или выключает электропитание.</li> <li>• Нажатие переводит телефон в спящий режим.</li> <li>• Нажатие выводит телефон из спящего режима.</li> </ul>
Клавиша «Домой»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажатие возвращает на главный экран из любого приложения или экрана.</li> <li>• Удерживание позволяет увидеть недавно использовавшиеся приложения.</li> </ul>
Клавиша «Меню»	Нажатие обеспечивает вывод опций для текущего экрана.
Клавиша «Назад»	Нажатие вызывает переход к предыдущему экрану.
Клавиши «Громкость»	Нажатие или удерживание увеличивает или уменьшает громкость.

## ВВОД В ДЕЙСТВИЕ

### **Установка SIM/SD-карты и аккумуляторной батареи**

Выключайте телефон перед установкой или заменой аккумуляторной батареи, SIM-карты или карты памяти.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Возьмите SIM-карту так, чтобы обрезанный угол был ориентирован, как показано, и вставьте ее в держатель карты.
3. Вставьте карту памяти в слот для карты металлическими контактами вниз, чтобы она установилась в нужное положение.
4. Вставьте аккумуляторную батарею, совместив позолоченные контакты аккумуляторной батареи с позолоченными контактами в аккумуляторном отсеке. Аккуратно нажимайте на аккумуляторную батарею, пока она не зафиксирована на месте установки.
5. Установите крышку на место, аккуратно нажимая на нее, пока не услышите щелчок.

### **Извлечение аккумуляторной батареи и SIM/SD-карты**

1. Убедитесь, что мобильный телефон выключен.
2. Снимите заднюю крышку.
3. Поднимите аккумуляторную батарею вверх и извлеките ее.
4. Извлеките SIM-карту.
5. Извлеките SD-карту.

### **Зарядка аккумуляторной батареи**

Впервые получив новый телефон, нужно зарядить аккумуляторную батарею.

1. Подключите адаптер к гнезду зарядного устройства. Убедитесь, что адаптер вставляется при

- правильной ориентации. Не прилагайте силу, вставляя разъем в гнездо зарядного устройства.
2. Включите зарядное устройство в обычную розетку сети переменного тока.
  3. Отключите зарядное устройство, когда аккумулятор полностью зарядится.

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

Убедитесь, что в вашем устройстве установлена SIM-карта, и аккумуляторная батарея заряжена.

- Удерживайте **кнопку «Питание»**, чтобы включить телефон.
- Чтобы выключить его, удерживайте **кнопку «Питание»**, пока не отобразятся опции телефона. Выберите **Power Off (Выключить питание)**, а затем коснитесь **ОК**.

### Настройка телефона при первом включении

При первом включении телефона после его приобретения или восстановления настроек изготовителя (см. главу *Сортировка настроек телефона - Конфиденциальность: восстановление настроек изготовителя*) нужно сделать некоторые настройки перед его использованием.

Коснитесь **кнопки «Меню»** в режиме ожидания, затем выберите **System settings (Настройки системы) > Language & input (Язык и ввод) > Language (Язык)**, чтобы изменить язык, который вы хотите использовать, при необходимости.

### Переключение в спящий режим

Для экономии заряда аккумуляторной батареи устанавливается спящий режим, в котором устройство переходит в состояние с низким энергопотре-

блением при выключенном дисплее. Устройство также переходит в спящий режим самостоятельно, когда дисплей автоматически выключается через определенный период времени. Спящий режим можно установить следующим способом. Нажмите **клавишу «Питание»** для переключения в спящий режим.

### **Вывод телефона из спящего режима**

1. Нажмите **клавишу «Питание»**, чтобы активировать экран дисплея.



2. Коснитесь значка , перетащите его вправо.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если для телефона установлен рисунок разблокировки, PIN-код или пароль (см. главу *Сортировка настроек телефона - Настройки безопасности*), нужно нарисовать рисунок или ввести PIN-код/пароль, чтобы разблокировать экран.

## **ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ТЕЛЕФОНЕ**

### **Сенсорное управление**

Для управления телефоном можно использовать жесты пальцев. Элементы управления на сенсорном экране изменяются динамически, в зависимости от выполняемых задач.

1. Касайтесь кнопок, значков или приложений для выбора элементов или открытия приложений.
2. Проведите пальцем по экрану для прокрутки вверх, вниз, влево или вправо.
3. Для перемещения конкретного элемента по экрану укажите его пальцем и перетащите его.
4. Дважды коснитесь экрана для увеличения/уменьшения масштаба изображения.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Экран телефона можно просматривать в книжной или альбомной ориентации, просто держа его в вертикальном положении или повернув его на бок. Не все экраны можно просматривать в альбомной ориентации.

## Главный экран

На главном экране, кроме отображаемых ярлыков, можно также устанавливать свой собственный фоновый рисунок, добавлять виджеты и ярлыки нужных приложений или удалять их по своему желанию.

## Расширенный главный экран

Главный экран расширяется за пределы обычного экрана, предоставляя больше места для добавления дополнительного материала. Просто проведите пальцем влево или вправо.

## Выбор фонового рисунка

1. Нажмите **клавишу «Домой»**, чтобы вернуться на главный экран.
2. Коснитесь **клавиши «Меню»** и выберите **Wallpaper (Фоновый рисунок)**.
3. Коснитесь **Gallery (Галерея)**, **Live Wallpapers (Динамические фоновые рисунки)**, **Video Wallpaper (Видео фоновых рисунков)** или **Wallpapers (Фоновые рисунки)** и выберите изображение или анимацию, которые вы хотите использовать в качестве фонового рисунка. Для изображений **Gallery (Галереи)** может потребоваться некоторая обрезка.
4. Коснитесь **Set wallpaper (Установить фоновый рисунок)**.

## Добавление элементов на главный экран



1. Нажмите **клавишу «Домой»** > коснитесь , чтобы войти в интерфейс прикладных программ
2. В списке приложений, коснитесь и удерживайте палец на значке, пока не появится главный экран, переместите значок приложения на свободное место, отпустите палец.

## Удаление элементов с главного экрана

1. Нажмите **клавишу «Домой»**, чтобы вернуться на главный экран.
2. Коснитесь и удерживайте палец на элементе, который необходимо удалить, пока в верхней части экрана не появится значок удаления.
3. Перетащите элемент на значок удаления и отпустите палец, когда этот элемент станет красным.

## Значки состояния и уведомлений


Телефон будет точно сообщать вам, что происходит, отображая простые значки. Они означают следующее.

	USB подклю- чен		Пропущенный вызов
	Режим «в самолете»		Интенсивность сигнала
	Заряд аккумуля- лятора		Новое сооб- щение
	Режим конфе- ренции		Сеть Wi-Fi
	Будильник установлен		Наушник вставлен

	Режим «без звука»		Поиск сигнала
	Значок Bluetooth		USB отладка подключена
	Информационное соединение отключено		Обнаружена новая сеть Wi-Fi

## Использование панели уведомлений

Проведите пальцем по строке состояния вниз с верхней части экрана, чтобы открыть панель уведомлений, где можно увидеть события календаря,

новые сообщения и т.д. Коснитесь  чтобы открыть панель ярлыков с панели уведомлений. Чтобы скрыть эту панель, коснитесь нижнего края панели и потяните ее вверх.

**Открыть недавно использовавшиеся приложения**  
Удерживайте клавишу «Домой» на любом экране. Телефон будет отображать приложения, которые недавно использовались.

1. Коснитесь приложения, которое вы хотите открыть.

## ТЕЛЕФОННЫЕ ВЫЗОВЫ

### Выполнение вызовов

Есть много способов выполнения телефонного вызова. И все они легко выполнимы.

### Вызов из телефона

1. Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь





> **Phone (Телефон)** или коснитесь на главном экране.

2. Введите номер телефона с помощью экранной клавиатуры.



Коснитесь, чтобы удалить неправильно введенные цифры.

3. Коснитесь значка набора номера.

**СОВЕТЫ:** Чтобы совершать международные



звонки, удерживайте палец на, чтобы ввести «+».

### Вызов из списка контактов

1. Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь



> People (Люди).

2. Проведите пальцем для прокрутки списка контактов и коснитесь имени контакта, которому вы хотите позвонить. Когда появятся контактные данные, щелкните на этом номере, выберите SIM-карту для набора номера.



Контакт можно найти, коснувшись на экране.

### Вызов из журнала вызовов

1. Если вы открыли режим набора номера, коснитесь вкладки журнала вызовов, чтобы открыть записи вызовов; затем коснитесь кнопки «Все вызовы», «Набранные номера», «Принятые вызовы», «Пропущенные вызовы», чтобы отобразить спи-

сок записей соответствующих вызовов.

2. Коснитесь значка набора номера на правой стороне текущей записи.

### **Вызов из текстового сообщения**

Если текст сообщения содержит телефонный номер, по которому вы хотите позвонить, можете сделать звонок при просмотре этого текстового сообщения.

1. Нажмите **клавишу «Домой»** > коснитесь



> **Messaging (Сообщения).**


2. Коснитесь элемента «беседы», а затем найти сообщение, содержащее требуемый номер телефона.

3. Коснитесь этого сообщения, на телефоне будет выведен список опций.

## **ПРИЕМ ВЫЗОВОВ**


### **Ответ на вызов**



Коснитесь значка , перетащите его вправо, чтобы ответить на вызов.

### **Отклонение вызова**




Коснитесь значка , перетащите его влево, чтобы отклонить вызов.

### **Отключение звука при вызове**

Во время разговора можно отключить свой микрофон, при этом человек, с которым вы разговариваете, не может вас услышать, а вы по-прежнему можете слышать его.




Коснитесь , чтобы выключить свой микрофон. Чтобы снова включить микрофон, коснитесь




## Включение и выключение громкой связи



Коснитесь  во время разговора, чтобы



включить громкую связь. Коснитесь  снова, чтобы выключить громкую связь.

## Завершение вызова



Коснитесь , чтобы завершить вызов.

## Контакты

Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами в своей учетной записи Google или иных учетных записях, которые поддерживают синхронизацию контактов.


Чтобы увидеть свои контакты, нажмите **клавишу**



«Домой» > коснитесь  > People (Люди).

## СОЗДАНИЕ КОНТАКТА




1. Коснитесь  на экране Contacts (Контакты).

2. Выберите место в памяти, чтобы сохранить контакт.


3. Введите имя контакта, номера телефонов и другую информацию, а затем сохраните его.

## ПОИСК КОНТАКТА



1. Коснитесь  на экране Contacts (Контакты).
2. Введите имя контакта, который вы хотите найти. Будет выведен список подобранных контактов.


## СООБЩЕНИЯ


Ваши SMS (текстовые сообщения) и MMS (мультимедийные сообщения) объединяются в одно меню нажатием клавиши «Домой» >  > **Messaging (Сообщения)**.

### Окно сообщений


Вместо деления на входящие и исходящие, в вашем телефоне все сообщения, которые были отправлены и получены, помещаются в одно окно, где сообщения, относящиеся к одному и тому же номеру, собраны в одну группу на экране сообщений. Можно коснуться группы, чтобы увидеть, какие разговоры у вас были с данным лицом.

### Отправка сообщения

1. Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь  > **Messaging (Сообщения)**.


2. Коснитесь , чтобы создать новое сообщение.
3. Введите номер или имя получателя. По мере ввода будут появляться совпадающие контакты. Нажмите на предложенный контакт, чтобы добавить его в качестве получателя. Можно также



коснуться  , чтобы выбрать получателя из списка контактов.

4. Коснитесь **Type text message (Наберите текстовое сообщение)**, наберите свое сообщение.

- Коснитесь **клавиши «Меню»**, чтобы вставить оперативный текст или контакт.
- Если вы отправляете MMS, коснитесь **клавиши «Меню»**, чтобы добавить тему, или

коснитесь  , чтобы прикрепить фотографии, видео, аудио, или слайд-шоу.

5. Коснитесь  , чтобы отправить сообщение.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Добавьте вложение к текстовому сообщению, и оно будет автоматически преобразовано в MMS. Аналогичным образом, если вы удалите все вложения и тему из MMS, оно автоматически станет текстовым сообщением.

### Настройки сообщений

Настройки сообщений телефона предварительно сконфигурированы так, чтобы их можно было сразу же использовать. Чтобы изменить их, коснитесь **клавиши «Меню» > Settings (Настройки)** на экране **Messaging (Сообщения)**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** На экране настроек SMS коснитесь **клавиши «Меню» > Restore default settings (Восстановить настройки по умолчанию)**, чтобы изменить настройки сообщений на первоначальные.



## НАСТРОЙКИ СЕНСОРНОГО ВВОДА

Выберите окно настроек сенсорного ввода, коснувшись клавиши **«Меню»** > **System settings (Системные настройки)** > **Language & input (Язык и ввод)** на главном экране.

В разделе **KEYBOARD & INPUT METHODS (КЛАВИАТУРА И МЕТОДЫ ВВОДА)** можно выбрать нужные параметры.


### Подключение к Интернету

Впечатляющие сетевые возможности вашего телефона позволяют без труда получить доступ к Интернету или к корпоративной сети.

Можно использовать параметры подключения по умолчанию для подключения к Интернету через сети мобильной связи или Wi-Fi.

Сетевое подключение может быть включено/отключено вручную. Просто нажмите **клавишу**



**«Домой»** > коснитесь  > **Settings (Настройки)** > **SIM management (Управление SIM)** > **Data connection (Подключение для передачи данных)**.

### Добавление нового сетевого подключения

Для подключения через сеть мобильной связи нужно выбрать тарифный план у своего провайдера услуг. Кроме того, если сетевые настройки предварительно не сконфигурированы на вашем телефоне, пожалуйста, обратитесь к своему провайдеру, чтобы получить необходимую информацию.

Настройки можно просмотреть, нажав **клавишу**



**«Домой»** > коснитесь  > **Settings (Настройки)** > **More (WIRELESS & NETWORKS) (До-**

полнительно (БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА и СЕТИ)) > Mobile networks (Мобильные сети) > Access Point Names (Имена точек доступа).



## ВКЛЮЧЕНИЕ WI-FI

Wi-Fi обеспечивает беспроводный доступ к Интернету на расстоянии до 300 футов (100 метров).

1. Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь



> Settings (Настройки).

2. Щелкните  за меню Wi-Fi, чтобы включить его, щелкнув  можно отключить функцию Wi-Fi.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ WI-FI

1. Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь



> Settings (Настройки) > Wi-Fi.

Когда включена сеть Wi-Fi, точки Wi-Fi доступа, или «хот-споты», которые обнаружены телефоном, отображаются с их именами и настройками безопасности.

2. Коснитесь точки доступа для подключения к ней.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если реализованы функции безопасности, вам будет нужно ввести пароль.

## ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СЕТИ WI-FI

Сеть Wi-Fi можно проверить, глядя на значок



в строке состояния.

## USB тетеринг и портативный хот-спот

Предоставляйте подключение своего телефона для передачи данных другим пользователям по каналу USB или как портативный хот-спот Wi-Fi.

### Включение USB тетеринга

**СОВЕТЫ:** ПК получает доступ к Интернету через сеть мобильной связи телефона. Поэтому правильно установите сетевые подключения, прежде чем попытаетесь использовать телефон в качестве модема.

Нажмите клавишу **«Домой»** > коснитесь клавиши **«Меню»** > **System settings (Настройки системы)** > **More (WIRELESS & NETWORKS) (Дополнительно (БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА И СЕТИ))** > **Tethering & portable hotspot (Тетеринг и портативный хот-спот)** и установите флажок для **USB tethering (USB тетеринг)**.

### Отключение USB тетеринга

Нажмите клавишу **«Домой»** > коснитесь клавиши **«Меню»** > **System settings (Настройки системы)** > **More (WIRELESS & NETWORKS) (Дополнительно (БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА И СЕТИ))** > **Tethering & portable hotspot (Тетеринг и портативный хот-спот)** и снимите флажок для **USB tethering (USB тетеринг)**.

Можно также просто вытащить кабель USB.

### Включение Wi-Fi хот-спота

Можно использовать телефон в качестве портативного маршрутизатора WLAN (беспроводной локальной сети) для совместного использования

подключения телефона к Интернету с одним или несколькими ПК или другими устройствами.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- Когда включена функция портативного Wi-Fi хот-спота, нельзя использовать приложения телефона для доступа к Интернету через свое Wi-Fi подключение.
- Wi-Fi хот-спот можно настроить следующим образом:


1. Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь клавиши «Меню» > **System settings (Настройки системы)** > **More (WIRELESS & NETWORKS) (Дополнительно (БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА**

**И СЕТИ))**, щелкните  за Wi-Fi хот-спотом, чтобы включить его.

2. Коснитесь **Wi-Fi hotspot (Wi-Fi хот-спот)** для установки и управления портативным Wi-Fi хот-спотом. Теперь можно найти хот-спот на других устройствах и подключиться к нему.

### Отключение Wi-Fi хот-спота

Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь клавиши «Меню» > **System settings (Настройки системы)** > **More (WIRELESS & NETWORKS) (Дополнительно (БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА И СЕТИ))** > **Tethering & portable hotspot (Тетеринг**

**и портативный хот-спот)** и щелкните  за Wi-Fi хот-спотом, чтобы выключить его.

### Просмотр Интернета

Можете использовать свой телефон для работы в Интернете через сетевое или Wi-Fi соединение.



Нажмите клавишу **«Домой»** > коснитесь **Browser (Браузер)**.

Открывать веб-страницы можно различными способами:

- Коснитесь адресной строки, чтобы ввести веб-сайт, который вы хотите просмотреть. Затем коснитесь сенсорной клавиатуры.
- Коснитесь **клавиши «Меню» > Bookmarks/History (Закладки/История)** и выберите закладку или историю, чтобы открыть ее.

## ПАРАМЕТРЫ ПРОСМОТРА

При просмотре Интернета можно также выполнять следующие действия:

- Нажмите **клавишу «Меню» > Close (Заккрыть)** и выберите **Quit (Выход)** для выхода.
- Нажмите **клавишу «Меню» > Bookmarks/History (Закладки/История)** и выберите закладку или историю, чтобы открыть ее.
- Нажмите **клавишу «Меню» > Settings (Настройки)** для настройки параметров браузера.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКЛАДОК

Если известен веб-адрес, можно добавлять закладки вручную. Чтобы добавить в закладки веб-страницу, откройте ее и коснитесь **клавиши «Меню» > Save to bookmarks (Сохранить в закладки)**. Дайте закладке имя и сохраните ее.

### Изменение закладки

1. Откройте окно браузера.
2. Коснитесь **клавиши «Меню» > Bookmarks/History (Закладки/История)**.

3. Выберите элемент, который вы хотите изменить и удерживайте на нем палец до тех пор, пока не откроется контекстное меню.
4. Выберите **Edit bookmark (Изменить закладку)**.
5. Измените имя или местоположение, а затем коснитесь **OK** для сохранения изменения.

### Удаление закладки

1. Откройте окно браузера.
2. Коснитесь **клавиши «Меню» > Bookmarks/History (Закладки/История)**.
3. Выберите элемент, который вы хотите удалить и удерживайте на нем палец до тех пор, пока не откроется контекстное меню.
4. Выберите **Delete bookmark (Удалить закладку)** и нажмите **OK** для подтверждения удаления.

### Изменение настроек браузера

Нажмите **клавишу «Меню» > Settings (Настройки)** в окне браузера, чтобы изменить настройки браузера.

### Bluetooth

Bluetooth - это технология беспроводной связи с малой дальностью действия. Телефоны или другие устройства, поддерживающие технологию Bluetooth, могут обмениваться информацией беспроводным способом на расстоянии до 10 метров. Устройства Bluetooth должны быть соединены парно перед установлением связи.

1. Нажмите **клавишу «Домой» > коснитесь**



**> Settings (Настройки).**

Щелкните  вслед за меню Bluetooth,

чтобы включить его. Когда Bluetooth включен, появ-

вится значок  в строке состояния.

2. Коснитесь **Bluetooth**. Телефон будет отображать все видимые устройства Bluetooth в данном диапазоне.

3. Выберите устройство для связи, и действуйте в соответствии с подсказками, появляющимися в виде сообщений.

Установление связи будет закончено, когда оба устройства пары установят соединение.

**СОВЕТЫ:** Коснитесь имени своего устройства, чтобы заставить телефон обнаружить, пытаются ли другие устройства, установить соединение с вашим телефоном.

## СОЗДАНИЕ БОЛЬШИНСТВА МУЛЬТИМЕДИА


### Съемка с помощью камеры

В телефоне реализована функция камеры. Откройте его, нажав клавишу «Домой» > коснитесь



> Camera (Камера).



Коснитесь , чтобы сделать снимок. Чтобы просмотреть его, просто нажмите на изображение в правом углу экрана.

### Прослушивание ЧМ-радио

ЧМ-радио позволяет производить поиск радиоканалов, прослушивать их и сохранять их в памяти телефона. Обратите внимание, что качество радиовещания зависит от зоны действия радиостанции в вашем районе. Проводная гарнитура работает в качестве антенны, поэтому обязательно


подключайте гарнитуру при использовании радио.

- Чтобы выполнить настройку, подключите гарнитуру к телефону. Нажмите клавишу «До-


мой» > коснитесь  > **FM Radio (ЧМ-радио)**.

## Воспроизведение музыки

Можно воспроизводить цифровые аудио-файлы с карты памяти телефона в режиме **Music (Музыка)**. Прежде чем воспроизводить музыку, необходимо скопировать музыкальные файлы на карту памяти.

1. Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь  > **Music (Музыка)**, чтобы открыть экран музыки.
2. Щелкните на ярлыке музыкальной категории > начнется воспроизведение музыкальных файлов.
3. Отрегулируйте громкость клавишами «Громкость».

## Открытие галереи

Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь  > **Gallery (Галерея)**. Можно использовать **Галерею** для просмотра фотографий и воспроизведения видео. Можно также выполнять некоторые основные операции редактирования фотографий, например, устанавливая их в качестве фонового рисунка или контактной фотографии и делиться с друзьями.

## Воспроизведение видео

Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь  > **Video Player (Видеопроектор)**. Можете



использовать видеопроигрыватель для просмотра видео на телефоне и на карте памяти.

### Создание звуковых заметок

**Диктофон** позволяет записывать голосовые заметки.

1. Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь



> **Sound Recorder (Диктофон)**.

2. Коснитесь , чтобы начать запись.

3. Коснитесь , чтобы остановить запись.

4. Коснитесь , чтобы воспроизвести голосовую запись.

5. Сохраните голосовую запись после остановки, или коснитесь **Discard (Отклонить)**, чтобы удалить запись.

### СОРТИРОВКА НАСТРОЕК ТЕЛЕФОНА

#### Установка даты и времени

1. Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь



> **Settings (Настройки)** > **Date & time (Дата и время)**.

2. Коснитесь **Automatic Date & time (Автоматическая дата и время)** и выберите **Off (Выкл)**, если вы хотите установить время и дату самостоятельно.

3. Установите дату, время и измените другие опции.

## Настройки дисплея



Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь > **Settings (Настройки)** > **Display (Дисплей)**, при этом можно настроить параметры дисплея по своему желанию:

- **Brightness (Яркость)**: Настройте яркость экрана.
- **Auto-rotate screen (Автоматический поворот экрана)**: Поворот изображения на экране при повороте телефона.
- **Screen timeout (Тайм-аут экрана)**: Установите задержку для автоматического выключения экрана .
- **Wallpaper (Фоновый рисунок)**: Установите фоновый рисунок телефона
- **Theme (Тема)**: Установите тему телефона.

## Настройки профилей аудио



Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь > **Settings (Настройки)** > **Audio profiles (Профили аудио)**. При выборе **General mode (Общий режим)** можно регулировать такие настройки звука, как мелодия, громкость и вибрация.

## Настройки языка

Можно изменить язык в своей телефонной сети, выполнив два простых шага.

1. Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь



> **Settings (Настройки)** > **Language & input (Язык и ввод)** > **Language (Язык)**.

2. Выберите язык из приведенного списка.

## Отключение служб данных



Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь **Settings (Настройки)** > **SIM management (Управление SIM)** > **Data connection (Подключение данных)**, затем коснитесь **Off (Выкл.)**.

## Переключение режимов сети



1. Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь **Settings (Настройки)** > **More (WIRELESS & NETWORKS) (Дополнительно (БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ))** > **Mobile networks (Мобильные сети)** > **Network Mode (Режим сети)**.

2. Выберите один из следующих вариантов: **GSM/WCDMA (auto mode) (GSM/WCDMA (автоматический режим))**, **WCDMA only (Только WCDMA)**, **GSM only (Только GSM)**.

## Коммутация сетей



1. Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь **Settings (Настройки)** > **More (WIRELESS & NETWORKS) (Дополнительно (БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ))** > **Mobile networks (Мобильные сети)** > **Network operators (Операторы сети)**.

2. Коснитесь SIM-карты, которую Вы хотите установить.

3. Нажмите **Select manually (Выбрать ручной режим)**, чтобы зарегистрироваться вручную, или нажмите **Choose automatically (Выбрать автоматический режим)**.

## Настройка имен точек доступа

Для подключения к Интернету можно использовать имена точек доступа (APN) по умолчанию. Если вы хотите добавить новое APN, обратитесь к провайдеру услуг, чтобы узнать больше.


Нажмите клавишу «Домой» > клавишу «Меню» > **Settings (Настройки)** > **More (WIRELESS & NETWORKS) (Дополнительно (БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА и СЕТИ))** > **Mobile networks (Сети мобильной связи)** > **Access Point Names (Имена точек доступа)**.

## Настройки безопасности

Здесь указано, как защитить телефон и SIM-карту от несанкционированного использования.

## ЗАЩИТА ТЕЛЕФОНА С ПОМОЩЬЮ РИСУНКА

Создание рисунка разблокировки экрана. На-

жмите клавишу «Домой» > коснитесь  > **Settings (Настройки)** > **Security (Безопасность)** > **Screen lock (Блокировка экрана)** > **Pattern (Рисунок)**.

1. Прочтите инструкции на экране и посмотрите пример шаблона, выберите **Next (Далее)**.
2. Проведите пальцем, чтобы подключить как минимум четыре точки, нарисуйте рисунок.
3. Коснитесь **Continue (Продолжить)**.
4. Еще раз нарисуйте свой рисунок для подтверждения.

## Разблокировка экрана с помощью рисунка

1. Нажмите клавишу «Питание», чтобы вывести экран из спящего режима.
2. Нарисуйте рисунок, который вы установили для

разблокировки экрана.

Если вы допустили ошибку, телефон предложит попробовать еще раз.

## ЗАЩИТА ТЕЛЕФОНА С ПОМОЩЬЮ РАЗБЛОКИРОВКИ ГОЛОСОМ

### Создание команды разблокировки

1. Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь



> **Settings** (Настройки) > **Security** (Безопасность) > **Screen lock** (Блокировка экрана).

2. Коснитесь **Voice Unlock** (Разблокировать голосом).

3. Согласно инструкции, задайте команду **Unlock** (Разблокировать) и команду **Wake up** (Выйти из спящего режима).

### Разблокировка экрана голосом

1. Нажмите клавишу «Питание», чтобы вывести телефон из спящего режима.

2. Произнесите команду разблокировки.

## ЗАЩИТА ТЕЛЕФОНА С ПОМОЩЬЮ ПИН-КОДА ИЛИ ПАРОЛЯ

### Создание PIN-кода или пароля

1. Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь



> **Settings** (Настройки) > **Security** (Безопасность) > **Screen lock** (Блокировка экрана).

2. Коснитесь **PIN** (PIN-код) или **Password** (Пароль).

3. Согласно инструкции, завершите настройку PIN-кода или пароля.

## Разблокировка экрана с помощью PIN-кода или пароля

1. Нажмите **клавишу «Питание»**, чтобы вывести телефон из спящего режима.
2. Введите PIN-код или пароль, который вы задали,



затем выберите **Done** на сенсорной клавиатуре.

## ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПУТЕМ РАЗБЛОКИРОВКИ ЭКРАНА

Если вы создали рисунок разблокировки, PIN-код или пароль, его можно отключить.

1. Нажмите **клавишу «Домой»** > коснитесь



> **Settings (Настройки)** > **Security (Безопасность)** > **Screen lock (Блокировка экрана)**.

2. Нарисуйте рисунок разблокировки экрана или введите PIN-код/пароль, который вы создали, при необходимости.

3. Коснитесь **None (Нет)**.

## ЗАЩИТА SIM-КАРТЫ С ПОМОЩЬЮ ПИН-КОДА

Каждая SIM-карта поступает с PIN-кодом. Первоначальный PIN-код предоставляется оператором мобильной связи. Лучше всего заблокировать SIM-карту как можно скорее.

1. Нажмите **клавишу «Домой»** > коснитесь



> **Settings (Настройки)** > **Security (Безопасность)** > **Set up SIM card lock (Настроить блокировку SIM-карты)**.

2. Выберите SIM-карту, которую вы хотите установить.

3. Установите флажок **Lock SIM card (Заблокировать SIM-карту)**.

4. Введите PIN-код, который вы получили, и коснитесь **OK**.

**СОВЕТЫ:** При неправильном вводе PIN-кода SIM-карты большее количество раз, чем допустимо, SIM-карта будет заблокирована, и вы не сможете получить доступ к сети мобильной телефонной связи. Обратитесь к оператору за ключом разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы восстановить SIM-карту.

### Изменение PIN-кода SIM-карты

Можно изменить PIN-код, который вы получили, на другой, который вам проще запомнить, а остальным труднее угадать.

1. Нажмите клавишу **«Домой»** > коснитесь



> **Settings (Настройки)** > **Security (Безопасность)** > **Set up SIM card lock (Настроить блокировку SIM-карты)**.

2. Выберите SIM-карту, которую вы хотите установить.

3. Убедитесь, что уже установлен флажок **Lock SIM card (Блокировать SIM-карту)**.

4. Коснитесь **Change SIM PIN (Измените PIN-код SIM-карты)**.

### Управление памятью устройства

Нажмите клавишу **«Домой»** > коснитесь  > **Settings (Настройки)** > **Storage (Память)**.

Можно просмотреть информацию о емкости SD-карты и памяти телефона.

- **Извлеките SD-карту:** Можно извлечь SD-

карту, чтобы безопасно удалить ее.

- **Сотрите SD-карту:** Сотрите все данные на SD-карте.

**Конфиденциальность: Восстановление настроек изготовителя**



Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь > **Settings (Настройки) > Backup & reset (Резервное копирование и сброс) > Factory data reset (Восстановление настроек изготовителя) > Reset phone (Сброс телефона) > Erase everything (Удалить все).**

**ОСТОРОЖНО!** После сброса все ваши личные данные и загруженные приложения на телефоне будут стерты.

## ПРИЛОЖЕНИЯ



Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь > **Settings (Настройки) > Apps.(Приложения).**  
**Установка приложения**

Приложение, не требующее получения лицензии, можно установить, если у вас есть разрешение на его установку. Перед его установкой убедитесь, что вы выбрали приложение, разработанное для вашего устройства и типа процессора.

1. Скопируйте файл приложения на SD-карту, и вставьте эту карту в свой телефон.



2. Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь > **File Manager (Менеджер файлов)** и откройте папку, в которой находится файл приложения.  
3. Коснитесь этого файла, чтобы начать установку.  
4. Прочтите инструкции по установке, которые



поставляются с приложением и следовать им до завершения установки.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Пожалуйста, принимайте свой телефон в качестве стандартной модели.

## Удаление приложения



1. Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь > **Settings (Настройки) > Apps.(Приложения)**.
2. Выберите приложение, которое вы хотите удалить.
3. Коснитесь **Uninstall (Удалить)** и **ОК** для подтверждения.

## Перемещение приложения

Приложения, загруженные или установленные на телефоне, можно перемещать на карту памяти, когда память телефона заполнена. Можно также перемещать приложения в память телефона, если карта памяти заполнена.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не все приложения можно перемещать в телефон или на карту памяти.




1. Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь > **Settings (Настройки) > Apps.(Приложения)**.
2. Щелкните приложение, которое необходимо переместить, на вкладке **Downloaded (Загруженные)**.


## УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИМИ НАСТРОЙКАМИ


### Вывод текста в виде речи

Можно настроить опции преобразование текста в речь и распознавания голоса, нажмите клавишу

«Домой» > коснитесь  > **Settings (Настройки)** > **Language & input (Язык и ввод)** > **Text-to-speech output (Вывод текста в виде речи)**.


## Доступность

Можно настроить опции доступности для приложений с ограничением доступа, нажмите клавишу «Домой» > коснитесь  > **Settings (Настройки)** > **Accessibility (Доступность)**.

Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь  > **Settings (Настройки)** > **Accessibility (Доступность)**.

## ДРУГИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ


### Часы

Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь  > **Clock (Часы)**, можно смотреть часы или установить будильник.

Касанием значка в верхней части экрана можно переключиться на функции обратного отсчета времени и секундомера из интерфейса часов.

### Калькулятор

Можно использовать телефон для непосредственного выполнения простых математических расчетов.

1. Нажмите клавишу «Домой» > коснитесь  > **Calculator (Калькулятор)**.

2. Нажимая на кнопки, соответствующие изображению калькулятора, выполняйте основные арифметические операции.

**СОВЕТЫ:** Коснитесь клавиши «Меню» > **Advanced panel (Расширенная панель)**, чтобы выполнять научные расчеты.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Гартийный талон - 1шт.
2. Инструкция пользователя - 1шт.
3. USB кабель -1 шт.
4. Наушники - 1шт.
5. Зарядное устройство- 1шт.
6. Смартфон- 1шт.
7. Аккумулятор к смартфону - 1шт.
8. Чехол к смартфону.

Продукт первого класса отвечает требованиям: ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ EN 50360:2007, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (з урахуванням / с учетом ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008), ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 301 511:2007, ETSI EN 301 908-2 V5.2.1

Срок службы (годности) товара - 3 года.

По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859

Производитель: НК CHUANGXINQI COMMUNICATION CO., Адреса: Flat b07 floor23,hover industrial building,no.26-38 kwai cheong road, n.t, Hong Kong, China (.Шэньжень Гуанкгсинки Комуникейшн Ко., ЛТД, Адрес: Рм 1907, Блок А, Здание электроники и технологий 2070, Шеннан Мидл Рд, Шэньчжэнь 518000, Китай).

Дата производства: 20.07.2014



