

BRAVIS



МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН*

Інструкція з експлуатації



МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН*

Инструкция по эксплуатации

модель: PRONTO



Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

* Радиотелефон систем стільникового зв'язку GSM

* Радиотелефон систем сотовой связи GSM

1. ПОВІДОМЛЕННЯ

Ви можете отримувати і надсилати повідомлення, а також користуватися широкомовними повідомленнями.

Повідомлення дозволять Вам обмінюватися інформацією з іншими користувачами бездротових телефонів. Виберіть Message (Повідомлення) для виконання операції.

1.1 Запис Повідомлення

Ви можете написати нове текстове повідомлення, відправити його іншим абонентам, а також додавати в повідомлення шаблони.

Після редагування текстового повідомлення виберіть Опцію:

Send (Надіслати): тільки надіслати повідомлення

Save and Send (Надіслати і зберегти): надіслати повідомлення із збереженням

Save (Зберегти): зберегти повідомлення

Send to Many (Надіслати багатьом одержувачам): Надіслати повідомлення багатьом одержувачам

Send by Group (Надіслати по Групі): Надіслати повідомлення всім контактам вибраної групи

1.2 Налаштування Повідомлення

Ви можете виконати налаштування для Ваших MMS-повідомлень через меню залежно від Ваших потреб таким чином:

Server Profile (Профіль Сервера): Запускайте або редагуйте послугу, коли Вам не вдається надіслати MMS-повідомлення; змініть онлайн налаштування сервера на WAP.

Send (Надіслати): Включає термін дії, повідомлення про відправлення, повідомлення про прочитання, пріоритетність тощо

Retrieve (Знайти): Включає основну мережу, мережу роумінгу, повідомлення про відправлення, дозвіл звітів по відправленню тощо

Memory status (Статус пам'яті): Перегляд збережених MMS-повідомлень.

ПРИМІТКА: Якщо Вам не вдалося надіслати MMS-повідомлення, змініть онлайн налаштування на WAP в налаштуваннях сервера.

1.3 Налаштування SMS

Ви можете виконати налаштування для повідомлень через меню таким чином:

SIM Setting (Установка SIM): Вам пропонується чотири профілі, Ви можете редагувати їх назви, встановлювати Адресу SC, Термін Дії тощо.

Common Setting (Загальна Установка): Встановіть доставку звіту на вкл. або викл.

Memory status (Статус пам'яті): Перевірте ємність збереження повідомлень

Preferred Storage (Переважне збереження): Встановіть місце збереження повідомлення за замовчуванням, включаючи збереження в телефоні та на SIM-карті.

ПРИМІТКА: Вам знадобиться підтримка провайдера послуг для отримання звітів про отримання повідомлень.

2 ІСТОРИЯ ДЗВІНКІВ

Введіть Log основного меню, оберіть SIM1 або SIM2 для перегляду набраних номерів і прийнятих дзвінків, можна також перевірити час дзвінка, вартість і використання повідомлення.

2.1 Історія дзвінків на SIM 1/2

У Вашому телефоні зберігається список вхідних і вихідних дзвінків, навіть для дзвінків, за якими не було з'єднання. Найостанніші дзвінки з'являються на початку списку.

ПІДКАЗКА: У телефоні зберігається тільки останній дзвінок по одному і тому ж номеру. Для перегляду докладної інформації або виконання інших операцій:

1. Знайдіть перелік Набраних Дзвінків, Прийнятих Дзвінків, Пропущених Дзвінків. Натисніть на клавішу ОК для перегляду докладної інформації: часу тощо.
2. Натисніть на клавішу Option (Опція) для виконання наступної операції:

Delete (Видалити): Видалення даного запису

Save (Збереження): Збереження номера даного запису в телефонну книгу

Call (Виклик): Виклик номера даного запису

Send SMS (Надіслати SMS): Надіслати повідомлення на номер по даній позиції

Edit (Редагування): Зайдіть в меню редагування номера, Ви можете змінювати, зберігати або набирати номер.

3 ТЕЛЕФОННА КНИГА

Виберіть контакти для відкриття телефонної книги. Телефонна книга включає дані, збережені в телефоні і в пам'яті SIM-карти; ви можете користуватися і тими, й іншими.

Збереження в телефоні: З ім'ям, номером за замовчуванням, номером за прізвищем, назвою компанії, адресою електронної пошти, номером компанії, номером факсу, датою народження, і груповим/особистим рингтоном по кожній позиції.

Збереження на SIM-карті: Об'єм залежить від типу Вашої SIM-карти, і по кожній позиції є тільки ім'я і один робочий номер. Для отримання докладнішої інформації зв'яжіться з Вашим провайдером послуг.

ПРИМІТКА: Видаляйте вибрані номери один за іншим.

3.1 Установка

Ви можете виконувати наступні операції з телефонною книгою:

Memory status (Статус пам'яті): Перевірте ємність телефонної книги включаючи пам'ять на SIM-карті і пам'ять в телефоні.

Preferred Storage (Переважне збереження): Виберіть збереження на SIM-карті або збереження в телефоні як місце збереження за замовчуванням при додаванні нового імені.

ПІДКАЗКА: Ви можете також вибрати інше місце для збереження при додаванні нового імені.

4 УСТАНОВКА

Ви можете встановити Вашу улюблену фактуру фону, рингтон або інші функції.

4.1 Установка SIM-карти

Зайдіть в це меню; Ви можете встановити режим обох SIM-карт, тільки SIM1, тільки SIM2, пілотний режим.

4.2 Установка Мережі

При активації режиму обох SIM-карт, Ви можете виконувати установку мережі по SIM1 і SIM2 окремо. Введіть Установки Мережі, оберіть Уста-

новку Мережі, після цього Ви можете виконати наступні операції:

Network (Мережа): Новий пошук, Вибір Мережі.

Selection (Вибір): Режим Вибору.

Preferences (Переваги): Встановіть бажану мережу при пошуку.

Band selection (Вибір смуги): Встановіть спосіб, яким підключатиметься GRPS.

4.3 Установка Безпеки

Введіть Установки Безпеки, виберіть Установку Безпеки, після цього ви можете виконати наступну операцію:

SIM Lock (Блокування SIM-карти): Встановіть пароль для відкриття/ закриття Вашої SIM-карти.

Phone Lock (Блокування Телефону): Встановіть пароль для блокування телефону.

Keypad Lock (Блокування Клавіатури): Вкл. або вимк. автоблокування клавіатури і час, після закінчення якого блокується клавіатура.

Change Password (Зміна Пароля): Змініть Пароль Pin, Пароль Pin2 і Пароль Блокування Телесфону.

ПРИМІТКА: З приводу Пароля Pin зв'яжіться з Вашим провайдером послуг; Ваша SIM-карта повинна підтримувати Набір Номерів з Фіксованого Списку і Блокування Набору. Для отримання докладнішої інформації зв'яжіться з Вашим провайдером послуг

4.4 Установка Дзвінка

Введіть Установку дзвінка з основного меню, виберіть Call Setup (Встановлення З'єднання), після цього ви можете виконати наступні декілька операцій:

Call Waiting (Відкладений дзвінок): Встановіть функцію відкладеного дзвінка.

Call Divert (Зміна маршруту виклику): Встановіть функцію зміни маршруту виклику.

Call Limit (Обмеження виклику): Встановіть функцію обмеження виклику.

Line Switch (Перемикання лінії): Перемикайте Вашу поточну лінію; є 2 лінії.

Call time Reminder (Нагадування тривалості дзвінка): Встановіть нагадування тривалості дзвінка на вкл. або вимк., а також його тип і період.

Call time Display (Відображення тривалості дзвінка): Встановіть, буде чи ні відображатися тривалість дзвінка при розмові.

Auto Redial (Автоматичний перенабір): Встановіть Автоматичний Повторний Набір на вкл. або вимк. Коли він включений, телефон виконує автоматичний повторний набір 10 разів у випадку, якщо лінія зайнята і дзвінок не може бути прийнятий, при цьому Ви можете натиснути на Abort (Відміна) для відміни повторного набору.

Backlist (Чорний Список): Встановіть 5 номерів; коли список включений, телефон автоматично блокує вхідні дзвінки з номерів в чорному списку.

IP Dial (Набір IP): Встановіть на вкл. або вимк. набір IP, редагуйте номер IP

5. МУЛЬТИМЕДІА

Ваш телефон пропонує додатки мультимедіа; для їх відкриття Ви можете вибрати Media в головному меню.

5.1 Камера

Ваш телефон має високоякісну мегапіксельну камеру, за допомогою якої Ви можете фотографувати коли і де Ви захочете. Після фотографування зберігайте фотографії в пам'яті телефону або в карті пам'яті (при її наявності).

Установка Камери: Натисніть на клавішу зліва для відкриття Option (Опція) на екрані видошукача і виконання конкретних установок.

5.2 Аудіоплеєр

Ви можете користуватися аудіоплеєром для прослуховування музики. Натискайте на клавішу ОК для відтворення поточної музики, і натискайте на неї ще раз для паузи у відтворенні поточної музики. Натискайте на Ліву клавішу для переходу назад і на праву клавішу для переходу до наступної пісні. Ви можете регулювати гучність Mp3 плеєра за допомогою клавіш вгору і вниз.

5.3 Відеоплеєр

Натисніть на Video Player для того, щоб відкрити відеоплеєр і переглядати всі відеофайли. Натисніть на Options і виконуйте наступні операції

з обраним відео: відтворення, подробиці, перейменування, видалення, видалення всіх файлів або сортування.

При відтворенні, натискайте на клавішу навігації вгору і вниз для регулювання швидкості, натискайте на праву або ліву клавішу для регулювання швидкості відтворення, натискайте на «0» для входу в повноекранний режим, натискайте на # для регулювання звуку.

5.4 Програма перегляду зображень

Ви можете виконувати наступні операції:

View (Перегляд): Перегляд фотографій

Forward (Вперед): Надіслати поточну фотографію в перелік фонових зображень, перелік зображень заставки або перелік зображень екрану вкл./вимк. живлення.

Rename (Перейменувати): Змінити назву фотографії.

Delete (Видалити): Видалити фотографію.

Delete All (Видалити Все): Видалити всі фотографії.

Files Sort (Сортувати Файли): Упорядкувати фотографії за назвою, типом часом, розміром або у випадковому порядку.

Storage (Зберегти): Вибрати фотографії в пам'яті телефону або в карті пам'яті.

5.5 Радіо FM (ЧМ)

Виберіть меню Radio (Радіо) для включення функції радіо.

ПРИМІТКА: При налаштуванні радіо Ви можете набирати номер і чути дзвінки як завжди. При розмові звук радіо перейде в режим мовчання автоматично.

6. МЕНЕДЖЕР ФАЙЛІВ

Натисніть на головне меню для його відкриття; після цього Ви можете знайти пристрої, що запам'ятовують, і загальну ємність та вільну ємність. Для різних цілей передбачені різні операції.

7. ОРГАНАЙЗЕР

7.1 Календар

7.2 Будильник

7.3 Ліхтарик

7.4 Завдання

7.5 Bluetooth

7.6 Калькулятор

8. ПРОГРАМА ЧИТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ

Ви можете читати електронні книги. Виберіть Option і увійдіть до:

Open eBook (Відкрити ел. книгу): Ви можете відкрити електронну книгу.

Clean up Bookshelf (Очистити Очистите каталог електронних книг Книжкову полицю):

Global Setting (Загальна установка): Ви можете встановити стиль, шрифт і сторінки системи електронних книг перед читанням електронної книги.

Book Info (Інформація про книгу): Інформація про електронну книгу, включаючи назву, розмір і формат електронної книги.

Delete (Видалити): Ви можете видалити електронну книгу.

Delete All (Видалити Все): Ви можете видалити всі електронні книги.

Sort (Сортувати): Ви можете сортувати електронні книги за назвою, форматом, часом або розміром.

Apply global setting (Застосувати): Ви можете відновити налаштування загальну установку): електронних книг за замовчуванням.

Help (Допомога): Ви можете прочитати керівництво з електронної книги

9. СЕРВІС

9.1 WAP

Ваш телефон підтримує сервіс через WAP (протокол додатків для бездротового зв'язку). Ви можете мати доступ до сервісу, що забезпечується оператором мережевих послуг. Ви можете отримувати інформацію про новини, прогноз погоди, авіарейси тощо.

ПРИМІТКА: Для послуг з GPRS потрібна підтримка мережі. Ви можете мати її в місцях, що мають покриття мережі GPRS.

Homepage (Головна сторінка): Вхід на головну сторінку. Головна сторінка – це Ваш заздалегідь

встановлений веб-сайт в WAP. Якщо Ви не встановлюєте Головну Сторінку, Ваш телефон заходитиме на веб-сайт за замовчуванням.

Favorites (Вибране): Переглядайте закладки. Ви можете вибрати одну з них для доступу на веб-сайт.

Recent Visits (Останні візити): Ця опція дозволяє записувати веб-адреси, на які Ви заходили раніше.

Offline page (Сторінка в автономному режимі). Ця опція дозволяє переглядати веб-адреси в автономному режимі.

Input URL (Введення URL): Це функція введення, необхідна для з'єднання з веб-сайтом.

Settings (Установки): Деякі установки для інтернет-серфінгу.

1. Active profiles (Активні Параметри Профілі): установки для відвідування веб-сайту

2. Options (Опції): Вибирайте групи послуг і деякі установки з перегляду веб-сайтів.

3. Clear Cache (Очистити кеш-пам'ять): Очистити переглянуту Вами кеш-пам'ять.

4. Clear Cookie (Очистити кукі-файли): Очистити кукі-файли, збережені в мережі.

5. Select SIM (вибрати SIM-карту): Обрати SIM 1 або SIM 2.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Гарантійний талон - 1шт.
2. Інструкція користувача - 1шт.
3. USB кабель - 1шт.
4. Навушники - 1шт.
5. Зарядний пристрій - 1шт.
6. Телефон - 1шт. - 1шт.
7. Акумулятор до телефону- 1шт

Продукт першого класу, відповідає вимогам: ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ EN 50360:2007, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (з урахуванням ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008), ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 301 511:2007

Гарантійний строк - 12 місяців. Строк служби (придатності) товару – 3 роки. По закінченні

строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусева, буд. 44, тел.: 0444670859

Виробник: ОБО Електронікс Ґроуп Лімітед, Юніт 705, ҐуанЕр Білдінг, №. 810 ЦонґЮн Род, БаіЮн Дістрікт ҐуанґЖоу, Китай. (OBO Electronics Group Limited, Unit 705, GuanEr Building, No. 810 CongYun Road, BaiYun District, GuangZhou, China.)

Дата виготовлення: 20.09.2015. Серійний номер вказано на виробі.

1. СООБЩЕНИЯ

Вы можете получать и посылать сообщения, а также пользоваться широковещательными сообщениями.

Сообщения позволят Вам обмениваться информацией с другими пользователями беспроводных телефонов. Выберите Message (Сообщение) для выполнения операции.

1.1 Запись Сообщения

Вы можете написать новое текстовое сообщение, отправить его другим абонентам, а также добавлять в сообщение шаблоны.

После редактирования текстового сообщения выберите Опцию:

Send (Послать): только послать сообщение

Save and Send (Послать и сохранить): послать сообщение с сохранением

Save (Сохранить): сохранить сообщение

Send to Many (Послать многим получателям): Послать сообщение многим получателям

Send by Group (Послать по Группе): Послать сообщение всем контактам выбранной группы

1.2 Установка Сообщения

Вы можете выполнить установку для Ваших MMS-сообщений через меню в зависимости от Ваших потребностей следующим образом:

Server Profile (Профиль Сервера): Запускайте или редактируйте услугу, когда Вам не удастся послать MMS-сообщение; поменяйте онлайн установку сервера на WAP.

Send (Послать): Включает срок действия, сообщение об отправке, сообщение о прочтении, приоритетность и т.п.

Retrieve (Найти): Включает основную сеть, сеть роуминга, сообщение об отправке, разрешение отчетов по отправке и т.п.

Memory status (Статус памяти): Просмотр сохраненных MMS-сообщений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вам не удалось послать MMS-сообщение, поменяйте онлайн-установку на WAP в установках сервера.

1.3 Установка SMS

Вы можете выполнить установку для сообщений через меню следующим образом:

SIM Setting (Установка SIM): Вам предлагается четыре профиля, и Вы можете редактировать их названия, устанавливать Адрес SC, Срок Действия и т.п.

Common Setting (Общая Установка): Установите доставку отчета на вкл. или выкл

Memory status (Статус памяти): Проверьте емкость сохранения сообщений

Preferred Storage (Предпочтительное сохранение): Установите место сохранения сообщения по умолчанию, включая сохранение в телефоне и на SIM-карте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вам понадобится поддержка провайдера услуг для получения отчетов о получении сообщений.

2 ИСТОРИЯ ЗВОНКОВ

Введите Log основного меню, выберите SIM1 или SIM2 для просмотра набранных номеров

и отвеченных звонков, можно также проверить время звонка, стоимость и использование сообщения.

2.1 История звонков на SIM 1/2

В Вашем телефоне хранится список входящих и исходящих звонков, даже для звонков, по которым не было соединения. Самые последние звонки появляются в начале списка.

ПОДСКАЗКА: В телефоне сохраняется только последний звонок по одному и тому же номеру. Для просмотра подробной информации или выполнения иных операций:

1. Найдите перечень Набранных Звонков, Полученных Звонков, Пропущенных Звонков. Нажмите на клавишу ОК для просмотра подробной информации: времена и т.п.
2. Нажмите на клавишу Option (Опция) для выполнения следующей операции:

Delete (Стереть): Стирание данной записи

Save (Сохранение): Сохранение номера данной записи в телефонную книгу

Call (Вызов): Вызов номера данной записи

Send SMS (Посылка SMS): Посылка сообщения на номер по данной позиции

Edit (Редактирование): Зайдите в меню редактирования номера, Вы можете изменять, сохранять или набирать номер.

3 ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

Выберите контакты для открытия телефонной книги. Телефонная книга включает данные, сохраненные в телефоне и в памяти SIM-карты; вы можете пользоваться и теми, и другими.

Сохранение в телефоне: С именем, номером по умолчанию, номером по фамилии, названием компании, адресом электронной почты, номером компании, номером факса, датой рождения, и групповым/личным рингтоном по каждой позиции.

Сохранение на SIM-карте: Объем зависит от типа Вашей SIM-карты, и по каждой позиции имеется только имя и один рабочий номер. Для получения более подробной информации свяжитесь с Вашим провайдером услуг.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стирайте выбранные номера один за другим.

3.1 Установка

Вы можете выполнять следующие операции с телефонной книгой:

Memory status (Статус памяти): Проверьте емкость телефонной книги, включая память на SIM-карте и память в телефоне.

Preferred Storage (Предпочтительное сохранение): Выберите сохранение на SIM-карте или сохранение в телефоне в качестве места сохранения по умолчанию при добавлении нового имени.

ПОДСКАЗКА: Вы можете также выбрать иное место для сохранения при добавлении нового имени.

4 УСТАНОВКА

Вы можете установить Вашу предпочтительную фактуру фона, рингтон или иные функции.

4.1 Установка SIM-карты

Зайдите в это меню; Вы можете установить режим обеих SIM-карт, только SIM1, только SIM2, пилотный режим.

4.2 Установка Сети

При активации режима обеих SIM-карт, Вы можете выполнять установку сети по SIM1 и SIM2 по отдельности. Введите Установки Сети, выберите Установку Сети, после этого Вы можете выполнить следующие операции:

Network (Сеть): Новый поиск, Выбор Сети.

Selection (Выбор): Режим Выбора.

Preferences (Предпочтения): Установите предпочтительную сеть при поиске.

Band selection (Выбор полосы): Установите способ, которым будет подключаться GRPS.

4.3 Установка Безопасности

Введите Установки Безопасности, выберите Установку Безопасности, после этого вы можете выполнить следующую операцию:

SIM Lock (Блокирование SIM-карты): Установите пароль для открытия/ закрытия Вашей SIM-карты.

Phone Lock (Блокирование Телефона): Установите пароль для блокирования телефона.

Keypad Lock (Блокирование Клавиатуры): Вкл. или выкл. автоблокировку клавиатуры и время, по истечении которого блокируется клавиатура.

Change Password (Изменение Пароля): Измените Пароль Pin, Пароль Pin2 и Пароль Блокировки Телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ: По поводу Пароля Pin связывайтесь с Вашим провайдером услуг; Ваша SIM-карта должна поддерживать Набор Номеров из Фиксированного Списка и Блокирование Набора. Для получения более подробной информации связывайтесь с Вашим провайдером услуг

4.4 Установка Звонка

Введите Установку звонка из основного меню, выберите Call Setup (Установление Соединения), после этого вы можете выполнить следующие несколько операций:

Call Waiting (Отложенный звонок): Установите функцию отложенного звонка.

Call Divert (Изменение маршрута вызова): установите функцию изменения маршрута вызова.

Call Limit (Ограничение вызова): Установите функцию ограничения вызова.

Line Switch (Переключение линии): Переключите Вашу текущую линию; имеются 2 линии.

Call time Reminder (Напоминание длительности звонка): Установите напоминание длительности звонка на вкл. или выкл., а также его тип и период.

Call time Display (Отображение длительности звонка): Установите, будет ли или нет отображаться длительность звонка при разговоре.

Auto Redial (Автоматический перенабор): Установите Автоматический Повторный Набор на вкл. или выкл. Когда он включен, телефон выполняет автоматический повторный набор 10 раз в случае, если линия занята и звонок не может быть отвечен, при этом Вы можете нажать на Abort (Отмена) для отмены повторного набора.

Backlist (Черный Список): Установите 5 номеров; когда список включен, телефон автоматически блокирует входящие звонки с номеров в черном списке.

IP Dial (Набор IP): Установите на вкл. или выкл. набор IP, редактируйте номер IP

5. МУЛЬТИМЕДИА

Ваш телефон предлагает приложения мультимедиа; для их открытия Вы можете выбрать Media в главном меню.

5.1 Камера

Ваш телефон имеет высококачественную мегапиксельную камеру, с помощью которой Вы можете фотографировать когда и где Вы захотите. После фотографирования сохраняйте фотографии в памяти телефона или в карте памяти (при ее наличии).

Установка Камеры: Нажмите на клавишу слева для открытия Option (Опция) на экране видеискателя и выполнения конкретных установок.

5.2 Аудиоплеер

Вы можете пользоваться аудиоплеером для прослушивания музыки. Нажимайте на клавишу ОК для воспроизведения текущей музыки, и нажи-

майте на нее еще раз для паузы в воспроизведении текущей музыки. Нажимайте на Левую клавишу для перехода назад, и на правую клавишу для перехода на следующую песню. Вы можете регулировать громкость MP3 плеера с помощью клавиш вверх и вниз.

5.3 Видеоплеер

Нажмите на Video Player для того, чтобы открыть видеоплеер и просматривать все видеофайлы.

Нажмите на Options и выполняйте следующие операции с выбранным видео: воспроизведение, подробности, переименование, стирание, стирание всех файлов или сортирование.

При воспроизведении, нажимайте на клавишу навигации вверх и вниз для регулирования скорости, нажимайте на правую или левую клавишу для воздействия на скорость воспроизведения, нажимайте на «0» для входа в полноэкранный режим, нажимайте на # для регулирования звука.

5.4 Программа просмотра изображений

Вы можете выполнять следующие операции:

View (Просмотр): Просмотр фотографий

Forward (Вперед): Послать текущую фотографию в перечень фоновых изображений, перечень изображений заставки или перечень изображений экрана вкл./выкл. питания.

Rename (Переименовать): Поменять название фотографии.

Delete (Стереть): Стереть фотографию.

Delete All (Стереть Все): Стереть все фотографии.

Files Sort (Сортировать Файлы): Упорядочить фотографии по названию, типу, времени, размеру или в случайном порядке.

Storage (Сохранить): Выбрать фотографии в памяти телефона или в карте памяти.

5.5 Радио FM (ЧМ)

Выберите меню Radio (Радио) для включения функции радио.

ПРИМЕЧАНИЕ: При настройке радио Вы можете набирать номер и слышать звонки как обыч-

но. При разговоре звук радио перейдет в режим молчания автоматически.

6. МЕНЕДЖЕР ФАЙЛОВ

Нажмите на главное меню для его открытия; после этого Вы можете найти запоминающие устройства и общую емкость и свободную емкость. Для разных целей предусмотрены разные операции.

7. ОРГАНАЙЗЕР

7.1 Календарь

7.2 Будильник

7.3 Фонарь

7.4 Задачи

7.5 Bluetooth

7.6 Калькулятор

8. ПРОГРАММА ЧТЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ

Вы можете читать электронные книги. Выберите Option и войдите в:

Open eBook (Открыть эл. книгу): Вы можете открыть электронную книгу.

Clean up Bookshelf (Очистить Книжную полку): Очистите каталог электронных книг.

Global Setting (Общая установка): Вы можете установить стиль, шрифт и страницы системы электронных книг перед чтением электронной книги.

Book Info (Информация о книге): Информация об электронной книге, включая название, размер и формат электронной книги.

Delete (Стереть): Вы можете стереть электронную книгу.

Delete All (Стереть Все): Вы можете стереть все электронные книги.

Sort (Сортировать): Вы можете сортировать электронные книги по названию, формату, времени или размеру.

Apply global setting (Применить общую установку): Вы можете восстановить установки электронных книг по умолчанию.

Help (Помощь): Вы можете прочесть руководство по электронной книге

9. СЕРВИС

9.1 WAP

Ваш телефон поддерживает сервис по WAP (протоколу приложений для беспроводной связи). Вы можете иметь доступ к сервису, обеспечиваемому оператором сетевых услуг. Вы можете получать информацию по новостям, прогнозу погоды, авиарейсам и т.п.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для услуг по GPRS требуется сетевая поддержка. Вы можете иметь ее в местах, имеющих покрытие сети GPRS.

Homepage (Главная страница): Вход на главную страницу. Главная страница – это Ваш предварительно установленный веб-сайт в WAP. Если Вы не устанавливаете Главную Страницу, Ваш телефон будет заходить на веб-сайт по умолчанию.

Favorites (Избранное): Просматривайте закладки. Вы можете выбрать одну из них для доступа на веб-сайт.

Recent Visits (Последние посещения): Эта опция позволяет записывать веб-адреса, на которые Вы заходили ранее.

Offline page (Страница в автономном режиме): Эта опция позволяет просматривать веб-адреса в автономном режиме.

Input URL (Ввод URL): Это функция по вводу, необходимому для соединения с веб-сайтом.

Settings (Установки): Некоторые установки для интернет-сёрфинга.

1. Active profiles (Активные Профили): Параметры установки для посещения веб-сайта

2. Options (Опции): Выбирайте группы услуг и некоторые установки по просмотру веб-сайтов.

3. Clear Cache (Очистить кэш-память): Очистить просмотренную Вами кэш-память.

4. Clear Cookie (Очистить куки-файлы): Очистить куки-файлы, сохраненные в сети.

5. Select SIM (выбрать SIM-карту): Выбрать SIM 1 или SIM 2.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Гарантийный талон - 1 шт.
2. Инструкция пользователя - 1 шт.
3. USB кабель -1 шт.
4. Наушники - 1шт.
5. Зарядное устройство- 1шт.
6. Телефон- 1шт.
7. Аккумулятор к телефону - 1шт.

Продукт первого класса отвечает требованиям: ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ EN 50360:2007, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (с учетом ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008), ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 301 511:2007

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы (годности) товара - 3 года.

По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859

Производитель: ОБО Электроникс Групп Лимитед, Юнит 705, ГуанЕр Билдинг, №. 810 ЦонгЮн Роуд, БайЮн Дистрикт, Гуангжоу, Китай (OBO Electronics Group Limited, Unit 705, GuanEr Building, No. 810 CongYun Road, BaiYun District, GuangZhou, China.)

Дата производства: 20.09.2015. Серийный номер указан на изделии.

