

# bravis

UA

СМАРТФОН\*

Інструкція з експлуатації

RU

СМАРТФОН\*

Инструкция по эксплуатации

EN

SMARTPHONE\*

Instruction manual

**модель/model: A401 NEO**



Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!  
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!  
Thank You for Your choice!

\* Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM та UMTS  
Радиотелефон систем сотовой связи GSM и UMTS  
Radiotelephone cellular communication systems GSM and UMTS

## 1. БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Обов'язково прочитайте це керівництво. Його недотримання може призвести до виникнення небезпеки та порушень законодавства. Виробник не несе жодної відповідальності у разі недотримання користувачем рекомендацій або неправильного використання смартфона.

- За наявності в смартфоні режиму «У літаку» вмикайте його під час польотів. За його відсутності вимикайте смартфон перед посадкою в літак, оскільки у ввімкненому стані він може стати причиною перешкод в роботі обладнання. Додержуйте всіх обмежень під час польоту.
- Вимикайте пристрій поблизу паливних матеріалів, хімікатів і місць ведення вибухових робіт. Запобігайте доступу дітей до пристрою.
- Під час водіння додержуйте місцевих положень, що регламен-

тують використання смартфона. При розмові по смартфоні під час водіння додержуйте наступних правил: сконцентруйтеся на керуванні автомобілем і стежте за обстановкою на дорозі; якщо в смартфоні є функція хендс-фрі, використовуйте її. У поганих умовах водіння зупиніться, перш ніж набрати номер або відповісти на виклик.

- Вимикайте телефон, лікарнях та інших місцях, в яких його використання заборонено. Смартфони можуть перешкоджати нормальній роботі електронного обладнання та медичної техніки, наприклад, водіїв ритму серця, слухових апаратів та іншого електронного медичного обладнання.
- Гарантія втрачає силу у випадку використання неоригінальних комплектуючих і компонентів.
- Не розбирайте смартфон самостійно. У разі виходу телефону зі строю зв'яжіться з постачальником.

- Не заряджайте смартфон до установки акумулятора. Не закорочуйте акумулятор.
- Смартфон необхідно заряджати у добре вентиляваному та охолоджуваному місці, подалі від займистих і вибухонебезпечних матеріалів.
- Щоб уникнути розмагнічування зберігайте смартфон далеко від магнітних матеріалів, таких як диски, кредитні карти тощо.
- Смартфон повинен бути сухим. Оподи, волога, а також будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. У разі намокання пристрою вийміть акумулятор і зв'яжіться з постачальником.
- Не використовуйте смартфон при дуже високих або дуже низьких температурах. Захищайте його від дії сильного сонячного світла або високої вологості.
- Не використовуйте для очищення пристрою рідини або мокру тканину

в поєднанні з сильним м'яким засобом.

- Смартфон обладнаний функціями фотографування, відео- та аудіозапису. При використанні цих функцій дотримуйтесь відповідних законів та положень. Здійснення фотографування, відео- та аудіозаписи без відповідних повноважень може бути порушенням законодавства.
- При використанні мережі не завантажуйте файли, заражені вірусом, і не встановлюйте пошкоджені фотографії та рінгтони. Наша компанія не несе відповідальності за відхилення в роботі смартфона, обумовлені недотриманням цієї рекомендації.
- Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими положеннями. По можливості направляйте їх на переробку. Забороняється утилізувати їх як побутові відходи.

**ЗАЯВА:** Наша компанія зберігає за собою право на зміну змісту цього керівництва без попереднього повідомлення.

## 2. ПОЧАТОК ВИКОРИСТАННЯ

### 2.1 Увімкнення/вимкнення телефону

Для увімкнення/вимкнення телефону натисніть та утримуйте натиснутою кнопку **Power** (Живлення).

При ввімкненні смартфона без SIM-карти на екрані з'явиться повідомлення «**No SIM card**» («Немає SIM-карти»). Після вставки SIM-карти смартфон автоматично перевірить її придатність.

На екрані з'являться наступні повідомлення:

#### **Input Phone Lock Code (Введіть код телефону)**

- Якщо ви встановили код блокування телефону.

#### **Input PIN (Введіть PIN-код)**

- Якщо ви встановили код блокування SIM-карти.

## Searching (Пошук)

- Телефон почне пошук мереж для підключення.

## 2.2 Зарядка акумулятора

- Підключіть зарядний пристрій до телефону. Увімкніть зарядний пристрій у мережу.
- Після цього почне блимати символ рівня заряду в правому верхньому куті екрану. При зарядці мобільного телефону у вимкненому стані на екрані буде відображатися символ зарядки. У випадку використання мобільного телефону з недостатнім рівнем зарядки з моменту початку зарядки до появи символу зарядки на екрані може пройти деякий час.

Закінчення миготіння символу рівня заряду акумулятора означає, що акумулятор повністю заряджений. При зарядці у вимкненому стані символ зарядки продовжить відображатися на екрані після завершення зарядки. Процес за-

рядки зазвичай займає більше 2,5 годин (перші три рази бажано заряджати смартфон упродовж 12-14 годин, це сприятиме збільшенню терміну служби акумулятора). У процесі зарядки мобільний телефон і зарядний пристрій природним чином нагріваються.

- Після завершення зарядки від'єднайте зарядний пристрій від мережі, а потім від мобільного телефону.

#### **УВАГА:**

- Смартфон необхідно заряджати у добре вентильованому місці при температурі від  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$ . Використовуйте оригінальний зарядний пристрій. Застосування незатверджених зарядних пристроїв може бути небезпечним, а крім того, веде до порушення гарантійних умов.
- При автоматичному вимкненні мобільного телефону або відображенні повідомлення «Battery is



low» («Акумулятор розряджений») потрібно негайно зарядити акумулятор. При неповній розрядці акумулятора до початку зарядки термін зарядки телефону автоматично скорочується.

## 3. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МЕНЮ

### 3.1 Контакти

Для збереження контактів можна використовувати телефонну книгу. Контакти можна переглядати та керувати ними.

**ПРИМІТКА:** В записах зберігається номер SIM-карти та додаткові відомості

### 3.2 Повідомлення

За допомогою цієї функції можна відправляти та одержувати SMS- та MMS-повідомлення.

## 3.3 Характеристики телефону

### 3.3.1 Виклики

Введіть номер телефону, включаючи код міста, виберіть одну з SIM-карт і

виконайте виклик. Під час виклику на екрані буде відображатися інформація про стан виклику. Для набору номера просто натискайте кнопку з цифрою. Для виконання міжнародних дзвінків, натисніть і утримуйте кнопку «0», поки не з'явиться міжнародний телефонний префікс «+», потім введіть код країни та повний номер, який потрібно викликати.

### **3.3.1.1 Швидкий виклик**

У вікні набору номера натисніть і утримуйте потрібну кнопку швидкого виклику у відповідному списку (2 ~ 9). Буде виконаний виклик відповідного номера. Згідно з заводськими налаштуваннями кнопка «+1» відповідає швидкому виклику голосової пошти.

### **3.3.1.2 Виклики зі списку контактів**

1. Натисніть на кнопку Home (Робочий стіл), а потім оберіть додаток «People» («Люди»). Відкриється список контактів.
2. Натисніть кнопку Menu (Меню) -> Search (Пошук) для пошуку контактів у списку контактів

3. Натисніть на контакт -> Виберіть SIM-карту для виклику.

### **3.3.1.3 Виклики з журналу викликів**

1. Натисніть на кнопку Home (Робочий стіл), а потім на символ «Dial» («Набір номера»). Відкриється вікно набору номера.

2. Натисніть на список дзвінків. Його також можна викликати наступним чином: Контакти -> Дзвінки -> Відкрити список дзвінків.

3. Натисніть на журнал викликів -> Виберіть SIM-карту для виклику.

### **3.3.1.4 Виклики з повідомлень**

1. Натисніть на кнопку Home (Робочий стіл), а потім на символ «SMS» («SMS-повідомлення»). Відкриються повідомлення.

2. Натисніть на потрібні повідомлення або бесіду для вибору.

3. Натисніть на потрібне повідомлення. Якщо повідомлення містить кілька номерів, телефон може автоматично активувати меню опцій, де можна вибрати

потрібний номер і натиснути кнопку call (Виклик) для його набору.

### **3.3.1.5 Екстрені виклики**

Як за наявності, так і за відсутності SIM-карти телефон можна використовувати для виклику номерів екстреної допомоги, наприклад, служби 911.

### **3.3.1.6 Прийом виклику**

При надходженні виклику під час відкритого списку контактів для його прийому натисніть пальцем і протягніть вправо кнопку прийняття дзвінка. При підключених навушниках для відповіді на виклик можна також використовувати кнопку на навушниках.

### **3.3.1.7 Завершення виклику**

При надходженні виклику під час відкритого списку контактів, для його відхилення натисніть пальцем і протягніть вліво кнопку прийняття дзвінка. Для завершення отриманого дзвінка натисніть на кнопку завершення виклику.

### 3.3.1.8 Опції виклику

Під час виклику доступні наступні операції:

- **Mute (Беззвучний режим).** Відключення передачі голосу користувача.
- **Hold (Утримати виклик).** Поставити виклик на паузу.
- **Un hold \* (Завершити утримування)** Повернутися до виклику, що утримується.
- **Speaker (Динамік).** Увімкнути/вимкнути динамік.
- **Contacts (Контакти).** Увійти в меню списку контактів.
- **Add call (Додати виклик).** Здійснити ще один виклик.
- **Dial pad (Цифрова клавіатура).** (Почати набір нового номера).
- **End call (Завершити виклик).** Завершити виклик.

## 3.4 Використання карти пам'яті мобільного телефону в якості U-диска

1. Використовуйте USB-роз'єм для підключення мобільного телефону до комп'ютера. У рядку стану з'явиться символ-індикатор.

2. Відкрийте панель повідомлень.
3. На панелі повідомлень натисніть «USB connected» («USB-підключення»), а потім «turn on USB storage» («Включити USB-диск»).

**ПРИМІТКА:** При виборі в підключеннях телефону до комп'ютера функції «Відкрити USB-диски» мобільний телефон не буде ідентифікувати карти пам'яті. Деякі програми мобільного телефону, такі як камера, будуть недоступні.

### 3.5 WLAN

Необхідно забезпечити діапазон доступу до бездротової мережі WLAN радіусом 300футов (100 М). Для використання WLAN на мобільному телефоні підключіться до бездротової точки доступу або «гарячої точки».

**ПРИМІТКА:** Наявність покриття WLAN залежить від якості, інфраструктури та інших сигналів, що приймаються об'єктом.

### **3.5.1 Відкриття WLAN і підключення до бездротової мережі**

1. Натисніть на кнопку Home (Робочий стіл), а потім виберіть Setting (Налаштування) -> Wireless & networks (Бездротові мережі).
2. Виберіть опцію WLAN для підключення до Wi-Fi. Телефон виконає автоматичний пошук бездротової мережі.
3. Натисніть на налаштування Wi-Fi. Мережа WLAN відобразить список доступних підключень WLAN для вибору мережі та налаштувань безпеки.
4. Натисніть на потрібну мережу WLAN для підключення до неї. При виборі незахищеної мережі телефон виконає підключення. При виборі мережі з шифруванням WEP, WPA / WPA2 необхідно спочатку ввести пароль, а потім натиснути кнопку підключення

### **3.5.2 Підключення до інших мереж WLAN**

1. Відкрийте вікно бездротових підключень і виберіть настройки WLAN. Натисніть потрібну мережу WLAN в списку мереж, що з'явиться.

2. Натисніть на обрану мережу WLAN для підключення до неї.


**ПРИМІТКА:** Крім цього, мобільний телефон може підключитися до Інтернету за допомогою технології GPRS. За замовчуванням наші смартфони використовують SIM-карту для GPRS-підключення. Користувач може вручну вибрати місце розташування в Settings (Налаштування) -> SIM management (Керування SIM-картами) -> Data connection (Передача мобільних даних), а потім натиснути «Data connection» (Передача даних) для відключення передачі даних за допомогою поточної SIM-карти.

## 3.6 Bluetooth

### 3.6.1 Включення Bluetooth або налаштування виявлення телефону

1. Натисніть кнопку Home (Робочий стіл), а потім виберіть Setting (Налаштування)
2. Натисніть на «Wireless & networks» (Бездротові мережі). Виберіть опцію «Bluetooth» для активації Bluetooth.



Телефон автоматично здійснить пошук мережі. Після підключення на панелі стану відобразиться піктограма Bluetooth . Натисніть на «Scan for devices» (Пошук пристроїв). Телефон виконає пошук пристроїв Bluetooth в межах діапазону доступу.

3. Натисніть на Bluetooth Settings (Налаштування Bluetooth). Всі доступні для підключення пристрої відобразяться у списку пристроїв Bluetooth нижче.

(при виборі опції виявлення телефон може бути виявлений іншими пристроями Bluetooth, в діапазоні доступу яких він знаходиться).

**Важливо:** для мобільних телефонів максимальний час виявлення становить дві хвилини.

### 3.6.2 Підключення навушників Bluetooth

1. Натисніть кнопку Home (Робочий стіл), а потім виберіть Setting (Налаштування).

2. Натисніть на «Wireless & networks» (Бездротові мережі) -> Bluetooth Settings

(Налаштування Bluetooth). Виберіть опцію «Bluetooth» для активації Bluetooth. Телефон виконає пошук пристроїв Bluetooth в межах діапазону доступу. Всі доступні для підключення пристрою відобразяться у списку пристроїв Bluetooth нижче. Виберіть потрібний пристрій у списку пристроїв Bluetooth.

### **3.6.3 Відключення навушників Bluetooth**

1. Натисніть кнопку Home (Робочий стіл), а потім виберіть Bluetooth Settings (Налаштування Bluetooth).
2. У списку пристроїв Bluetooth натисніть і утримуйте відображення підключених бездротових навушників.
3. Натисніть і утримуйте кнопку «Disconnect & un pair» (Відключити) для відключення навушників.

## **4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ**

### **4.1 Браузер**

Для відкриття браузера натисніть на значок браузера. Відкрити сторінку у

браузері можна наступними способами:

1. Натисніть на адресний рядок браузера та введіть адресу сайту. Натисніть його.

2. Виберіть menu (Меню) -> bookmarks (Закладки) для відкриття закладки або відкрийте Список часто відвідуваних сайтів/Історію для вибору та відкриття інших сторінок.

## **4.2 Електронна пошта**

Введіть адресу електронної пошти, логін і пароль, виберіть протокол передачі даних, обліковий запис [бездротова місцева мережа або SIM-картка для підключення до електронної пошти], налаштуйте адреси сервера отримання/відправлення, введіть ім'я користувача [генерується самим користувачем], збережіть налаштування та увійдіть в поштову скриньку для відправки та отримання листів.

## **4.3 Налаштування**

### **4.3.1 Керування SIM-картами**

- Інформація про SIM-карті: активація/деактивація SIM-карти.

- Налаштування за замовчуванням: Установки голосової викликів, передачі повідомлень і мобільних даних з використанням SIM-карти за замовчуванням
- Загальні налаштування: настройки роумінгу SIM-карти та контактів SIM-карти.

#### **4.3.2 Бездротові підключення**

- Режим «У літаку»: деактивує всі бездротові підключення.
- Wi-Fi: ввімкнення/вимикання.
- Налаштування Wi-Fi: налаштування та керування точками бездротового доступу тощо.
- Налаштування Wi-Fi Direct: налаштування та керування WLAN Direct.
- Bluetooth: відкриття/закриття підключення Bluetooth.
- Налаштування Bluetooth: керування підключенням, встановлення назви пристрою і його виявлення тощо.
- Створення бездротової точки доступу: використання мобільного

телефону для передачі USB-даних або в якості мобільного точки доступу WLAN.

- Налаштування VPN: налаштування та керування приватній віртуальної мережею.
- Мобільні мережі: перевірка використання мобільних даних, налаштування імені точки доступу та мережевих операторів.
- GPRS: передача даних з мобільного телефону за допомогою USB.

### **4.3.3 Налаштування викликів**

- Голосовий виклик
- IP-виклик
- Інші налаштування:

### **4.3.4 Аудіопрофілі**

- Звичайний
- Тихий
- Зустріч
- На вулиці

### **4.3.5 Екран**

- Шпалери: установка шпалер телефону

- Яскравість: налаштування яскравості екрану
- Автоматичний поворот екрану: налаштування автоматичного повороту екрану.
- Анімація: налаштування анімації екрану.
- Вимкнення екрану: налаштування автоматичного блокування екрана після закінчення часу затримки.

#### **4.3.6 Місцезнаходження**

- Використання бездротової мережі: використання мобільної мережі для визначення місця розташування.
- Використання супутників GPS: визначення місцезнаходження з точністю до вулиці.
- Використання GPS EPO: використання допоміжних засобів GPS (EPO) для прискорення GPS-позиціонування.
- Налаштування EPP: перегляд відомостей про змінену конфігурації EPO

- A-GPS: використання допоміжних даних для прискорення GPS-позиціонування.
- A-GPS: перегляд змінених налаштувань A-GPS

#### **4.3.7 Безпека**

- Розблокування екрана: використання PIN-коду або пароля для блокування екрана.
- Блокування SIM-карти: блокування/розблокування SIM-карти та зміна PIN-коду SIM-карти.
- Паролі: відображення символів при введенні пароля.
- Адміністрування пристрою: додавання/видалення диспетчера пристрою.
- Зберігання ідентифікаційних даних: забезпечує доступ до сертифікату безпеки та інших документів.
- Установка з SD-карти: цифровий сертифікат, встановлений з SD-карти.
- Налаштування пароля: встановлення/зміна пароля для захисту документів.

- Видалення збережених даних: видалення всіх збережених документів і скидання пароля.

#### **4.3.8 Додатки**

- Невідомі джерела: налаштування дозволяє встановлювати електронні журнали для завантаження програм.
- Керування додатками: керування та видалення встановлених додатків.
- Запущені служби: перевірка і контроль запущених служб.
- Пам'ять: перевірка стану пам'яті.
- Акумулятор: перевірка стану акумулятора.
- Розробка: налаштування опцій розробки додатку, налаштування налагодження через USB, збереження оптимального стану та моделювання місцевих налаштувань.

#### **4.3.9 Синхронізація облікових записів**

- Фонові дані: додатки можуть в будь-який момент синхронізуватися, відправляти та приймати дані.



- Автоматична синхронізація: дані додатків синхронізуються автоматично.

#### **4.3.10 Приватність**

Скидання налаштувань до заводських: видалення всіх даних, які містяться у телефоні.

#### **4.3.11 Пам'ять**

- SD-карта: перегляд загальної ємності та вільного простору SD-карти.
- Встановлення SD-карти: після вилучення SD-карти вона не відображається.
- Видалення даних на SD-карті: Видалення всіх даних, що зберігаються на SD-карті.
- Пам'ять пристрою: відображення доступною ємності пам'яті.

#### **4.3.12 Мова та клавіатура**

- Мовні налаштування: вибір мови та користувацького словника.
- Налаштування клавіатури: вибір

клавіатури Android або іншого пристрою введення.

- Спосіб введення: вибір способу введення.

#### **4.3.13 Голосове введення/виведення**

- Налаштування перетворення тексту в мову: настройки Listen to an example (Слухати приклад), always use my setting (Завжди використовувати мої настройки).
- Налаштування за замовчуванням: налаштування Default Engine (Система за замовчуванням), установка голосових даних, швидкості мовлення та мови.
- Системи: налаштування синтезатора мови Pico.

#### **4.3.14 Спеціальні можливості**

- Спеціальні можливості: налаштування активації/деактивації.
- Завершення виклику за допомогою кнопки живлення: натискання кнопки живлення не відключає екран, а завершує виклик.

- Швидке завантаження: налаштування активації/деактивації.

#### **4.3.15 Дата і час**

- Автоматична налаштування: використовувати мережі для настройки дати і часу.
- Налаштування дати: налаштування дати вручну.
- Вибір часового поясу: вибір часового поясу вручну.
- Налаштування часу: налаштування часу вручну.
- 24-годинний формат: налаштування активації/деактивації.
- Вибір формату дати: вибір формату відображення дати


#### **4.3.16 Графік вмикання/вимикання**

Щоразу, зокрема під час установки з'єднання, завершення з'єднання та активації будильника, якщо зроблені відповідні часові настройки згідно з перемиканням пристрою та виконанням завантаження або вимикання.

### 4.3.17 Відомості про телефон

- Оновлення системи
- Стан: перевірка поточного стану мобільного телефону.
- Стан акумулятора: перегляд поточного стану акумулятора
- Правова інформація: перевірка ліцензії на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом
- Версія: відомості про моделі.

## 4.4 Камера

1. У режимі відеопошуку відрегулюйте лінзу таким чином, щоб об'єкт фотографування відображався в відеошукачем.
2. Після захоплення потрібного зображення, нерухомо утримуйте камеру та натисніть «  » для фотографування об'єкта.
3. Після отримання знімка натисніть кнопку попереднього перегляду в нижньому правому куті. У меню, можна вибрати наступні операції:
  - Відправити фотографію, використовуючи послугу MMS, електронну пошту або Bluetooth тощо.

- Натиснути на фотографію для виконання додаткових операцій, наприклад, видалення

## **4.5 Музика**

1. Натисніть на виконавця/альбом/пісню/бібліотеку для вибору аудіофайлів для відтворення.
2. Натисніть на аудіофайли для початку їхнього відтворення.

## **4.6 Диспетчер файлів**

Виберіть у головному меню функцію керування файлами для відкриття списку файлів. Будуть відображатися всі файли, збережені на карті пам'яті. У кореневій папці документів знаходиться кнопка меню, при натисканні на яку з'являється доступ до таких функцій: створити нову папку, копіювати файли і папки, переглянути, вирізати, видалити, перейменувати, переслати та переглянути відомості про файл.

### **13. ПИТОМИЙ КОЕФІЦІЄНТ ПОГЛИНАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕНЕРГІЇ (SAR)**

Найвище значення SAR для цього мобільного телефону становить <1.6 Вт/кг.

#### **КОМПЛЕКТАЦІЯ**

- Смартфон – 1 шт
- Акумулятор до смартфона – 1 шт
- Зарядний пристрій – 1 шт
- USB кабель – 1 шт
- Інструкція з експлуатації – 1 шт
- Гарантійний талон – 1 шт

Продукт першого класу, відповідає вимогам: ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ EN 50360:2007, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (з урахуванням ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008), ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 301 511:2007, ETSI EN 301 908-2 V5.2.1

Гарантійний строк - 12 місяців. Строк служби (придатності) товару – 3 роки. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення

профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Виробник: Wealthy Link (Asia) Limited.  
Units 1116-1122 11/F Grandtech Centre  
8 On Ping Street Shatin NT, Hong Kong.  
(ВЕЛСІ ЛІНК (ЭЙША) ЛІМІТЕД. Юнітс  
1116-1122 11/Ф Грандтек Центр 8 Он  
Пінг Стріт Шатін НТ, Гонг Конг).  
Дата виготовлення: 10.01.2016  
Серійний номер вказано на виробі.

## 1. БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Обязательно прочтите это руководство. Его несоблюдение может привести к возникновению опасности и нарушениям законодательства. Производитель не несет никакой ответственности в случае несоблюдения пользователем рекомендаций или неправильного использования смартфона.

- При наличии в телефоне режима «В самолете» включайте его во время полетов. При его отсутствии выключайте смартфон перед посадкой в самолет, так как во включенном состоянии он может стать причиной помех в работе оборудования. Соблюдайте все ограничения во время полета.
- Выключайте устройство вблизи от топливных материалов, химикатов и участков проведения взрывных работ. Предотвращайте доступ детей к устройству.



- Во время вождения соблюдайте местные законы и предписания, регламентирующие использование смартфона. При разговоре по смартфону во время вождения соблюдайте следующие правила: сконцентрируйтесь на управлении автомобилем и следите за обстановкой на дороге; если в смартфоне имеется функция хендс-фри, используйте ее. В плохих условиях вождения остановитесь, прежде чем набрать номер или ответить на вызов.
- Выключайте смартфон в больницах и других местах, в которых его использование запрещено. Смартфоны могут препятствовать нормальной работе электронного оборудования и медицинской техники, например, водителей ритма сердца, слуховых аппаратов и другого электронного медицинского оборудования.
- Гарантия утрачивает силу при использовании неоригинальных

комплектующих и компонентов.

- Не разбирайте смартфон самостоятельно. В случае выхода телефона из строя свяжитесь с поставщиком.
- Не заряжайте смартфон до установки аккумулятора. Не закорачивайте аккумулятор.
- Смартфон необходимо заряжать в хорошо вентилируемом и охлаждаемом месте, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных материалов.
- Во избежание размагничивания храните смартфон вдали от магнитных материалов, таких как диски, кредитные карты и т. д.
- Смартфон должен быть сухим. Осадки, влага, а также любые жидкости могут содержать минералы, вызывающие коррозию электронных схем. В случае намокания устройства извлеките аккумулятор и свяжитесь с поставщиком.
- Не используйте смартфон при слишком высоких или слишком

низких температурах. Не подвергайте его воздействию сильного солнечного света или высокой влажности.

- Не используйте для очистки устройства жидкости или мокрую ткань в сочетании с сильным чистящим средством.
- Смартфон оборудован функциями фотографирования, видео- и аудиозаписи. При использовании этих функций соблюдайте соответствующие законы и предписания. Осуществление фотографирования, видео- и аудиозаписи без соответствующих полномочий может представлять собой нарушение законодательства.
- При использовании сети не загружайте файлы, зараженные вирусом, и не устанавливайте поврежденные фотографии и рингтоны. Наша компания не несет ответственности за отклонения в работе смартфона, обусловленные несоблюдением этой рекомендации.

- Утилизируйте аккумуляторы в соответствии с местными предписаниями. По возможности направляйте их на переработку. Не утилизируйте их как бытовые отходы.

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** Наша компания сохраняет за собой право на изменение содержания этого руководства без предварительного уведомления.

## 2. НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Включение/выключение смартфона  
Для включения/выключения смартфона нажмите и удерживайте нажатой кнопку **Power** (Питание).

При включении смартфона без SIM-карты на экране появится надпись «**No SIM card**» («Нет SIM-карты»). После вставки SIM-карты смартфон автоматически проверит ее пригодность.

На экране появятся следующие надписи:  
**Input Phone Lock Code** (Введите код телефона)

- Если вы установили код блокировки телефона.

### **Input PIN (Введите PIN-код)**

- Если вы установили код блокировки SIM-карты.

### **Searching (Поиск)**

- Телефон начнет поиск подходящих для подключения сетей.

## **2.2 Зарядка аккумулятора**

- Подключите зарядное устройство к телефону. Включите зарядное устройство в сеть.
- После этого начнет мигать значок уровня заряда в правом верхнем углу экрана. При зарядке мобильного телефона в выключенном состоянии на экране будет отображаться значок зарядки. В случае использования мобильного телефона с недостаточным уровнем зарядки с момента начала зарядки до появления значка зарядки на экране может пройти некоторое время.

Окончание мигания значка уровня заряда аккумулятора означает, что аккумулятор полностью заряжен. При зарядке в выключенном состоянии значок зарядки продолжит отображаться на экране после завершения зарядки. Процесс зарядки обычно занимает более 2,5 часов (первые три раза желательно заряжать смартфон в течение 12-14 часов, это будет способствовать увеличению срока службы аккумулятора). В процессе зарядки мобильный телефон и зарядное устройство естественным образом нагреваются.

- После завершения зарядки отключите зарядное устройство от сети, а затем от мобильного телефона.

### **ВНИМАНИЕ:**

- Смартфон необходимо заряжать в хорошо вентилируемом месте при температуре от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$ . Используйте оригинальное зарядное устройство. Применение неутвержденных зарядных

устройств может быть опасным, а кроме того, ведет к нарушению гарантийных условий.

- При автоматическом отключении мобильного телефона или отображении сообщения «Battery is low» («Аккумулятор разряжен») нужно незамедлительно зарядить аккумулятор. При неполной разрядке аккумулятора до начала зарядки срок зарядки телефона автоматически сокращается.

## 3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЮ

### 3.1 Контакты

Для сохранения контактов можно использовать телефонную книгу. Контакты можно просматривать и управлять ими.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В записях сохраняются номер SIM-карты и дополнительные сведения

## **3.2 Сообщения**

С помощью этой функции можно отправлять и получать SMS- и MMS-сообщения.

## **3.3 Характеристики телефона**

### **3.3.1 Вызовы**

Введите номер телефона, включая код зоны, выберите одну из SIM-карт и выполните вызов. Во время вызова на экране будет отображаться информация о состоянии вызова. Для набора номера просто нажимайте кнопку с цифрой. Для выполнения международных вызовов нажмите и удерживайте кнопку «0» до тех пор, пока на экране не появится международный телефонный префикс «+», затем введите код страны и полный номер, который нужно вызвать.

#### **3.3.1.1 Быстрый вызов**

В окне набора номера нажмите и удерживайте нужную кнопку быстрого вызова в соответствующем списке (2 ~ 9). Будет выполнен вызов соответствующего



номера. В соответствии с заводскими настройками кнопка «1» соответствует быстрому вызову голосовой почты.

### **3.3.1.2 Вызовы из списка контактов**

1. Нажмите на кнопку Home (Рабочий стол), а затем выберите приложение «People» («Люди»). Откроется список контактов.
2. Нажмите кнопку Menu (Меню) -> Search (Поиск) для поиска контактов в списке контактов
3. Нажмите на контакт -> Выберите SIM-карту для вызова.

### **3.3.1.3 Вызовы из журнала вызовов**

1. Нажмите на кнопку Home (Рабочий стол), а затем на значок «Dial» («Набор номера»). Откроется окно набора номера.
2. Нажмите на список вызовов. Его также можно вызвать следующим образом: Контакты -> Вызовы -> Открыть список вызовов.
3. Нажмите на журнал вызовов -> Выберите SIM-карту для вызова.

### **3.3.1.4 Вызовы из сообщений**

1. Нажмите на кнопку Home (Рабочий стол), а затем на значок «SMS» («SMS-сообщения»). Откроются сообщения.

2. Нажмите на нужные сообщения или нужную беседу для их выбора и открытия.

3. Нажмите на нужные сообщения. Если сообщение включает несколько номеров, телефон может автоматически активировать меню опций, где можно выбрать нужный номер и нажать кнопку call (Вызов) для его набора.

### **3.3.1.5 Экстренные вызовы**

Как при наличии, так и при отсутствии SIM-карты телефон можно использовать для вызова номеров экстренной помощи, например, службы 911.

### **3.3.1.6 Прием вызова**

При поступлении вызова при открытом списке контактов для его приема нажмите пальцем и протяните вправо кнопку приема вызовов. При подключенных наушниках для ответа на вызов

можно также использовать кнопку на наушниках.

### 3.3.1.7 Завершение вызова

При поступлении вызова при открытом списке контактов для его отклонения нажмите пальцем и протяните влево кнопку приема вызовов. Для завершения принятого вызова нажмите на кнопку завершения вызова.

### 3.3.1.8 Опции вызова

Во время вызова доступны следующие операции:

- **Mute (Беззвучный режим).** Отключение передачи голоса пользователя.
- **Hold (Удержать вызов).** Поставить вызов на паузу.
- **Un hold\* (Завершить удерживание).** Вернуться к удерживаемому вызову.
- **Speaker (Динамик).** Включить/выключить динамик.
- **Contacts (Контакты).** Войти в меню списка контактов.

- **Add call (Добавить вызов).** Выполнить еще один вызов.
- **Dial pad (Цифровая клавиатура)** (Начать набор нового номера).
- **End call (Завершить вызов).** Завершить вызов.

### 3.4 Использование карты памяти мобильного телефона в качестве U-диска

1. Используйте USB-разъем для подключения мобильного телефона к компьютеру. В строке состояния появится значок-индикатор.

2. Откройте панель сообщений.

3. На панели сообщений нажмите «USB connected» («USB-подключение»), а затем «turn on USB storage» («Включить USB-диск»).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При выборе в подключениях телефона к компьютеру функции «Открыть USB-диски» мобильный телефон не будет идентифицировать карты памяти. Некоторые приложения мобильного телефона, такие как камера, будут недоступны.

## 3.5 WLAN

Необходимо обеспечить диапазон доступа к беспроводной сети WLAN радиусом 300 футов (100 М). Для использования WLAN на мобильном телефоне подключитесь к беспроводной точке доступа или «горячей точке».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Наличие покрытия WLAN зависит от качества, инфраструктуры и других сигналов, принимаемых объектом.

### 3.5.1 Открытие WLAN и подключение к беспроводной сети

1. Нажмите кнопку Home (Рабочий стол), а затем выберите Setting (Настройки) -> Wireless & networks (Беспроводные сети).
2. Выберите опцию WLAN для подключения к Wi-Fi. Телефон выполнит автоматический поиск беспроводной сети.
3. Нажмите на настройки Wi-Fi. Сеть WLAN отобразит список доступных подключений WLAN для выбора сети и настроек безопасности.
4. Нажмите на нужную сеть WLAN для

подключения к ней. При выборе незащищенной сети телефон выполнит подключение. При выборе сети с шифрованием WEP, WPA/WPA2 необходимо вначале ввести пароль, а затем нажать кнопку подключения

### **3.5.2 Подключение к другим сетям WLAN**

1. Откройте окно беспроводных подключений и выберите настройки WLAN. Выберите нужную сеть WLAN в отобравшемся списке сетей.
2. Нажмите на выбранную сеть WLAN для подключения к ней.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Помимо этого, мобильный телефон может подключиться к Интернету с помощью технологии GPRS. По умолчанию наши смартфоны используют SIM-карту для GPRS-подключения. Пользователь может вручную выбрать местоположение в Settings (Настройки) -> SIM management (Управление SIM-картами) -> Data connection (Передача мобильных данных), а затем

нажать «Data connection» (Передача мобильных данных) для отключения передачи данных с помощью текущей SIM-карты.

## 3.6 Bluetooth

### 3.6.1 Включение Bluetooth или настройка обнаружения телефона

1. Нажмите кнопку Home (Рабочий стол), а затем выберите Setting (Настройки)

2. Нажмите на «Wireless & networks» (Беспроводные сети). Выберите опцию «Bluetooth» для активации Bluetooth. Телефон автоматически выполнит поиск сети. После подключения на панели состояния появится значок Bluetooth .

Нажмите на «Scan for devices» (Поиск устройств). Телефон выполнит поиск устройств Bluetooth в пределах диапазона доступа.

3. Нажмите на Bluetooth Settings (Настройки Bluetooth). Все доступные для подключения устройства отобразятся в списке устройств Bluetooth ниже.

(при выборе опции обнаружения теле-

фон может быть обнаружен другими устройствами Bluetooth, в диапазоне доступа которых он находится).

**Важно:** для мобильных телефонов максимальное время обнаружения составляет две минуты.

### **3.6.2 Подключение наушников Bluetooth**

1. Нажмите кнопку Home (Рабочий стол), а затем выберите Setting (Настройки).

2. Нажмите на «Wireless & networks» (Беспроводные сети) -> Bluetooth Settings (Настройки Bluetooth). Выберите опцию «Bluetooth» для активации Bluetooth. Телефон выполнит поиск устройств Bluetooth в пределах диапазона доступа. Все доступные для подключения устройства отобразятся в списке устройств Bluetooth ниже.

Выберите нужное устройство в списке устройств Bluetooth.

### **3.6.3 Отключение наушников Bluetooth**

1. Нажмите кнопку Home (Рабочий стол), а затем выберите Bluetooth



Settings (Настройки Bluetooth).

2. В списке устройств Bluetooth нажмите и удерживайте отображение подключенных беспроводных наушников.

3. Нажмите и удерживайте кнопку «Disconnect & un pair» (Отключить) для отключения наушников.

## 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 4.1 Браузер

Для открытия браузера нажмите на значок браузера. Открыть страницу в браузере можно следующими способами:

1. Нажмите на адресную строку браузера и введите адрес сайта. Нажмите его.
2. Выберите menu (Меню) -> bookmarks (Закладки) для открытия закладки или откройте Список часто посещаемых сайтов/Историю для выбора и открытия других страниц.

### 4.2 Электронная почта

Введите адрес электронной почты, логин и пароль, выберите протокол передачи данных, учетную запись [беспро-

водная местная сеть или SIM-карта для подключения к электронной почте], настройте адрес сервера получения/отправки, введите имя пользователя [генерируется самим пользователем], сохраните настройки и войдите в почтовый ящик для отправки и получения писем.

## **4.3. Настройки**

### **4.3.1 Управление SIM-картами**

- Информация о SIM-карте: активация/деактивация SIM-карты.
- Настройки по умолчанию: Настройки голосовых вызовов, передачи сообщений и мобильных данных с использованием SIM-карты по умолчанию
- Общие настройки: настройки роуминга SIM-карты и контактов SIM-карты.

### **4.3.2 Беспроводные подключения**

- Режим «В самолете»: деактивирует все беспроводные подключения.
- Wi-Fi: включение/выключение.

- Настройки Wi-Fi: настройка и управление точками беспроводного доступа и т. д.
- Настройки Wi-Fi Direct: настройка и управление WLAN Direct.
- Bluetooth: открытие/закрытие подключения Bluetooth.
- Настройки Bluetooth: управление подключением, настройка имени устройства и его обнаружения и т. д.
- Создание беспроводной точки доступа: использование мобильного телефона для передачи USB-данных или в качестве мобильной точки доступа WLAN.
- Настройки VPN: настройка и управление приватной виртуальной сетью.
- Мобильные сети: проверка использования мобильных данных, настройка имени точки доступа и сетевых операторов.
- GPRS: передача данных с мобильного телефона с помощью USB.

### 4.3.3 Настройки вызовов

- Голосовой вызов
- IP-вызов
- Прочие настройки:

### 4.3.4 Аудиопрофили

- Обычный
- Тихий
- Встреча
- На улице

### 4.3.5 Экран

- Обои: установка обоев телефона
- Яркость: настройка яркости экрана
- Автоматический поворот экрана: настройка автоматического поворота экрана.
- Анимация: настройка анимации экрана.
- Выключение экрана: настройка автоматической блокировки экрана по истечении времени задержки.

### 4.3.6 Местоположение

- Использование беспроводной сети: использование мобильной сети для

определения местоположения.

- Использование спутников GPS: определение местоположения с точностью до улицы.
- Использование GPS EPO: использование вспомогательных средств GPS (EPO) для ускорения GPS-позиционирования.
- Настройки EPP: просмотр сведений об измененной конфигурации EPO
- A-GPS: использование вспомогательных данных для ускорения GPS-позиционирования.
- A-GPS: просмотр измененных настроек A-GPS

#### **4.3.7 Безопасность**

- Разблокировка экрана: использование PIN-кода или пароля для блокировки экрана.
- Блокировка SIM-карты: блокировка/разблокировка SIM-карты и изменение PIN-кода SIM-карты.
- Пароли: отображение символов при вводе пароля.
- Администрирование устройства:

добавление/удаление диспетчера устройства.

- Хранение идентификационных данных: обеспечивает доступ к сертификату безопасности и другим документам.
- Установка с SD-карты: цифровой сертификат, установленный с SD-карты.
- Настройка пароля: установка/изменение пароля для защиты документов.
- Удаление сохраненных данных: удаление всех сохраненных документов и сброс пароля.

#### **4.3.8 Приложения**

- Неизвестные источники: настройка позволяет устанавливать электронные журналы для загрузки приложений.
- Управление приложениями: управление и удаление установленных приложений.
- Запущенные службы: проверка и контроль запущенных служб.
- Память: проверка состояния памяти.

- Аккумулятор: проверка состояния аккумулятора.
- Разработка: настройка опций разработки приложения, настройка отладки через USB, сохранение оптимального состояния и моделирование местных настроек.

#### **4.3.9 Синхронизация учетных записей**

- Фоновые данные: приложения могут в любой момент синхронизироваться, отправлять и принимать данные.
- Автоматическая синхронизация: данные приложений синхронизируются автоматически.

#### **4.3.10 Приватность**

Сброс настроек до заводских: удаление всех данных, содержащихся в телефоне.

#### **4.3.11 Память**

- SD-карта: просмотр общей емкости и свободного пространства SD-карты.
- Установка SD-карты: после извлечения SD-карты она не отображается.
- Удаление данных на SD-карте: Уда-

ление всех данных, хранящихся на SD-карте.

- Память устройства: отображение доступной емкости внутренней памяти.

#### **4.3.12 Язык и клавиатура**

- Языковые настройки: выбор языка и пользовательского словаря.
- Настройки клавиатуры: выбор клавиатуры Android или другого устройства ввода.
- Способ ввода: выбор способа ввода.

#### **4.3.13 Голосовой ввод/вывод**

- Настройки преобразования текста в речь: настройки Listen to an example (Слушать пример), always use my setting (Всегда использовать мои настройки).
- Настройки по умолчанию: настройки Default Engine (Система по умолчанию), установка голосовых данных, скорости речи и языка.
- Системы: настройки синтезатора речи Pico.



#### **4.3.14 Специальные возможности**

- Специальные возможности: настройка активации/деактивации.
- Завершение вызова с помощью кнопки питания: нажатие кнопки питания не отключает экран, а завершает вызов.
- Быстрая загрузка: настройка активации/деактивации.

#### **4.3.15 Дата и время**

- Автоматическая настройка: использовать сети для настройки даты и времени.
- Настройка даты: настройка даты вручную.
- Выбор часового пояса: выбор часового пояса вручную.
- Настройка времени: настройка времени вручную.
- 24-часовой формат: настройка активации/деактивации.
- Выбор формата даты: выбор формата отображения даты

### **4.3.16 График включения/выключения**

Каждый раз, в т. ч. во время установки соединения, завершения соединения и активации будильника, если выполнены соответствующие временные настройки в соответствии с переключением устройства и выполнением загрузки или выключения.


### **4.3.17 Информация о телефоне**

- Обновления системы
- Состояние: проверка текущего состояния мобильного телефона.
- Состояние аккумулятора: просмотр текущего состояния аккумулятора
- Правовая информация: проверка лицензии на программное обеспечение с открытым исходным кодом
- Версия: сведения о модели.

## **4.4 Камера**

1. В режиме видеопоиска отрегулируйте линзу таким образом, чтобы объект фотографирования отображался в видеоискателе.

2. После захвата нужного изображе-

ния, неподвижно удерживайте камеру и нажмите «» для фотографирования объекта.

3. После получения снимка нажмите кнопку предварительного просмотра в нижнем правом углу. В появившемся меню можно выбрать следующие операции:

1. Отправить фотографию, используя услугу MMS, электронную почту или Bluetooth и т. д.

2. Нажать на фотографию для выполнения дополнительных операций, например, удаления

## **4.5 Музыка**

1. Нажмите на исполнителя/альбом/песню/библиотеку для выбора аудиофайлов для воспроизведения.

2. Нажмите на аудиофайлы для запуска их воспроизведения.

## **4.6 Диспетчер файлов**

Выберите в главном меню функцию управления файлами для открытия списка файлов. Будут отображаться все

файлы, сохраненные на карте памяти. В корневой папке документов находится кнопка меню, при нажатии на которую появляется доступ к следующим функциям: создать новую папку, копировать файлы и папки, просмотреть, вырезать, удалить, переименовать, переслать и просмотреть сведения о файле.

### **13. УДЕЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ (SAR)**

Наибольшее значение SAR для этого мобильного телефона составляет <1.6 Вт / кг.

#### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Смартфон – 1 шт
- Аккумулятор к смартфону – 1 шт
- Зарядное устройство – 1 шт
- USB кабель – 1 шт
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт
- Гарантийный талон – 1 шт

Продукт первого класса, отвечает требованиям: ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ EN 50360:2007, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (с учетом ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008), ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 301 511:2007, ETSI EN 301 908-2 V5.2.1

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы (годности) товара - 3 года. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859.

Производитель: Wealthy Link (Asia) Limited. Units 1116-1122 11/F Grandtech Centre 8 On Ping Street Shatin NT, Hong Kong. (ВЕЛСИ ЛИНК (ЭЙША) ЛИМИТИЕД. Юнитс 1116-1122 11/Ф Грандтек Центр 8 Он Пинг Стрит Шатин НТ, Гонг Конг).

Дата производства: 10.01.2016  
Серийный номер указан на изделии.

## 1. SAFETY & NOTICE

**WARNING:** Please pay attention to these guidelines, it's dangerous and may break the law, even the manufacturer will not undertake any responsibility to the user who does not follow with the following recommendations or improper to use the Smart Phone.

- If the phone supports the "Flight mode" function, please set the mode as "Flight mode" on the plane. If not support, please turn off the phone before boarding, because the phone may cause interference in aircraft. Please follow any restrictions on the airplane.
- Switch the device off near the fuel, chemicals, or blasting areas. Keep the device away from the children.
- While driving please obey local laws and regulations with regard to Smart Phone use. When talking on the phone while driving, please obey the following rules: Concentrate on

driving and be aware of traffic conditions; if your Smart Phone has a hands-free function, please use it in this mode. Under poor driving conditions, please stop the car before you dial or pick up the phone.

- Switch off the Smart Phones in the hospital or other forbidden using Smart Phone place. The Smart Phones will affect the normal work of electronic equipment and medical devices, such as pacemakers, hearing aids and other medical electronics equipment.
- Non-original accessories and components are not provided with repair warranty qualification.
- Please do not disassemble your phone by yourself, if your phone is out of order, please contact your supplier.
- Please do not charge the Smart Phone before battery is installed. Do not short-circuit the battery.
- Smart Phone must be charged in the good ventilated and cooling environ-



ment, and away from flammable and explosive materials.

- In order to demagnetization, please keep Smart Phone away from the magnetic material, such as disks, credit card etc.
- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery, and contact with the supplier.
- Do not use the Smart Phone in too high or too low temperature environment, and do not expose the Smart Phone to strong sunlight or high humidity.
- Do not use liquid or wet cloth with strong detergent to clean the device.
- This Smart Phone is provided photograph, video recording and sound recording functions; please follow the relevant laws and regulations to use those functions. Photograph, video recording and sound record-

ing without authorization may violate laws and regulations.

- While using the network functions, please do not download the files which have virus, do not install any photos and ring tones which have been damaged. If it results the phone abnormally, our company will not undertake any responsibility.
- Please dispose of batteries according to local regulations, please recycle when possible. Please do not dispose as household waste.

**STATEMENT: Our Company reserves the right to revise this manual content without prior notice.**

## **2. GETTING STARTED**

### **2.1 Turning the Phone On and Off**

To turn on or off the phone please hold down **the Power key**.

If you turn on the phone without having inserted the SIM card, phone will display **“No SIM card”**. After inserting the SIM

card, the phone will automatically check if the SIM is useable.

The following will be displayed in this order:

### **Input Phone Lock Code**

—If you set the Phone Lock.

### **Input PIN**

—If you set the SIM Lock.

### **Searching**

—The phone will conduct a search to find the appropriate network connections.

## **2.2 Battery charging**

- Plug the charger connector with the phone, and plug the charger into the electrical outlet.
- At this time the charge level icon will repeatedly flash at the top right corner of the mobile phone's screen; If the mobile phone charging while power off, a charging indication will appear on the screen. If the mobile phone was used even after there was insufficient power, it might take some time after having begun charging until indication of charging appears on the screen.

When the battery level icon does not flash anymore, this means that the battery is fully charged. If charging while power off, there will still be an indication on the screen when the charging is complete. This process usually takes more than 2.5 hours (The first three times you recharge, you'd better keep 12-14 hours, as this will help extend battery life). The mobile phone and charger will become warm during charging and this is normal.

- When charging is complete, unplug the charge connector from the electrical outlet and the mobile phone.

### **ATTENTION:**

Charging must be performed in a well-ventilated area with a temperature between  $-10^{\circ}\text{C}$  and  $+45^{\circ}\text{C}$ . The factory-supplied charger must be used. Using an unapproved charger could be dangerous in addition to being in breach of the provisions of the repair warranty.

If the mobile phone automatically shuts down, or indicates that "Battery is low" you

should immediately charge the battery. If the battery has not been entirely used up before charging, the mobile phone will automatically decrease the recharging period.

## **3. FUNCTION MENU**

### **3.1 Contact**

You can use the phonebook function to save contact information. You can view or management your contacts.

**NOTICE:** SIM card number of records storage capacity and its related

### **3.2 Messaging**

You can send or receive SMS and MMS through information function.

### **3.3 Phone features**

#### **3.3.1 Calling**

Enter the phone number, including the area code, select one of the SIM card and start to make a call. During in a call, it will display the call status information, if you need to input the number, please directly

press the number key. For international calls, press “0” key to switch, until the international phone prefix “+” appears on the screen, enter the country code and full number you wish to call.

### **3.3.1.1 Shortcut dial**

In the dialer interface, hold the shortcut dial number keys in corresponding list of (2 ~ 9) can dial a phone. Number1 key have been preset voice mail shortcut dial.

### **3.3.1.2 Call using the contacts**

1. Press the Home key, click on the “People” App to open the contact.
2. Press the Menu key -> Search, Search for the contacts in the contact list
3. Click on the contact -> select the SIM card call.

### **3.3.1.3 Call from the call log**

1. Press the Home key, click on “Dial” icon to open the dialer.
2. Click on the call records list. You can also choose from contact interface call records tag page open call records list.

3. Click on the call log -> select the SIM card to make the call.

#### **3.3.1.4 Call from the message**

1. Press the Home key, click on “SMS” icon to open the message.

2. Click to select and open the needed messages or conversation.

3. Click on the required messages. If the message contains multiple number, the phone can be activated automatically to options menu you choose information required number, click on the call button to dial.

#### **3.3.1.5 Emergency calls**

Whether install the SIM card or not, the phone can call the emergency phone number for help. for example dial number 911.

#### **3.3.1.6 Answer a call**

When you received a call from contacts, slide the answer button to right to answer the call. If the headset is plugged in, you can also use the button on the headset to answer the call.

### 3.3.1.7 End the call

When you received a call from contacts, slide the button to left to refuse the call. While answering, click on the end call button to end the current call.

### 3.3.1.8 Call options

While in calling, you can do the operation:

- **Mute.** To stop transmitting the user's voice.
- **Hold.** Put a call on pause.
- **Un hold\*.** Resume the call.
- **Speaker.** Activate or turn off the PA.
- **Contacts.** Enter contacts menu.
- **Add call.** Add a new call.
- **Dial pad.** Begin to dial new call.
- **End call.** End the call.

## 3.4 Using the mobile phone memory card as U disk

1. Use USB line will be mobile phone connected to the computer. The status bar will show the notification icon.
2. Open the notice panel.
3. In the notification panel, touch "USB connected", and then touch "turn on USB storage".



**NOTICE:** If you in the cell phone connections to the computer select open USB storage devices, mobile phone will not be able to identify memory CARDS. You will not be able to use some of the mobile phone applications, such as the camera.

### **3.5 WLAN**

Provide as far as 300 feet WLAN (100 M) wireless network access range. If you want to use the mobile phone of WLAN, you have to connect to wireless access point or “hot spots”.

**NOTICE:** The availability of WLAN signal coverage and will depend on the quantity, infrastructure, and other signals penetrate the object and decide.

#### **3.5.1 Open the WLAN and connect to a wireless network**

1. Press the Home key, click on Setting-> Wireless & networks.
2. Select WLAN check box, to open Wi-Fi. The phone will automatically scan can be used a wireless network.

3. Click on the Wi-Fi settings. Then WLAN network will display a list of WLAN to find the network of the name and security Settings.
4. Touch one of the WLAN network to connection. When you select open network, mobile phone will be connected to the network. If selected is WEP, WPA/WPA2 encryption network, it must first corresponding input password, and then the touch connection


### **3.5.2 Connect to other WLAN networks**

1. Wireless and network on the screen, touch the WLAN settings. Find WLAN networks will be displayed in the WLAN network list.
2. Touch other WLAN networks can be connected to the network.

**NOTICE:** In addition, the mobile phone via GPRS Internet. GPRS SIM card in our current default boot is open, the user can manually select the specific location in "Settings -> SIM management -> Data connection, touch "Data connection" to close the current SIM card data connection.

## 3.6 Bluetooth

### 3.6.1 Turn on Bluetooth or set the phone can be detected

1. Press the Home key, click on Setting
2. Click on "Wireless & networks", Then Select "Bluetooth" check box, to open Bluetooth. The phone will automatically scan can be used a wireless network. After open, the status bar will appear Bluetooth . Touch the "Scan for devices" will begin to scan for Bluetooth devices within range.
3. Touch Bluetooth Settings, All the equipment will show up in Bluetooth devices list below.

(Select the check box can be detected, the phone is set to be detected, so that within the scope of other Bluetooth devices can find the phone.)

**Important:** cell phones can detect the longest time for two minutes.

### 3.6.2 Matching and connecting Bluetooth headset

1. Press the Home key, click on Setting.
2. Click on "Wireless & networks" -> Blue-

tooth Settings, Then Select Bluetooth check box, to open Bluetooth. Then your phone to scan within the scope of the Bluetooth, and will all find to device display in Bluetooth device list below.

Equipment found below in the list of Bluetooth devices.

### **3.6.3 Interrupt and the Bluetooth headset connection**

1. Press the Home key, click on Setting -> Bluetooth Settings.
2. In the list of Bluetooth devices, touch or tap and hold hands-free headset is connected.
3. Long press and select "Disconnect & un pair".

## **4. APPLICATION**

### **4.1 Browser**

Click the browser icon to open the browser. In the browser, you can open the page by the following methods:

1. Click on the browser address bar, input for the open web site. Click.

2. Touch the menu key-> bookmarks, choose need to open the bookmarks or click on the most visited/history records label page to choose open other web pages.

## **4.2 Email**

Enter E-mail address and login password, choose communication protocol, Select data account [Edit wireless local area network or SIM card to connect to the E-mail network], Setting receiving server and send server address, Edit user name [username need to use the name generate itself], and save Settings, enter the mailbox options to write and receive mails.

## **4.3 Setting**

### **4.3.1 SIM management**

- SIM information: Choose SIM card enabled or disabled.
- Default: Set up voice call, messaging and data connection use the default SIM card
- General setting: Set the SIM card roaming and contacts & SIM.

### 4.3.2 Wireless & networks

- Airplane mode: Disable all wireless connection.
- Wi-Fi: select on or off.
- Wi-Fi settings: Set up and management wireless access points, etc.
- Wi-Fi Direct settings: Set up and management WLAN Direct.
- Bluetooth: Open/close Bluetooth.
- Bluetooth settings: Management connection, setting device name and can detect the sex, etc.
- Tethering & portable hotspot: Will you move data connection through cell phone USB or as a portable WLAN hot share.
- VPN settings: Setup and manage virtual private network.
- Mobile networks: Check the mobile data usage, set access point name and network operators.
- GPRS transfer prefer: Will you move data connection through cell phone USB to share.

### 4.3.3 Call settings

- Voice call
- IP call
- Other settings:

### 4.3.4 Audio profiles

- General
- Silent
- Meeting
- Outdoor

### 4.3.5 Display

- Wallpaper: Set up the wall paper of mobile phones
- Brightness: Set the brightness of the phone display
- Auto-rotate screen: Set up if open automatically rotating screen.
- Animation: Display window animation Settings.
- Screen timeout: Automatic adjustment screen lock the delay time before.

### 4.3.6 Location

- Use wireless network: The use of mobile network in application check position.
- Use GPS satellites: Accurate location to street level.
- GPS EPO assistance: Use GPS auxiliary material (EPO) to accelerate the GPS positioning.
- EPP settings: View the modified EPO configuration information
- A-GPS: Use auxiliary data can accelerate the GPS positioning.
- A-GPS: View the modified A-GPS Settings

### 4.3.7 Security

- Screen unlock: Use design, PIN or password lock screen.
- SIM card lock: Can open/close lock a SIM card and the SIM card PIN change.
- Passwords: Enter the password can see of characters.
- Device administration: Add or delete device manager.



- **Credential storage:** Allows the application to access security vouchers and other documents.
- **Install from SD card:** From the SD card installed encryption certificate.
- **Set password:** Set or modify the documents stored password.
- **Clear storage:** Remove all of the contents of the documents stored and reset the password.

#### **4.3.8 Applications**

- **Unknown sources:** Setting is allowed to install the electronic market to provide application.
- **Manage applications:** Management and delete installation applications.
- **Running services:** Check and control the currently running services.
- **Storage use:** Check the application of storage space.
- **Battery use:** Check the power consumption.
- **Development:** Set the application development options, set USB debugging, keep sensei state and allow simulation place Settings.

### **4.3.9 Accounts & sync**

- Background data: Applications can always synchronization, send and receive data.
- Auto-sync: Applications to be automatic synchronous data.

### **4.3.10 Privacy**

Factory data reset: Remove all data on mobile phones.

### **4.3.11 Storage**

- SD card: view SD card total space and available space.
- Mount SD card: After unloading SD card SD card will not display.
- Erase SD card: Remove the SD card all the data.
- Internal storage: Display size available space.

### **4.3.12 Language & keyboard**

- Language settings: can select language and user dictionary.
- Keyboard settings: choose the Android keyboard, or other input method.

- Input method: Choose input method way.

#### **4.3.13 Voice input & output**

- Text-to-speech settings: set to Listen to an example, always use my setting.
- Default settings: set to Default Engine, install voice data, Speech rate, and language.
- Engines: Pico TTS settings.

#### **4.3.14 Accessibility**

- Accessibility: set Open/close.
- Power button ends call: Press power key words will end the call, not shut down the screen.
- Quick boot: set Open/close.

#### **4.3.15 Date & time**

- Automatic: Use networks offer a time and date.
- Set date: Manually edit date.
- Select time zone: Manually choose time zone.
- Set time: Manual set a time.

- Use 24-hour format: set Open/close.
- Select date format: Choose the date the format of the show

#### **4.3.16 Schedule power on/off**

Each time, including the timing of the setup time and repeat way content, set up complete and checked open the alarm clock check box, when the corresponding setting time, will be set according to the switch machine operation and executive boot or shutdown action.

#### **4.3.17 About phone**


- System updates
- Status: Check the current state of the mobile phone.
- About battery: View power consumption situation
- Legal information: check the open source license
- About version: Display model.

### **4.4 Camera**

1. During the view-finding mode, adjust the lens to allow what is being photographed

to appear in the viewfinder.

2. After framing the picture you wish to take, keep the camera steady and press”

 “to take pictures.

3. After taking photos. Click the photo preview on the bottom right, you can appear in the menu for the following operation:

1. You can share the photo via MMS, E-mail or Bluetooth, etc.

2. Click the photo for more operation, such as deleting

#### **4.5 Music**

1. Click on the artist/albums/songs/ library, find you need to play music files.

2. Click on the music files start playing.

#### **4.6 File manager**

In the main menu click on file management can enter to file management list, memory card shows all of the file. Root directory of the document according to the menu button can be new folder, folders and files to copy, view, cut, delete, rename, share and details.

### **13. SAR INFORMATION**

The highest SAR value for this mobile phone is <1.6 W/Kg.

#### **PACKING**

Smartphone, Battery, Charger, USB cable, Instruction manual, Warranty card.



