



ТЕХНІКА ДЛЯ ЖИТТЯ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
**БРИТВА ЕЛЕКТРИЧНА**  
(АКУМУЛЯТОРНА, БЕЗДРОТОВА)



model  
**RHC210-S**



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність: 3 Вт  
 Номінальна напруга: 220-240 В  
 Номінальна частота: 50 Гц  
 Номінальна сила струму: 0,01 А

### КОМПЛЕКТНІСТЬ

Електробритви - 1шт.  
 Інструкція з експлуатації з гарантійний талон - 1 шт.  
 Упаковка - 1 шт.



## БРИТВА ЕЛЕКТРИЧНА

Шановний користувач  
 Вітаємо Вас з придбанням виробу торгової марки «Rotex». Впевнені, що наші вироби будуть вірними і надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві. Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з холоду в тепло) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою і порушити його працездатність при включенні. Пристрій має відстоятися в теплом приміщенні не менше, 5 годин. Введення пристрою в експлуатацію після транспортування використовувати не раніше, ніж через 1,5 год. після внесення його в приміщення.

### ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Для зменшення ризику пожежі / ураження електричним струмом / отримання травми: Перед використанням прочитайте всю інструкцію по експлуатації.

- Пристрій призначений тільки для використання в побуті.
- Зберігайте в недоступному для дітей місці.
- не натискайте на сіточку.
- не намагайтеся розкрити сіточку.
- не користуйтеся пристроєм поблизу джерела тепла.
- не використовуйте бритву в місцях підвищеної вологості.
- не тримаєте пристрій під прямими сонячними променями.
- не використовуйте його в будь-яких інших цілях, крім прямого призначення відповідно до даної інструкції по експлуатації.
- не залишайте даний апарат без нагляду, коли

користуєтеся ним.

- не залишайте бритву без нагляду, коли вона включена.
- якщо пристрій не використовується, вимкніть його від електричної мережі.
- перед очищенням бритви, обов'язково вимкніть її від мережі.
- не користуйтеся приладом, якщо шнур живлення або штепсельна вилка пошкоджені або якщо саме пристрій несправний.
- не користуйтеся аксесуарами, які не входять до комплекту.
- не рекомендується користуватися бритвою поза приміщенням.
- не занурюйте шнур живлення або штепсель у воду або будь-яку іншу рідину.
- ніколи не вставляйте предмети всередину пристрою.
- виймайте батареї з пристрою, якщо ви не користуєтеся пристроєм протягом тривалого періоду часу.
- щоб уникнути пошкодження або небезпечної ситуації, виймайте розряджені батареї з пристрою.
- не намагайтеся замкнути клеми живлення.

Ця бритва є продуктом високої якості і розроблена для забезпечення тривалого використання та отримання максимального задоволення.

## ЯК ЗАРЯДЖАТИ БАТАРЕЮ

Перед використанням в перший раз:

1. Вставте один кінець адаптера змінного струму в бритву, а інший кінець в електричну мережу (220-240 В, 50 Гц).
2. При цьому світловий індикатор загориться червоним кольором, вказуючи на те, що пристрій

заряджається. Через 8 години пристрій повністю зарядиться.

3. Вимкніть адаптер змінного струму від пристрою та електричної мережі перед експлуатацією.
4. Бритвою можна користуватися близько 30 хв.

## ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ

Уважно прочитайте цю інформацію перед використанням:

1. Зніміть захисну кришку і не реведете перемикач вкл/викл. в положення «ON» («Включення»).
2. Почніть голитися в напрямку, протилежному росту волосся.
3. Щоб досягти чистого гоління, однією рукою злегка натягніть шкіру, а іншою рукою водіть бритвою.
4. Після гоління, переведіть перемикач вкл/викл. в положення «OFF» («виключення») і встановіть на місце захисну кришку.

## ВИСУВАЄТЬСЯ ВГОРУ ТРИММЕР

1. Натисніть перемикач в верхній частині бритви, і перемістіть його вперед, в цей момент триммер в рушить вгору.
2. Тримайте бритву під нахилом, щоб збрить бороду, вуса і бакен барди.
3. Після використання встановіть триммер в попереднє положення.

## ЯК ЧИСТИТИ ПРИСТРІЙ

- вимкніть електробритву.
- рекомендується періодично очищати сіточку бритви, в такому випадку вона буде довго і вірно служити вам.
- далі натисніть дві кнопки, розташовані по обидва боки в верхній частині бритви, щоб відкрити

блок сітки.

- використовуючи щіточку з комплекту, обережно почистіть сіточку і леза.
- після очищення встановіть сіточку і захисну кришку на попереднє місце (Мал.6).

## ЗАМІНА ЧАСТИН БРИТВИ

При щоденному використанні бритви, міняйте сіточку кожен рік .

### ЗАМІНА ЗОВНІШНЬОЇ БРИЮЧОЇ СІТКИ

1. Натисніть на спеціальну кнопку фіксатора бриючого блоку, щоб звільнити зовнішній бриючий блок (Мал.7).
2. Акуратно витягніть бриючу сітку із зовнішнього бриючого блоку.
3. Візьміть нову бриючу сітку.
4. Щоб розмістити нову сітку, зафіксуйте одну сторону зовнішньої бриючої сітки в лівому отворі зовнішнього бриючого блоку, а потім другу. Примітка: зовнішні бриючі сітки не можуть бути зігнуті. (Мал. 8).
5. Встановіть зовнішній бриючий блок назад в бритву.

### ЗАМІНА ВНУТРІШНІХ БРИЮЧИХ ЛЕЗ.

1. Натисніть на спеціальну кнопку фіксатора бриючого блоку, щоб звільнити зовнішній бриючий блок.
2. Візьміть внутрішні бриючі леза по обидва боки, зніміть леза вертикальним рухом вгору. Не прикладайте сильних зусиль, інакше пружина може вискочити з фіксуючої рамки внутрішніх лез.
3. Візьміть нові леза і встановіть їх у фіксуючу рамку на пружину.
4. Встановіть зовнішній бриючий блок назад в бритву (Мал.9,10).

Увага: не втрачайте пружину всередині внутрішніх бриючих лез.

## БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ. УТИЛІЗАЦІЯ

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь-ласка, дотримуйтеся місцевих правил: передавайте непрацююче елек тричне обладнання в відповідний центр утилізації відходів.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики і дизайн виробів.



## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

### ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

### ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

### УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
  - правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
  - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з

дефектами, що виникли унаслідок:

- механічних пошкоджень;
- недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

### I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

### II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його тех-

нічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельною мережі, де був придбаний виріб.

### III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

### IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

### V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильно його експлуатацією (наприклад – експлуатація в

умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);

- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

### VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів Ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3**

Артикул .....

Виробничий номер .....

Адреса/телефон клієнта .....

Дата прийому .....

Дата видачі .....

Дефект .....

Підпис, печатка .....



**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2**

Артикул .....

Виробничий номер .....

Адреса/телефон клієнта .....

Дата прийому .....

Дата видачі .....

Дефект .....

Підпис, печатка .....



**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1**

Артикул .....

Виробничий номер .....

Адреса/телефон клієнта .....

Дата прийому .....

Дата видачі .....

Дефект .....

Підпис, печатка .....

**ROTEX**<sup>®</sup>**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3****ROTEX**<sup>®</sup>**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2****ROTEX**<sup>®</sup>**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1**



## ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Серійний  
номер

Дата  
продажу

Штамп  
магазину

Підпис  
продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

Белгород-Днестровский	АСЦ "Техно-Мастер»	ул. Московская, 27	(04849)60-105
Бердичев	АСЦ «ЕвроСервис»	ул. Житомирская, 57	(0414)34-06-36, (068)223-04-34
Винница	СЦ Специалист	ул. Порики, 1	(0432)57-91-91, 50-91-91
Гуляйполе	"ЕлектроСвіт»	ул. Шевченко 18в	(06145)4-14-21, (095)35-11-442, (098)55-80-348
Днепродзержинск	"Росток»	пр. Ленина, 66	(0569)53-54-80
Днепропетровск	УСЦ "ДИНЭК»	ул. Олеса Гончара д.6	(056)735-63-28, (056)735-63-25
Днепропетровск	СЦ "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС"	ул. Короткая, 41А	(056)790-04-60
Донецк	СЦ «Восток-Сервис»	ул. Жмуры 1	(066)50-82-652, (095)76-17-000
Донецк	СЦ «Эллипс»	ул. Шевченко, 52	(062)385-99-10, (050)77-55-800
Донецк	СЦ «IQService»	ул. Университетская, 75	(050)94-000-61, (063)94-000-61 (062)213-00-61
Дружковка	СЦ "Элма-сервис»	ул. Энгельса, 120	(06267)3-48-41
Житомир	АСЦ «ЕвроСервис»	ул. Львовская, 11	(0412)55-55-15, (093)461-95-96
Житомир	Техносервис «СФЕРА»	ул. Бульвар новый, 7	(0412)44-51-00, (096)908-77-95
Запорожье	СЦ "Альфатехноцентр»	ул. Дзержинского, 83	(061)212-03-03, 212-06-08
Ивано-Франковск	СЦ "Мегастайл»	ул. Независимости, 179Б	(0342)77-33-22, 72-27-22
Ильичевск	СЦ "Бытрадиотехника»	ул. Данченко, 14	(04868)6 41 89
Киев	"АМАТИ-СЕРВИС»	ул. Бориспольская, 9, корп. 57	369-50-01, 369-50-30
Кировоград	СЦ "Оптон»	пр. Коммунистический, 1	(0522)24-96-47, факс 24-45-22
Коломыя	СЦ "Погляд»	ул. Бандеры 73/2	(8034)33-728-17
Константиновка	СЦ "Элма-сервис»	ул. Белоусова, 2а	(06272)4-13-02
Коростень	СЦ "Авторитет»	ул. Кирова, 28	(04142)9-23-11, факс 5-06-27
Краматорск	СЦ "Элма-сервис»	бул. Краматорский, 3	(06264)5-93-89, 5-90-07
Краматорск	СЦ "Сатурн-Донбасс»	ул. Почтовая, 5а	(050)973-20-14, (097)077-48-92
Красный лиман	СЦ "Элма-сервис»	ул. Пушкина, 4а	(06261)4-17-52
Кременчуг	СЦ "ЭкоСан»	ул. Советская, д. 44, оф. 1	(05366)3-91-92
Лубны	ФОП Копотун О. П.	ул. Монастырская, 50	(050)107-77-17, (067)787-23-23, (063)579-59-69, (068)641-66-86, (05361)74-335
Луганск	СЦ "Восточный»	ул. Ломоносова, 96ж	(0642)33-11-86, 33-02-42
Луцк	СЦ "Ваш мастер»	пр. Победы, 22	(03322)3-01-03, факс 78-54-65
Львов	СЦ "РОСІмлекс»	ул. Шараневича, 28	(032)239-55-77, 239-51-52



Мариуполь	СЦ "Мастер и Маргарита»	пр. Ленина 96	(0629) 49-36-06, (098)3-707-808
Мукачево	СЦ "Сигнал»	ул. Пушкина 24/1-А	(099)262-11-18, (03131)56-0-96
Николаев	СЦ "Закон Ома»	ул. Космонавтов,81/16, оф. 326	(051)272-52-32, (063)156-59-18
Николаев	"АСЦ Телесервис ЛТД»	ул. Артема, 1	(0512)63-33-40
Новая Каховка	"АСЦ Телесервис ЛТД»	ул.Горького 48 / ул.Щорса 33-А	(05549)7-83-98
Новая Каховка	"Сервис Плюс"	ул. Парижской Коммуны 2-Л, ТЦ "Партнер"	(095)204-63-59 , (066)119-05-86, (096)883-97-53
Одесса	СЦ "Профи»	просп. Маршала Жукова, 4/7	(048)784-08-37, 798-82-60
Одесса	СЦ "Аврора»	ул. Дальницкая,46	(0482)326 303
Полтава	"АМАТИ-СЕРВИС»	ул.Зеньковская, 21	(0532)690-946, (093)56-28-125, (093)5628154
Прилуки	СЦ "Аврора»	ул.Киевская 371-А	(04637)5-39-82
Ровно	СЦ "ДП Адаманти-Ровно»	ул. Шевченка, 7, ТЦ Моріон відділ №37	(0362)45-00-42, (098)665-60-22
Славянск	СЦ "Элма-сервис»	ул.Свободы, 5	(06262)2-86-20
Смела	СЦ "Ласк-Сервис»	ул. Мичурина. 32	(04733)4-61-82, (04733)4-31-35
Сумы	СЦ "Эльф»	ул.Петропавловская, 86/1	(542)210-679, 650-340, 655-510
Тернополь	СЦ "Радио-сервис»	ул.Киевская, 2, дом быта "Сонячный" 2-этаж	(0352)26-76-26
Ужгород	СЦ "Ремонт домашней техники»	ул. Легоцкого, д.3/2	(031)2-654-266
Умань	"ЦСО Электрон-Сервис»	ул. Ленинской Искры, д.1/24	(04744)4-66-14, 4-61-34
Харьков	СЦ "Диса-сервис»	ул.Тобольская 69	(057)343-96-06
Херсон	СЦ "Дисплей-плюс»	ул.Рабочая, 66	(0552)48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ "Радио»	ул. Советская, 23	(0552)26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Хмельницкий	СЦ "Юс-Сервіс»	ул. Проскурковского Подполья, 117	(382)70-03-32
Черкассы	ЧП «РТСЦ «Весь мир Черкащины»	ул.Добровольского 1 оф.210	(0472)38-37-90, 38-36-90
Чернигов	СЦ "Вена-сервис»	ул. Проектная 1	(0462)60-15-85
Черновцы	СЦ "Электросервис" (СПД Блошко Е. И)	ул. Л.Кобылицы, 105	(0372)55-48-69, (0372)90-13-11, (050)434-55-29, (094)991-33-11
Шостка	КП ТД "БЕРЕЗКА-СЕРВИС»	ул. Рабочая,5	(5449)4-07-07, (050)184-02-77, (5449)4-10-30, (067)847-41-02, (066) 530-62-91



**ТЕХНІКА ДЛЯ ЖИТТЯ**

Більше інформації від ТМ «ROTEX»

**[www.rotex.net.ua](http://www.rotex.net.ua), (044) 207 10 43**

 [facebook.com/rotex2005](https://facebook.com/rotex2005)  [vk.com/rotex1](https://vk.com/rotex1)