

AURORA®

Кавомолка - блендер



ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

AU 140

ОПИС



Опис схеми прилада:

1. Кнопка пульсового режиму роботи
2. Корпус
3. З'ємна ємність для подрібнювання зерен (кавові зерна, очищенні горіхи т.д.)
4. Кришка блендера
5. З'ємна чаша блендера
6. Кришка ємності для подрібнювання твердих овочів (часник, цибуля т.д.)
7. З'ємна ємність для подрібнювання твердих овочів (часник, цибуля т.д.)

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Перед першим включенням приладу перевірте, відповідає чи ні електроживлення Вашого приладу, вказане у таблиці технічних характеристик, електроживленню у Вшій електромережі.
- Прилад не буде працювати, якщо контейнер не буде встановлений на базуживлення.
- Перед включенням впевніться, що прилад правильно зібрано. Не вмикайте прилад без встановлення кришки.
- Використовуйте прилад на стійкій поверхні, уникайте попадання води на нього.
- Якщо вилка не відповідає гнезду розетки, то для її заміни звертайтесь в найближчий сервісний центр.
- Якщо Ви використовуєте подовжувач електрошнур, слідкуйте за тим, щоб він був в належному стані та виконуйте міри безпеки.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим електрошнуром або вилкою. Для запобігання враження електричним струмом або загорання не намагайтесь самостійно розбирати чи ремонтувати прилад. Для ремонту та регулювання прилада звертайтеся в найближчий сервісний центр.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад, тому що для цього використовується спеціальний інструмент.
- Завжди вимикайте прилад перед чищенням, якщо Ви його не використовуєте.
- Не торкайтесь рухомих частин приладу.
- Не використовуйте прилад по за приміщенням.
- Слідкуйте за тим, щоб електрошнур не звисав з краю робочої поверхні.
- Перед вмиканням приладу впевніться, що контейнер заповнений.

ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД

- Завжди вимикайте прилад перед чищенням.
- Корпус прилада та електрошнур протирайте тільки вологою ганчіркою, ніколи не занурюйте прилад в воду.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність	150 W
Електроживлення	230 V ~ 50 Hz