

ROTEX

model
RHM250-K

Інструкція з експлуатації
ручного міксера
220-240В, 50/60Гц
200Вт



011

ROTEX**model
RHM250-K****НАЗВИ ЧАСТИН**

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Кнопка Turbo | 6. Чаша |
| 2. Кнопка відокремлення насадок | 7. Кронштейн |
| 3. Кнопка управління швидкістю | 8. Кнопка звільнення приладу |
| 4. Насадка для збивання | 9. Кнопка звільнення кронштейну |
| 5. Насадка для замісу тіста | 10. Основа |



model
RHM250-K

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Прочитайте всі інструкції перед використанням міксера в перший раз.
2. Не опускайте міксер, шнур або вилку, у воду або в будь-яку іншу рідину.
3. Використовуйте прилад тільки з напругою у 220-240 В / 50 Гц.
4. Вимкніть прилад з джерела живлення, коли він не використовується, перед його установкою або знімаючи деталі, очищення
5. Завжди вимикайте міксер перед видаленням насадки. Видаляйте з розетки тримаючись за вилку не тягніть за шнур.
6. Уникайте зіткнення з рухомими частинами приладу, тримайте руки, волосся, одяг, лопатки та інші столові прилади подалі від приладу під час роботи.
7. Ніколи не використовуйте прилад з подовжувачем. Коли ви стоїте на вологій підлозі або коли торкаєтесь пристроя вологими руками.
8. Не дозволяйте щоб шнур звисав з краю столу або робочої поверхні або торкався гарячих поверхонь.
9. Ніколи не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою, або після він того як прилад був пошкоджений або впав.
10. Ніколи не крутіть, не ламайте і не обгортайте шнур живлення навколо міксера, так як це може призвести до пошкодження ізоляції кабелю, особливо там, де він входить в блок.
11. Не перенапружуйте двигун, перемішуючи суміші, які не дозволяють насадкам вільно обертатись.
12. Цей міксер виготовлений для використання тільки всередині



model
RHM250-K

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

приміщень, не використовувати на відкритому повітрі.

13. Цей міксер не повинен використовуватися дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без відповідного досвіду та знань, та без нагляду відповідальних осіб.

14. Не торкайтесь будь-яких отворів у блоку.

15. Заборонено проводити ремонт міксера сторонніми особами. Будь-який ремонт повинен проводитися затвердженим сервісним центром

16. Цей пристрій добре змащений і не вимагає подальшого змащування.

17. Не використовуйте міксер більше, ніж 5 хвилин за один раз.

18. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або браком досвіду і знань, без нагляду особи, відповідальної за їх безпеку.

19. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або кваліфікованим фахівцем, щоб уникнути небезпеки.

20. Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.

21. Зверніть увагу: при використанні насадки для перемішування тіста, будь ласка, введіть насадку з шайбою в корпус з позначкою у вигляді великого кола, в іншому випадку, борошно буде потрапляти у корпус.

ЗБЕРЕЖІТЬ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням міксера вперше, ретельно очистіть аксесуари вашого приладу гарячою мильною водою.



model
RHM250-K

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ

Насадки для збивання і замішування тіста.

1. Встановіть міксер на стенді, перемістивши передню частину міксера на вкладці в передній частині стенду, натисніть злегка на верхній частині міксера, щоб почути клацання механізму блокування.
2. Натисніть кнопку управління нахилом на задній стійці і міксер відійде назад.
3. При використанні приладом як ручним міксером, відокремте міксер, натиснувши кнопку випуску.
4. Перевірте, що перемикач швидкості стоїть в положенні "0" (OFF), потім, утримуючи насадку, обережно натисніть в гнізда на нижній стороні пристрою, при необхідності, поверніть насадки і міцно закріпіть, дивлячись на нижній стороні пристрою, на те, щоб насадка зістикувалась із зубчастим механізмом і зайняла належне положення. Поставте миску на основу.
5. Опустіть міксер назад в горизонтальне положення, натиснувши кнопку управління нахилом.
6. Коли насадки міцно встановленні, підключіть пристрій до розетки.

Змішування

1. Після того, як ви додали суміш у миску, оберіть необхідну швидкість, переміщуючи селектор швидкості великим пальцем, швидкість може бути в будь-який час змінена, навіть у той час як міксер працює.
2. Чаша буде обертатися автоматично.
3. Щоб переконатись, що всі інгредієнти ретельно перемішались, використовуйте лопатку.
4. Для запобігання розбризкування тримайте насадку в суміші і завжди вимикайте міксер перед підйомом насадок з суміші.



model
RHM250-K

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВАЖЛИВО: Не перенапружуйте двигун, перемішуючи суміші, які не дозволяють насадкам вільно обертатись.

Видалення насадок

Відключіть пристрій від розетки. Підніміть міксер, натиснувши кнопку управління нахилу; натисніть кнопку видалення насадок.

ОПИС ШВИДКІСНИХ РЕЖИМІВ

ШВИДКІСТЬ 1-2: Для змішування сухих інгредієнтів з рідинами, такими як яєчні білки і вершки в суміш, перемішування підливи, соусів, овочового, або фруктового пюре.

ШВИДКІСТЬ 3-4: Для змішування суміші для торта, пудингу або для збивання. Для тіста, змішуючи тісто або важких сумішей задля торта, використовуючи насадки для замішування тіста. Смішування цукру і інших рідин.

ШВИДКІСТЬ 5: Для збивання вершків, згущеного і сухого молока, яєчних білків або цілих яєць. Для перемішування фаршу або перемішування густого тіста.

TURBO: Така ж сам як і швидкість "5".

УВАГА:

1. Через 5 хвилин безперервної роботи, потрібно на кілька хвилин вимкнути прилад.
2. Не працюйте більше ніж 5 хвилин за один раз.

ПОРАДИ ЩОДО ОЧИЩЕННЯ

1. Відключіть міксер.
2. Очистіть корпус міксера, використовуючи вологу тканину.
3. Очистіть насадки в гарячій мильній воді. Промийте і висушіть.
4. Насадки можна мити в посудомийній машині.
5. Не встановлюйте корпус міксера у воду.
6. **УВАГА:** насадки дуже гострі.



model
RHM250-K

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

7. Після використання міксер та аксесуари рекомендується негайно очистити. Це дозволить легко видалити продукти з аксесуарів. Запобігайте висиханню залишків їжі, це робить очищення складнішим а також додає можливість зростання бактерій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AC 220-240V 50HZ 200W

УТИЛІЗАЦІЇ ПРИЛАДУ



Роздільний збір

Цей символ означає, що виріб не можна викидати разом із побутовими відходами. Існує окрема система збору таких відходів.

Не викидайте електроприлади несортованими до побутових відходів, використовуйте окремий смітник.

Запитайте у представників місцевого самоврядування для отримання інформації про системи збору електроприладів. Якщо електроприлади, вивозяться на звалища, небезпечні речовини можуть просочитися у підземні води і потраплять у харчовий ланцюг, що може зашкодити вашому здоров'ю і благополуччю.

При заміні старої техніки на нову, продавець зобов'язаний прийняти назад старе обладнання для безкоштовної утилізації.



model
RHM250-K

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.Й
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
 - механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;



model
RHM250-K

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model
RHM250-K

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model
RHM250-K

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалагоджувальними роботами;



model
RHM250-K

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



model
RHM250-K

СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

ГОРОД	НАЗВАННЯ СЦ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН
Белгород-Дністровський,	АСЦ "Техно-Мастер",	ул. Московська, 27	(04849) 60-105
Бердичев	АСЦ «ЄвроСервіс»	ул. Житомирська, 57	(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34
Вінниця	СЦ Спеціаліст	ул. Порика, 1	(0432) 57-91- 91, 50-91-91
Гуляйполе	"Електросвіт"	ул. . Шевченко 18в	(06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348
Дніпродзержинськ	"Росток"	пр. Леніна, 66	(0569) 535480
Дніпропетровськ	УСЦ "ДИНЭК"	ул. Олеся Гончара, д. 6, вхід со сторони улиці Шевченко	"(056) 735-63-28, (056) 735-63-25
Дніпропетровськ	СЦ «УНІВЕРСАЛ СЕРВІС»	ул. Коротка, 41А	(056) 790-04-60
Донець	СЦ «Восток-Сервіс»	ул. Жмури 1	(066) 5082652, (095) 7617000
Донець	СЦ «Еліпс»	бул. Шевченко, 52	(062) 385 99 10 (050) 77 55 800
Донець	СЦ «IQService»	ул. Університетська, 75	(050) 94 000 61 (063) 94 000-61 (062) 213 00 61
Дружківка	СЦ "Елма-сервіс"	ул. Енгельса, 120	(06267) 3-48-41
Житомир	АСЦ «ЄвроСервіс»	ул. Львівська, 11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
Житомир	Техносервіс «СФЕРА»	ул. Бульвар новий, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
Запоріжжя	СЦ "Альфатехноцентр"	ул. Дзержинського, 83	(061) 212-03-03, 212-06-08
Івано-Франківськ	СЦ "Мегастайл"	ул. Незалежності, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
Ільичевськ	СЦ "Бьградіотехніка"	ул. Данченко, 14	(04868) 64189
Київ	"АМАТИ-СЕРВІС"	ул. Бориспільська, 9, корп. 57	369-50-01, 369- 50-30
Кіровоград	СЦ "Оптон"	пр. Комуністический, 1	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22
Коломия	СЦ "Погляд"	ул. Бандери 73/2	(8034) 33-728-17
Константиновка	СЦ "Елма-сервіс"	ул. Белоусова, 2а	(06272) 4-13-02



model
RHM250-K

СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

Коростень	СЦ "Авторитет"	ул. Кирова, 28	(04142)9-23-11, факс 5-06-27
Краматорск	СЦ "Элма-сервис"	бул. Краматорский, 3	(06264)5-93-89, 5-90-07
Краматорск	СЦ "Сатурн-Донбасс"	ул. Почтовая, 5а	(050)973-20-14, (097)077-48-92.
Красный Лиман	СЦ "Элма-сервис"	ул. Пушкина, 4а	(06261)4-17-52
Кременчуг	СЦ "ЭкоСан"	ул. Советская, д. 44, оф.1	(05366) 3-91-92
Лубны	ФОП Копотун О. П.	ул. Монастырская,50	(050)107-77-17, (067)787-23-23, (063)579-59-69, (068)641-66-86, (05361)74-335
Луганск	СЦ "Восточный"	ул. Ломоносова, 96ж	(0642)33-11-86, 33-02-42
Луцк	СЦ "Ваш мастер"	пр. Победы, 22	(03322) 3-01-03, факс 78-54-65
Львов	СЦ "РОСімпекс"	ул. Шараневича, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
Мариуполь	СЦ "Мастер и Маргарита"	пр. Ленина 96	(0629) 49-36-06, (098) 3 707 808
Мукачево	СЦ "Сигнал"	ул. Пушкина 24/1-А	38 (099) 262-11- 18, +38 (03131) 56-0-96
Николаев	СЦ "Закон Ома"	ул. Космонавтов, 81/16, офис 326	(051)272-52-32, (063)156-59-18
Николаев	"АСЦ Телесервис ЛТД"	ул. Артема, 1	(0512) 63-33-40
Новая Каховка	СЦ "Электрон"	Ул. Горького 48 – мелкая бытовая техника. Ул. Щорса 33-А – крупная бытовая техника	(05549) 7-83-98
Новая Каховка	"Сервис Плюс"	ул. Парижской Коммуны 2-Л, ТЦ "Партнер"	(095)204-63-59, (066)119-05-86, (096)883-97-53
Одесса	СЦ "Профи"	просп. Маршала Жукова, 4/7	(048)784-08-37, 798-82-60
Одесса	СЦ "Аврора"	ул. Дальницкая 46	(0482) 326 303
Полтава	"АМАТИ-СЕРВИС"	Полтава ул Зеньковская 21	(0532)690946, (093)5628125, (093)5628154



model
RHM250-K

СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

Прилуки	"АМАТИ-СЕРВИС"	Прилуки Киевская 371-А	(04637)53982
Ровно	СЦ "ДП Адаманти-Ровно"	ул. Видинская, 10	(80362)45-00-42
Славянск	СЦ "Элма-сервис"	ул. Свободы, 5	(06262)2-86-20
Смела	СЦ "Ласк-Сервис"	ул. Мичурина. 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Сумы	СЦ "Эльф"	ул. Петропавловская, 86/1	(542)210-679, 650- 340, 655-510
Тернополь	СЦ "Радио-сервис"	ул. Киевская, 2, дом біта "Сонячний" 2-этаж	(0352)26-76-26
Ужгород	СЦ "Ремонт домашней техники"	ул. Легоцкого, д. 3/2	(031) 2-654-266
Умань	"ЦСО Электрон-Сервис"	ул. Ленинской Искры, д. 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Харьков	СЦ "Диса-сервис"	ул. Тобольская 69, вход со стороны ул. 23 Августа, 64	(057)343-96-06
Херсон	СЦ "Дисплей-плюс"	ул. Рабочая, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ "Радио"	ул. Советская, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22- 61-21
Хмельницкий	СЦ "Юс-Сервіс"	ул. Проскуровского Подполья, 117	(382) 70-03-32
Черкассы	ЧП «РТСЦ «Весь мир Черкащины»»	ул. Добровольского 1 оф. 210	(0472) 383790, 383690
Чернигов	СЦ "Вена-сервис"	ул. Проектная 1	(0462) 60-15-85
Черновцы	СЦ "Электросервис" (СПД Блошко Е. И)	ул. Л.Кобылицы, 105	(0372)55-48-69, (0372)90-13-11, (050)434-55-29, (094)991-33-11
Шостка	КП ТД "БЕРЕЗКА- СЕРВИС"	ул. Рабочая,5	(5449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (5449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91
Херсон	Энерго сервисная компания	ул. Молодежная, 112	(0552) 32-06-52
Хмельницкий	СЦ "Юс-Сервіс"	ул. Проскуровского Подполья, 117	(382) 70-03-32
Черкассы	СЦ Техно-холод	ул. Громова, 146 офис 102	(0472) 56-98-68



model
RHM250-K

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Виробничий номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



model
RHM250-K

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ROTEX	ROTEX	ROTEX
ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта
Дата прийому.....	Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект	Дефект	Дефект
Підпис, печатка	Підпис, печатка	Підпис, печатка

