

# ROTEX

model  
**RST80-C**

**Інструкція з експлуатації  
електричної пароварки**

220-240В, 50/60Гц

750Вт



**ROTEX****model  
RST80-C****ОПИС ПРИЛАДУ**

1. Прозора кришка
2. Верхня парова ємкість
3. Середня парова ємкість
4. Нижня парова ємкість
5. Резервуар для води
6. Піддон для збирання конденсату
7. Регулятор часу приготування
8. Рекомендації по приготуванню на корпусі



model  
**RST80-C**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

**УВАГА:** Для правильного користування приладом, уважно прочитайте цю інструкцію перш ніж використовувати прилад.

### ВАЖЛИВО

• В цілях безпеки ви повинні уважно прочитати інструкцію перед використанням приладу в перший раз.

Відключіть прилад від розетки, коли ви ним не користуєтесь, і також перед чищенням приладу. Дайте приладу охолонути, перш ніж встановлювати або знімати деталі приладу перед чищенням або зберіганням приладу.

- Використовуйте прилад тільки на рівній та стійкій поверхні.
- Будьте уважні, коли прилад використовується в приміщенні де перебувають діти.
- Дотримуйтеся заходів безпеки при переміщенні приладу з гарячою їжею, водою або іншими гарячими рідинами. Уникайте гарячої пари під час роботи приладу.
- Піднімайте і відкривайте кришку обережно, так щоб уникнути опіків і дайте воді стекти на піддон.
- Не торкайтесь до гарячих поверхонь. Використовуйте ручки або прихватки. Використовуйте прихватки при знятті кришки або гарячих контейнерів, щоб уникнути опіків парою.
- Не торкайтесь до пароварки під час виділення пари. Якщо вам потрібно перевірити прогрес приготування їжі або перемішати їжу, використовуйте засіб з довгою ручкою.
- Для захисту від ураження електричним струмом, не занурюйте прилад, шнур або вилку у воду або інші рідини.
- Не ставте прилад поблизу гарячої газової або електричної плити, мікрохвильової печі, духовки або безпосередньо під кухонну шафу.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою або після виявлення несправностей чи пошкоджень виражених



model  
RST80-C

## КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

в будь-якій формі. Поверніть прилад в авторизований сервісний центр для перевірки, ремонту або налаштування, щоб уникнути небезпеки.

- Не використовуйте прилад для інших цілей окрім тих що виникають у домашньому господарстві.
- Не працюйте з приладом біля вибухонебезпечних і / або горючих газів.
- Використання аксесуарів, не ухвалених виробником приладу, може призвести до травм.
- Не дозволяйте щоб шнур звисав з краю стола або торкався до гарячої поверхні.
- Не намагайтеся відкривати корпус або демонтувати будь-які частини приладу.

### ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИЛАД

- Встановіть прилад на рівну стійку поверхню, далеко від будь-яких предметів, які можуть бути пошкоджені паром.
- Заповніть водою резервуар для води. Залийте воду безпосередньо в резервуар для води до максимальної відмітки.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Ніколи не заливайте приправи або іншу рідину в резервуар для води.

- Встановіть піддон для збирання води і переконайтеся, що він встановлений щільно.
- Встановіть парові ємкості.
- Щоб скоротити час приготування, слід покласти продукти великого розміру у нижню ємкість, якщо ви використовуєте кілька ємкостей для приготування їжі.
- Ви можете готувати різні продукти в одній й тій ж ємкості, але їх аромати можуть змішатися.
- Коли ви готуєте їжу у різних ємкостях, ви можете спочатку покласти їжу, яку необхідно готувати більше часу, в нижню ємкість



model  
**RST80-C**

## КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

і деякий час готувати її.

- Потім ви можете покласти інші продукти харчування у верхню емкість і продовжувати готувати.

### ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ЇЖИ

- Додайте рис і воду в контейнер для їжі в співвідношенні 1:1,5
- Помістіть контейнер на стійку і накрийте.
- Зробіть соус.
- Покладіть приправи в контейнер на стійці
- Соус можна зробити в той час, як їжа буде готуватися.

### ПІДКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

- Переконайтеся, що в резервуарі для води знаходиться вода до підключення живлення.

### ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПАРОВАРКУ З ЦИФРОВИМ ДИСПЛЕЄМ

#### ШВИДКЕ ПРИГОТУВАННЯ

- Увімкніть прилад, загориться індикатор (червоний колір) та прозвучить звуковий сигнал.
- Перш ніж підключити прилад, переконайтеся, що в резервуарі є вода.
- Натисніть кнопку “-/0”, на дисплеї відобразиться тривалість часу приготування: 30 хвилин (за замовчуванням)
- Відрегулюйте бажаний час приготування за допомогою кнопки “-/+” (99 хвилин є максимальним показником).
- Відпустіть кнопку “-/+” і почекайте 5 секунд: індикатор змінить колір на зелений почнеться приготування.

#### ГОТУЄМО ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПОЧАТКУ

- Увімкніть прилад, загориться індикатор (червоний колір) та прозвучить звуковий сигнал.



model  
**RST80-C**

## КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Натисніть кнопку “-/0”, на дисплеї відобразиться тривалість часу приготування: 30 хвилин (за замовчуванням)
- Відрегулюйте бажаний час приготування за допомогою кнопки “-/+” (99 хвилин є максимальним показником).
- Натисніть кнопку меню, дисплей почне блимати, і покаже час “00:00”
- Спочатку відобразиться “00” (це години), натисніть кнопку “-/+” для налаштування годин.
- Натисніть кнопку Меню, відобразиться “00” (це хвилини).
- Натисніть кнопку “-/+” для налаштування хвилин
- Якщо ви встановите таймер на “1:30”, це буде означати, що пароварка автоматично почне приготування їжі через 1 годину 30 хвилин.

### **ПРИМІТКА:**

#### **Коли почнеться приготування:**

- Відлік часу починається автоматично.
- При використанні приладу індикатор міняє колір на зелений.
- Ви можете натиснути кнопку “-/+” для регулювання часу готування в процесі приготування
- Ви можете натиснути кнопку “-/0”, щоб зупинити приготування їжі під час процесу приготування.

#### **Коли закінчиться приготування:**

- Прозвучить сигнал.
- Індикатор міняє колір на червоний.

### **ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ**

- Щоб приготувати заморожені м'ясо або рибу, ви повинні розморозити їх заздалегідь.



model  
**RST80-C**

## КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Видаліть упаковку.
- Вимийте верхню кришку і ємкості миючим засобом, а потім промийте їх чистою водою.
- Висушіть всі частини приладу.
- Для очищення всередині резервуару для води, використовуйте чисту вологу тканину.

### ПІСЛЯ ПРИГОТУВАННЯ

- Обережно відкрийте кришку так щоб вберегти себе від гарячої поверхні і пари.
- Ви можете вийняти контейнер з їжею у потрібний час, щоб уникнути надмірного приготування їжі.
- Після закінчення приготування, ви повинні від'єднати прилад від розетки і почекати його охолодження, так щоб ви могли торкнутися його.

### ОЧИЩЕННЯ

- Ніколи не занурюйте корпус, шнур або вилку у воду.
- Відключіть прилад від розетки і дайте йому повністю охолонути перед очищенням.
- Не використовуйте для чищення будь-якої частини корпусу абразивні миючі засоби. Наприклад порошки, сталеву мочалку або відбілювач.
- Не мийте прозорий пластик ємкості і контейнера абразивною стороною губки.
- Спорожніть контейнер для води і міняйте воду після кожного використання.
- Не занурюйте корпус у воду. Наповніть тазик теплою мильною водою і протріть корпус тканиною. Ретельно промийте.
- Протріть основу вологою тканиною.



model  
**RST80-C**

## КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### УВАГА!

• Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не знаходяться під контролем з боку осіб, відповідальних за їх безпеку .

• Діти повинні бути під наглядом, так щоб вони не гралися з приладом.

Даний прилад призначений для використання в побутових та аналогічних умовах, таких як:

- Співробітниками кухні у магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
- У приватних садибах;
- Клієнтами готелів, мотелів та інших житлових приміщеннях подібного типу;

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність	Напруга	Частота
650-750 Вт	220-240 В	50 Гц





model  
**RST80-C**

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

### ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

### УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
  - правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
  - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.Й
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
  - механічних пошкоджень;
  - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;



model  
**RST80-C**

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model  
**RST80-C**

## **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

### **I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:**

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

### **II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.**

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

### **III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:**

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model  
**RST80-C**

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

### **IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:**

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

### **V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:**

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалаго-дживальними роботами;



model  
**RST80-C**

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

## **VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!**

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконалагоджувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



model  
**RST80-C**

## ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Виробничий номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



model  
**RST80-C**

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ROTEX	ROTEX	ROTEX
ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта .....	Адреса/телефон клієнта .....	Адреса/телефон клієнта .....
Дата прийому.....	Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект .....	Дефект .....	Дефект .....
Підпис, печатка .....	Підпис, печатка .....	Підпис, печатка .....

