



ТЕХНІКА ДЛЯ ЖИТТЯ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ
ВОЛОССЯ



model
RHC140-T



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ОСОБЛИВОСТІ

Живлення 220В, 50Гц, 10Вт

Гострі загартовані титанові леза с можливістю регулювання

Ергономічний дизайн корпусу для комфортного використання

Петля для підвішування

Колір: коричневий з бронзою

ОПИС ПРИЛАДУ



1. Клинок важіль
2. Включення / вимикання
3. Нижня лопать
4. Головне лезо

АКСЕСУАРИ:



3 мм



6 мм



9 мм



12 мм



Гребінь



Ножиці



Масло



Щітка

ВИРІВНЮВАННЯ:

- Леза повинні бути відрегульовані, якщо вони були видалені для очищення або заміни.
- Якщо вирівнювання лез неправильне, додайте кілька крапель олії на лопаті, включіть машинку на кілька секунд, вимкніть і від'єднайте. Злегка послабте гвинти та відрегулюйте.

МАСЛО:

- Для підтримки машинки у відмінному стані, леза потрібно змащувати перед кожною другою стрижкою.
- Не використовуйте масло для волосся, жир, або інші масла з розчинниками, тому що вони будуть випаровуватися та залишатися на лезах, тим самим уповільнювати рух ножів

ВАЖІЛЬ:

- Важіль зручно розташований поруч з великим пальцем (якщо ти правша), так що можна легко регулювати приладом.
- Важіль додає універсальність в свій кліпер, дозволяючи поступово змінювати близькість вашого розрізу без гребеня кріплення.
- Якщо важіль перебуває у верхньому положенні, стрижка буде короткою, натискання важеля вниз поступово збільшує довжину стрижки.
- У своєму нижньому положенні, важіль буде залишати волосся приблизно такої ж довжини, як # 1 гребінь.

КОРИСТУВАННЯ

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ

Перед початком стрижки волосся:

1. Огляньте машинку, переконайтесь що вона справна. Протріть надлишки масла. Це має бути зроблено після кожного використання. При використанні пристрою, розкрутити шнур.
2. Особу, яку ви будете стригти, необхідно посадити так, щоб її голова була приблизно на рівні ваших очей. Тоді вам буде зручно стригти, а також це попередить травмування голови вашого клієнта.
3. Перед кожною стрижкою, необхідно завжди розчісувати волосся.
4. Помістіть рушник навколо шиї та плечей людини, яку ви маєте стригти.

ПОЧАТОК СТРИЖКИ:

Стрижка волосся вимагає практики, так що завжди краще залишати волосся довше протягом перших кількох стрижок.

ДОДАТОК гребінь (див головну діаграму)

- Додаток гребінь # 1 залишає 3мм (1/8 дюйма) довжиною волосся.

- Додаток гребінь # 2 залишає 6мм (1/4 дюйма) довжиною волосся.
- Додаток гребінь # 3 залишає 9мм (3/8 дюйма) довжиною волосся.
- Додаток гребінь # 4 залишає 12мм (1/2 дюйма) довжиною волосся.

НАГАДУВАННЯ!

- Запам'ятайте, що стригти волосся, ви повинні завжди в спокійній атмосфері, і ні в якому разі не поспішати! Адже від вашої роботи залежить настрій, вашого клієнта. Використовуйте короткі штрихи, та поступово працюйте по всій голові.
- Як ви працюєте, розчісуйте волосся догори.
- Перед стрижкою волосся повинне бути обов'язково сухим.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

При використанні електроприладів, особливо в присутності дітей, слід дотримуватися наступних запобіжних заходів:

Щоб знизити ризик смерті або травми електричним струмом:

- Відключайте прилад перед очищенням.
- Не залишайте і не зберігайте прилад, там, де він може впасти у воду.
- Не використовуйте під час купання або в душі.
- Використовуйте прилад тільки за його прямим призначенням, як описано в цьому посібнику.
- Цей прилад не повинен бути залишений без нагляду, коли підключений.
- Дітям користуватися суворо заборонено, для їхньої ж безпеки.
- Ніколи не використовуйте прилад, якщо він має пошкоджений шнур, або вилку та якщо він не працює належним чином.
- Тримайте шнур подалі від поверхонь, які нагріваються.

- Ніколи не вставляйте незнайомі предмети в отвори на цьому приладі.
- Перед використанням переконайтеся, що леза вивірнені належним чином.
- Не залишайте прилад на будь-якій поверхні під час роботи.
- Не використовуйте прилад з пошкодженням або зламаним гребенем, тому що можна травмуватися.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з

дефектами, що виникли унаслідок:

- механічних пошкоджень;
- недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його тех-

нічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібно-торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в

умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);

- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів Ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

 Серійний
 номер

 Дата
 продажу

 Штамп
 магазину

 Підпис
 продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3

Артикул
Виробничий номер
Адреса/телефон клієнта
Дата прийому
Дата видачі
Дефект
Підпис, печатка



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2

Артикул
Виробничий номер
Адреса/телефон клієнта
Дата прийому
Дата видачі
Дефект
Підпис, печатка



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1

Артикул
Виробничий номер
Адреса/телефон клієнта
Дата прийому
Дата видачі
Дефект
Підпис, печатка

ROTEX[®]**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3****ROTEX**[®]**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2****ROTEX**[®]**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1**

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

Белгород-Днестровский	АСЦ "Техно-Мастер»	ул. Московская, 27	(04849)60-105
Бердичев	АСЦ «ЕвроСервис»	ул. Житомирская, 57	(0414)34-06-36, (068)223-04-34
Винница	СЦ Специалист	ул. Порики, 1	(0432)57-91-91, 50-91-91
Гуляйполе	"ЕлектроСвіт»	ул. Шевченко 18в	(06145)4-14-21, (095)35-11-442, (098)55-80-348
Днепродзержинск	"Росток»	пр. Ленина, 66	(0569)53-54-80
Днепропетровск	УСЦ "ДИНЭЖ»	ул. Олеса Гончара д.6	(056)735-63-28, (056)735-63-25
Днепропетровск	СЦ "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС"	ул Короткая, 41А	(056)790-04-60
Донецк	СЦ «Восток-Сервис»	ул. Жмуры 1	(066)50-82-652, (095)76-17-000
Донецк	СЦ «Эллипс»	ул. Шевченко, 52	(062)385-99-10, (050)77-55-800
Донецк	СЦ «IQService»	ул. Университетская, 75	(050)94-000-61, (063)94-000-61 (062)213-00-61
Дружковка	СЦ "Элма-сервис»	ул.Энгельса, 120	(06267)3-48-41
Житомир	АСЦ «ЕвроСервис»	ул.Львовская,11	(0412)55-55-15, (093)461-95-96
Житомир	Техносервис «СФЕРА»	ул. Бульвар новый, 7	(0412)44-51-00, (096)908-77-95
Запорожье	СЦ "Альфатехноцентр»	ул.Дзержинского, 83	(061)212-03-03, 212-06-08
Ивано-Франковск	СЦ "Мегастайл»	ул. Независимости, 179Б	(0342)77-33-22, 72-27-22
Ильичевск	СЦ "Бытрадиотехника»	ул.Данченко,14	(04868)6 41 89
Киев	"АМАТИ-СЕРВИС»	ул. Бориспольская,9, корп.57	369-50-01, 369-50-30
Кировоград	СЦ "Оптон»	пр. Коммунистический, 1	(0522)24-96-47, факс 24-45-22
Коломыя	СЦ "Погляд»	ул. Бандеры 73/2	(8034)33-728-17
Константиновка	СЦ "Элма-сервис»	ул.Белоусова, 2а	(06272)4-13-02
Коростень	СЦ "Авторитет»	ул.Кирова, 28	(04142)9-23-11, факс 5-06-27
Краматорск	СЦ "Элма-сервис»	бул.Краматорский, 3	(06264)5-93-89, 5-90-07
Краматорск	СЦ "Сатурн-Донбасс»	ул. Почтовая, 5а	(050)973-20-14, (097)077-48-92
Красный лиман	СЦ "Элма-сервис»	ул.Пушкина, 4а	(06261)4-17-52
Кременчуг	СЦ "ЭкоСан»	ул. Советская, д.44, оф.1	(05366)3-91-92
Лубны	ФОП Копотун О. П.	ул.Монастырская,50	(050)107-77-17, (067)787-23-23, (063)579-59-69, (068)641-66-86, (05361)74-335
Луганск	СЦ "Восточный»	ул.Ломоносова, 96ж	(0642)33-11-86, 33-02-42
Луцк	СЦ "Ваш мастер»	пр.Победы, 22	(03322)3-01-03, факс 78-54-65
Львов	СЦ "РОСІмлекс»	ул.Шараневича, 28	(032)239-55-77, 239-51-52



Мариуполь	ЦЦ "Мастер и Маргарита»	пр. Ленина 96	(0629) 49-36-06, (098)3-707-808
Мукачево	ЦЦ "Сигнал»	ул. Пушкина 24/1-А	(099)262-11-18, (03131)56-0-96
Николаев	ЦЦ "Закон Ома»	ул. Космонавтов,81/16, оф. 326	(051)272-52-32, (063)156-59-18
Николаев	"АСЦ Телесервис ЛТД»	ул. Артема, 1	(0512)63-33-40
Новая Каховка	"АСЦ Телесервис ЛТД»	ул.Горького 48 /ул.Щорса 33-А	(05549)7-83-98
Новая Каховка	"Сервис Плюс"	ул. Парижской Коммуны 2-Л, ТЦ "Партнер"	(095)204-63-59 , (066)119-05-86, (096)883-97-53
Одесса	ЦЦ "Профи»	просп. Маршала Жукова, 4/7	(048)784-08-37, 798-82-60
Одесса	ЦЦ "Аврора»	ул. Дальницкая,46	(0482)326 303
Полтава	"АМАТИ-СЕРВИС»	ул.Зеньковская, 21	(0532)690-946, (093)56-28-125, (093)5628154
Прилуки	ЦЦ "Аврора»	ул.Киевская 371-А	(04637)5-39-82
Ровно	ЦЦ "ДП Адамант-Ровно»	ул. Шевченка, 7, ТЦ Моріон відділ №37	(0362)45-00-42, (098)665-60-22
Славянск	ЦЦ "Элма-сервис»	ул.Свободы, 5	(06262)2)86-20
Смела	ЦЦ "Ласк-Сервис»	ул. Мичурина. 32	(04733)4-61-82, (04733)4-31-35
Сумы	ЦЦ "Эльф»	ул.Петропавловская, 86/1	(542)210-679, 650-340, 655-510
Тернополь	ЦЦ "Радио-сервис»	ул.Киевская, 2, дом быта "Сонячный" 2-этаж	(0352)26-76-26
Ужгород	ЦЦ "Ремонт домашней техники»	ул. Легоцкого, д.3/2	(031)2-654-266
Умань	"ЦСО Электрон-Сервис»	ул. Ленинской Искры, д.1/24	(04744)4-66-14, 4-61-34
Харьков	ЦЦ "Диса-сервис»	ул.Тобольская 69	(057)343-96-06
Херсон	ЦЦ "Дисплей-плюс»	ул.Рабочая, 66	(0552)48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	ЦЦ "Радио»	ул. Советская, 23	(0552)26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Хмельницкий	ЦЦ "Юс-Сервіс»	ул. Проскуровского Подполья, 117	(382)70-03-32
Черкассы	ЧП «РТЦЦ «Весь мир Черкащины»	ул.Добровольского 1 оф.210	(0472)38-37-90, 38-36-90
Чернигов	ЦЦ "Вена-сервис»	ул. Проектная 1	(0462)60-15-85
Черновцы	ЦЦ "Электросервис" (СПД Блошко Е. И)	ул. Л.Кобылицы, 105	(0372)55-48-69, (0372)90-13-11, (050)434-55-29, (094)991-33-11
Шостка	КП ТД "БЕРЕЗКА-СЕРВИС»	ул. Рабочая,5	(5449)4-07-07, (050)184-02-77, (5449)4-10-30, (067)847-41-02, (066) 530-62-91



ТЕХНІКА ДЛЯ ЖИТТЯ

Більше інформації від ТМ «ROTEX»

www.rotex.net.ua, (044) 207 10 43

 facebook.com/rotex2005  vk.com/rotex1