

# Электрический дорожный фен для волос

Инструкция по эксплуатации

RU



**SENCOR®**

SHD 6400B / SHD 6400V

Перед первым применением этого прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по эксплуатации, а то и в случае, если Вы ознакомлены с применением электроприбора подобного типа. Прибором пользуйтесь только в соответствии с описанием этой инструкции по эксплуатации. Инструкцию по эксплуатации следует сохранить.

Минимально на время срока гарантии рекомендуем сохранять оригинальный транспортный картон, упаковочный материал, кассовый ордер и гарантийный талон. В случае перевозки упакуйте изделие снова в оригинальную коробку от производителя.

RU-1

# Электрический дорожный фен для волос

## SHD 6400B / SHD 6400V

### СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
ОПИСАНИЕ ФЕНА .....	4
ПРАВИЛА ПО ПРИМЕНЕНИЮ .....	4
ОЧИСТКА И УХОД .....	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ .....	6
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ.....	6
ПРАВИЛА И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ.....	6

# Электрический дорожный фен для волос

SHD 6400B / SHD 6400V

RU

## ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Изделие тщательно распакуйте, будьте внимательны и не выбрасывайте какую либо часть упаковочного материала прежде чем найдете все детали изделия.
- Это изделие не предназначено для лиц (включая детей) с пониженной физической, чувственной или духовной способностью, или лиц с ограниченным опытом и знаниями, в случае, если они не находятся под специальным надзором или им указаны инструкции включающие использование этого электроприбора лицом ответственным за его безопасность.
- Если прибором пользуетесь в близости детей, то соблюдайте повышенную осторожность. Прибор обязательно должен находиться вне предела их досягаемости. Следите за тем, чтобы с прибором не играли дети.
- Перед подключением фена к сетевой розетке убедитесь в том, что напряжение указанное на щитке прибора соответствует напряжению Вашей электрической сети.
- Никогда не пользуйтесь феном в непосредственной близости ванны, душа или бассейна.
- Никогда не пользуйтесь принадлежностями, неподходящими и непредназначенными для этого типа фена.
- Убедитесь в том, что сетевой провод и вилка сетевого провода не могут во время пользования попасть в контакт с водой или с влажностью.
- На фен не брызгайте водой или другой жидкостью. Не погружайте фен или его части в воду или другие жидкости.
- Этот фен предназначен исключительно для бытовых нужд. Феном не пользуйтесь в промышленной среде или вне помещения!
- Вблизи фена не пользуйтесь аэрозольным баллоном.
- Если феном не будете пользоваться, то обязательно отсоедините прибор от розетки электрической сети. Перед очисткой или перемещением поступайте тем же способом.
- Фен никогда не ставьте на электрическую или газовую плиту, или непосредственно в их близости. Не помещайте фен в близости открытого огня, приборов или оснащений, являющихся источниками тепла.
- Не пользуйтесь поврежденным феном, феном с поврежденным сетевым проводом, или поврежденной вилкой сетевого провода.
- Ни в коем случае не проводите ремонт фена сами. Не проводите на фене какие либо изменения, так как это может привести к получению травмы от удара электрическим током! Все ремонтные работы и настройку этого фена доверьте специализированной фирме/сервисному центру. Любое вмешательство в конструкцию прибора во время действия срока гарантии может привести к риску потери потребителем права на гарантитый ремонт.
- В случае повреждения сетевого провода, его замену поручите специализированной фирме/сервисному центру. Электроприбором с поврежденным сетевым проводом/вилкой сетевого провода запрещено пользоваться.
- Не ложите сетевой провод фена в близости горячих поверхностей или возле острых предметов. На сетевой провод не ложите тяжелые предметы. Провод положите так, чтобы на него невозможно было наступить или зацепиться ногой. Следите за тем, чтобы сетевой провод не висел через край стола, или не прикасался горячей поверхности.
- Не отсоединяйте прибор от сетевой розетки выдергиванием за сетевой провод, так как это может привести к повреждению сетевого провода/сетевой розетки. Провод от розетки следует отсоединять осторожно за вилку сетевого провода.
- Не пользуйтесь феном для целей, для которых он не предназначен.
- Следите за тем, чтобы после включения прибора не произошло закрытие отверстий для входа или выхода воздуха.
- Следите за тем, чтобы в каких либо отверстиях фена не остались волосы или волокна из тканей.
- Если используете фен в ванной комнате, то после окончания использования необходимо фен отсоединить от сети, путем извлечения вилки питательного провода из розетки электрического тока. Несмотря на то, что фен выключен, в близости воды он представляет опасность.
- Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется устанавливать в электрическую схему питания ванной комнаты предохранитель тока (RCD) с номинальным током отключения непревышающим 30 мА. Просоветуйтесь с электриком.
- Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильной или небрежной эксплуатацией прибора или его аксессуаров (напр., травму, ожоги, пожар, порчу продуктов, и т.п.).



Не используйте устройство около ванны, душа, мойки или других сосудов с водой.

# Электрический дорожный фен для волос

SHD 6400B / SHD 6400V

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



- ① Концентратор воздушного потока
- ② Кнопка подачи холодного воздуха
- ③ Переключатель:  
0 = выключено  
1 = легкая сушка  
2 = быстрая сушка
- ④ Решетка воздухозаборного отверстия
- ⑤ Прорезиненный защитный боковой буфер
- ⑥ Шарнир
- ⑦ Складная ручка
- ⑧ Ушко для подвешивания

## ПРАВИЛА ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1) Вставьте вилку сетевого провода в розетку эл. тока.
- 2) На ручке фена для волос установите режим мощности на I. или II. и на расстоянии приблизительно 10 см от головы начинайте сушить волосы.

### Совет:

Для достижения как можно лучших результатов, перед применением фена помойте волосы шампунем, для снижения чрезмерной влажности выпейте их полотенцем и расчешите. Рекомендуем пользоваться кондиционером или бальзамом для волос, которые облегчат расчесывание и последующую сушку.

### Режим мощности

#### I. режим мощности:

- легкий воздушный поток
- низкая температура

#### II. режим мощности:

- сильный воздушный поток
- высокая температура

# Электрический дорожный фен для волос

SHD 6400B / SHD 6400V

RU

## Кнопка подачи холодного воздуха

Кнопку подачи холодного воздуха можно использовать одновременно с каким либо режимом мощности. Функция предназначена для идеального зафиксирования прически после сушки горячим воздухом.



### Предупреждение:

Кнопку подачи холодного воздуха необходимо придерживать на протяжении всего времени; после ее освобождения снова пойдет горячий воздушный поток.

## Концентратор воздушного потока

В случае, когда во время сушки волос необходимо дать прическе форму (или же сосредоточить воздушный поток в одно конкретное место), наденьте на выдувное отверстие фена для волос концентратор.

## Складная ручка

Этот фен для волос оснащен складной ручкой, которая позволяет провести идеальное сложение в форму, занимающую минимальное место при Ваших путешествиях (см. рис.).



## ОЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ



### Предупреждение:

Перед очисткой обязательно отсоедините это изделие от источника эл. тока.

Для очистки внешних деталей прибора используйте мягкую увлажненную тряпку. Во избежание повреждения поверхности прибора для очистки не применяйте какие либо агрессивные моющие средства или растворители!

# Электрический дорожный фен для волос

SHD 6400B / SHD 6400V

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение .....	230 В AC (переменно)
Номинальная частота .....	50 Гц
Потребляемая мощность.....	850 Вт
Класс защиты (относительно к защите от удара электрическим током) .....	II
Гарантийрованный уровень шума .....	72 дБ(A)

Заявленный уровень шума для данного устройства 72 дБ(A), что соответствует уровню А акустической мощности, применительно к стандартной акустической мощности в 1 пВт.

## ДОСТУПНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

- 1) Фен
- 2) Воздух Концентратор
- 3) Инструкция по эксплуатации
- 4) Гарантийный талон

Изменение текста и технические параметры защищены.

## ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

## ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта. Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов. В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

### Для предприятий стран ЕС

Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

### Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его приобретения. Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.



Данный продукт соответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.

Мы оставляем за собой право изменять текст руководства, конструкцию или технические характеристики изделий без предварительного уведомления.