

MIRTA

природний вибір

2 роки гарантії

фен
HD-4520P



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо Вам за придбання даного виробу!
Щоб забезпечити ефективне та тривале використання приладу,
рекомендуємо уважно та повністю прочитати цю інструкцію.

Під час роботи з електроприладом завжди дотримуйтесь основних заходів безпеки, а саме:

1. Перед першим підключенням приладу до електромережі переконайтесь у тому, що технічні характеристики виробу, зазначені на коробці, відповідають параметрам вашої мережі.
2. Цей прилад не призначений для користування особами (зокрема малолітніми дітьми) з обмеженими фізичними, розумовими або психічними можливостями чи з браком досвіду та знань, за винятком випадків безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу, або коли особою, яка є відповідальною за їхню безпеку, надано необхідні інструкції щодо користування приладом. Малолітні діти повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу, щоб унеможливити їхню гру з приладом.
3. Малолітні діти повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу, щоб унеможливити їхню гру з приладом.
4. Не використовуйте прилад поблизу ванни, душової kabіни, раковини або інших ємкостей, що можуть містити воду.
5. Завжди відключайте прилад від мережі після використання.
6. Не закривайте вентиляційні отвори у приладі.
7. У разі перегрівання, прилад вимикається автоматично. У цьому випадку відключіть прилад від мережі та дайте йому охолонути протягом декількох хвилин. Перед тим, як увімкнути прилад знову, перевірте, щоб решітки для входу та виходу повітря не були заблоковані.
8. Не спрямовуйте потік повітря в очі або на інші чутливі частини тіла.
9. Не беріть прилад або шнур живлення вологими руками. Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте пристрій, шнур або вилку у воду або в іншу рідину.
10. Не торкайтесь та не діставайте прилад руками, якщо він впав у воду. негайно відключіть прилад від електромережі.
11. Використовуйте прилад тільки за його прямим призначенням.
12. При відключенні приладу від мережі тримайтеся рукою за вилку, не тягніть за шнур. Не використовуйте шнур живлення як ручку для приладу, не обмотуйте його навколо гострих поверхонь або кутів. Тримайте шнур подалі від гарячих поверхонь або поверхонь, що нагріваються.
13. Не використовуйте прилад із пошкодженим шнуром живлення або вилкою, а також після впливу рідин, падіння або будь-яких інших ушкоджень. Щоб уникнути удару електричним струмом, не намагайтесь самостійно розбирати або ремонтувати прилад. У разі необхідності зверніться до спеціалізованого сервісного центру.
14. Завжди вимикайте фен перш, ніж його покласти.
15. Очищуйте прилад відразу після його використання, щоб запобігти скупченню жиру, волосся тощо.

ОПИС ПРИЛАДУ

ОПИС ПРИЛАДУ

- A. Вмикач/вимикач
- B. Насадка-концентратор
- C. Гачок для підвішування
- D. Сітка входу повітря
- E. Подача холодного повітря

Технічні характеристики:

Напруга: 220-240 В

50/60 Гц

Потужність: 1600 Вт



УВАГА:

1. Цей прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей) із обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, недостатніми знаннями або досвідом, якщо вони не знаходяться під наглядом або не були проінструктовані щодо використання приладу людьми, що відповідають за їх безпеку.
2. Наглядайте за дітьми, щоб упевнитися, що вони не грають із пристроєм.
3. Не використовуйте цей прилад поблизу води у ванній кімнаті, басейні тощо.
4. Якщо Ви використовуєте прилад у ванній кімнаті, відключайте його від електромережі після використання, оскільки близькість води складає небезпеку, навіть якщо прилад вимкнений.
5. Для додаткового захисту рекомендується встановити у електричному ланцюгу ванної кімнати вимикач диференційного струму із рівнем струму не більше 30 мА. Зверніться до спеціаліста за консультацією.
6. Не тягніть за шнур живлення. Не пошкоджуйте та модифікуйте шнур живлення. Якщо шнур пошкоджено, зверніться до авторизованого сервісного центру для заміни.
7. Утилізуйте прилад правильно.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Увага! Завжди відключайте прилад від електромережі перед його очищенням.

1. Протріть поверхню приладу сухою тканиною.
2. Зніміть насадку з фену перед тим, як її очистити.
3. Вимийте насадку під струменем води або протріть її вологою тканиною.

Увага! Ніколи не мийте прилад водою та не занурюйте його у воду.

4. Перед використанням та зберіганням приладу переконайтесь у тому, що насадка суха.

ЗБЕРІГАННЯ

Увага! Завжди відключайте прилад від електромережі, якщо він не використовується.

- Перед зберіганням приладу дайте йому охолонути.
- Дана модель фену має петлю для підвішування для комфортного зберігання приладу.
- Не обмотуйте шнур живлення навколо приладу.
- У разі пошкодження шнуру або вилок зверніться до спеціалізованого сервісного центру.

УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ



БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!

Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне обладнання до відповідного пункту збору відходів.

MIRTA

природный выбор

2 года гарантии

фен
HD-4520P



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку данного изделия!
Чтобы обеспечить эффективное и длительное использование прибора, рекомендуем внимательно и полностью прочесть прилагаемую инструкцию.

Реальное изображение товара может отличаться от визуализации в печатных материалах

При работе с электроприбором всегда соблюдайте основные правила безопасности, а именно:

1. Перед первым подключением прибора к электросети убедитесь в том, что технические характеристики изделия, указанные на коробке, соответствуют параметрам вашей сети.
2. Данный прибор не предназначен для использования лицами (в особенности малолетними детьми) с ограниченными физическими или умственными психическими возможностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев непосредственного присутствия уполномоченного надзорного персонала, или когда лицом, ответственным за их безопасность, предоставлены необходимые инструкции по использованию прибора.
3. Малолетние дети должны находиться под наблюдением уполномоченного персонала, чтобы исключить их игру с прибором.
4. Не используйте прибор рядом с ванной, душевой кабиной, раковиной или рядом с другими емкостями, в которых может быть вода.
5. Всегда отключайте прибор от сети сразу после использования.
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия в приборе.
7. При перегреве прибор выключается автоматически. В этом случае отключите прибор от сети и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед тем, как включить прибор снова, проверьте, чтобы решетки для входа и выхода воздуха не были заблокированы.
8. Не направляйте поток воздуха в глаза или на другие чувствительные части тела.
9. Не берите прибор или шнур питания влажными руками. Чтобы избежать удара электрическим током, не погружайте устройство, шнур или вилку в воду или в другую жидкость.
10. Не прикасайтесь и не доставайте прибор руками, если он упал в воду. Немедленно отключите прибор от электросети.
11. Используйте прибор только по его прямому назначению.
12. При отключении прибора от сети держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур. Не используйте шнур питания как ручку для устройства, не обматывайте его вокруг острых поверхностей или углов. Держите шнур подальше от горячих или нагреваемых поверхностей.
13. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также после воздействия жидкостей, падения или любых других повреждений. Чтобы избежать удара электрическим током, не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать прибор. При необходимости обратитесь в специализированный сервисный центр.
14. Всегда выключайте фен прежде, чем его положить.
15. Очищайте прибор сразу после его использования, чтобы предотвратить скопление жира, волос и т.д.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- A. Включатель/выключатель
- B. Насадка-концентратор
- C. Крючок для подвешивания
- D. Сетка входа воздуха
- E. Подача холодного воздуха

Технические характеристики:

Напряжение: 220-240 В

50/60 Гц

Мощность: 1600 Вт



Внимание:

1. Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, недостаточными знаниями или опытом, если они не находятся под наблюдением либо не были проинструктированы об использовании прибора людьми, которые отвечают за их безопасность.
2. Наглядите за детьми, чтобы удостовериться, что они не играют с устройством.
3. Не используйте этот прибор вблизи воды в ванной комнате, бассейне и тому подобное.
4. Если Вы используете устройства в ванной комнате, отключайте его от электросети после использования, поскольку близость воды представляет опасность, даже если прибор выключен.
5. Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической цепи ванной комнаты выключатель дифференциального тока с уровнем тока не более 30 мА. Обратитесь к специалисту за консультацией.
6. Не тяните за шнур питания. Не повредите и переделывать шнур питания. Если шнур поврежден, обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены.
7. Утилизируйте прибор правильно.

ОЧИСТКА И УХОД

Внимание! Всегда отключайте прибор от электросети перед его очисткой.

1. Протрите поверхность прибора сухой тканью.
 2. Снимите насадку с фена перед тем, как ее очистить.
 3. Вымойте насадку под струей воды или протрите ее влажной тканью.
- Внимание! Никогда не мойте прибор водой и не погружайте его в воду.
4. Перед использованием и хранением прибора убедитесь в том, что насадка сухая.

ХРАНЕНИЕ

Внимание! Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.

- Перед хранением прибора дайте ему остыть.
- Данная модель фена имеет петлю для подвешивания для комфортного хранения прибора.
- Не обматывайте шнур питания вокруг прибора.
- В случае повреждения шнура или вилки обратитесь в специализированный сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ ЭТОГО ПРОДУКТА



БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Вы можете помочь в охране окружающей среды!

Пожалуйста, всегда соблюдайте правило: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий пункт сбора отходов.