ÿaber



Проектор для дому Yaber K2S

3MICT

Поради	1
Комплектація	2
Характеристики проектора	3
Огляд проектора	.4
Пульт дистанційного керування	.5
Встановлення	.6
Встановлення телевізійного адаптера	6
Відстань і розмір проекції	7
Регулювання кута проекції	.7
Установка на стелю	8
Підключення пристроїв	9
Експлуатація проектора	9
Увімкнення проектора	9
Налаштування зображення	.10
Вибір джерела сигналу	13
Режим відтворення з USB-диска	13
Трансляція екрана (Screencast)	.14
8. Налаштування Bluetooth	.17
9. Безшумний режим	.18
10. Керування за допомогою Alexa	.19
11. Оновлення системи	22
12. Режим увімкнення	.22
13. Безпечне відключення	22
14. Поради щодо обслуговування	.22
• Догляд за проектором	23
• Очищення повітряного фільтра	24

Шановний клієнте,

Щиро дякуємо за підтримку YABER!

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням проектора. Якщо ваш пристрій не працює належним чином, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером :+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram), або зв'яжіться з нами електронною поштою: service@extremepride.com.ua, diagnostic@extremepride.com.ua

Насправді, багато проблем можна легко вирішити налаштуваннями, наприклад, відсутність сигналу, відсутність звуку, несправність Bluetooth-з'єднання, несправність WiFi-з'єднання, темні плями, переривчаста анімація, тощо. Ми гарантуємо, що всі проектори були ретельно перевірені та упаковані перед відправленням.

Якщо у вас є запитання, зв'яжіться з нами, щоб ми могли вирішити проблему та мали можливість вдосконалити нашу продукцію. Ми гарантуємо, що запропонуємо вам прийнятне рішення.

Дякуємо за ваше розуміння!

Сервісна команда YABER

Поради

- 1. Не розміщуйте проектор у занадто теплому або занадто холодному приміщенні, оскільки висока чи низька температура скоротить термін служби пристрою. Рекомендована робоча температура: 5 °C ~ 35 °C.
- 2. Якщо на екрані проекції з'являються чорні плями, не хвилюйтеся. Зв'яжіться з нами за service@extremepride.com.ua, diagnostic@extremepride.com.ua, i ми надішлемо відео, як видалити пил.
- 3. Проектор слід захищати від сильних ударів, притискань та вібрації. Не переміщуйте пристрій під час його роботи, щоб уникнути пошкодження внутрішніх схем проектора.
- 4. Об'єктив є основним компонентом проектора, який впливає на чіткість і якість зображення. Надмірна кількість пилу може погіршити якість зображення. Для очищення об'єктива використовуйте м'яку бавовняну тканину. Не використовуйте жорстку тканину або абразивні матеріали для очищення об'єктива.

Комплектація



Проектор К2s



Пульт дистанційного керування проектором





ТВ-приставка



Кришка об'єктива



Шнур живлення







AV-кабель 3-в-1

Короткий посібник з Серветки для очищення експлуатації

Технічні характеристики проектора

Модель: К2s			
Роздільна здатність:	1920*1080P	Корекція трапецеїдальних спотворень:	Автоматична/ручна, вертикальна і горизонтальна
Сумісна роздільна здатність	4K (лише H265)	Джерело світла	LED
Пропорції екрана	1.54:1	Технологія дисплея:	LCD
Коефіцієнт проекції	1.5	Мінімальна відстань проекції	1.372 метра.
Рекомендована відстань проекції	1.37 - 6.71метрів	Вага	3,2 кг
Напруга живлення	100-240 В змінного	Wi-Fi	WiFi 6
Енергоспоживання	струму 140 Вт	Bluetooth	5.0
Формат зображення	JPG/JPEG/ BMP/PNG	Interfaces	HDMI*2/USB*1/ USB-C*1/Earphone*1/ AV*1
Методи проекції	Фронтальна / Задня на столі, Фронтальна / Задня на стелі		
Відеофайли	МР4/MKV/WMV/3GP/MPG/VOB/TP/TS/DAT/MOV/FLV/TRP/4K H.264/ H.265 (≤30 кадрів/с)		
Аудіофайли	MP3/WAV/WMA/M4A/AAC/OGG/FLAC		

Огляд проектора



Пульт дистанційного керування



- 1. Увімкнення/вимкнення живлення
- 2. Вибір джерела сигналу
- 3. Голосовий пошук телевізора
- 4. Автофокус
- 5. Налаштування
- 6. Ввести/підтвердити
- 7. Кнопки з стрілками
- 8. Назад/Вихід
- 9. Домашня сторінка
- 10. Меню
- 11. Гучність +/-
- 12. Вимкнути звук
- 13. Фокус +/-
- 14. Netflix
- 15. Disney
- 16. Youtube
- 17. Prime Video

Встановлення



1. Встановлення телевізійного адаптера

1. Натисніть один раз, щоб відкрити кришку, та витягніть відсік.

2.Встановіть телевізійний адаптер і переконайтеся, що порт Місго HDMI розташований нижньою стороною, а порт Місго USB – верхньою.





3. Вставте встановлений телевізійний адаптер у слот..

4. Підключіть кабель USB до порту Micro USB, і натисніть, щоб закрити кришку.

2. Відстань і розмір проекції

Відстань	Розмір екрана
1,4 м	40"
2,1 м	60"
2,7 м	80"
3,4 м	100"
4,1 м	120"
5,1 м	150"
6,8 м	200"

Рекомендована відстань проекції становить приблизно 1.37 - 2.62 метри.

Розмір зображення залежить від відстані між проектором і екраном, і може мати до 3% відхилення від зазначених даних. Різні налаштування можуть впливати на зазначені параметри відстані.

3. Регулювання кута проекції.



Проектор оснащений ніжкою для регулювання кута проекції. Натисніть кнопку, щоб налаштувати її кут.

- 1. Розмістіть проектор на рівній поверхні, натисніть і утримуйте кнопку регулювання та підніміть проектор.
- 2. Відпустіть кнопку, коли знайдете потрібний кут, і ніжка опуститься на місце та заблокується.

4. Установка на стелі

Проектор можна встановити на стелі за допомогою кронштейна. Будь ласка, придбайте універсальний кронштейн для проектора на стелю. Видаліть чотири гумові підкладки на нижній частині проектора, і ви побачите отвори для гвинтів. Використовуйте гвинти М5×10 мм для монтажу на стелю.



5. Підключення пристроїв



Проектор має 5 портів: HDMI, USB, USB-C, AV-in та Audio-вихід.

Будь ласка, виберіть відповідний порт для підключення вашого пристрою.

Експлуатація проектора

1. Початок експлуатації проектора

• Підготуйте пульт дистанційного керування.

- 1.Відкрийте відсік для батарейок.
- 2.Вставте дві ААА батарейки з дотриманням правильної полярності, зазначеної на відсіку.
- 3.Закрийте відсік для батарейок.



Примітка: Ви повинні використовувати пульт дистанційного керування Yaber для першого налаштування проектора.

• Увімкнення проектора

Включення:

Натисніть кнопку живлення на пульті дистанційного керування або на самому проекторі. Індикатор живлення на проекторі змінить колір з помаранчевого на вимкнений.

Вимкнення:

Натисніть кнопку живлення один раз, а потім натисніть ще раз, коли з'явиться меню. Світлодіодний індикатор живлення на проекторі засвітиться.

• Перше налаштування

- Коли ви вперше увімкнете проектор або коли налаштування проектора буде скинуто до заводських налаштувань, вам буде запропоновано виконати перше налаштування .
- Ви можете вибрати мову системи, підключитися до Wi-Fi та дізнатися про нові функції та поради щодо роботи та функцій проектора
- Після налаштування проектор перейде на головну сторінку.

2. Налаштування зображення

• Фокусування зображення

Коли ви вперше використовуєте проектор, зазвичай зображення є нечітким. Це може бути через неправильне налаштування фокусу або неправильно налаштовано трапецеїдальне спотворення.

Щоб отримати найкраще зображення, використовуйте кнопки автоматичного та ручного фокусування на пульті дистанційного керування. Автофокус також можна запустити, перемістивши проектор в інше місце.



• Автоматичне та ручна корекція

- Якщо проекційний екран не прямокутний, його можна налаштувати за допомогою автоматичної корекції трапецеїдальних спотворень і 4-точкової ручної корекції трапецеїдальних спотворень.
- Зображення буде налаштовано автоматично, коли ви перемістите проектор в інше місце.
- Для додаткових налаштувань перейдіть до Settings "Налаштування"- Projection «Проекція»-Projection Settings «Налаштування проекції»- Manual Keystone «Ручне налаштування трапецеїдального спотворення». Використовуйте кнопки зі стрілками на пульті дистанційного керування, щоб регулювати горизонтальні або вертикальні параметри кожної точки, доки проекційний екран не стане потрібним прямокутником.





• Поворот зображення в залежності від розташування проекції

Для різних позицій проектора виберіть відповідний режим проекції для отримання правильного зображення.



3. Налаштування проектора

• Вибір джерела сигналу

Проектор можна підключити до декількох пристроїв одночасно, але одночасно він може відображати лише один повний екран. Виберіть бажане джерело сигналу (Android TV/HDMI/AV) на головній сторінці.



4. Режим відтворення з USB-диска

• Відтворення відео/музики/фотографій у Диспетчері файлів

- 1. Вставте USB-диск, іконка [USB] на головній сторінці зміниться на білий.
- 2. Виберіть іконку [USB] або Диспетчер файлів.
- 3. Виберіть бажаний файл (або папку для входу в підпапку), а потім натисніть кнопку [OK], щоб відтворити.

• Інтерфейс відтворення



5. Трансляція екрана (Screencast)

Поради щодо підключення:

- 1. Швидкість трансляції екрана через бездротове з'єднання може залежати від якості мережі. Рекомендується використовувати підключення з пропускною спроможністю не менше 100 Мбіт/с для забезпечення безперебійної роботи.
- 2. Переконайтеся, що мобільний пристрій знаходиться близько до проектора під час використання бездротового підключення. Рекомендована відстань не більше 1 метра.
- 3. Деякі мобільні пристрої можуть не підтримувати відображення екрана через обмеження сумісності.
- 4. У разі виникнення питань, будь ласка, не соромтеся звертатися до служби підтримки клієнтів за телефоном : +38 (067) 654-32-86 або напишіть нам на електронну адресу: service@extremepride.com.ua, diagnostic@extremepride.com.ua

iOS Cast (для пристроїв iOS)

• Трансляція з пристроїв iOS за допомогою Wi-Fi



Для iPhone/iPad

- 1. Підключіть проектор до домашньої мережі Wi-Fi.
- 2. Увімкніть Wi-Fi на вашому iPhone/iPad і підключіться до тієї ж мережі.
- 3. Натисніть Screen Mirroring 🔲 на вашому iPhone/iPad і виберіть [K2s_xxxx].

Chrome File Edit View	🖵 🛜 🛋 95% 🖿 🧛		
About This Mac	AirPlay Looking for TV		
System Preferences	AirPlay To		
App Store	K2s_440E		
Recent Items	Open Display, references		
Force Quit Chrome			

Для Macbook

- 1. Переконайтеся, що ваш Мас і проектор підключені до однієї мережі.
- 2. Перейдіть у меню Apple ->System Preference (Системні налаштування) -> Sharing (Спільний доступ) -> Airplay Display(Airplay Display).
- 3. Натисніть на іконку Airplay у панелі меню та виберіть [K2s_xxxx] для підключення і початку трансляції.
- Трансляція екрана для пристроїв iOS AP за допомогою точки доступу



Для iPhone/iPad

- 1. Увімкніть Wi-Fi на вашому iPhone/iPad і підключіться до точки доступу проектора: 🧇 K2s_xxxx [K2s_xxxx].
- 2. Натисніть 🗍 "Screen Mirroring" на вашому iOS-пристрої і виберіть [K2s_xxxx].

Chrome File Edit View	🗔 🛜 🛋 95% 💷 🗛	
About This Mac	AirPlay Looking for TV	
System Preferences	AirPlay To	
App Store	K2s_440E	
Recent Items	Open Displays Preferences	
Force Quit Chrome		

Для Macbook

- 1. Переконайтеся, що ваш Мас і проектор підключені до однієї мережі.
- 2. Перейдіть у меню Apple ->System Preference (Системні налаштування) -> Sharing (Спільний доступ) -> Airplay Display(Airplay Display).
- 3. Натисніть на іконку Airplay у панелі меню та виберіть [K2s_xxxx] для підключення і початку бездротової проекції.

• Трансляція екрана для пристроїв Android:



- 1. Увімкніть Wi-Fi на мобільному телефоні.
- 2. Увімкніть функцію Wireless Display/Screen Mirroring (Бездротовий дисплей / Дзеркальне відображення екрану) у налаштуваннях телефону та виберіть [K2s_xxx], щоб почати трансляцію екрану.

Miracast для Windows-пристроїв:



- 1. Натисніть клавішу Windows [Win+K] на клавіатурі.
- 2. Виберіть [K2s_xxxx], щоб підключитися та почати трансляцію екрана.

Трансляція екрана за допомогою NFC

Завантажте та встановіть додаток E-share, відсканувавши QR-код або відвідавши http://h.eshare.app.

- 1. Переконайтеся, що ваш телефон і проектор підключені до однієї мережі, і підключіть проектор у додатку E-share.
- 2. Перейдіть до налаштувань у додатку E-share, виберіть "Write NFC Tags" і виконуйте інструкції для активації NFC-зони на проекторі.





Ø	EShare	
Connected to:	K2s_1234	ř

3. Тепер ви можете піднести телефон близько до NFC-зони, щоб виконати трансляцію екрана, коли проектор увімкнений і підключений до тієї ж Wi-Fi мережі, що і телефон.



Примітка:

- 1. Для трансляції екрана за допомогою NFC ваш телефон повинен доторкнутися до NFC-зони проектора, що може бути незручно якщо проектор змонтований на стелю.
- 2. Зони зчитування NFC та їх діапазон залежать від бренду та моделі смартфона. Будь ласка, зверніться до виробника вашого смартфона для отримання детальної інформації.
- 3. NFC-теги на даний момент не підтримують взаємодію між різними операційними системами. Тег, що був активований, може бути зчитаний лише пристроями з тією ж операційною системою, що й пристрій, який виконував налаштування.

6. Налаштування Bluetooth

• Підключення Bluetooth

হ্নি Network	Bluetooth Settings			₽ % 🤅	0 🕲 🕈
Bluetooth	Scan for equipment	0			
(ಉ) Signal S	Paired devices		.25		
Projecti					10
🕅 Image q		<u></u>			
⊂)) Sound					
B General	Scanned equipment				
🚔 About	📋 4D:C5:AE:28:7B:46	>			
	e 📋 44:10:DB:DA:EB:4E	>	File Manager	Document	
		>	C ²		
	「] 安厅的小半由加	>	Quiet Mode Blueto	both Speaker Android Mirroring	

- На головній сторінці перейдіть до Settings [Налаштування] [Bluetooth].
- Автоматично виконайте сканування доступних Bluetooth-пристроїв поблизу.
- Оберіть бажаний пристрій зі списку сполучення та підключення виконаються автоматично.

• Режим Bluetooth-динаміка

- Проектор підтримує функцію використання як Bluetooth-динаміка.
- Натисніть кнопку 🎵] на проекторі або виберіть Bluetooth Speaker Mode [Режим Bluetoothдинаміка] на головній сторінці.
- На своєму мобільному пристрої знайдіть і підключіть проектор [K2s_xxxx] через Bluetooth.
- Після підключення ви можете використовувати проектор для відтворення музики зі свого пристрою.



7. Безшумний режим

У безшумному режимі ви можете знизити рівень шуму проектора, щоб забезпечити його безшумну роботу. При цьому пристрій працюватиме з нижчим енергоспоживанням, а яскравість проекції буде трохи знижена порівняно зі стандартним режимом.

Щоб увімкнути або вимкнути безшумний, натисніть кнопку [🗲] на проекторі або виберіть [Режим Bluetooth-динаміка] на головній сторінці.



8. Керування проектором за допомогою Alexa.

Увага:

Ця функція працює зі смарт-колонками, які підтримують Alexa, і потребує налаштування через додаток Alexa на мобільному пристрої.

Функція доступна лише в деяких країнах та регіонах.



- 1. Переконайтеся, що K2s підключений до Wi-Fi з доступом до Інтернету.
- 2. Виберіть іконку Alexa у верхньому правому куті головної сторінки проектора, щоб розпочати налаштування.
- 3. Увійдіть у свій обліковий запис.



4. Дотримуйтеся інструкцій, щоб завершити прив'язку К2s до вашого облікового запису.



5. На екрані з'явиться сповіщення про успішне підключення проектора.



6. Відкрийте додаток Alexa на телефоні та увійдіть до свого облікового запису.

PM 7 10% 🛄			
on alexa			
Forgot password?			
accounts)			
Show password			
IN			
nazon?			
AZON ACCOUNT			
m, Inc. or its affiliates			

7. Перейдіть до Home (Головна) > More (Більш) > Skills & Games (Навички та ігри), знайдіть і активуйте Whale Video.



8. Завершіть налаштування навички Whale Video, виберіть Settings (Налаштування)-> Manage In TV & Video (Керувати в ТБ і відео)на сторінці, прив'яжіть проектор і колонку Alexa.

< WHALE VIDEO	SKILL SETTINGS	< WHALE VIDEO X
Whole Video		PICK THE DEVICE YOU WANT TO LINK
Whate Video	Whale Video	Choose the device you would like to control with Alexa.
SETTINGS DISABLE SKILL Disabling this skill will unlink your account	Account Linking Linked Linking your account provides access to personalized content. Disabling this skill will unlink your account. To re-link your account, disable the skill, re-enable it and link your account again.	
Start By Saying English (US) ~ "Alexa, show me Titanic." " "Alexa, go to settings." " "Alexa, launch Netflix." "	Advanced Settings Manage In TV & Video	
Whale Video is a Video skill for all smart devices with Whale TV/Speaker OS. Whale TV has Alexa built and there is a remote control with Push to Talk function. Users can use the remote control to wan, up Alexa and use this Whale Video kill Meme Home Communicate Pige Pige Devices Mere	Home Communicate Piay Devices More	Discover Devices Continue Image: Home Image: Communicate Home Communicate

9. Спробуйте команду: "Alexa, увімкни Netflix на проекторі".

9. Оновлення системи

Локальне оновлення

Завантажте файл оновлення програмного забезпечення з вебсайту компанії, скопіюйте його в кореневу директорію портативного жорсткого диска або USB-накопичувача, а потім підключіть його до USB-порту проектора. Перейдіть до About "Про пристрій" → Upgrade"Оновлення" і виберіть Local Upgrade "Локальне оновлення". Система автоматично виявить файл оновлення та виконає його встановлення.

· Онлайн-оновлення

Перейдіть до About "Про пристрій" → Upgrade "Оновлення" і виберіть Online Upgrade "Онлайноновлення". Система автоматично перевірить наявність нової версії та попросить підтвердити оновлення.

10. Режим увімкнення живлення

- У режимі очікування під час увімкнення живлення підключіть джерело живлення, і світлодіод живлення на проекторі засвітиться. Щоб увімкнути проектор, потрібно натиснути кнопку живлення
- Якщо активовано режим Автоматичного увімкнення, проектор автоматично увімкнеться після підключення кабелю живлення.

11. Безпечне вимкнення

- 1. Натисніть кнопку на проекторі або пульті дистанційного керування, а потім натисніть ОК, щоб вимкнути проектор.
- 2. Від'єднайте кабель живлення.
- 3. Закрийте об'єктив і зберігайте проектор у прохолодному та сухому місці.

Поради з обслуговування

- 1. Догляд за проектором
 - 1. Не розміщуйте проектор у занадто теплому або занадто холодному приміщенні, оскільки висока чи низька температура скоротить термін служби пристрою. Рекомендована робоча температура: 5°С ~ 35°С.
 - 2. Якщо на екрані проекції з'являються чорні плями, не хвилюйтеся. Зв'яжіться з нами за service@extremepride.com.ua, diagnostic@extremepride.com.ua, i ми надішлемо відео, як видалити пил.
 - 3. Проектор слід захищати від сильних ударів, притискань та вібрації. Не переміщуйте пристрій під час його роботи, щоб уникнути пошкодження внутрішніх схем проектора.

4. Об'єктив є основним компонентом проектора, який впливає на чіткість і якість зображення. Надмірна кількість пилу може погіршити якість зображення. Для очищення об'єктива використовуйте м'яку бавовняну тканину. Не використовуйте жорстку тканину або абразивні матеріали для очищення об'єктива.

2. Очищення повітряного фільтра

Очищайте повітряний фільтр у таких випадках:

- 1. Фільтр або вентиляційні отвори запилені.
- 2. Ви бачите повідомлення про необхідність його очищення.
- 3. Проектор стає шумнішим.

Інструкція з очищення:

- 1. Вимкніть проектор і від'єднайте кабель живлення.
- 2. Протріть корпус проектора м'якою тканиною.
- 3. Натисніть на край кришки повітряного фільтра, щоб зняти її.

4. Вийміть повітряний фільтр.

5. Постукайте по фільтру 4–5 разів, щоб струсити пил, а потім пропилососьте його.

Увага:

- 1. Не застосовуйте надмірну силу при очищенні фільтра, щоб уникнути його пошкодження.
- 2. Не промивайте фільтр водою та не використовуйте мийні засоби або розчинники для його очищення .
- 3. Не використовуйте стиснене повітря, оскільки це може залишити осад або заштовхнути пил у чутливі компоненти проектора.

Відскануйте щоб завантажити PDF -інструкцію з експлуатації для вашого проектора Yaber

Де отримати додаткову допомогу: Електронна пошта підтримки: service@extremepride.com.ua, diagnostic@extremepride.com.ua Служба підтримки: +38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram)