ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

NEOR 3DMASTER

У комплект поставки принтера входить програмне забезпечення Neor 3DMaster, що додається на SD-карті. Використовуйте пристрій для читання карт пам'яті, щоб відобразити вміст карти SD на вашому ПК для установки програми.

1 Встановлення програмного забезпечення

Виконайте наступні кроки, щоб встановити програмне забезпечення Neor 3DMaster

1.1 Щоб встановити програмне забезпечення Neor 3DMaster знайдіть на SD-карті файл Neor 3DMaster.exe і запустіть його подвійним кліком лівої кнопки миші. Майстер установки програмного забезпечення запропонує вам вибрати мову. Використовуйте меню, що випадає, щоб вибрати потрібну мову, потім натисніть кнопку OK, щоб продовжити.



1.2 Майстер установки запропонує вам вибрати місце установки. Якщо ви не хочете використовувати місце установки за замовчуванням, натисніть кнопку Огляд ..., щоб вибрати інший каталог. Коли вибрано потрібне місце установки натисніть кнопку «Далі».

😽 Wiibuilder2 .0.6.1 Setup	
Choose Install Location Choose the folder in which to install Wilbuilder2 .0.6.1.	
Setup will install Wilbuilder2 .0.6.1 in the following folder. To install in a different fo Browse and select another folder. Click Next to continue.	lder, dick
Destination Folder C:\Program Files (x86)\Wilbuilder2 Browse	e
Space required: 133.2MB Space available: 28.1GB	
Nullsoft Install System v3.01	Cancel

1.3 Після вибору необхідних компонентів натисніть кнопку «Встановити»

👼 Wiibuilder2 .0.6.1 Setup										
Choose Components Choose which features of Wilbuilder2 .0.6.1 you want to install.										
Check the components you war install. Click Install to start the i	t to install and uncheck the components you don't want to stallation.									
Select components to install:	Wilbuilder 2. 0.6.1 Install DotWetFramework4.5.2 Open W3D files with Wilbuilder 2									
Space required: 133.2MB										
Nullsoft Install System v3.01 ——	< Back Install Cancel									

1.4 Після завершення установки натисніть кнопку «Далі», щоб продовжити.

👼 Wiibuilder2 .0.6.1 Setup	
Installing Please wait while Wibuilder2 .0.6.1 is being installed.	
Extract: OpenTK.dll 79%	
Show details	
Nullsoft Install System v3.01 < Back Next >	Cancel

1.5 Натисніть кнопку «Готово», щоб завершити установку і запустити програму.



2 Налаштування програмного забезпечення Neor 3DMaster

2.1 Після запуску програми запуститься майстер початкової настройки. Він поінформує вас про основні принципи роботи програми, в тому числі про те, як завантажувати файли моделей, розташування кнопок зрізів і т. д. Прочитайте кожну сторінку, натиснувши наступну кнопку, щоб перейти від сторінки до сторінки. Натисніть кнопку «Готово» на останній сторінці, щоб закрити Майстер.



2.2 Після закриття майстра вам буде запропоновано вибрати модель принтера і одиниці виміру, які ви хочете використовувати. NEOR BASIC- вибір за замовчуванням. Натисніть кнопку «ОК», щоб продовжити.



2.3 Натисніть кнопку на панелі інструментів «Параметри нарізки», відкрийте діалогове вікно «Параметри нарізки».

File View Configure Printer Help	Slicing Settings				×	
VEEDO FISOS	Profile Norr	nal ~ Material	PLA	~		
	Support None	~				Shaded ~
	Laver Height:	1	0.2]	Click to collapse A	
	Crowd	0.02mm 0.8m	m]		
	Speed:	40mm/s 150mm	/s	mmys		6
	Infill Density:	empty solid	10	96		
*	Default Extruder		200	°C		
	Adhesion:	160°C 245 Raft ~	°C			/
	Platform Heat	Platform Temperature	40	°c		

2.4 Перейдіть на вкладку «Додатково», щоб відкрити наступне діалогове вікно. У наступних розділах детально описані параметри кожної вкладки.

sic Ac	lvanced							
Speed	Infill	Support	Build Plate Adhesion	Retraction	Material 1	ravel Machir	ne Line Widt	:h
Top/B	lottom S	peed(mm/	s) 46.5		Init	tial Laver Spee	d(mm/s)	26.5
Outer			25		1	aar cayer opee	u(mnys)	2010
Outer	snell sp	eea(mm/s)	25		Tra	avel speed(mm	n/s)	104.8
Inner	shell spe	eed(mm/s)	30					
Infill Speed(mm/s)			75					
Suppo	ort Infill	Speed(mm,	/s) 58.2					
Suppo Speed	ort Inter I(mm/s)	face	39.5					
Dual Ext	rusion	Warping P	recaution Seam Ot	hers				
Standb	y Tempe	erature(°C)	150		Suj	pport Extruder		Right Extruder
Prime 1	Fower Si	ize(mm)	15		Suj	pport Interface	e Extruder	Right Extruder
Prime 1	Fower X	Position(m	m) -90		Bu	ild Plate Adhes	ion Extruder	Right Extruder
Prime 1	Tower Y	Position(m	m) 80		Inf	ill Extruder		Default

3 Вкладка «Швидкість»

Speed	Infill	Support	Build Plate Adhesion	Retraction	Material	Travel	Machine	Line Widt	h	
Тор/В	Bottom Sp	eed(mm/	s) 46.5		In	itial Lay	er Speed(r	nm/s)	26.5	
Outer	shell spee	ed(mm/s)	25		Т	avel sp	eed(mm/s)		104,8	
Inner s	shell spee	ed(mm/s)	30							
Infill S	peed(mm	ı/s)	75							
Suppo	ort Infill Sp	peed(mm,	/s) 58.2							
Suppo Speed	ort Interfa d(mm/s)	ce	39.5							

Вкладка «Швидкість» має наступні параметри:

Top/Bottom Speed (mm/s) (Верхня/нижня швидкість (мм/с)): встановлює швидкість друку верхньої і нижньої поверхонь моделі.

Outer shell speed (mm/s) (Швидкість зовнішньої оболонки (мм/с)): встановлює швидкість друку зовнішньої оболонки.

Inner shell speed (mm/s) (Швидкість внутрішньої оболонки (мм / с)): встановлює швидкість друку внутрішньої оболонки.

Infill Speed (mm/s) (Швидкість заповнення (мм/с)): встановлює швидкість друку заповнення всередині моделі.

Support Infill Speed (mm/s) (Швидкість заповнення підтримок (мм/с)): задає швидкість друку заповнення всередині опор моделі.

Support Interface Speed (mm/s) (Швидкість інтерфейсу підтримки (мм/с)): встановлює швидкість друку верхньої і нижньої поверхонь опор моделі.

Initial Layer Speed (mm/s) (Початкова швидкість шару (мм/с)): встановлює швидкість друку першого шару моделі.

Travel speed (mm/s) (Швидкість переміщення (мм/с)): встановлює швидкість переміщення сопла, коли друк не виконується.

4 Вкладка «Заповнення»

Infill Pattern (Шаблон заповнення): використовуйте випадаюче меню, щоб вибрати один з семи різних шаблонів заповнення, включаючи «Лінії», «Сітка», «Трикутники», «Зигзаг», «Концентричний», «Перехресний» і «Октет». Окремі шаблони проілюстровані в таблиці нижче.

Infill Before Wall (Заповнення перед контуром): встановіть цей прапорець, щоб надрукувати заповнення модель до друку контуру.

Outer Before Inner Walls (Зовнішній контур перед внутрішніми стінами):

Встановіть цей прапорець для друку зовнішніх стін перед друком заповнення моделі.

Gradual Infill Steps (Етапи поступового заповнення): для моделей, яким потрібно поступово змінювати швидкість заповнення, цей параметр визначає через яку кількість шарів буде змінюватися швидкість.

Enable Adaptive Infill (Включити адаптивне заповнення): встановіть цей прапорець, щоб включити адаптивне заповнення. Коли в моделі з'являється область з тонкими стінками, механізм зрізів автоматично збільшує щільність заповнення цієї області.

Adaptive Infill Threshold (Поріг адаптивного заповнення): коли товщина тонкої стінки менше цього значення, двигун зрізу збільшує щільність заповнення області.

Adaptive Infill Density (Адаптивна щільність заповнення): щільність заповнення використовується в області тонких стін.



5 Вкладка «Підтримка»

peed Infill Support	Build Plate Adhesion	Retraction	Material	Travel	Machine	Line Wi	dth
upport Pattern:	Zig Zag 🗸		Enal	ble Supp	oort Interfa	ice	1
verhang angle r support(°):	60		Sup	port Top	o Thickness	s(mm)	0.8
upport infill density(%):	10		Sup) Thic	port Bot kness(m	tom m)		0.8
pport Top Gap(mm):	0.18		Sup	port Inte	erface Den	sity(%)	70
pport Bottom ap(mm):	0.1		Sup Patte	port Inte ern	erface Infill		Lines
stance X/Y(mm):	0.7						
			Con	nect Su	pport		

Support Pattern (Шаблон підтримки): використовуйте спливаюче меню, щоб вибрати один з п'яти шаблонів підтримки, включаючи «**Lines**» «Лінії», «**Grid**» «Сітка», «**Triangles**» «Трикутники», «**Zig Zag**» «Зигзаг» і «**Concentric**» «Концентричні». Конструкції малюнків такі ж, як і у малюнків заповнення з тим же ім'ям.

- Підтримки, воконані за шаблоном «Лінії» легше видалити, і вони використовується на моделях, які вимагають більшої кількості опор.
- Підтримки, виконані за шаблоном «Сітка» використовується на невеликих моделях, яким потрібно менша кількість опор.
- Підтримки, виконані за шаблоном «Зигзаг» міцніше ніж підтримки виконані за шаблоном «Лінії» і краще підтримок за шаблоном «Сітка» але їх важко видалити.

Overhang angle (Кут нахилу): Кут нахилу - це кут між опорою і поверхнею моделі. Чим більше кут нахилу тим легше видалити опору, чим менше тим краще підтримка. Кут за замовчуванням становить 60 градусів.

Support infill density (%) (Щільність заповнення опор (%)): Визначає щільність заповнення опор. Чим вище щільність, тим сильніше опори.

Support Top Gap (mm) (Верхній зазор опори (мм)): відстань між верхньою частиною опори і поверхнею моделі. Чим менше відстань, тим ефективніше опора, але складніше видалити її з поверхні моделі, що призведе до утворення залишкового матеріалу на поверхні моделі. Чим більше відстань, тим менш ефективна опора, але її легше видалити з поверхні моделі, в результаті чого поверхня стає більш гладкою.

Support Bottom Gap (mm): (Нижній зазор опори (мм)): відстань між нижньою частиною опори і поверхнею моделі. Ефекти цього параметра ті ж, що і у параметра «Верхній зазор опори (мм)».

Distance X/Y (mm) (Відстань X / Y (мм)): відстань між опорою і поверхнею моделі в горизонтальній площині. Ефекти цього параметра ті ж, що і у параметра «Верхній зазор опори (мм)».

Enable Support (Включити підтримку): встановіть цей прапорець, щоб використовувати підтримки.

Support Top (Опора зверху): Визначає товщину верхнього шару опор.

Support Bottom (Опора знизу): Визначає товщину нижнього шару опор.

Support Interface (Інтерфейс підтримки): встановлює відсоток заповнення всередині опор

Support Interface Infill Pattern (Шаблон заповнення опори): Використовуйте це спливаюче меню, щоб вибрати один з п'яти шаблонів заповнення для опор, включаючи Лінії, Сітка, Трикутники, Зигзаг і Концентричні. Конструкції малюнків такі ж, як і у малюнків заповнення з такою назвою.

Connect Support (Підключити підтримку): встановіть цей прапорець, щоб з'єднати окремі опори в одну частину.

6 Вкладка «Адгезія платформи для друку»

Speed Infill Support	Build Plate Adhesion	Retraction	Material	Travel	Machine	Line Width	
Raft Air Gap(mm)	0.24		Brim line	amount	:	20	1
Raft Extra Margin(mm)	5		Skirt Line Count				
Raft Base thickness(mm)	0.3						
Initial Layer Z Overlap	0.09						

Raft Air Gap (mm) (Повітряний зазор (мм)): розмір повітряного зазору між платформою і моделлю. Це впливає на складність відділення моделі від платформи для друку.



Raft Extra Margin (mm): (Допуски платформи (мм)): відстань між краєм платформи для друку і краєм моделі.

Raft Base thickness (mm) (Товщина основи (мм)): Визначає товщину основи.

Initial Layer Z Overlap: (Початкове перекриття шару Z): Визначає ступінь перекриття між першим і другим шарами моделі.

Brim line amount (Кількість лінії по краях): задає кількість кільцевих проходок, які додаються до краю моделі, що стикається з платформою для друку.



Skirt Line Count: (Кількість ліній з краю): Встановлює кількість ліній захисту від переповнення в кінці моделі, що стикається з платформою для друку.



7 Вкладка «Втягування»

Speed Infill Support Build P	late Adhesion	Retraction	Material	Travel	Machine	Line Width	
Horizontal Travel Retraction	V		Z Hop \	When Re	etracted	V	
Retract at Layer Change						0	/
Retraction speed(mm/s):	28		Z Hop I	Height(m	nm):	0	
Retraction distance(mm):	1.2						
Retraction Minimum Travel(mm):	0.8						

Horizontal Travel Retraction (Втягування при горизонтальному переміщенні): встановіть цей прапорець, щоб включити втягування нитки, коли сопло не друкує і рухається в горизонтальному напрямку.

Retract at Layer Change (Прибирати при зміні шару): встановіть цей прапорець, щоб прибирати нитка при перемиканні з шару на шар.

Retraction speed (mm/s) (Швидкість втягування (мм / с)): встановлює швидкість, з якою нитка втягується.

Retraction distance (mm) (Відстань втягування (мм)): відстань, на яке нитка втягується всередині сопла.

Retraction Minimum Travel (mm) (Мінімальна переміщення втягування (мм)): встановлює мінімальну відстань переміщення сопла перед друком і перед втягуванням нитки.

Z Hoe When Retracted (Переміщення по осі Z при втягуванні): встановіть цей прапорець, щоб підтвердити свою згоду піднімати сопло, коли нитка повертається після втягування.

Z Hop Height (mm) (Висота підняття (мм)): відстань, на яке сопло піднімається коли нитка повертається після втягування.

8 Вкладка «Матеріал»

Speed	Infill	Support	Build Pla	te Adhesion	Retraction	Material	Travel	Machine	Line Width
Filam	ent flow	(%):		95					
Filament Diameter(mm):		1.75							

Filament flow (%) (Швидкість подачі нитки (%)): Встановлює швидкість подачі нитки в стані плавлення. Це встановлюється в залежності від типу використовуваної нитки. Загалом, швидкість потоку для PLA або PLA Pro дорівнює 90, а швидкість потоку ABS дорівнює 100.

Filament Diameter (mm) (Діаметр нитки (мм)): Встановлює діаметр використовуваної нитки. Цей принтер підтримує тільки нитку діаметром 1,75 мм.

9 Вкладка «Переміщення»

Speed	Infill	Support	Build Plat	te Adhesion	Retraction	Material	Travel	Machine	Line Width
Comb	ing Mod	le		All	•				
Start l	ayers at	t Same Pos	ition						
Layer	Start Po	sitionX(mr	n)	0					
Layer	Start Po	sitionY(mn	n)	0					

Combing Mode (Режим пошуку): цей параметр визначає, як буде рухатися сопло, коли воно не друкує. Якщо цей параметр **вимкнено (Off),** сопло переміщується по найкоротшому шляху між попереднім місцем розташування екструзії і новим місцем розташування екструзії. При значенні **All «Все»** сопло переміщується уздовж всього, що вже

надруковано. Параметр **No Skin «Без оболонки»** дозволяє уникнути переміщення зовнішніх сопел в нове початкове положення, що може значно поліпшити якість друку.

Start Layers at Same Position (Почати шар з початкової позиції): ця опція змінює точність моделі в одній площині. Зазвичай це встановлюється за замовчуванням.

Layer Start PositionX (mm) (Початкова позиція слояХ (мм)): цей параметр дозволяє змінювати координати осі X положення шару моделі.

Layer Start PositionY (mm): (Початкова позиція шару Y (мм)): ця опція дозволяє змінити координати осі Y положення шару моделі.

10 Вкладка «Механічна частина»

Speed Infill Support Build	Plate Adhesion	Retraction	Material	Travel	Machine	Line Width
Right Nozzle Diameter(mm)	0.4					
Left Nozzle Diameter(mm)	0.4					
	0.4					

Right Nozzle Diameter (mm) (Діаметр правого сопла (мм)): Встановлює діаметр сопла на правому екструдері. Цей принтер має тільки один екструдер, який позначений як правий. Діаметр сопла цього принтера складає 0,4 мм.

Left Nozzle Diameter (mm) (Діаметр лівого сопла (мм)): Встановлює діаметр сопла на лівому екструдері. Цей принтер має тільки один екструдер, який позначений як правий.

11 Вкладка «Ширина лінії»

Speed	Infill	Support	Build Pl	ate Adhesion	Retraction	Material	Travel	Machine	Line Width	
Outer Wall Line Width(mm)			0.4		Skirt/Bri	m Line V	Vidth(mm)	0.4		
	\ 				0 0					
Inner Wall(s) Line Width(mm)		i(mm)	0.4		Raft Top	Line Wi	dth(mm)	0.4		
Top/Bottom Line Width(mm)		0.4]	Raft Mid	dle Line	Width(mm		—		
				0.4					0.7	
Infill	Line Wic	lth(mm)		0.5]	Raft Base	e Line W	idth(mm)	0.8	
Support Line Width(mm)		VAC data (manua)	、					Mi deb (mm	a) 🗖	
		0.4	Prime Tower Line Width(mm)		0.4					

Outer Wall Line Width (mm) (Ширина зовнішньої лінії (мм)): встановлює ширину самої зовнішньої лінії контуру моделі. При зниженні цього значення можна друкувати більш високі рівні деталізації.

Inner Wall(s) Line Width (mm) (Ширина лінії внутрішніх стін (мм)): встановлює ширину лінії однакову для всіх стін, крім самої зовнішньої стіни.

Тор/Bottom Line Width (mm) (Ширина верхньої / нижньої лінії (мм)): встановлює ширину верхньої і нижньої ліній.

Infill Line Width (mm) (Ширина лінії заповнення (мм)): встановлює ширину окремої лінії заповнення.

Support Line Width (mm) (Ширина лінії підтримки (мм)): встановлює ширину лінії опорної конструкції.

Skirt/Brim Line Width (mm) (Ширина лінії контуру (мм)): встановлює ширину лінії контуру.

Raft Top Line Width (mm) (Ширина верхньої лінії (мм)): встановлює ширину ліній на верхній поверхні. Ці лінії можуть бути тонкими, щоб верхня частина була гладкою.

Raft Middle Line Width (mm) (Ширина середньої лінії (мм)): встановлює ширину ліній в середніх шарах. При екструдуванні другого шару лінії прилипають до робочої платформи.

Raft Base Line Width (mm) (Ширина базової лінії (мм)): встановлює ширину базового шару. Це повинні бути товсті лінії, для кращої адгезії до робочої платформі.

Prime Tower Line Width (mm) (Ширина лінії в основі височині (мм)): це ширина екструзії в основі височині

12 Вкладка «Подвійна екструзія»

Dual Extrusion	Warping Precaut	ion Seam Others		
Standby Temp	erature(°C)	150	Support Extruder	Right Extruder 👻
Prime Tower S	ize(mm)	15	Support Interface Extruder	Right Extruder 👻
Prime Tower X	(Position(mm)	-90	Build Plate Adhesion Extruder	Right Extruder 👻
Prime Tower Y Position(mm)		80	Infill Extruder	Default
Ooze Shield Di	stance(mm)	2		

Standby Temperature (°C) (Температура в режимі очікування (°C)): встановлює температуру другого екструдера, коли не відбувається друк.

Prime Tower Size (mm) (Розмір основи височині (мм)): встановлює ширина екструзії в основі височині. Первинна височина - це місце, яке принтер буде використовувати для перемикання сопел під час подвійний екструзії, щоб запобігти розриву в моделі шляхом друку невеликої кількості нитки в основному місці височині.

Ooze Shield Distance (mm) (Відстань від клейкого шару (мм)): встановлює розмір кола захисних шарів, надрукованих на краю моделі.

Support Extruder: (Екструдер для опор): вибирає, який екструдер використовувати для друку структур опор.

Support Interface Extruder (Екструдер для опор): вибирає інтерфейс екструдера який буде використовуватися для друку структур опор.

Build Plate Adhesion Extruder (Екструдер для адгезії з платформою): вибирає, який екструдер використовувати для друку початкового шару.

Infill Extruder (Екструдер заповнення): вибирає, який екструдер використовувати для друку заповнення.

13 Вкладка «Викривлення»

Dual Extrusion Warping Precau	tion Seam Others
Z Offset(mm)	0
Extra Skin Wall Count	1
Initial layer Increment(°C)	15

Z Offset (mm) (Зсув по осі Z (мм)): коли зміщення по осі Z встановлено на негативне значення, сопло при друку розташовується ближче до будівельної платформи, що допомагає зменшити деформацію на великих моделях.

Extra Skin Wall Count (Додатковий зовнішній шар): це значення встановлює кількість контурів на зовнішній поверхні моделі.

Initial Layer Increment (°C) (Приріст температури початкового шару (°C)): це значення використовується для збільшення температури друку першого шару, що допомагає зменшити деформацію на великих моделях.

14 Вкладка «Шов»

Dual Extrusion Warping Precauti	on Seam Others
Z Seam Type	Shortest 🔹
Z Seam X(mm)	100
Z Seam Y(mm)	300
Hiding Seam Preference	Hide Seam 🔻
Z Seam Relative	

Примітка. Z-шов - це місце, де принтер закінчує рух при друку зовнішнього шару та переходить на наступний шар моделі, тобто друкує вищій шар. Зміна висоти друку (тобто перехід на наступний шар) відбувається у одному місці що у кінцевому випадку може привести до невеликого дефекту (шву) на моделі, що розташований по осі Z. Параметри на цьому екрані використовуються для пом'якшення цього ефекту.

Z Seam Туре (Тип шва Z): Визначає, де з'явиться шов Z.

Shortest (Найкоротший): ця опція вибирає найбільш ефективний час початку/зупинки місця.

User Specified (Зазначений користувачем): цей параметр дозволяє вказати початкову/кінцеву точку по осях X і Y, яка визначає, де з'явиться Z-шов.

Random (Випадково): за допомогою цієї опції принтер випадковим чином вибирає місце початку / зупинки, що запобігає побудові стовпчика.

Sharpest Corner (Найгостріший кут): місце початку/зупинки і Z-шов з'являться в самому гострому куті моделі.

Z Seam X (mm) (Z-шов X (мм)): ця опція визначає координато по осі X де буде розташування Z-шва. Цю опцію можна встановити тільки в тому випадку, якщо для типу шва Z задано значення «Визначено користувачем».

Z Seam Y (mm) (Z-шов Y (мм)): ця опція визначає координати по осі Y де буде розташування Z-шва. Цю опцію можна встановити тільки в тому випадку, якщо для типу шва Z задано значення «Визначено користувачем».

Hiding Seam Preference (Параметр «Приховування шва»): цей параметр доступний, тільки якщо для параметра «Тип шва Z» встановлено значення «Найгостріший кут». Він визначає, чи буде Z-шов всередині або зовні кута.

Z Seam Relative (Відносний Z-подібний шов): якщо встановити цей прапорець, Zподібний шов буде встановлено щодо більшої ваги об'єкту, а якщо прапорець не встановлений, Z-подібний шов буде встановлений в абсолютному положенні на робочій пластині. Ця установка доступна лише в тому випадку, якщо для типу Z-шва встановлено значення «Визначено користувачем».

15 Вкладка «Інші»

Dual Extrusion Warping Preca	aution Seam Others		
Skin Layers Thickness(mm)	0.8	Wall Line Count	2
Horizontal Expansion(mm)	0		
Enable Print Cooling			
Enable Draft Shield			

Skin Layers Thickness (mm) (Товщина шарів контуру (мм)): цей параметр визначає товщину верхнього і нижнього шарів контуру.

Horizontal Expansion (mm) (Горизонтальне розширення (мм)): термопласти мають тенденцію до усадки при охолодженні. Цей параметр дозволяє точно налаштувати розмір деталі, щоб компенсувати усадку для відбитків, які вимагають більш жорстких допусків.

Skin Alternate Rotation (Альтернативне обертання контуру): як правило 3Dпринтер друкує суцільні шари для верхнього і нижнього шарів. При цьому він змінює напрямок на 90 градусів від шару до шару. Цей параметр змінює цю поведінку, додаючи додаткові 45 градусів повороту кожні два шари.

Наступні зображення ілюструють нормальний напрямок друку перших трьох шарів.



Наступне зображення ілюструє напрям друку третього шару, коли включена опція чергування контуру.



Enable Print Cooling (Включити охолодження друку): при включенні охолоджуюче повітря буде направлятися на друковану деталь.

Enable Draft Shield (Включити чорновий екран): якщо цей параметр включений, принтер буде друкувати стіну навколо моделі, щоб запобігти впливу охолоджувальних факторів і протягів при охолодженні. Зазвичай це використовується, коли параметр «Включити охолодження друку» відключений для нитки, для якої потрібно більш тривалий час охолодження, наприклад для ABS.

Wall Line Count (Кількість ліній стіни): ця опція визначає кількість стін для друку.

ПОЧАТОК РОБОТИ

1. Відкрийте коробку і витягніть принтер із захисної пінопластових блоків. Встановіть його на рівну стійку поверхню, потім зніміть пластикову плівку.

2.Використовуйте ножиці або ніж для видалення стяжок і листів із силіконової гуми на осі Z.



3. Скористайтесь універсальним гайковим ключем на 2 мм з комплекту поставки, щоб зняти фіксовану опору на осі Z.



4. Вийміть SD-карту з комплекту поставки і вставте її в слот для карт зліва від дисплея. Після цього візьміть шнур живлення з комплекту поставки, підключіть один кінець до гнізда живлення змінного струму на лівій стороні принтера, а потім підключіть інший кінець до найближчої електричної розетки.



5. Вийміть тримач нитки з комплекту поставки і встановіть його всередині принтера. Зніміть котушку з ниткою і повісьте її на тримач, потім вставте кінець нитки в датчик, поки він не вийде з трубки.



CM.

6. Натисніть ручку екструдера, потім вставте нитку в тримач на глибину близько 4



7. Відкрийте меню «Підготовка», потім виберіть «Розжарювання нитки». Зачекайте, поки нитка завершить завантаження.

Info screen	t	Main 1
Prepare	-	Auto Feed Filament
Control	→	Auto Retract Filament
Print from SD		Move axis +
		Auto home

8. Поверніться до головного меню і виберіть опцію «Друк з SD». Знайдіть і виберіть один з файлів на SD-карті, щоб почати друк.

Info screen	t	Main	t
Prepare	→	Bathtub boat.gcode	
Control	→	Doraemon.gcode	
Print from SD		Lucky cat.gcode	
		Ring.gcode	

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Команда NEOR рада надати безкоштовну технічну підтримку в режимі онлайн, щоб допомогти вам з будь-якими питаннями, що стосуються установки, настройки, усунення неполадок або рекомендацій по продукту. Якщо вам коли-небудь знадобиться допомога з вашим новим продуктом, Ви завжди можете звернутися до представника нашої технічної служби, написавши своє звернення з описом проблеми на нашу пошту <u>service@neor.com.ua</u>

БЕЗПЕКА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте цей виріб поруч із водою, наприклад, у вологому підвалі, поруч з басейном або в місцях, де може статися випадковий контакт з водою, або рідиною.

УВАГА: Не використовуйте цей продукту під час грози. Використання під час грози може викликати ураження електричним струмом від удару блискавки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Зовнішній адаптер живлення або шнур живлення змінного струму використовуються для відключення обладнання від мережі електроживлення. Розетка живлення повинна бути розташована поруч з обладнанням, у легко доступному місці.

УВАГА: Використовуйте принтер в добре провітрюваному приміщенні.