



Беспроводная точка доступа

EW-7206APg / EW-7206PDg / EW-7209APg/ EW-7416APn / EW-7416APn

Инструкция по быстрой установке (Q.I.G.)

Версия 1.0 / Апрель 2009



Соругіght⊚ by Edimax Technology Co, LTD. Все права защищены. Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена, передана, цитирована, помещена в поисковую систему, переведены на другой язык или компьютерный код, в любой форме и любыми средствами, как то электронными, механическими, магнитными, оптическими, химическими, вручную и другими, без предварительного письменного разрешения компании.

Компания Edimax не принимает претензий и не дает гарантий, выраженных или предполагаемых, по отношению к содержимому этого описания, а именно, отрицает любые гарантии, пригодность или соответствие этого текста каким либо специальным целям. Любое программное обеспечение. описанное здесь, продано или лицензировано «как есть». При обнаружении дефектов в программах после их приобретения. покупатель (а не компания Edimax. ee дистрибьютор или дилер) несет полную ответственность за весь необходимый сервис. замени и любые дополнительные неисправности, вызванные дефектом в этом программном обеспечении. Компания Edimax оставляет за собой право пересматривать это описание и время от времени вносить изменения в содержание, без обязательства уведомления об этих изменениях.

Купленный вами продукт и экранное меню может немного отличаться от того, что показано в этом QIG (Quick Installation Guide). Для более детальной информации об этом продукте, пожалуйста, обращайтесь к User Manual на CD-ROM. Программное обеспечение и спецификации могут быть изменены без уведомления. Пожалуйста, посетите наш сайт <u>http://www.edimax.ru</u> для обновления. Все права защищены, включая все брэнды и названия продуктов, упомянутые в этом описании, которые являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.

Открытый код Linux

Некоторые продукты Edimax включают в себя программный код, созданный третьей стороной, в том числе программный код, являющийся субъектом GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Пожалуйста, просмотрите лицензии GNU и LPGL на cйте http://www.qnu.org/.

GPL и LGPL коды, используемые в продуктах Edimax. распространяются без каких либо гарантий и являются субъектами прав их авторов. Подробнее, смотрите лицензии GPL и LGPL кодов. Вы можете загрузить файлы встроенных программ С сайта http://www.edimax.ru на странице "Скачать".

Русская версия

Начало

Перед установкой точки доступа убедитесь, что все компьютеры в вашей проводной сети настроены на автоматическое получение IP адреса от маршрутизатора (DHCP клиент), как показано на рисунке ниже.

Broadband Router

ADSL / Cable Modem



После установки точки доступа вы будете иметь беспроводной доступ к Интернету или интранету так, как показано на рисунке ниже.

Broadband Router

ADSL / Cable Modem



Описание физического устройства

Передняя панель

LED индикаторы, находящиеся на передней панели точки доступа, информируют о его текущем статусе.



LED	Цвет	Статус	Описание
РWR Электропитание	Зелёный	Горит	Питание включено.
		Не горит	Питание выключено.
WLAN Беспроводная LAN	Оранжевый	Мигает	Антенна передает или принимает данные.
		Не горит	Антенна не передает и не принимает данные.
LAN Подключение / активность	Зелёный	Горит	Установлено соединение.
		Мигает	Устройство передает или принимает данные.
		Не горит	Соединение не установлено.

Задняя панель



EW-7206APg / EW-7206PDg



EW-7209APg



EW-7416Apn



EW-7415PDn

• 🕗 Присоединение антенны

Коннектор имеет круглую форму стандарта RP-SMA.

• 12 VDC

Подключение адаптера питания.

• Кнопка перезагрузки (кроме EW-7416APn)

Кнопка перезагрузки позволяет сделать одну из следующих операций:

 Если вы хотите перезагрузить точку доступа, воспользуйтесь кончиком ручки, чтобы нажать кнопку не дольше, чем на 4 секунды. Если вы нажмёте кнопку перезагрузки и будете её удерживать более 4 секунд, точка доступа вернется к заводской конфигурации. Внимание: ваша конфигурация будет стёрта и заменена заводской.

• WPS/Кнопка перезагрузки (EW-7416APn)

Кнопка «Reset» – это возвращение к заводским установкам, принятым по умолчанию, или включение WPS режима. Нажмите и удерживайте эту кнопку для возвращения к заводским установкам более 20 секунд, или же удерживайте кнопку менее 5 секунд для включения режима WPS

• 10/100M (EW-7206APg / EW-7206PDg)

К этому LAN порту точки доступа вы можете подключить устройства Ethernet сети (коммутатор, маршрутизатор и др.) или компьютер.

• 1. 2. 3. 4. 5. (EW-7209APg)

К этим LAN портам точки доступа вы можете подключить устройства Ethernet сети (коммутаторы, маршрутизаторы и др.) или компютеры.

• 10/100M/PoE (EW-7415PDn)

К этому порту LAN точки доступа вы можете подключить устройства Ethernet сети (коммутаторы или маршрутизаторы). Вы также можете подключить питание через этот порт от вашего РоЕ коммутатора или источника питания PoE.

Настойка LAN беспроводной точки доступа

Чтобы определить дополнительные параметры конфигурации вашей точки доступа, такие, как, например, шифрование данных, пожалуйста, следуйте процедуре, изложенной на странице настройки точки доступа. IP адрес точки доступа по умолчанию: **192.168.2.1**

Во-первых, назначьте IP адрес компьютеру

Перед назначением IP адреса компьютеру надо подсоединить сетевой кабель от сетевой карты компьютера к порту LAN точки доступа, как показано на следующем рисунке.



1. Щёлкните кнопку "Старт" на панели задач, затем выберите опцию "Панель управления".



2. Щёлкните меню "Переключение к классическому виду", находящееся в левой верхней части экрана, для того, чтобы появилось больше ярлыков настроек...



3. Найдите ярлык "Сетевые подключения", двойным щелчком на него откройте окно сетевых подключений.



4. Найдите ярлык «Подключение по локальной сети». Нажмите на него правой кнопкой мыши для того, чтобы появилось контекстное меню, после этого выберите "Свойства" для установки IP адреса.



 Выделите опцию "Интернет протокол (TCP/IP)", а затем нажмите на кнопку "Свойства".

	+ Local Area Connection Properties	
	General Authentication Advanced	
	Connectusing	
	AMD PCNET Family PCI Ethemet Adap	
	This connection uses the following items:	
	Cleartor Microsoft Networks Properties Properties DooS Packet Scheduler Cleartor Scheduler	R
	Igstall. [Jointol Properties	
	Description Personal Personal The default wide	
Internet Pr	otocol (TCP/IP)	
	Shog icon in notification area when connected Notify ge when this connection has limited or no connectivity	
	OK Cancel	

 Выберите опцию "Использовать следующий IP-адрес".
 Введите фиксированный адрес IP, например "192.168.2.10", с маской подсети "255.255.255.0" и оставьте опции "Основной шлюз", "Предпочитаемый DNS сервер" и "Альтернативный DNS сервер" пустыми. Затем нажмите кнопку "ОК" для того, чтобы закрыть окно.

	⊙ Use the following IP address: —	
nternet Protocol (TCP/I	<u>I</u> P address:	192 . 168 . 2 . 10
You can get IP settings assi	Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
this capability. Otherwise, yo the appropriate IP settings.	<u>D</u> efault gateway:	
Obtain an IP address a	utomatically	
 Use the following IP ad 	dress:	
IP address:	192.168.2.10	
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	
Default gateway:		
O Ohtain DNS senser add	nase automatically	
Use the following DNS	server addresses:	
Preferred DNS server:		
Atemate DNS server:		
	Advanced	
OK N	OK Cancel	

Во-вторых, войдите на страницу точки доступа, используя Web-браузер

 Откройте Web-браузер и впишите адрес 192.168.2.1 (IP адрес по умолчанию точки доступа) для того, чтобы перейти на страницу настойки точки доступа.



2. Появится окно для ввода имени пользователя и пароля. Имя пользователя и пароль по умолчанию следующие:

Имя пользователя: Admin. Пароль: 1234

Внимание: настоятельно рекомендуем изменить параметры входа и сохранить их.

Connect to 192	.168.2.1
R	GR.
Default: admin/12:	34
<u>U</u> ser name:	😰 admin 💌
Password:	••••
	OK Cancel

 Впишите имя пользователя и пароль по умолчанию, затем нажмите кнопку "ОК". Теперь вы можете начать настройку точки доступа.

A Microsoft Internet Explorer		EF	
File Edit New Favorites Tools	Heb		1
🔇 Badk + 🐑 - 💌 😰 1	🏠 🔎 Search 👷 Favorites 🥝	🙆 - 😓 🗃 🦓	
Address 🚵 http://192.168.2.1		See Link	c *
Home	Statu	s and Information	^
Basic Setting	You can use the information to monitor the Access Point's MAC address, runtime code and hardware version.		
Advanced Setting	System		
Security	Uptime	0day:0h:2m:28s	
	Hardware Version	Rev. A	
MAC Filtering	Runtime Code Version	1.16	
	Wireless Configuration	-	
 System Utility 	Mode	AP	
Configuration Tool	ESSID	default	
	Channel Number	11	
• Upgrade	Security	Disable	
	Associated Clients	0	
2 Dane	RSSID	00-0a-2a-41-23-4b	

Внимание: Если настоящая точка доступа подключена к маршрутизатору, вам необходимо в первую очередь найти страницу настойки его адресов IP/DHCP и назначить точке доступа подходящий IP адрес. Посмотрите инструкцию на CD диске маршрутизатора для более подробной информации. 4. После завершения настройки восстановите первоначальный IP адрес вашего компьютера, используя опцию "Получить IP-адрес автоматически" / "Получить адрес DNS-сервера автоматически" или опцию "Использовать следующий IP-адрес" / "Использовать следующие адреса DNS-серверов". Нажмите кнопку "OK" для того, чтобы закрыть окно.

	Internet Protocol (TCP/IP) Properties	
	General Attemate Configuration	
	You can get IP settings assigned automatcally if you network sup capability. Otherwise, you need to ask your network administrator appropriate IP settings (e) <u>Obtain an IP address automatically</u>	ports this for the
	OUge the following IP address	
Obtain an IP addre	ess automatically	
-	Deerstheest	
	Ogtain DNS server address automatically	
	Deternet CNS server Aternation CNS server	erver address automatically
		idganced

Наконец, подсоедините вашу точку доступа к маршрутизатору или коммутатору.

С этого момента вы можете использовать беспроводную карту вашего компьютера для подключения к интернету или интранету как показано на рисунке ниже:



Заявление об интерференции Федеральной Комиссии по Связи (FCC, США)

Согласно постановлению Части 15 Правил FCC данное устройство прошло тестирование и соответствует всем требованиям цифрового устройства Класса В. Целью этих требований является обоснованная защита от вредного действия устройств. в случае их установки в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиоволны, и а если не будет установлено и использовано в соответствии с инструкцией, то может иметь негативное влияние на радиосвязь.

Нет, всё же, никакой гарантии, что в случае конкретной установки не появится интерференция. Если устройство будет создавать помехи для функционирования радиоприёмников или телевизоров, что можно проверить, включая и выключая его, то пользователь должен постараться устранить интерференцию, выполнив одно или несколько из ниже перечисленных действий:

Изменить ориентацию или расположение антенны, принимающей сигнал.

2. Увеличить расстояние между устройством и приёмником.

3. Подключить устройство к розетке в другом месте, отличном от места подключения приёмника.

4. Обратиться к продавцу или же опытному радиотехнику, для консультации.

Меры предосторожности FCC

Ланное устройство и его антенна не могут быть использованы совместно с другими антеннами или передатчиками. Данное устройство соответствует требованиям, перечисленным в Части 15 Правил FCC. Его работа зависит от двух условий: (1) устройство не может быть причиной вредной интерференции, а также (2) устройство должно принимать любую интерференцию, в том числе и интерференцию, которая может иметь нежелательное действие.

Любые изменения или модификации устройства, неутверждённые ответственным органом, могут привести к лишению права использовать это устройство.

Заявление Федеральной Комиссии по Связи (FCC) о риске облучения

Данное устройство соответствует требованиям FCC, связанным с риском облучения в неконтролируемом окружении. Для того, чтобы избежать возможного превышения предела негативного влияния радиочастот в процессе работы устройства, его антенна должна находиться. по крайней мере, в 2,5 см (1 дюйм) от человеческого организма.

Соответствие требованиям Федеральной Комиссии Связи (FCC), связанным с опасностью облучения радиоволнами, установлено в случае работы на ноутбуках, имеющих боковое гнездо РСМСІА, прошедших тестирование на основании заявления на выдачу свидетельства. Устройство может быть использовано в переносных компьютерах с такими же физическими параметрами, строением, а также электрической и радио характеристикой; однако не было допущено к использованию в устройствах других типов, к примеру, PDA или электронных блокнотах.

Передатчик может быть использован только с соответствующими антеннами, прошедшим тестирование в рамках заявления на выдачу свидетельства. Антенны, предназначенные для передатчика, не могут находиться вблизи и работать вместе с другими антеннами или передатчиками.

Декларация соответствия R&TTE

Данное устройство соответствует всем требованиям ДИРЕКТИВЫ №1999/5/ЕС ЕВРПЕЙСКИХ ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 9 марта 1999 года по радиоустройствам и оборудованию телекоммуникационных терминалов, а также взаимного признания их соответствия (директива R&TTE).

С 8 апреля 2000 года директива R&TTE заменяет директиву № 98/13/ЕЭС (оборудование телекоммуникационных терминалов и станций земля - спутник) и делает ее недействительной. Безопасность

Данное устройство изготовлено в соответствии с требованиями безопасности для людей, которые занимаются его установкой и использованием. Тем не менее, в процессе работы с электрическими приборами необходимо обратить особое внимание на риск поражения током и статическим электричеством. В связи с этим необходимо выполнять все рекомендации производителя данного устройства, как и производителя компьютера, для безопасного использования оборудования. Пожалуйста, проверьте декларацию соответствия на сайтах www.edimax.com, www.edimax.ru.

Пожалуйста, проверьте декларацию соответствия на сайтах www.edimax.com, www.edimax.ru

(E) FC 🕐