Руководство пользователя

Веб-камера Defender Flash Cam C-027

Благодарим Вас за выбор нашей продукции! Веб-камера Defender Focus Cam C-004 станет Вашим постоянным спутником во время онлайн-общения с друзьями, коллегами или родственниками. Теперь у Вас есть возможность наблюдать за собеседником в реальном времени.

Технические характеристики

Цветной СМОЅ сенсор Разрешение: 1300К пикселей с интерполяцией до 5 МПикс Видеоформат: 24-битовое кодирование цвета

Интерфейс: USB2.0

Скорость передачи данных

320*240 30 кадров в секунду

640*480 15 кадров в секунду

2560*1920 15 кадров в секунду

Ручная фокусировка

Диапазон фокусировки: от 5 см до бесконечности

Функция сжатия изображения

Автоматический баланс белого

Автоматическая компенсация цвета

Встроенный микрофон

Системные требования

ЦПУ от 1ГГц Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/ Windows 7 Видеокарта, совместимая с Direct X 9.0 VGA Свободный USB-порт Звуковая карта 500 MБ свободного места на жестком диске

Установка драйвера

1. Поместите CD с драйвером в CD-ROM. Появится окно автозагрузки.



 Следуйте инструкциям, появляющимся в процессе установки:



Нажмите "Finish"

 Начните работу с веб-камерой с выбора программы через пусковое меню Вашего компьютера: "Start" – "Process" – "Vimicro USB2.0UVC PC Camera/vmcap". На экране появится изображение, передаваемое камерой. Для выбора настроек изображения нажмите "Options". "Face Effect" доступен только при

разрешении 640х480.

Advanced	Video Proc Amp	Camera Contro
Special Effect	Face Tracking	Face Effec
Normal		
Image Effect		
C Glass Tile	C Canvas	C TV
C Block	C Particle	C Dithering
C Shift	C Mosaic	C Paint
Photo Frames		
C Cloud	C Night Vision Aim	C Azalea
C Vimicro	C Angel	C Magic Mirror
C Player		



Установка драйвера для OC Windows Vista

1. Поместите CD с драйвером в CD-ROM. Появится окно автозагрузки.

User Account	Control
Anu Anu	nidentified program wants access to your computer
Don't run th before.	e program unless you know where it's from or you've used it
	1.ese Unidentified Publisher
+ Can Iden	cel T know where this program is from or what it's fex.
+ Allo	N This program. These where it's from only a sted it before.
💌 Details	

Нажмите "Allow……"



Нажмите "Next"

4. Следуйте инструкциям, появляющимся в процессе установки:



Нажмите "Finish"

 Начните работу с веб-камерой с выбора программы через пусковое меню Вашего компьютера: "Start" – "Process" – "Vimicro USB2.0UVC PC Camera/vmcap". На экране появится изображение, передаваемое камерой. Для выбора настроек изображения нажмите "Options". "Face Effect" доступен только при разрешении 640х480.





После установки драйвера можно выбирать различные варианты статичного захвата,

изображения в окне "Properties" («Свойства»), открыть окно можно кликнув по иконке с драйвером в правом нижнем углу экрана.



Подсветка:

Подсветка включается вращением колесика на пульте управления на проводе (в первой версии камеры), либо сзади, на корпусе камеры (во второй версии камеры)

Примечания:

- Для ухода за изделием используйте специальные средства.
- Не используйте камеру при очень низкой температуре воздуха и в помещении, где много пыли.
- ♦ Не роняйте и не бросайте камеру.

Как сделать фото?

В верхнем меню «Capture» выберите опцию «Snap Shot» и сделайте снимок. Полученное изображение появится на экране. Зайдите в меню «File» и сохраните фотографию в нужном Вам каталоге.

Как записать видео?

В верхнем меню «Capture» выберите опцию «Start Capture», начнется запись. Для остановки записи выберите «Stop Capture». Зайдите в меню «File» и сохраните видео в нужном Вам каталоге.

Устранение неисправностей

1. В окне изображения отсутствует возможность выбрать количество пикселей 800х600, 1024х768, 1280х960. Пожалуйста, установите DirectX 9.0 (или более позднюю версию) на Вашем компьютере.

2. Изображение слишком тусклое или слишком светлое.

Отрегулируйте яркость и контрастность. Поскольку на изображение веб-камеры влияет освещение, оборудование камеры позволяет регулировать данные параметры в зависимости от освещения, при котором Вы пользуетесь камерой.

3. Искажение цветов.

Если после установки Вы обнаружили, что цвета в изображении не соответствуют действительности, настройте установки цвета вручную или установите их «по умолчанию».

4. Отсутствие изображения или черный экран.

1: Убедитесь, что драйвер для камеры

установлен правильно.

 Убедитесь, что в меню "Option"
 выбран и применен пункт "Preview".
 Если на Вашем компьютере установлена первая версия ОС Windows
 98 или еще более ранняя версия, необходимо установить более позднюю версию Windows. Убедитесь также, что на Вашем компьютере установлен DirectX 9.0 (или более поздняя версия).

5. Искажение изображения.

1. Проблема может возникнуть в результате сильных колебаний передачи данных по USB. В этом случае можно подключить камеру к другому USB-порту. Рекомендуется использовать USB-порт спецификации 2.0.

2. Проверьте, не мешает ли работе драйвера другое установленное на Вашем компьютере оборудование.

3. Убедитесь, что видеокарта на Вашем компьютере подходит для

использования камеры.

6. Передаваемое изображение недостаточно качественное, имеются задержки и/или выпадения сигнала.

Это может быть вызвано тремя факторами:

1) Недостаточно хорошая передача сигнала, низкая пропускная способность канала Интернет, в том числе, какого либо промежуточного. В этом случае, Вам следует изменить параметры передачи данных.

2) Проверьте наличие свободного места на жестком диске, если места

недостаточно – пожалуйста, освободите его.

 Жесткий диск имеет сильную фрагментацию данных. Пожалуйста, проведите дефрагментацию жесткого диска согласно документации на операционную систему.

7. Даже после успешной установки драйвера отсутствует звук, который должен передаваться посредством MSN.

1. Возможно, отключена запись звука с микрофона.

2. Неверно выбран источник звука.

2. Если установлена устаревшая версия передатчика MSN для того, чтобы обеспечивать работу и звуковой карты Вашего компьютера и веб-камеры, пожалуйста, обновите MSN-передатчик.

8. Система постоянно просит установить драйвер, хотя установка уже успешно произведена.

А: Это может быть из-за того, что Вы подключили камеру до установки драйвера. Пожалуйста, следуйте следующим инструкциям для повторной установки драйвера:

1. Отключите веб-камеру от USB-порта

вашего компьютера.

- 2. Удалите установленный драйвер.
- 3. Перезагрузите компьютер.
- 4. Установите драйвер.
- 5. Перезагрузите компьютер еще раз.
- 6. Подключите веб-камеру к USB-порту вашего компьютера, и она будет автоматически распознана.

7. Перезагрузите Ваш компьютер еще раз.

9. Microsoft не подтверждает процесс установки, появляется сообщение о вероятной нестабильной работе после установки.

Пожалуйста, нажмите «Продолжить установку», т.к. данная веб-камера не может вызвать нестабильную работу системы.

10. Компьютер не реагирует на подключение веб-камеры.

1. Запустите «Диспетчер устройств», и

проверьте веб-камеру на возможные ошибки. Если ошибки присутствуют, то разрешите их стандартными средствами и методами, предоставляемыми операционной системой.

2. Проверьте, работает ли веб-камера на другом компьютере.

3.В случае неисправности компьютера или установленного программного обеспечения обратитесь к поставщику компьютера или системному администратору компьютера.

 Если проблему вызвало какое-либо повреждение операционной системы, переустановите операционную систему.
 Если проблема не исчезла, обратитесь

в сервис или продавцу.

Характеристики и технические параметры всей продукции Defender могут быть изменены без предупреждения. Если Вам необходима помощь по технической поддержке изделия, пожалуйста, обратитесь по ссылке: <u>http://www.defender.ru/support/hotline/</u>