正面

Size: 348x168mm

hs2023-08-11

rotex
комфортна техніка для тебе

Інструкція з експлуатації стр. 2
Инструкция по эксплуатации стр. 10

для видалення катишків МАШИНКА

для удаления катышков МАШИНКА

RCC100-B RCC100-R RCC100-V

Перед використанням прочитайте уважно це керівництво і збережіть його для звернень у майбутньому. При ретельному дотриманні вказівок в даній інструкції цей виріб прослужить Вам довгі роки.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте цю інструкцію перед експлуатацією приладу , щоб уникнути поломок при використанні і збережіть її для довідок надалі.
- Неправильне поводження може призвести до поломки приладу і завдати шкоди досвіду'ю користувача .
- Прилад призначений тільки для домашнього використання. Прилад не призначений для промислового застосування .
- Не опускайте прилад у воду або інші рідини. Не використовуйте прилад у ванній кімнаті і біля води.
- При використанні приладу дітьми необхідний безпосередній контроль дорослих.
- Будьте уважні при експлуатації приладу поруч з дітьми.
- Вимикайте прилад від мережі живлення, після закінчення користування і перед чищенням.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад. При виявленні несправностей в роботі приладу звертайтеся в найближчий сервісний центр.
- Використовуйте прилад тільки за призначенням.
- Не використовуйте приладдя, що не входять в комплект поставки.
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду.
- Не користуйтеся для чищення цим приладом делікатних тканин.
- Якщо Ви не використовуєте прилад протягом тривалого часу, вийміть з нього батарейки.
- Не використовуйте прилад як машинку для гоління.
- Не знімайте катишки з одягу, одягненогою на людині.
- Не використовуйте машинку для обробки махрових і ворсистих тканин, вишивок і т.п.
- Прилад не призначений для використання людьми з фізичними та психічними обмеженнями, які не мають досвіду роботи з цим приладом. У таких випадках користувач повинен бути попередньо проінструктований людиною, що відповідає за його безпеку.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки.
- Чищення й обслуговування приладів можливо для дітей старше ніж 8 років під наглядом.
- Прилад та його шнур потрібно тримати недосяжним для дітей менше ніж 8 років.
- Прилади можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними здібностями або розумовими вадами або з нестачею досвіду та знання, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки.
- Перед експлуатацією переконайтеся, що вентиляційні грати надійно закріплені.

- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не вмикайте прилад вологими руками.
- Ніколи не вставляйте пальці, олівці чи будь-який інший об'єкт крізь решітку, коли вентилятор працює.

УВАГА! Ні в якому разі не можна користуватися приладом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в інших умовах, що заважають об'єктивному сприйняттю дійсності, і не слід довіряти прилад людям в такому стані або таких умовах!

УВАГА! Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або НЕ проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення 2 батареї типу AA
Вага нетто/брутто: 0,065 кг / 0,078 кг
Розміри (ДхШхВ):
80 мм x 40 мм x 80 мм

ОПИС ПРИЛАДУ

1. Контейнер для збору катишків
2. Захисна металева сітка
3. Корпус
4. Перемикач Вкл./Викл. (On/Off)
5. Кришка відсіку для батарейок

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

- Відкрийте кришку батарейок.
- Встановіть дві батарейки типу AA (не входять в комплект), дотримуючись полярності.
- Закрийте кришку.
- Покладіть одяг на рівну поверхню (наприклад, на прасувальну дошку) і розправте його, щоб не було складок.
- Встановіть перемикач ON / OFF (Вкл. / Викл.) В положення «ON» і плавними круговими рухами без натиску обробіть виріб.

УВАГА: Сильно не притискайте машинку до одягу, щоб не пошкодити тканину або захисну сітку.

- Щоб вимкнути прилад, поверніть перемикач ON / OFF (Вкл. / Викл.) В положення «OFF».
- Вийміть контейнер для збору катишків і очистіть його від вмісту.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

- Вийміть батарейки перед чищенням приладу.
- Регулярно видаляйте катишки з контейнера.
- Акуратно зніміть металеву сітку плоским краєм викрутки або монеткою.
- Обережно витягніть леза і очистіть їх щіточкою.
- Встановіть леза назад на вісь і акуратно їх поверніть.
- Встановіть на місце металеву сітку.
- Протріть корпус приладу м'якою вологою тканиною.
- Не використовуйте для чищення абразивні засоби і хімічні розчини.
- Протріть машинку насухо.

УВАГА: Перед зберіганням вимкніть прилад і вийміть з нього батарейки.

УТИЛІЗАЦІЯ

Неправильна утилізація приладів завдає непоправної шкоди навколишньому середовищу.

Не викидайте несправні прилади, а також відпрацьовані елементи живлення разом з побутовими відходами. Зверніться для цих цілей в офіційний пункт прийому утилізації приладів.

Термін експлуатації не менше 3 років з дати початку використання.
Термін зберігання необмежений.
Дата виробництва збігається з серійним номером і номером партії, які вказані на упаковці товару.
***/**/* - рік, місяць та дата відповідно
Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
– правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
– наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
– механічних пошкоджень;
– недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
– неправильного встановлення, транспортування;
– стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
– попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
– ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
– використання приладу в професійних цілях;
– відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
– при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.
5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вноситься дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповновауповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібної торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.

2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

1) Виріб не має цього гарантійного талона.
2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалагоджувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконалагоджувальних робіт. Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

Перед использованием прочитайте внимательно это руководство и сохраните его для обращений в будущем. При тщательном соблюдении указаний в данной инструкции изделие прослужит Вам долгие годы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраните ее для справок в дальнейшем.

- Неправильное обращение может привести к поломке прибора и причинить вред здоровью пользователя.
- Прибор предназначен только для домашнего использования. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не опускайте прибор в воду или другие жидкости. Не используйте прибор в ванной комнате и на воде.
- При использовании прибора детьми необходим непосредственный контроль взрослых.
- Будьте внимательны при эксплуатации прибора рядом с детьми.
- Выключайте прибор от сети питания, после окончания пользования и перед чисткой.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Используйте прибор только по назначению.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра.
- Не используйте для чистки этим прибором деликатных тканей.
- Если Вы не используете прибор в течение длительного времени, выньте из него батарейки.
- Не используйте прибор как машинку для бритья.
- Не удаляйте катышки с одежды, одягненогою на человеке.
- Не используйте машинку для обработки махровых и ворсистых тканей, вышивок и т.п.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, которые не имеют опыта работы с этим прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, который отвечает за его безопасность.
- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном пользовании прибором и понимают возможные опасности.
- Чистка и обслуживание приборов возможно для детей старше 8 лет под присмотром.
- Прибор и его шнур нужно держать недосягаемыми для детей менее 8 лет.
- Приборы могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными способностями или умственными недостатками или с недостатком опыта и знания, если они находятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном пользовании прибором и понимают возможные опасности.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае нельзя пользоваться прибором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять прибор людям в таком состоянии или таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

背面

89mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание 2 батареи типа AA
Вес нетто / брутто: 0,065 кг / 0,078 кг
Размеры (ДхШхВ):
80 мм x 40 мм x 80 мм

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Контейнер для сбора катышков
2. Защитная металлическая сетка
3. Корпус
4. Переключатель Вкл. / Выкл. (On / Off)
5. Крышка отсека для батареек

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Откройте крышку батареек.
- Установите две батарейки типа AA (не входят в комплект), соблюдая полярность.
- Закройте крышку
- Положите одежду на ровную поверхность (например, на гладильную доску) и расправьте его, чтобы не было складок.
- Установите переключатель ON / OFF (Вкл. / Выкл.) В положение «ON» и плавными круговыми движениями без нажима обработайте изделие.

ВНИМАНИЕ: Сильно не нажимайте машинку к одежде, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.

- Чтобы выключить прибор, переключатель ON / OFF (Вкл. / Выкл.) В положение «OFF».
- Выньте контейнер для сбора катышков и очистите его от содержимого.

ОЧИСТКА И УХОД

- Выньте батарейки перед чисткой прибора.
- Регулярно удаляйте катышки из контейнера.
- Аккуратно снимите металлическую сетку плоским краем отвертки или монеткой.
- Осторожно вытащите лезвия и очистите их щеточкой.
- Установите лезвия обратно на ось и аккуратно их верните.
- Установите на место металлическую сетку.
- Протрите корпус прибора мягкой влажной тканью.
- Не используйте для чистки абразивные средства и химические растворы.
- Протрите машинку насухо.

ВНИМАНИЕ: Перед хранением выключите прибор и выньте из него батарейки.

УТИЛІЗАЦІЯ

Неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред окружающей среде.

Не выбрасывайте неисправные приборы, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации приборов.

Срок эксплуатации не менее 3 лет с даты начала использования.
Срок хранения не ограничен.
Дата производства совпадает с серийным номером и номером партии, которые указаны на упаковке товара, *** / ** / * - год, месяц и дата соответственно.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также к техническим характеристикам изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

УСЛОВИЯ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания Rotex выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Срок гарантии на все изделия - 12 месяцев со дня приобретения. Данным гарантийным талоном Rotex подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя. Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре на территории Украины.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащий дату покупки.
2. Rotex оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
3. Гарантия не включает периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.
4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
- механических повреждений;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установке, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т п.). А также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных технических стандартов электрических сетей, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, имеющих ограниченный срок службы.
5. Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

ГАРАНТІЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

I. СРОК ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СОСТАВЛЯЕТ:
1) На изделие - 12 месяцев со дня его продажи (подтверждается товарным чеком)
2) На замененны после окончания гарантийного срока узлы, агрегаты и запасные части - 30 дней со дня их установки в изделие (подтверждается в гарантийном талоне соответствующей отметкой с круглой печатью сервисного предприятия).
3) При обмене товара на аналогичную модель в гарантийном талоне вписуется дата продажи товара и дата ремонта товара путем обмена.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНЗИИ.
С целью усиления ответственности экспертов за вывод, претензии по качеству изделия и его технического состояния принимаются только в уповновауповноважених сервисных предприятиях, а также в сервисных отделах розничной торговой сети, где был приобретен продукт.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА:
1) Гарантийный ремонт изделия осуществляется уполномоченным сервисным предприятием.

2) В случае проведения гарантийного ремонта гарантийный срок на само изделие и его комплектующие части, не были заменены при ремонте, продлевается на срок пребывания изделия в ремонте.

IV. ВАЖНО! ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ТЕРЯЕТ СИЛУ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:
1) Изделие не имеет этого гарантийного талона.
2) Гарантийный талон заполнен частично или неправильно и / ибо с исправлениями без их подтверждения Продавцом;
3) Номер на изделии удален или поврежден, если он там был предусмотрен и ранее был записан в гарантийного талона.
4) Ремонтные работы проведены сервисным предприятием, неуполномоченным на данный вид деятельности (подтверждается Договором или одноразовой соглашением).
5) Без согласования с Продавцом к изделию внесены конструктивные изменения (подтверждается експертнимвисновком).

V. ГАРАНТИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ КАЧЕСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ, КОГДА НЕИСПРАВНОСТИ ИЗДЕЛИЯ БЫЛО ВЫЗВАНО:
- небрежным обращением с ним и неправильной его эксплуатацией (например - эксплуатация в условиях "не бытового характера», эксплуатация непригодно из-за изменения его статуса как «прибор бытового назначения»; эксплуатация с нарушением требований общепринятых правил безопасности при эксплуатации электрических приборов, несоблюдением инструкции по монтажу и эксплуатации, и т.д.);
- неправильными монтажными и / или работами;
- транспортными и механическими повреждениями;
- использованием некачественных или несоответствующих расходных материалов;
- подключением изделия к коммуникациям и систем (электропитания), не соответствующие требованиям национальных государственных стандартов;
- природными явлениями, стихийными бедствиями, пожаром и т.д .;
- попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных, насекомых и проч.

VI. В ПОЛЬЗУ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Ремонт и обслуживание изделия должны осуществляться только специалистами сервисных центров, обученными и аттестованными на проведение подобных работ.
Пожалуйста, спрашивайте у продавца информацию о ближайший сервисный центр, уполномоченный на проведение монтажных и / или пуско-наладочных работ.
Адреса и телефоны дополнительных уполномоченных Дистрибьютором сервисных центров вы сможете узнать у вашего продавца.

rotex комфортна техніка для тебе — ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №3
Артикул
Серійний номер
Дата продажу
Штамп магазину
Підпис продавця
Підпис покупця

rotex комфортна техніка для тебе — ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2
Артикул
Серійний номер
Дата продажу
Штамп магазину
Підпис продавця
Підпис покупця

rotex комфортна техніка для тебе — ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1
Артикул
Серійний номер
Дата продажу
Штамп магазину
Підпис продавця
Підпис покупця

rotex комфортна техніка для тебе
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №3

rotex комфортна техніка для тебе
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2

rotex комфортна техніка для тебе
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Серійний номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та комплекту виробу.

СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ «ROTEX»

Бердичів	АСЦ «КароСервіс»	вул. Житомирська, 57	(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34
Вінниця	СЦ «Спецдвіжіст»	вул. Порика1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
Вінниця	ВФ ТОВ «Лотос»	вул. Енергетична, 3-а	(067) 622-56-62
Гуляйполе	СЦ «Електросервіс»	вул. Шевченка, 18-в	(06142) 4-14-23, (095) 3117442, (098) 1148314
Дніпро	УСЦ «ДИНІВ»	вул Олеся Гончара, 6	(056) 735-43-26, (056) 735-63-25
Дніпро	СЦ «УНІВЕРСАЛ СЕРВІС»	вул. Коротка, 41А	(056) 790-04-60
Дніпро	ТОВ «Лотос»	пр-т Олександра Поля, 59	(056) 34-67-01
Донецьк	СЦ «Сіз Сервіс»	вул. Жукри, 1	(066) 908-26-52, (095) 761-70-00
Донецьк	СЦ «Еліпс»	бул. Шевченка, 52	(062) 385-99-10, (050) 77-55-800
Донецьк	СЦ «ЮЗеЛіс»	вул. Університетська, 75	(050) 94-000-61, (062) 94-000-61, (062) 213 00 61
Дружківка	СЦ «Ілма-сервіс»	вул. Енгельса, 120	(06267) 3-48-41
Житомир	АСЦ «КароСервіс»	вул. Львівська,31	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
Житомир	Техносервіс «ОВЕРА»	вул. Бутишар новий, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
Запоріжжя	СЦ «Альфапромцентр»	вул. Гризунова, 67	(061) 272-03-03, (097) 292-29-03
Запоріжжя	ЗФ ТОВ «Лотос»	вул. Гоголя, 175	(061) 787-50-51, (062) 63-97-90
Івано-Франківськ	СЦ «Мегастиль»	вул. Незалежності, 179б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
Івано-Франківськ	ИФ ТОВ «Лотос»	вул. Вовчинецька, 223	(0342) 71-28-13
Київ	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Борщагівська,9, корп.37	(044) 369-50-01, 369-50-30
Київ	«ДЕТ-СЕРВІС» ФОП Мелешко	вул. Довайова, 21 ТЦ Сфіус, 2-й поверх (Троєщина)	(096) 950-67-29, (073) 044-01-80, (098) 603-79-93
Київ	СЦ «МТІ-сервіс»	пр-т Леся Курбаса, 10а	(044) 590-28-02
Київ	СЦ «Skeleton»	пр-т. П. Григоренка, 22/20	(044)337-77-12, (050)205-12-12, (098)205-12-12, (063)205-12-12
Київ	СЦ «МТІ-сервіс»	пр-т Леся Курбаса, 10а	(044) 590-28-02
Кропивницький	СЦ «Оптрон»	пр-т Леся Курбаса, 10а	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22
Кропивницький	КФ ТОВ «Лотос»	вул. Короленка, 2	(0522) 27-80-02, 27-33-00
Кропоткін	СЦ «Поліград»	вул. Бенцаря, 73/2	(0534) 33-728-17
Костянтинівка	СЦ «Ілма-сервіс»	вул. Бєлоусова, 3к	(06272) 4-13-03
Коростень	СЦ «Автопрім»	вул. Шевченка, 28	(04412) 5-23-11, факс 5-06-27
Краматорськ	СЦ «Ілма-сервіс»	бул. Краматорський, 3	(06264) 5-93-89, 5-90-07
Краматорськ	СЦ «Сигур» Дон-Вікс»	вул. Полтава, 54	(0532) 973-20-14, (097) 077-48-92
Лиман	СЦ «Ілма-сервіс»	вул. Пушкіна, 46	(06261) 4-17-52
Кременчук	СЦ «ЕхоСан»	вул. Академіка Маслова, 44, кв.2	(05366) 3-91-92, (066)230-44-71, (096)446-71-06
Кривий Ріг	КРФ ТОВ «Лотос»	вул. Соборності, 64/7	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20
Лубни	ФОП Колотун О. П.	вул. Монастирська, 50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 379-09-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
Луганськ	СЦ «Сіз Сервіс»	вул. Ломоносова, 96к	(0642) 33-11-86, 33-02-42

Луцьк	СЦ «Ваш мастер»	пр-т. Перемоги, 22	(03332) 3-01-03, факс 78-54-65
Львів	СЦ «РОСИ»плюс»	вул. Шевченківська, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
Львів	ФОП «Квантор Р.Б.»	вул. Зелена, 153	(032) 270-74-79, (067)729-33-93
Маріуполь	СЦ «Майстер та Маргарита»	пр-т. Миру, 96	(0629) 49-36-06, (098)370-78-08
Маріуполь	Маріф ТОВ «Лотос»	бул. 50-річчя Жовтня, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
Мукачево	СЦ «Сигнал»	вул. Грушева 24/1-А	(099) 262-11-18, (03131) 56-0-96
Миколаїв	СЦ «Закон Омм»	вул. Космонавтів, 81/16, оф. 326	(051) 272-02-32, (063) 156-59-18
Миколаїв	АСЦ «Телесервіс ЛТД»	вул. Снежинська, 1	(0512) 63-33-40
Миколаїв	НФ ТОВ «Лотос»	Внутрішньоквартальний проїзд, 2	(0512) 58-06-47
Нова Каховка	СЦ «Електрон»	вул. Горького 48 - дрібна техніка вул. Соборна, 33-А - велика техніка	(05546) 7-83-98
Нова Каховка	«Сервіс Плюс»	вул. Парковий комуни, 2-Л, ТЦ «Гартман»	(095) 204-63-59 , (096) 119-05-86, (096) 983-97-53
Новомосковськ	ТОВ «Лотос»	вул. Сучкова, 54	(05692) 7-57-96
Одеса	СЦ «Профі»	пр-т. Маршала Жукова, 4/7	(048) 784-08-37, 798-82-60
Одеса	СЦ «Аврора»	вул. Дальницька, 46	(0482) 32-63-03
Павлоград	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Дніпровська, 172б	(05632) 6-15-54
Полтава	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Яснівська, 21	(0532) 69-09-46, (093) 562-81-25, (050) 562-81-54
Полтава	ПФ ТОВ «Лотос»	пр. Степового Фронту, 29	(067) 630-60-23
Прилуки	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Київська, 271-А	(04677) 5-39-82
Рівне	СЦ «ДТ Адвансе» Рівне»	вул. Шевченка, 7, ТЦ «Меридіан відділ №37	(0362) 45-00-42, (098) 665-60-22
Северодонецьк	ПП «СДТ»	вул. Курчатова, 19-Б	(06452) 2-38-28
Слов'янськ	СЦ «Ілма-сервіс»	вул. Свободи, 5	(06262) 2-86-20
Суми	СЦ «Ласк-Сервіс»	вул. Мічуріна, 32	(0472) 4-61-82, (0472) 4-31-35
Суми	СЦ «Еліф»	вул. Петропавлівська, 86/1	(542) 210-670, 630-340, 655-610
Тернопіль	СЦ «Радіо-сервіс»	вул.Київська, 2, буд. побуту "Сонячний" 2 пов.	(0352) 26-76-26
Умгород	СЦ «Ремонт домашньої техніки»	вул. Легоцького, 10	(03122) 2-654-266
Умань	«ЦСО Электрон-Сервіс»	вул. Успенська, 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Харьків	СЦ «Діса-сервіс»	вул.Тобольська, 69	(057) 343-96-06
Херсон	СЦ «Дистлей-плюс»	вул. Робітнича, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ «Радіо»	вул. Ярослава Мудрого, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Херсон	ХФ ТОВ «Лотос»	вул. Карбишева, 28-а	(050) 49-48-043, (0552) 43-40-33
Хмельницький	СЦ «Юг-Сервіс»	вул. Проскурівського підпілля, 117	(382) 70-03-32
Черкаси	ПП «РТСЦ «Весь світ Черкащини»	вул. Добровольського, 1 оф.210	(0472) 38-37-90, 38-36-90
Чернівці	СЦ «Електросервіс»	вул. Лук' яна Кобилицької, 76	(0372) 55-48-69,(050) 434-55-29
Чернігів	СЦ "Часі Сервіс»	вул. Шевченка, 4	(0462) 675 858
Шостка	КП ТД «БЕРЕЗКА-СЕРВІС»	вул. Робоча,5	(05448) 4-07-07, (50) 184-02-77, (05448