



Портативний автомобільний пиросос
Aspiring Dust 3

Інструкція по використанню



Офіційний імпортер та дистриб'ютор на території України – ТОВ «Хімекспо»
Адреса: Україна, м. Київ, вул. Зодчих 26-а
Тел/факс: +380 44 276 09 19

www.aspiring.ua

Авторські права ©2023 Всі права захищені.

Без письмового дозволу виробника заборонено копіювання, публікація або передача даного матеріал

ДО ПОЧАТКУ ВИКОРИСТАННЯ

- Розпакуйте пристрій та перевірте його на відсутність пошкоджень.
- Уважно прочитайте цю інструкцію.

ЯК КОРИСТУВАТИСЬ ПРИСТРОЄМ

- Переконайтесь, що пристрій підключено до автомобільного прикурювача (12V) та запустіть двигун.
- Встановіть вимикач на ручці пристрою в положення «Увімкнуто».
- Після використання, вимкніть пристрій та відключіть його від автомобільного прикурювача.

ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ

Якщо всмоктувальна потужність пристрою послабшала, необхідно почистити фільтр та випорожнити контейнер для сміття. Регулярне здійснення цієї процедури забезпечує тривалу службу та зручність у використанні пристрою.

Радимо чистити повітряний фільтр спеціальною щіткою після кожного використання пристрою.

До уваги користувачів

Будь-ласка, дотримуйтесь всіх інструкцій та вказівок з використання насосу та аксесуарів до нього, наданих виробником пристрою. Способи використання не вказані в цій Інструкції можуть піддати користувача небезпеці.



Увага!

1. Відключайте пристрій заряджання під час грози, щоб уникнути ураження блискавкою.
2. Тримайте у провітрюваному місці, подалі від високих температур.
3. Заборонено використовувати у середовищі з високими температурами або поряд з відкритим вогнем.
4. Тримати в сухому місці. Не допускати намокання при зберіганні та використанні.

Примітка: Технічні характеристики пристрою базуються на останніх відомостях на момент написання цих технічних характеристик. Можливі зміни без попереднього повідомлення, будь ласка, наводьте довідки щодо останньої моделі.

ПРИМІТКА

- Переконайтесь, що пилосмок відповідає заявленим характеристикам за звичайних умов роботи.
- Для оптимальної роботи пристрою, радимо вмикати двигун автомобіля.
! Це дозволяє збільшити всмоктувальну потужність пристрою.
! Не розряджається автомобільний акумулятор.
- Не залишайте увімкнутий пилосмок без нагляду. Завжди вимикайте пристрій, коли не користуєтесь ним.
(ТЕРМІН БЕЗПЕРЕРВНОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕ ПОВИНЕН ПЕРЕВИЩУВАТИ 30 ХВИЛИН)
- При використанні пристрою, уникайте всмоктування таких об'єктів:
! Гарячі предмети (недопалки, вугілля що тліє, тощо)
! Їдкі речовини, агресивні розчинники та/або рідини.
! Займисті або горючі речовини (Напр. бензин або продукти на спиртовій основі)
- Пилосмок не є водонепроникним. Не занурюйте його у воду та зберігайте в сухому місці.
- Не використовуйте пристрій на вулиці під час дощу або в умовах високої вологості.
- Тримайте пилосмок поза досяжністю дітей та не залишайте його без нагляду.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Типові несправності та способи їх усунення

Несправність	Ймовірна причина	Спосіб усунення
Пилосмок не працює	Живлення вимкнено або шнур живлення не підключений	Перевірте, чи увімкнено пристрій та шнур живлення.
	Вимикач в положенні «Вимкнено».	Увімкніть вимикач.
	Перегорів запобіжник.	Розберіть автомобільний прикурювач та замініть запобіжник.
Слабке всмоктування	Акумулятор авто розряджений	Зарядіть або замініть акумулятор.
	Двигун не увімкнуто.	Увімкніть двигун.
	Напруга нижча за 12V	Використовуйте пристрій за умови наявності 12V
	Фільтр засмітився.	Очистіть фільтр
	Контейнер для сміття переповнений .	Випорожніть контейнер для сміття.

Якщо вищезгадане не допомогло:

Будь-ласка зверніться до
нашої служби підтримки клієнтів.
Ми завжди раді Вам допомогти.

Дякуємо!



Portable car vacuum cleaner **Aspiring Dust 3**

Manual



BEFORE THE FIRST USAGE

Unpack the product and check if it is not damaged during transportation .

- Please read this manual carefully .

HOW TO USE

- Start the engine and make sure that the cigarette lighter plug is correctly connected to the 12 Volt socket
- Turn on the switch located above the handle .
Please switch off the appliance and remove the plug from the cigarette lighter after use

FILTER CLEANING AND MAINTENANCE

If the suction becomes weak or the suction time becomes too long , it is necessary to clean the filter and empty the debris basket . Doing this procedure regularly will guarantee long use and comfortable performance of the product . We recommend cleaning the HEPA filter with a special brush after each use .

NOTICE

- Please make sure the cleaner is in service in accordance with specification under normal conditions .
- For optimal vacuum cleaner operation , it is advisable to switch on the engine of the car .
!Increases the suction power .
!The car battery is not discharged .
• Please make sure it is shut off when not in use .
(**USE MAY NOT EXCEED 30 MINUTE INTERVALS**)

- While in use ,please avoid sucking up the following items:
- While in use ,please avoid sucking up the following items:
 ! Hot objects,for example ,cigarette ends ,charcoal fire ,etc .
 Corrosive, aggressive solvent or liquid .
 Flammable or combustibile for example: Gasoline or alcohol based products .
- Vacuum is not water- proof so do not submerge in Water and store in a dry place .
- Do not use vacuum outdoors in rainy or humid conditions .
- Keep Vacuum Cleaner out of reach of children and do not leave the Vacuum Cleaner unattended .

TROUBLESHOOTING

Common Malfunctions and Solutions

Failure	Possible Cause	Solution
Vacuum Cleaner Not-Work	The power is turned off or plug gets loose	Check the power or make sure the power plug is connected tightly
	The switch of the cleaner is turned off	Check if the switch is turned on
	Fuse blown	Unscrew the cigar lighter 12 V and change fuse
Weak suction	The low battery of the car	Charge the battery with battery terminal or change it
	Car not started	Start the car
	Voltage below 12 V	Use 12V voltage
	Dust blockage of filter screen	Clean the filter screen
	The dust collection bin is too full of dust	Clean the dust collecting bin

Please contact our customer support
 We are always happy to assist you .
 Thank you!