



Посібник користувача

TB321FU

Зміст

Вітання.....	1
Основна інформація.....	2
Налаштування та початок роботи.....	2
Підготовка до налаштування.....	2
Початкове налаштування.....	2
Дізнайтеся більше про жести.....	4
Базові жести.....	4
Більше жестів.....	5
Персоналізація головного екрана.....	6
Налаштування головного екрана.....	6
Віджети.....	7
Фоновий малюнок.....	7
Використання додатків.....	8
Як знайти додаток.....	8
Як перемістити додаток на інший екран.....	8
Як керувати відкритими додатками.....	8
Видалення додатка.....	8
Entertainment Space.....	9
Як відкрити простір розваг.....	9
Як вимкнути простір розваг.....	9
Сповіщення та швидкі налаштування.....	9
Стиль центру керування.....	9
Панель сповіщень.....	9
Панель швидких налаштувань.....	10
Скидання до заводських налаштувань, оновлення та примусове вимкнення.....	10
Відновлення заводських налаштувань.....	10
Оновлення системи.....	10

Примусове вимкнення	11
Налаштування.....	12
WLAN.....	12
VPN	12
Bluetooth	12
Екран.....	13
Яскравість.....	13
Режим читання.....	13
Захист очей та інформація про безпеку	13
Біометрія та паролі	14
One Vision.....	14
Плаваюче вікно.....	14
Розділений екран.....	15
Цифровий добробут і батьківський контроль.....	16
Цифровий добробут	16
Батьківський контроль.....	17
Акумулятор.....	17
Режим енергозбереження.....	17
Оптимізація заряджання.....	17
Показувати заряд акумулятора у відсотках	18
Виявлення розрядження акумулятора.....	18
Захист від надмірного розрядження.....	18
Управління доступом	18
Мова	19
Програми	20
Камера.....	20
Відкриття камери.....	20
Налаштування камери	20
Перемикання між режимами камери	21
Перегляд фотографій і відео	21
Files	22

Перегляд файлів.....	22
Очищення файлів.....	22
Додатки Google.....	22
Розширені функції.....	23
Smart Connect.....	23
Підготовка до налаштування.....	23
Налаштування підключення.....	24
Застосування.....	24
Додаткова довідка.....	25
Legion Space.....	26
Кілька користувачів.....	26
Користувацькі налаштування.....	26
Створення облікових записів нового користувача.....	26
Переключення між обліковими записами.....	27
Видалення облікового запису.....	27
Режим ПК.....	27
Периферійний режим.....	27
Лабораторії.....	28
Аксесуари (додаткове обладнання)	29
Lenovo Tab Pen Plus	29
Клавіатура.....	31
Додаток	33
Важлива інформація з техніки безпеки та користування пристроєм.....	33
Примітки щодо електронної емісії.....	38
Інформація про захист навколишнього середовища, переробку та утилізацію	40
Інформація про модель ENERGY STAR	43
Примітка щодо класифікації експортних товарів.....	44
Сертифікація Dolby	44
Стандарт HEVC.....	44

Вітання

Перед використанням пристрою обов'язково ознайомтеся з наведеними нижче документами.

- Короткий посібник
- Посібник із техніки безпеки та гарантії
- Повідомлення щодо дотримання вимог

Щоб отримати докладнішу інформацію та завантажити зазначені вище документи, перейдіть за цим посиланням: <https://support.lenovo.com>.

 Усі зображення та ілюстрації в цьому посібнику наведено лише для довідки. Фактичний виріб може відрізнятися.

Піктограми

-  Інструкція, нагадування або рекомендація.
-  Привернення уваги чи застереження.
-  Повідомлення про небезпеку чи попередження.

Основна інформація

Налаштування та початок роботи

Підготовка до налаштування

Для спрощення процесу налаштування знадобиться наведене нижче.

- Підключення до Інтернету через мережу Wi-Fi. Можуть знадобитися ім'я та пароль мережі Wi-Fi.
- Ваш попередній пристрій або резервна копія пристрою в разі перенесення даних на новий пристрій.

Початкове налаштування

Простий процес налаштування цього пристрою допоможе вам розпочати роботу відразу після першого ввімкнення. Можна виконувати вказівки з налаштування на екрані вручну.

 Після початкового налаштування в розділі **Налаштування** можна вносити додаткові зміни.

1. Натисніть й утримуйте кнопку живлення, поки не з'явиться логотип Lenovo. На екрані відобразиться напис **Вітаємо!**.
 - **Виберіть мову.** Торкніться мови зі списку мов і виберіть її.
 - **Налаштування для зору.** Торкніться , щоб налаштувати масштаб екрана й розмір тексту, і ввімкніть **Збільшення** для поліпшення перегляду вмісту на екрані.
2. Торкніться **Почати**.
3. Ознайомтеся з умовами угод про надання послуг, прийміть їх і натисніть **Далі**.
4. Під'єднайтеся до мережі Wi-Fi або мобільної мережі (якщо пристрій її підтримує).
 - Торкніться назви мережі та введіть пароль, якщо потрібно.
 - Натисніть **Додати нову мережу**, а потім вручну введіть ім'я мережі Wi-Fi і пароль, якщо потрібно.

📌 У разі налаштування без під'єднання до мережі потрібно вручну встановити час і дату на наступному кроці.

5. Скопіюйте програми й дані та виконайте інструкції, що з'являться на екрані.

6. Налаштуйте служби Google.

7. Перевірте налаштування конфіденційності.

8. Ознайомтеся з відомостями про Legion Game Assistant.

9. Виберіть один із наведених нижче способів розблокування екрана, щоб підвищити рівень безпеки пристрою. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб налаштувати спосіб розблокування екрана.

- Пароль
- Розпізнавання обличчя

📌 Перш ніж увімкнути функцію розпізнавання обличчя, потрібно створити ключ, PIN-код або пароль. Також можна натиснути **Пропустити**, щоб здійснити налаштування пізніше в розділі **Налаштування > Біометрія та паролі**.

10. Виберіть бажаний режим навігації.

- **Навігація жестами**

Керуйте пристроєм за допомогою жестів. Докладні відомості наведено в розділі «**Дізнайтеся більше про жести**».

- **Навігація трьома кнопками**






Три кнопки відобразатимуться на панелі навігації внизу екрана.

Кнопка	Опис
<	• Назад Повернення до попереднього меню або вихід із додатка.
○	• Головний екран Повернення до головного екрана.
≡	• Перемикання додатків Перегляд всіх відкритих програм.

11. Торкніться **Початок роботи**, щоб розпочати роботу на пристрої.




Дізнайтеся більше про жести

Базові жести

	Торкатися Вибір або відкривання чогось.
	Натиснути й утримувати - Доступ до найчастіше використовуваних функцій додатку. - Користувацьке налаштування головного екрана.
	Провести - Провести угору, щоб відкрити список усіх додатків. - Провести вниз, щоб відкрити Панель сповіщень. - Провести вниз двічі, щоб відкрити панель швидких налаштувань.
	Утримувати й перетягувати Переміщення додатку в бажане місце.
	Розтягнути й зачепити Збільшення та зменшення масштабу вебсторінок, фотографій, карт чи інших елементів.


Більше жестів

Наведені нижче жести доступні тільки для режиму **Навігація жестами**. Щоб змінити спосіб керування, перейдіть до розділу **Налаштування** > **Загальні настройки** > **Навігація в системі**.

	Провести пальцем угору від нижнього краю. • Повернення до головного екрана.
	Провести пальцем від лівого або правого краю. • Повернення на попередню сторінку.
	Провести пальцем угору від нижнього краю й утримувати. • Перегляд всіх відкритих програм.
	Провести пальцем ліворуч або праворуч у нижнього краю. • Перехід між відкритими програмами.

Персоналізація головного екрана

Головний екран – це початкова точка для використання пристрою. Для більшої зручності на ньому можуть розміщуватися додатки та віджети.



Номер	Функція	Опис
1	Панель задач	Додавання додатків на панель задач.
2	Усі додатки	∧: Проведіть пальцем угору, щоб переглянути всі додатки. ☐☐☐☐: Натисніть, щоб переглянути всі додатки.

Головний екран можна налаштувати наведеними нижче способами.

Налаштування головного екрана

Натисніть і утримуйте будь-яке пусте місце на головному екрані, а потім торкніться елемента **Налаштування головного екрана**, щоб налаштувати пристрій, як описано нижче.

- Проведення праворуч для відкриття простору розваг з головного екрана.
- Вибір потрібного стилю робочого столу.
- Вибір потрібного макета головного екрана.
- Відображення значків сповіщень на піктограмах додатків.
- Відображення порад біля назви додатка після оновлення.
- Рекомендування системних програм у висувній панелі.

Віджети

Ви можете додати віджет на головний екран. Віджети надають можливість швидко переглядати відомості про події календаря, листи, карти тощо.

1. Натисніть й утримуйте будь-яке пусте місце на головному екрані, а потім торкніться елемента **Віджети**, щоб вибрати віджет, який слід додати.
2. Натисніть і перетягніть віджет у потрібне місце.
3. Торкніться **Готово**.

Фоновий малюнок

Щоб установити фоновий малюнок, виконайте наведені нижче дії.

1. Натисніть і утримуйте будь-яке пусте місце на головному екрані, а потім виберіть елемент **Персональні налаштування**.
2. Виберіть, щоб установити фоновий малюнок.
 - **Динамічні шпалери**
Виберіть доступні живі шпалери.
 - **Локальні альбоми**
Виберіть фото. Торкніться  > **Використати як**, щоб установити фото як фоновий малюнок.
 - **Шпалери з акумулятором**
Установіть шпалери з акумулятором на екрані блокування, який відображатимуть стан живлення: повний, середній, низький або заряджається.
 - **Вишукані шпалери**
Виберіть доступні шпалери високої якості для екрана та/або робочого столу.



Щоб установити фоновий малюнок, також можна вибрати **Налаштування > Персональні налаштування**.

Використання додатків

Як знайти додаток

1. Торкніться  на головному екрані або проведіть пальцем угору на головному екрані, щоб переглянути список усіх додатків.
2. Знайдіть додаток безпосередньо на екрані або введіть ключові слова в рядку пошуку.

Як перемістити додаток на інший екран

Натисніть й утримуйте додаток, який потрібно перемістити, перетягніть його в бажане місце, а потім відпустіть.

Як керувати відкритими додатками

1. Переглянути список відкритих додатків можна одним із наведених нижче способів.
 - Проведіть від нижньої частини екрана вгору й утримуйте палець.
 - Торкніться  внизу екрана.
2. На екрані зі списком відкритих додатків можна виконати наведені нижче дії.
 - Торкнутися вікна додатка, щоб отримати доступ до додатка.
 - Провести вгору по вікну додатка, щоб закрити додаток.
 - Провести вниз по вікну додатка, щоб заблокувати або розблокувати додаток.
 - Натиснути й утримувати вікно додатка, щоб переглянути інші дії.
 - Виберіть **Очистити все**, щоб припинити виконання всіх додатків.

Видалення додатка

1. Натисніть і утримуйте піктограму додатка.
2. Торкніться .
3. Торкніться **ОК**.

 Деякі системні додатки необхідні для роботи пристрою, тому видалити їх неможливо.

Entertainment Space

Простір розваг — це універсальний персоналізований екран для всіх ваших улюблених фільмів, шоу, відео, ігор і книг.

Як відкрити простір розваг

Проведіть праворуч на головному екрані або торкніться  у лівій частині головного екрана.

 Для використання простору розваг необхідні інтернет-з'єднання та здійснення входу в обліковий запис Google.

Як вимкнути простір розваг

За замовчуванням простір розваг увімкнено. Відкрийте **Налаштування головного екрана** та вимкніть параметр **Проведіть пальцем по екрану, щоб відкрити Entertainment Space**.

Сповіщення та швидкі налаштування

Стиль центру керування

Виберіть **Налаштування > Центр сповіщень і керування > Стиль центру керування**, щоб налаштувати стиль панелей сповіщень і швидких налаштувань.

Панель сповіщень

Панель сповіщень інформує про наявність нових повідомлень, USB-з'єднань, виконання дій, як-от завантаження файлів, тощо.

- Щоб переглянути сповіщення, проведіть зверху вниз по екрану.
- Щоб закрити панель сповіщень, проведіть від нижньої частини екрана вгору.
- Щоб відхилити сповіщення, проведіть по ньому ліворуч або праворуч.
- Щоб відхилити всі сповіщення, торкніться позначки  у нижній частині панелі сповіщень.

- Щоб керувати сповіщеннями, торкніться **Керувати** внизу панелі сповіщень або виберіть **Налаштування > Центр сповіщень і керування**.

Панель швидких налаштувань

Панель швидких налаштувань прискорює отримання доступу до функцій пристрою. Колір піктограм змінюється, коли відповідні функції вмикаються або вимикаються.

- Щоб відкрити панель швидких налаштувань, двічі проведіть пальцем від верхньої частини екрана донизу.
- Щоб закрити панель швидких налаштувань, проведіть пальцем від нижньої частини екрана вгору.
- Щоб увімкнути чи вимкнути функцію, торкніться піктограми функції.
- Натисніть й утримуйте піктограму функції, щоб відкрити екран налаштувань функції (якщо передбачено).
- Натисніть , щоб перемкнутися між обліковими записами.
- Торкніться , щоб змінити панель швидких налаштувань.
- Натисніть , щоб відкрити **Налаштування**.
- Торкніться , щоб вимкнути чи перезавантажити пристрій.

Скидання до заводських налаштувань, оновлення та примусове вимкнення

Відновлення заводських налаштувань

Під час відновлення заводських налаштувань усі дані з внутрішньої пам'яті пристрою буде видалено. Перш ніж скидати пристрій, створіть резервну копію важливих даних.

1. Перейдіть до розділу **Налаштування > Загальні настройки > Варіанти скидання > Стерти всі дані (скинути налаштування)**.
2. Торкніться елемента **Стерти всі дані**, щоб відновити стандартні заводські налаштування.

Оновлення системи

Пристрій запропонує вам завантажити й інсталювати оновлення, коли стане доступною нова версія системи. Крім того, перевіряти наявність оновлень і налаштовувати способи оновлення можна вручну.

1. Перейдіть до розділу **Налаштування > Про пристрій > Оновлення системи** й виберіть **Шукати оновлення**.
2. Виберіть **...** у верхньому правому куті екрана, щоб за потреби ввімкнути або вимкнути функції автоматичного завантаження та оновлення вночі.

 Завантажуйте й інсталюйте оновлення системи тільки з офіційних джерел.

Примусове вимкнення

Натисніть і утримуйте кнопки живлення та зменшення гучності приблизно упродовж 8 секунд, поки пристрій не буде вимкнено.

Налаштування

WLAN

Підключіть пристрій до Інтернету за допомогою доступної мережі Wi-Fi.

1. Перейдіть до розділу **Налаштування > WLAN** і увімкніть **WLAN**, щоб відобразити список доступних мереж.
2. Торкніться назви мережі та введіть пароль, якщо потрібно.
3. Натисніть **Підключити**.

Після під'єднання пристрою до мережі у верхній частині екрана відображатиметься піктограма .

VPN

Мережі VPN використовуються в організаціях для безпечного передавання особистої інформації через неособисту мережу. Для цього, імовірно, знадобиться налаштувати VPN, наприклад для доступу до робочої електронної пошти. Запитайте в адміністратора мережі значення параметрів, необхідних для налаштування VPN для вашої мережі.

1. Перейдіть до розділу **Налаштування > Більше з'єднань > VPN**.
2. Торкніться , щоб внести зміни до облікового запису VPN.
3. Торкніться **Зберегти**.
4. Торкніться , щоб змінити або забути VPN.

Bluetooth

Ви можете з'єднати свій пристрій з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth, як-от із Bluetooth-навушниками.

1. Перейдіть до розділу **Налаштування > Bluetooth** і увімкніть **Bluetooth**.
2. Виберіть відповідну назву пристрою та підключіться.

Після встановлення з'єднання з Bluetooth-пристроєм у верхній частині екрана відображатиметься піктограма .

Екран

Яскравість

- **Регулювання вручну**

Перейдіть до розділу **Налаштування > Екран** і перемістіть повзунок яскравості, щоб налаштувати яскравість екрана вручну.

- **Автоматичне регулювання**

Відкрийте **Налаштування > Екран** і увімкніть параметр **Адаптивна яскравість**, щоб яскравість екрана змінювалась автоматично залежно від умов освітлення.

Режим читання

1. Перейдіть до розділу **Налаштування > Екран > Режим читання** та увімкніть параметр **Режим читання**.
2. Виберіть ефект відображення для режиму читання.

Захист очей та інформація про безпеку

У режимі захисту очей колірна гама екрана зміщується в бік жовтого, а рівень синього світла зменшується. Тому буде комфортніше дивитися на екран за низької освітленості.

1. Відкрийте **Налаштування > Екран > Режим захисту очей** і увімкніть цей режим.
2. Натисніть **Вмикати у вибраний час**, щоб налаштувати час увімкнення режиму захисту очей.
3. Посуньте повзунок параметру Яскравість, щоб налаштувати підсвітку за потреби.

Використовуйте пристрій у добре освітленому місці й тримайте його на відстані від очей. Щоб уникнути надмірного навантаження на очі, робіть перерви під час роботи з пристроєм.

Зосереджуючись на характеристиках своїх екранів, Lenovo також приділяє увагу здоров'ю очей користувача. Цей продукт отримав сертифікат TÜV Rheinland "Low Blue Light" і може використовуватись без застережень. Для отримання додаткової інформації відвідайте <https://support.lenovo.com>.

Біометрія та паролі

Налаштування екрана блокування — ефективний спосіб підвищити безпеку пристрою.

1. Виберіть **Налаштування > Біометрія та паролі**.
2. Щоб увімкнути блокування екрана, виконайте одну із запропонованих нижче дій.
 - **Пароль**
Виберіть шаблон, PIN-код або пароль, щоб підвищити безпеку свого пристрою.
 - **Розблокування екрана після розпізнавання обличчя**
Розпізнавання обличчя налаштовується разом із ключем, PIN-кодом або паролем як альтернативним методом розблокування екрана.
3. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб налаштувати пристрій.

One Vision

Плаваюче вікно

Функція плаваючого вікна використовується для обробки тимчасових задач без необхідності перемикатися між додатками.

Щоб відкрити плаваюче вікно, виконайте одну із запропонованих нижче дій.

- Натисніть і утримуйте піктограму додатка, а потім торкніться .

- Відкрийте додаток. Унизу додатка натисніть і перетягніть сторінку до  у верхній частині екрана, а потім відпустіть сторінку.
 - Відкрийте додаток, а потім торкніться **...** > .
-  Виберіть **Налаштування > One Vision > Плаваюче вікно**, щоб переглянути більше жестів для керування плаваючим вікном.

Розділений екран

Режим розділення екрана дає змогу відкривати додатки на екрані та користуватися ними одночасно.

Увімкнення режиму розділення екрана

Щоб відкрити розділений екран, виконайте одну із запропонованих нижче дій.

- Спосіб 1:

1. У повноекранному режимі додатка відкрийте список усіх додатків.
2. Виберіть додаток, який потрібно додати на розділений екран, натисніть і перетягніть піктограму додатка до краю екрана.

- Спосіб 2:

У повноекранному режимі додатка торкніться **...** > .

- Спосіб 3.

1. Відкрийте список відкритих додатків.
2. Натисніть і утримуйте вікно додатка, а потім торкніться .

 Не всі додатки підтримують режим розділення екрана.

Керування розділенням екрана

У режимі розділення екрана можна виконувати такі дії.

- **Регулювання розміру розділення екрана**

Посуньте повзунок  між екранами, щоб змінити розмір їхніх частин у режимі розділення.

- **Заміна другого додатка**

Натисніть і тягніть додаток до краю екрана, доки колір екрана не стане сірим.

- **Перемикання розділеного екрана на плаваюче вікно**

Торкніться  у верхній частині додатка, а потім торкніться .

Вихід із режиму розділення екрана

- Перетягніть повзунок  до краю екрана.
- Торкніться  у верхній частині додатка, а потім торкніться .

Цифровий добробут і батьківський контроль

За допомогою функції **Цифровий добробут і батьківський контроль** можна отримати доступ до звітів у реальному часі, які показують, скільки часу ви проводите на своєму пристрої. Ви також можете встановити обмеження щодо керування елементами.

Перейдіть у розділ **Налаштування > Цифровий добробут і батьківський контроль**, а потім здійсніть налаштування суміжних функцій.

Цифровий добробут

- **Інформаційна панель**
 - Перегляньте час використання пристрою, отримані сповіщення та кількість розблокувань.
 - Установіть щоденні таймери для більшості додатків.
- **Нічний режим**
 - Налаштуйте час початку та закінчення нічного режиму.
 - Установіть період часу, протягом якого пристрій автоматично вмикатиме нічний режим під час заряджання.
- **Концентрація**

Виберіть додатки, що вас відволікають, а потім торкніться **Увімкнути зараз**, щоб обмежити роботу таких додатків і приховати сповіщення від них.
- **Керувати сповіщеннями**

Вимкніть або увімкніть сповіщення для певних додатків.
- **Не турбувати**

Блокуйте сповіщення, які можуть заважати, коли вам потрібно зосередитися.

- **Будьте обережні**

Нагадує про необхідність припинення використання телефона під час ходьби.

- **Показувати в списку додатків**

Відображення піктограми цифрового добробуту в списку всіх додатків.

Батьківський контроль

- Торкніться **Налаштуйте батьківський контроль** і дотримуйтеся вказівок на екрані. Ви можете підключити свій батьківський пристрій або пристрій своєї дитини за допомогою Google Family Link.
- Після підключення пристроїв батьки можуть керувати вмістом для дорослих, доступом до вебсайтів, службами визначення місцезнаходження та іншими налаштуваннями на пристрої дитини.

Акумулятор

У розділі **Налаштування > Акумулятор** можна перевірити використання акумулятора та керувати ним.

Режим енергозбереження

Зменшення споживання енергії завдяки обмеженню фоновій активності, візуальних ефектів, певних функцій і деяких мережевих з'єднань.

Оптимізація заряджання

Увімкнення параметрів **Захист під час заряджання** та **Режим обслуговування акумулятора** продовжує термін служби акумулятора.

Режим **Захист під час заряджання** запобігає скороченню строку служби акумулятора через високу температуру й напругу під час тривалого заряджання. У разі увімкнення цього режиму споживання енергії підтримується на рівні 40–60 % для продовження строку служби акумулятора.

Показувати заряд акумулятора у відсотках

Відображення або приховування заряду акумулятора у відсотках у рядку стану.

Виявлення розрядження акумулятора

Інтелектуальне виявлення програмного та апаратного забезпечення, яке надмірно споживає енергію.

Натисніть **Опрацювання одним натисканням кнопки**, щоб оптимізувати споживання заряду акумулятора.

Захист від надмірного розрядження

Для кращої роботи вимикайте пристрій, якщо його акумулятор розряджено й він не використовувався протягом тривалого часу.

Управління доступом

Деякі додатки можуть потребувати вашого дозволу на доступ до даних про місцезнаходження або конфіденційних даних для надання відповідних послуг. Керувати дозволами додатків можна одним із наведених нижче способів.

- **Керування дозволами окремих додатків**

Натисніть і утримуйте додаток, торкніться ⓘ, щоб перейти до розділу **Про додаток > Дозволи**. Перевірте дозволи, надані або не надані додатку, і торкніться, щоб змінити дозвіл.

- **Керування дозволами за категоріями**

- **Місцезнаходження**. Виберіть **Налаштування > Місцезнаходження** та перегляньте додатки, які мають доступ до місцезнаходження, а потім торкайтеся додатків для змінення дозволів.
- **Конфіденційність**. Виберіть **Налаштування > Безпека й конфіденційність > Конфіденційність > Менеджер дозволів**, виберіть функцію, перегляньте додатки, які мають доступ до цієї функції, а потім торкайтеся додатків для змінення дозволів.

Мова

Ви можете додати часто використовувані мови до списку та встановити мову системи.

1. Перейдіть до розділу **Налаштування > Загальні настройки > Мова та введення > Мови**.
 2. Торкніться **Додати мову** і виберіть мову, яку потрібно додати.
 3. Торкніться **Змінити**.
-  Щоб установити мову системи, перетягніть **==** на початок списку.

Програми

Камера

Відкриття камери

Торкніться піктограми  на головному екрані, щоб відкрити **Камера**.

 У деяких моделях додаток може не відображатися на головному екрані. Ви можете відкрити список усіх додатків і знайти його.

Налаштування камери

Налаштувати параметри камери можна за допомогою піктограм на головному екрані камери та меню налаштувань.

Піктограма	Опис
	Перемкнутися з передньої камери на задню.
	Зробити фото
	Вибрати розмір фото
	Установити параметри спалаху
	Увімкнути й вимкнути HDR
	Розмити фон
	Застосувати ефекти краси
	Вибрати фільтр і переглянути ефект
	Увімкнути або вимкнути інтелектуальний фотопомічник

Піктограма	Опис
	Налаштувати інші параметри камери
	Відкрийте Google Об'єktiv, щоб визначити, що знімає камера.
	Записати відео Торкніться Відео , щоб перейти в режим відео, після чого ви побачите цей значок.

Перемикання між режимами камери

- Відео
Записування відео.
- Фотографія
Фотографування.
- Макро
Знімайте крупним планом дрібні об'єкти, наприклад комах, квіти, птахів.
- Документи
Розташуйте документ у видошукачі камери та торкніться .
Відсканований документ можна зберегти як PDF або JPG.

Перегляд фотографій і відео

Фотографії та відео зберігаються у внутрішній пам'яті пристрою. Переглядати фотографії та відео можна описаними далі способами.

- Торкніться ескізу під час використання додатка «Камера».
- Виберіть Google Фото.
- Відкрийте Files.

Files

Відкрийте список усіх додатків. Торкніться піктограми , щоб відкрити **Files**. Ви можете переглядати файли, що зберігаються на пристрої, зокрема зображення, відео, аудіо тощо, а також керувати ними.

Перегляд файлів

У програмі **Files** можна виконати наведені нижче дії.

- Переглянути нещодавно збережені файли.
- Переглянути файли за категоріями.
- Натиснути Внутрішня пам'ять і переглянути файли за шляхом до сховища.
- Вибрати піктограму  у верхньому лівому куті екрана й ввести ключові слова для пошуку файлу.

Очищення файлів

Перейдіть до розділу **Files** >  > **Очищення**, перевірте доступний обсяг внутрішньої пам'яті й видаліть непотрібні файли.

Додатки Google

На вашому пристрої попередньо інстальовано додатки Google. Докладні відомості про них див. на сайті support.google.com. Ці додатки також можна завантажити в магазині Google Play.

Розширені функції

Smart Connect

Smart Connect дає змогу легко підключати різні пристрої Lenovo й керувати ними, щоб працювати одразу на кількох пристроях.




Підготовка до налаштування

На планшеті та інших пристроях виконайте наведені нижче дії.

- На комп'ютері: завантажте й установіть Smart Connect через Lenovo App Store або Microsoft Store.
- На планшеті або смартфоні: Переконайтеся, що попередньо встановлено програму Smart Connect. За потреби завантажте її з Lenovo App Store і установіть.
- Підтримувані версії системи: планшет або смартфон Lenovo із ZUI 13 або новішої версії та комп'ютер із Windows 10 або новішої версії.
- Докладну інформацію про підтримувані пристрої див. в розділі "**Додаткова довідка**".

Налаштування підключення



1. **USB-кабель:** Підключіть планшет, смартфон і комп'ютер за допомогою USB-кабелю, потім виконайте інструкцій, що з'являться на екрані.
 2. **Бездротові з'єднання:**
 - **З'єднання через мережу:** пристрої отримують доступ до однієї бездротової мережі. Відскануйте QR-код, щоб створити пару.
 - **З'єднання через точку доступу:** один пристрій підключиться до точки доступу іншого. Відскануйте QR-код, щоб створити пару.
 - **Синхронізація через обліковий запис:** пристрої отримують доступ до тієї самої безпроводної мережі й входять у той самий обліковий запис Lenovo для створення пари.
- Щоб повторно підключити пристрої, об'єднані в пару, з'єднайте їх USB-кабелем або під'єднайте до однієї мережі. Потім виберіть ↺ для повторного підключення.

Застосування

Після з'єднання пристроїв через Smart Connect можна робити таке:

- **Трансляція додатка**

Проекціюйте додаток для планшета або смартфона на комп'ютер і працюйте з мобільним додатком безпосередньо на комп'ютері.

Клацніть або перетягніть мишею, щоб виконати відповідну операцію на мобільному пристрої.

- **Вебкамера**

Використовуйте свій планшет або смартфон як зовнішню вебкамеру комп'ютера, щоб отримати необхідний рівень мобільності, чітке зображення відео й можливість застосовувати спецефекти, якщо вбудована вебкамера комп'ютера є низькоякісною.

Вебкамеру зручно використовувати для офісних нарад і прямих трансляцій.

- **Files**

Переглядайте файли й керуйте ними на з'єднаних пристроях за допомогою комп'ютера, планшета або смартфона. Ви можете швидко й легко передавати файли на різні пристрої.

- **Блокування ПК**

Дистанційно блокуйте комп'ютер із планшета або смартфона. Розблокування можна виконати лише на комп'ютері. Блокування ПК доступне лише на мобільних пристроях.

- **Розумний буфер обміну**

Легко копіюйте й вставляйте текст і зображення на різних пристроях для кращої портативності.

- **Кроскерування**

- Використовуйте один комплект клавіатури й миші, щоб безперешкодно переключатися між комп'ютером, планшетом і смартфоном. Так ви легко керуватимете кількома пристроями.
- Збільшуйте свій робочий простір, використовуючи планшет як розширений дисплей для комп'ютера.
 - **Режим розширення:** планшет або смартфон показує інший вміст, виконуючи роль другого екрана. Це дозволяє займатися кількома завданнями одночасно.
 - **Режим віддзеркалення:** планшет або смартфон відображає вміст екрана комп'ютера, тобто віддзеркалює його. Цей режим ідеально підходить для презентацій на нарадах і для демонстрації екрана.

- **Центр вмісту**

Перетягуйте файли до центру обміну, щоб синхронізувати їх і отримувати доступ до них на різних пристроях.

Додаткова довідка

Натисніть  >  > **Довідка** для отримання додаткових відомостей про Smart Connect.

Legion Space

Legion Space — це програма, що допомагає керувати ігровими ресурсами й краще відчувати атмосферу гри.

У цій програмі ви можете:

- переглядати всі ігри або лише ігри, у які ви недавно грали;
- уникати **Атмосфера суперництва**;
- регулювати продуктивність, очищуючи кеш і звільняючи ППЗ.

Кілька користувачів

Користувацькі налаштування

Існує три типи користувачів.

- **Власник.** Власник повністю контролює всі дозволи користувачів і керує обліковими записами інших користувачів.
- **Гість.** На пристрої може бути лише один гостьовий обліковий запис. Гість може отримувати доступ лише до певних функцій пристрою.
- **Новий користувач.** Стандартних облікових записів (акаунтів) користувачів може бути декілька.

Створення облікових записів нового користувача

Проведіть вниз від верхнього правого кута екрана.

Щоб створити стандартний обліковий запис, торкніться  > **Додати користувача.**

Перейдіть до розділу **Налаштування** > **Загальні настройки** > **Кілька користувачів.**

- Щоб створити обліковий запис гостя, натисніть **Додати гостя.**
- Щоб створити стандартний обліковий запис користувача, натисніть **Додати користувача**, після чого введіть інформацію про користувача.

Переключення між обліковими записами

- На головному екрані проведіть вниз від верхнього правого кута екрана, а потім торкніться , щоб переключатися між різними обліковими записами користувачів.
- На екрані блокування торкніться , а потім виберіть користувача, на якого потрібно перемкнутися.
- Перейдіть до розділу **Налаштування** > **Загальні настройки** > **Кілька користувачів** і виберіть обліковий запис користувача, на який потрібно перемкнутися.

Видалення облікового запису

Проведіть вниз від верхнього правого кута екрана. Торкніться  > **ІНШІ НАЛАШТУВАННЯ**, виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, і натисніть **Видалити користувача**, щоб видалити облікові записи. Також можна перейти до розділу **Налаштування** > **Загальні настройки** > **Кілька користувачів**, щоб видалити облікові записи.

Режим ПК

У режимі ПК планшет може працювати як класичний ПК й підтримує функціонування відкритих програм у кількох вікнах. Цей режим робить вашу роботу інтуїтивно зрозумілішою та допомагає ефективніше виконувати кілька завдань.

Виберіть **Налаштування** > **Розширені функції** > **Режим ПК** й ввімкніть **Режим ПК**.

Периферійний режим

Периферійний режим дає змогу керувати додатками за допомогою кількох периферійних пристроїв, як-от клавіатура, миша та контролер.

Перейдіть до розділу **Налаштування** > **Розширені функції** > **Периферійний режим** і ввімкніть **Периферійний режим**. Підключитися до миші, клавіатури або контролера можна за допомогою Bluetooth.

Лабораторії

Перейдіть до розділу **Налаштування > Розширені функції > Лабораторії**, щоб ознайомитися з різноманітними функціями.

- Помічник із відеовикликів

Помічник із відеовикликів пропонує додаткові функції в часто використовуваних програмах для роботи з відео. До таких функцій належать: покращення фону, створення віртуального фону, надання доступу до екрана.

- Сповіщення про блокування в програмі

Ви можете вибрати програми, від яких не хочете отримувати сповіщення. Коли ви користуватиметеся будь-якими програмами зі списку, вас нічого не відволікатиме.

Аксесуари (додаткове обладнання)

Аксесуари не входять до комплекту певних моделей і продаються окремо.

Lenovo Tab Pen Plus

Цей пристрій підтримує підключення пера через Bluetooth. Перш ніж використовувати перо вперше, зарядіть його для сполучення.

1. Виберіть **Налаштування** > **Bluetooth** і ввімкніть **Bluetooth**.
2. Натисніть і утримуйте кнопку пера приблизно 8 секунд, щоб увійти в режим утворення пари.
3. Торкніться **Під'єднатися** > **Завершити** на планшеті.
4. Виберіть **Налаштування** > **Перо та клавіатура** > **Перо**.
5. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб налаштувати необхідні функції.

– Інструменти стилуса

Відображення інструментів стилуса, що містять часто використововувані функції, на краю екрана.

Піктограма	Опис
	Додати нотатку в будь-якій програмі
	Відкрити Google Об'єktiv
	Створити знімок екрана
	Створити нотатку

Піктограма	Опис
	Показати шлях пера  Підтримує лише роботу пера
	Збільшити область, яку торкається перо  Підтримує лише роботу пера
	Увімкнути пульт дистанційного керування
	Налаштування

– Рукописне введення

За допомогою пера можна писати в будь-якій текстовій області та перетворювати вміст на текст.

– Швидкі нотатки

Щоб створити примітку, натисніть і утримуйте кнопку ручки, одночасно торкаючись екрана.

 Щоб створювати примітки за вимкненого екрана, увімкніть функцію **Створюйте швидкі нотатки, коли екран вимкнено**.

– Натисніть кнопку стилуса

Укажіть, яка дія має виконуватися, коли ви натискаєте кнопку ручки: **Показати або приховати меню стилуса** або **Нічого не робити**.

– Пульт дистанційного керування

Дистанційне керування підтримуваними мультимедіа або додатками за допомогою кнопки стилуса.

 Функції кнопки ручки можуть відрізнятися залежно від додатка. Щоб отримати докладну інформацію, див. інструкції, що з'являються на екрані.

– Проведення в нижньому лівому чи правому куті екрана

Укажіть, яка функція має запускатися, коли ви проводите ручкою в нижньому лівому чи правому куті екрана: **Easy Jot**, **Знімок екрана**, **Швидкі нотатки** або **Немає**.

– Захист від випадкового дотику

Ви можете увімкнути або вимкнути захист від випадкових дотиків для конкретних програм.

 У деяких програмах захист від випадкових дотиків не можна вимкнути.

- **Попередження про втрату**

Система сповіщає вас про те, що ви залишили десь ручку.

- **Показувати вказівник під час наведення**

Коли ви наближаєте ручку до екрана, відображається вказівник, який допомагає краще визначити положення кінчика ручки.

- **Звук рукописного введення**

Коли ви пишете на екрані, відтворюється звук, що імітує реальний процес писання.

- **Оновлення вбудованого ПЗ**

Перевірте поточну версію пера та вручну перевірте наявність оновлень.

Клавіатура

За допомогою клавіатури ви можете працювати ефективніше. Щоб переглянути додаткові функції, виберіть **Налаштування > Перо та клавіатура > Фізична клавіатура**.

- **Комбінації клавіш**

Для швидкого використання функцій доступні сполучення клавіш. Виберіть **Налаштування > Перо та клавіатура > Фізична клавіатура > Комбінації клавіш**, щоб переглянути всі сполучення клавіш.

 Натисніть і утримуйте клавішу Ctrl протягом 3 секунд, щоб переглянути сполучення клавіш у будь-який час.

- **Використовувати екранну клавіатуру**

Відображення віртуальної клавіатури на екрані, поки увімкнено фізичну клавіатуру.

- **Клавіші-модифікатори**

Щоб змінити дії клавіш, перейдіть до розділу **Налаштування > Перо та клавіатура > Фізична клавіатура > Клавіші-модифікатори**.

- Налаштування системного режиму, коли підключено клавіатуру

Коли підключено фізичну клавіатуру, ви можете перейти в режим ПК. Крім того, ви можете ввімкнути функцію **Автоматично виходити з режиму ПК у разі відключення клавіатури**.

- ② Щоб отримати додаткові відомості про режим ПК, див. розділ **"Режим ПК"**.

Додаток

Важлива інформація з техніки безпеки та користування пристроєм

Щоб уникнути травмування, матеріальних збитків і випадкових пошкоджень виробу, перш ніж користуватися ним, ознайомтеся з інформацією, яку викладено в цьому розділі. Додаткові поради, що допоможуть безпечно керувати пристроєм, дивіться на сайті <http://www.lenovo.com/safety>.

Користуйтеся пристроєм обережно

Не кидайте, не згинайте, не проколюйте пристрій, не вставляйте в нього сторонні предмети та не кладіть на нього важкі предмети. Це може пошкодити внутрішні чутливі компоненти.

Екран пристрою виготовлено зі скла. Якщо пристрій впаде на тверду поверхню, отримає сильний удар або придавиться важким предметом, скло може розбитися. У разі наявності тріщин або розломів скла не торкайтесь екрана та не намагайтесь вийняти його з пристрою. Негайно припиніть користуватися пристроєм і зверніться до служби технічної підтримки компанії Lenovo, щоб отримати відомості про ремонт, заміну або утилізацію.

Не тримайте пристрій поряд із високовольтним обладнанням або в місцях із високою температурою (наприклад, поряд з електроприладами, електричним нагрівальним обладнанням або електричною кухонною технікою). Щоб запобігти пошкодженню пристрою, використовуйте його тільки при температурі навколишнього середовища від 0 °C до +40 °C (зберігання від -20 °C до +60 °C).

Не піддавайте пристрій дії води, дощу, сильної вологості, поту та інших рідин.

Не розбирайте пристрій і не змінюйте його конструкцію

Пристрій є нерозбірним виробом. У середині нього немає деталей, які повинен обслуговувати користувач. Усі внутрішні ремонтні роботи повинні здійснювати фахівці ремонтної майстерні або технічні спеціалісти, уповноважені компанією Lenovo. Спроба розібрати пристрій або змінити його конструкцію анулює гарантію.

Зауваження щодо вбудованого акумулятора

Не намагайтеся самостійно замінити вбудований літій-іонний акумулятор. Якщо встановити акумулятор хибного типу, існує загроза вибуху. Зверніться до служби підтримки компанії Lenovo для заміни.

Застереження щодо пластикових пакетів

НЕБЕЗПЕКА

Пластикові пакети можуть бути небезпечними. Тримайте їх подалі від немовлят і дітей, щоб уникнути загрози задушення.

Інформація про адаптер

- Захищайте пристрій і адаптер змінного струму від потрапляння вологи.

Не занурюйте пристрій у воду та не залишайте його в місцях, де він може контактувати з водою чи іншими рідинами.

- Використовуйте лише схвалені способи заряджання.

 Використовуйте лише стандартні адаптери Lenovo. Використання сторонніх адаптерів живлення вплине на швидкість заряджання, що призведе до ненормального заряджання та потенційного пошкодження обладнання.

- Підключіть стандартний адаптер живлення до відповідної розетки.
- Використовуйте стандартний кабель для передавання даних для підключення пристрою до ПК або до пристрою, що відповідає стандарту USB 2.0 чи пізнішої версії.

Зарядні пристрої можуть нагріватися під час використання. Забезпечте належну вентиляцію зарядного пристрою під час заряджання. Від'єднайте зарядний пристрій у будь-якому з наведених нижче випадків.

- Зарядний пристрій змокнув або надмірно зволожився.
- Зарядний пристрій має ознаки механічних пошкоджень.
- Потрібно очистити зарядний пристрій.

УВАГА

Компанія Lenovo не несе відповідальності за функціонування або безпеку продукції, виготовленої або схваленої іншою компанією. Використовуйте лише адаптери змінного струму та акумулятори, рекомендовані компанією Lenovo.

Директива ЄС ErP з екодизайну (2009/125/ЄС) стосовно зовнішніх адаптерів живлення (постанова ЄС 2019/1782)

Вимоги екодизайну до енергоспоживаючих продуктів 2010 - UK SI 2010 No. 2617 (Ext PSU), SI 2020 No. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 No. 1290 з урахуванням відповідних поправок

Вироби Lenovo відповідають вимогам Директиви ЄС щодо екодизайну для пов'язаних з енергоспоживанням продуктів (ErP) і вимогам відповідного Регламенту, що діє в Сполученому Королівстві. Детальніше див. нижче:

Декларація відповідності системи для ЄС доступна за посиланням <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>, а для Великобританії - за посиланням <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Застереження щодо використання високого рівня гучності

УВАГА

Тривале прослуховування на будь-якому пристрої з високою гучністю може призвести до погіршення слуху. Що гучніший звук, то швидше ушкоджуватиметься слух.

Щоб запобігти погіршенню слуху, дотримуйтеся наведених нижче правил.

- Не користуйтеся гарнітурою та навушниками з високою гучністю впродовж тривалого часу.
- Не збільшуйте гучність, щоб заглушити навколишній шум.
- Зменшіть гучність, якщо не чуєте, що говорять люди поряд із вами.

Якщо ви відчуваєте слуховий дискомфорт, зокрема тиск, наповненість, дзвін у вухах або приглушене мовлення, потрібно припинити прослуховування вмісту з пристрою через гарнітуру або навушники та перевірити слух.



Щоб запобігти погіршенню слуху, не прослуховуйте аудіо при високій гучності впродовж тривалого часу.

Будьте уважні під час поїздки на автомобілі та велосипеді

Завжди ставте на перше місце безпеку себе та інших. Дотримуйтеся місцевих законів. Місцеві закони та норми можуть встановлювати правила використання електронних пристроїв, як-от ваш пристрій, під час керування автомобілем або велосипедом.

Утилізація відповідно до місцевих законів і норм

Коли пристрій стане непридатним для подальшого використання, не розбивайте його, не спалюйте та не викидайте у водойми. Утилізуйте його, суворо дотримуючись місцевого законодавства та норм.

Недотримання цієї вимоги може спричинити вибух деяких частин, витік токсичних речовин та інші негативні наслідки для навколишнього середовища.

Докладні відомості наведено в розділі «Інформація про захист навколишнього середовища, переробку та утилізацію».

Тримайте пристрій і аксесуари подалі від малих дітей

Пристрій містить дрібні деталі, якими можуть удавитися маленькі діти. Крім того, екран може розбитися або потріскатися, якщо телефон впаде на тверду поверхню.

Захист даних і програмного забезпечення

Не видаляйте та не перейменовуйте файли й папки, яких ви не створювали. Це може порушити роботу програмного забезпечення пристрою.

Пам'ятайте, що під час використання мережевих ресурсів пристрій можуть атакувати віруси, хакери, шпигунські та інші зловмисні програми. Це може призвести до пошкодження пристрою, програмного забезпечення й даних. Ви повинні самостійно забезпечувати належний захист від цих загроз за допомогою брандмауерів, антивірусів і антишпигунського програмного забезпечення, а також регулярно оновлювати ці засоби захисту.

Не тримайте пристрій поруч з електричним обладнанням, зокрема електричними вентиляторами, радіообладнанням, активними динаміками, кондиціонерами повітря та мікрохвильовими печами. Їхні потужні магнітні поля можуть пошкодити екран і дані в пристрої.

Пам'ятайте, що пристрій може нагріватися

Коли пристрій увімкнений або заряджається, деякі його частини можуть сильно нагріватися. Їхня температура залежить від рівня активності системи та заряду акумулятора. Тривалий контакт зі шкірою, навіть через одяг, може призводити до неприємних відчуттів і навіть опіків. Уникайте тривалого контакту з гарячими частинами пристрою.

Примітки щодо електронної емісії

Заява про відповідність вимогам Федеральної комісії зі зв'язку США

Проведені випробування підтвердили, що це обладнання відповідає обмеженням, передбаченим для цифрових пристроїв класу В в Частині 15 Правил Федеральної комісії по зв'язку США. Ці обмеження визначені для забезпечення прийняттого захисту від шкідливих перешкод при використанні в побутових умовах. Це обладнання створює, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо його встановлювати та використовувати не у відповідності до цих інструкцій, воно може спричинювати перешкоди для радіозв'язку. Але ми не гарантуємо відсутності перешкод у конкретному випадку встановлення. Якщо обладнання таки викликає перешкоди до прийому радіо- або телевізійного сигналу (що можна з'ясувати, вимкнувши та знов увімкнувши обладнання), користувач може спробувати усунути перешкоди одним або декількома з наступних способів:

- Змініть направленість або місце розташування прийомної антени.
- Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.
- Під'єднайте обладнання та приймач до розеток, що відносяться до різних електричних контурів.
- Зверніться по допомогу до авторизованого дилера або сервісного центру.

Компанія Lenovo не несе відповідальності за будь-які перешкоди для радіо- або телевізійного сигналу, спричинені несанкціонованими змінами в конструкції цього обладнання. Несанкціоновані зміни можуть позбавити користувача права на експлуатацію обладнання.

Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил Федеральної комісії по зв'язку США. Використання можливе за умови виконання двох наступних умов: (1) цей пристрій не призводить до виникнення шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій витримує всі наведені перешкоди, включно з перешкодами, які можуть спричинити неналежну роботу.

Відповідальна сторона:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560, США

Телефон: 1-919-294-5900

Попередження Міністерства інновацій, науки та економічного розвитку Канади

Цей пристрій відповідає вимогам промислових стандартів RSS Міністерства інновацій, науки та економічного розвитку Канади для неліцензованого обладнання. Використання можливе за умови виконання двох наступних умов:

(1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди; (2) цей пристрій має приймати будь-які перешкоди, зокрема перешкоди, що можуть викликати порушення в роботі пристрою.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Заява про відповідність класу В згідно зі стандартами Японії

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Заява про відповідність нормативам Японії для продуктів, які підключаються до електричних мереж із номінальною силою струму не більше 20 А на фазу

日本の定格電流が20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Інформація про захист навколишнього середовища, переробку та утилізацію

Загальне зауваження про утилізацію

Компанія Lenovo закликає власників IT-виробів відповідально ставитися до їх утилізації. Вона забезпечує низку програм і послуг із переробки відпрацьованого обладнання. Докладніше про повторну переробку виробів Lenovo дивіться на сторінці <http://www.lenovo.com/recycling>.

Важлива інформація про акумулятори та відпрацьоване електричне й електронне обладнання (WEEE)

Інформація про повернення й утилізацію відпрацьованого електричного й електронного обладнання, а також акумуляторів/батарейок у Європейському Союзі та Сполученому Королівстві



Символ перекресленого контейнера з колесами застосовується лише в країнах, де діють правила утилізації відпрацьованого електричного й електронного обладнання та акумуляторів, зокрема в Європейському Союзі та Сполученому Королівстві.

Прилади й акумулятори/батареї маркуються відповідно до місцевих нормативних актів щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання та акумуляторів. Цими нормативними вимогами визначається порядок повернення й утилізації відпрацьованих пристроїв і акумуляторів в усіх країнах світу. Це маркування наноситься на різні товари й указує на те, що продукт потрібно не викидати, а сортувати й утилізувати після завершення терміну його служби.

Маркування на акумуляторі також може вказувати на хімічний елемент, присутній у його складі (Pb позначає свинець, Hg — ртуть, Cd — кадмій).

Електричне та електронне обладнання (EEE) з маркуванням WEEE не можна викидати як несортовані побутові відходи. Натомість потрібно діяти згідно з наявним порядком збору для повернення, переробки, відновлення WEEE та мінімізації потенційного впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей через вміст небезпечних речовин.

Електричне й електронне обладнання Lenovo містить деталі та компоненти, які після закінчення терміну служби можуть бути віднесені до небезпечних відходів.

EEE та WEEE можна безкоштовно здавати в місця продажу або дистриб'юторам, які займаються продажем електричного та електронного обладнання, подібного за виглядом і функціональним призначенням до використаного EEE або WEEE.

Перш ніж передавати електричне й електронне обладнання на утилізацію або в пункт збору відходів, кінцевий користувач обладнання, яке містить акумулятори та/або інші елементи живлення, повинен зняти їх і сортувати окремо.

Утилізація літєвих і акумуляторних батарей від продуктів Lenovo:

У виробі Lenovo може бути встановлена пласка кругла літєва батарея. У документації до продукту можна знайти додаткову інформацію про неї. Якщо батарею потрібно замінити, зверніться в місце купівлі продукту або до сервіс-центру компанії Lenovo. Якщо потрібно викинути літєву батарею, оберніть її вініловою стрічкою, зверніться до місцевого магазину або сміттєзбиральної компанії та виконуйте їхні вказівки.

Пристрій Lenovo може містити літій-іонний або нікель-метал-гідридний акумулятор. У документації до продукту можна знайти додаткову інформацію про них. Якщо потрібно викинути акумуляторну батарею, оберніть її вініловою стрічкою, зверніться в пункт продажу або обслуговування компанії Lenovo, у місце придбання продукту або до оператора з вилучення відходів, і виконайте їхні вказівки. Ви також можете ознайомитися з інструкціями, наведеними в *Посібнику користувача* для вашого продукту.

Встановлений порядок прийому відпрацьованої продукції та поводження з нею можна дізнатися на цій веб-сторінці:

<https://www.lenovo.com/environment>.

Додаткову інформацію про WEEE можна знайти за цією адресою: <https://www.lenovo.com/recycling>.

Інформація про утилізацію батарей у Бразилії

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Інформація про утилізацію в Японії

Інформація про переробку та утилізацію для Японії доступна на вебсторінці <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Інформація про утилізацію в Індії

Інформація про переробку та утилізацію для Індії доступна на вебсторінці https://www.lenovo.com/in/en/social_responsibility/sustainability/ptb_india.html.

Позначки про утилізацію акумуляторів

- Інформація про утилізацію акумуляторів на Тайвані



- Відомості про утилізацію акумуляторів у США та Канаді



US & Canada Only

Інформація про модель ENERGY STAR



ENERGY STAR® є спільною програмою Агентства США з охорони навколишнього середовища та Міністерства енергетики США, що спрямована на заощадження коштів і захист навколишнього середовища за допомогою впровадження енергоефективних продуктів і норм.

Компанія Lenovo з гордістю представляє своїм клієнтам продукцію з офіційною відзнакою ENERGY STAR. Можливо, ви знайдете знак ENERGY STAR, прикріплений до комп'ютера або відображений в інтерфейсі параметрів живлення. Планшети Lenovo зазначеної далі моделі, якщо вони мають маркування ENERGY STAR, розроблено та випробувано відповідно до вимог програми ENERGY STAR для планшетів.

TB321FU

Використовуючи продукцію, що відповідає вимогам ENERGY STAR, і функції енергозбереження планшета, ви допоможете знизити споживання електроенергії. Зменшення споживання електроенергії сприяє заощадженню грошей, чистішому навколишньому середовищу та зниженню викидів парникових газів.

Детальнішу інформацію про ENERGY STAR див. на веб-сайті <http://www.energystar.gov>.

Компанія Lenovo закликає вас щодня дбати про енергоефективність. Зі свого боку компанія Lenovo встановила на комп'ютерах наведені нижче засоби керування енергоспоживанням, які активуються через визначений час простою комп'ютера.

План живлення: стандартний

Вимкнення екрана: Через 30 секунд.

Щоб увімкнути екран, натисніть кнопку живлення.

Функція «Пробудження за сигналом з локальної мережі»: Н/Д

Примітка щодо класифікації експортних товарів

Цей виріб підпадає під дію правил експортного контролю (EAR) Сполучених Штатів Америки та має контрольний номер класифікації експортних товарів (ECCN) 5A992.c. Виріб може бути реекспортовано до інших країн за винятком країн, на які накладено ембарго та які перебувають у списку EAR E1.

Сертифікація Dolby

Dolby, Dolby Atmos і символ у вигляді подвійної літери D є зареєстрованими товарними знаками компанії Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Конфіденційні матеріали не для публікації. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Усі права захищені.

Стандарт HEVC

Цей продукт підтримує кодування цифрового відео відповідно до певних версій стандарту HEVC. Патенти, яким його захищено, можна переглянути на сайті patentlist.accessadvance.com.



Lenovo