

Камера заднього виду RC13 Rear Camera




Scan the QR code and email
us at help@70mai.com


70mai

Огляд пристрою

Камера заднього виду



Провід відеосигналу



Уважно прочитайте цей посібник перед використанням Продукту і зберігайте його в надійному місці.

- ① Конектор А
- ② Отвори для гвинтів
- ③ Камера
- ④ Провідний провід
- ⑤ Провід сигналу заднього виду (червоний провід в терміналі має позитивний полюс)
- ⑥ Роз'єм живлення
- ⑦ Конектор В

Примітка. Зображення продукту, аксесуарів та інтерфейсу користувача в посібнику користувача наведено лише для довідки. Фактичний зовнішній вигляд пристрою і його функції можуть відрізнятися в результаті внесення змін в пристрій.

Функція

Цей пристрій є аксесуаром і має використовуватися разом з відеореєстраторами заднього виду 70mai (далі-основний пристрій)

Після правильного встановлення та підключення до основного пристрою камера заднього виду може виконувати зйомку позаду автомобіля та передавати зображення заднього виду на основний пристрій, а також зберігати такі зображення.

Комплектація

Камера заднього виду, 1 шт.

Провід відеосигналу, 1 шт.

Монтажні гвинти, 2 шт.

Керівництво користувача, 1 шт.

Установка

Крок 1. Тестування відеосигналу

1. Вимкніть двигун автомобіля та живлення.
2. Вставте конектор а в конектор В, щоб камера заднього виду була підключена за допомогою проводу відеосигналу.
3. Підключіть червоний провід від проводу сигналу заднього виду до позитивного полюса кабелю живлення ліхтаря заднього коду автомобіля.
4. Вставте роз'єм живлення в порт AV / IN основного пристрою.
5. Переконайтеся в безпеці обстановки, заведіть автомобіль, перейдіть на передачу заднього ходу і поспостерігайте, чи відображається на екрані основного пристрою зображення заднього виду. Якщо зображення заднього виду не відображається,

перевірте підключення дроту. Якщо підключення проводу виконано правильно, але зображення заднього виду не відображається, зверніться до Сервіс післяпродажного обслуговування.

Крок 2. Прокладка дроту

1. Вимкніть двигун автомобіля та живлення.
2. Вставте роз'єм живлення в порт AV / IN основного пристрою і прокладіть провід уздовж кузова автомобіля до кришки багажника.
3. Підключіть червоний провід від дроту сигналу заднього виду до позитивного полюса кабелю живлення ліхтаря заднього ходу автомобіля, а потім закріпіть чорний провід за допомогою ізоляційної клейкої стрічки.
4. Вимкніть підключення між камерою заднього виду і проводом відеосигналу.


Крок 3. Установка камери заднього виду

1. Встановіть камеру в потрібне місце. Зніміть захисну плівку на задній частині кріплення та приклейте камеру до кузова автомобіля.
2. Просвердлите два отвори для гвинтів і один отвір для дроту в місці установки.
3. Протягніть провідний провід через отвір і з'єднайте його з проводом відеосигналу
4. Закріпіть камеру заднього виду в місці установки за допомогою гвинтів.


Крок 4. Регулювання кута камери заднього виду

1. Зніміть захисну плівку з поверхні камери заднього виду.
2. Відрегулюйте кут камери заднього виду, переміщаючи її вгору і вниз, і вирівняйте її щодо землі.

Як показано на малюнках:



До



Після

Примітка.

- Способи установки і прокладки проводів можуть відрізнятися від описаних в цьому керівництві в залежності від автомобіля зверніться за допомогою до фахівця для виконання установки.
- Перед виконанням установки і прокладки проводів вимкніть двигун і вимкніть живлення автомобіля, щоб уникнути короткого замикання.

Використання

- Живлення камери заднього виду здійснюється від основного пристрою. Вона автоматично включається при включенні основного пристрою і вимикається при його відключенні або переході в сплячий режим. Зверніть увагу, що живлення камери заднього виду здійснюється, тільки коли основний пристрій отримує живлення від зовнішнього джерела.
- Зображення, зняті камерою заднього виду автоматично зберігаються на карті пам'яті: основного пристрою. Коли на карті пам'яті буде закінчується місце, найстаріші зображення будуть перезаписуватися новими, тобто циклічно видалятися.
- Якщо камера заднього виду встановлена правильно і

підключення справно, на екрані основного пристрою буде відображатися зображення заднього виду при перемиканні автомобіля на передачу заднього ходу. Буде здійснюватися повернення до попереднього інтерфейсу при перемиканні автомобіля з передачі заднього ходу.

Запобіжні заходи

Перед використанням пристрою ознайомтеся з усіма запобіжними заходами та онлайн посібниками для забезпечення правильної та безпечної експлуатації.

- Для виконання установки зверніться до фахівця. Компанія не несе відповідальності за неправильну роботу персоналу, що призводить до таких проблем, як коротке замикання Джерела живлення автомобіля, пошкодження акумулятора автомобіля,

пошкодження салону автомобіля тощо.

- Компанія не несе відповідальності за пошкодження, спричинені установкою, а не через проблеми з якістю самого продукту.
- На роботу даного пристрою впливає надійність автомобільного Джерела живлення, автомобільного акумулятора і основного пристрою. Компанія не несе відповідальності за збій в нормальному використанні даного продукту, який не є результатом проблем з якістю пристрою.
- Під час установки і використання пристрою не вставляйте і не виймайте камеру заднього виду з основного пристрою при включеному живленні, в іншому випадку це може привести до пошкодження пристрою.

Онлайн-керівництво

Щоб отримати додаткову інформацію про функції пристрою та поширені запитання, перегляньте посібник користувача, відсканувавши QR-код.



Характеристика

Продукт: камера заднього виду 70mai rc13 з нічним режимом

Модель: Midrive RC13

Вхід: 5 В -- 0,5 А

Усунення несправностей

Тип несправності	Рішення
На основному пристрої не відображається зображення з камери заднього виду.	• Переконайтеся, що роз'єм живлення правильно і до упору вставлений в порт AV/IN основного пристрою. • Перевірте екран основного пристрою. Якщо він знаходиться в режимі одноканального відображення і показує зображення з фронтальної камери, перейдіть на зображення з камери заднього виду. Також ви можете переключитися в будь-який інший режим, який відображає зображення як з фронтальної камери, так і з камери заднього виду одночасно. • Якщо вищевказані дії не допомогли вирішити проблему, зверніться службу підтримки клієнтів.

Тип несправності	Рішення
Зображення заднього виду не відображається при русі заднім ходом.	• Перевірте правильність підключення червоного дроту від проводу сигналу заднього виду до позитивного полюса кабелю живлення ліхтаря заднього ходу автомобіля. • Якщо підключення виконано правильно, але зображення заднього виду не відображається, зверніться до служби підтримки клієнтів.
Зображення заднього виду відображається, але зникає або екран закривається.	• Якщо зображення з камери заднього виду зникає, коли автомобіль продовжує рухатися заднім ходом, зверніться в службу підтримки клієнтів.
На екрані відображається розмите зображення заднього виду.	• Переконайтеся, що захисна плівка знята з камери заднього виду. • У дощові дні або взимку водяна пара на камері заднього виду може впливати на чіткість зображення. Витріть водяну пару з камери заднього виду паперовою серветкою.