

Посібник користувача

Аksesуари до пирососів Roborock

Уважно ознайомтесь із цим Посібником користувача перед використанням та збережіть його належним чином в якості довідкового матеріалу на майбутнє.

Вступ

Дякуємо за придбання aksesуарів до пирососа. Ця інструкція містить загальні рекомендації щодо використання та догляду за aksesуарами для забезпечення їхньої максимальної ефективності та довговічності.

Безпека

Використовуйте тільки оригінальні aksesуари.

Перед використанням aksesуарів, переконайтесь, що пиросос вимкнено та відключено від електромережі.

Не використовуйте aksesуари, якщо вони пошкоджені.

Зберігайте aksesуари в місці, недоступному для дітей.

Не використовуйте aksesуари для всмоктування рідин або гострих предметів, якщо вони не призначені для цього.

Догляд та обслуговування

Після кожного використання очищайте aksesуари від пилу та сміття.

Регулярно перевіряйте стан aksesуарів на наявність пошкоджень. За необхідності замініть зношені деталі.

Зберігайте aksesуари в сухому місці, подалі від прямих сонячних променів та високих температур.

Дотримання цих рекомендацій допоможе вам зберегти aksesуари в чудовому стані та забезпечити їх тривалу роботу.