

ZAZU

Zoë the penguin

SOUND MACHINE

WITH WIRELESS SPEAKER AND NIGHTLIGHT



SELECT YOUR LANGUAGE



MANUAL



HANDLEIDING



GUIDE
D'UTILISATION



BEDIENUNGS
ANLEITUNG



ANVÄNDAR
MANUAL



BRUKERMANUAL



OHJEKIRJA



BRUGERMANUAL



INSTRUKCJA
OBSŁUGI



MANUAL
DE USUARIO



UŽIVATELSKÝ
MANUÁL



POUŽÍVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA



KORISNIČKI
PRIRUČNIK



A NAVODILA
ZA UPORABO



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΧΡΗΣΤΗ



HASZNÁLATI
UTASÍTÁS



ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА



ITALA MANUALE
UTENTE IAN



说明书



說明書




JUHENDV




ROKASGRĀMATA



MANUAL



УПЪТВАНЕ ЗА
УПОТРЕБА



ИНСТРУКЦИЯ


ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ЗВУКОВИЙ АВТОМАТ

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Живлення: працює від акумулятора та заряджається за допомогою USB-кабелю.
- ЗОЕ звук та світло автоматично вимикається через 20 хвилин.
- Датчик звуку активує останнє обрану пісню, яка грає та/ або світло на протязі 20 хвилин.
- При використанні безпроводного спікера, заздалегіть запрограмованні пісні та датчик звуку вимкненні.
- Коли батарея практично пуста, індикатор збоку буде мигати.
- Коли індикатор батареї блимає, негайно зарядіть Зое.
- Під час зарядки світлодіодний індикатор буде червоним, коли повністю зарядиться, він стане зеленим.
- Скидання: Якщо у вас є які-небудь проблеми з Зое, будь ласка, спробуйте скинути його, натиснувши на кнопку Вкл/Викл протягом 5 секунд.
- Якщо Зої все ще не працює, залиште її на 3-4 години та повторіть спробу.

*Zoe
the penguin*



ДАТЧИК ПЛАЧУ ON/OFF

- Щоб увімкнути/вимкнути, натисніть кнопку **E** протягом 3 секунд.
- ON Горить червоне світло. Якщо ваша дитина почне плакати, остання відтворена пісня автоматично ввімкнеться знову. Датчик плачу залишатиметься активним протягом 12 годин.
- OFF Червоне світло більше не горить.

Примітка: на чутливість датчика впливатимуть відстань і предмети, що знаходяться між датчиком і дитиною.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО БЕЗПРОВІДНОМУ ДИНАМІКУ

- Перемикач в положенні **H**.
- Включіть Bluetooth на мобільному пристрої та шукайте ZAZU-Zoe
- натисніть підключити і грайте свої пісні.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| A Вкл/Викл | H безпроводного динаміку Вкл/Викл |
| B Звук серцебиття | I Нічник, світло яскраве |
| C Збільшити звук | J Традиційні колискові |
| D Зменшити звук | K Заспокійлива музика |
| E Звуковий датчик Вкл/Викл | L Звуки природи |
| F Індикатор зарядки | M Білий шум |
| G Мікро USB слот зарядки | |

еБудьласка, скористайтесь нашим веб-сайтом для Зазу плейлисти для обрання пісень - www.zazu-kids.nl/product/zo

Примітка: датчик плачу не працює в режимі Bluetooth. Кнопки музики вимкнені в режимі Bluetooth.

Декларацію відповідності ЄС можна отримати за адресою нижче: info@zazu-kids.com

ВАЖЛИВО! ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Важливо! Зберегти для довідок в майбутньому.
- Даний продукт відповідає вимогам безпеки EU, CA, AU, NZ, & USA.
- Зберігайте упаковку у недоступному для дітей місці.
- Будь ласка переконайтесь, що прилад зберігається в недоступному для дітей місці і ніколи не дозволяйте дитині гратися з кабелем.
- Світловий модуль не нагрівається.
- Цей продукт Не є водонепроникним. Будьласка тримайте його сухим.
- Для очищення Не занурювати у воду, а протріть вологою ганчіркою.
- Не намагайтеся розібрати світильник у разі несправності. Зверніться у сервісну службу.

- Акумулятор не може бути замінений.
- Живлення: працює від акумулятора та заряджається за допомогою USB-кабелю.
- З'єднувальний провід - це низька напруга, але з міркувань надійності її потрібно обережно поводитися.
- Для використання лише з USB-кабелем, що входить до комплекту ZAZU.
- USB-кабель не є іграшкою.
- Довгий кабель, небезпека удушення.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl

