

ZAZU

Kiki, Ruby, Harry and Leo

STAR PROJECTOR

WITH SOOTHING MELODIES



Kiki the kitten



Ruby the rabbit



Leo the lion



Harry the hedgehog

SELECT YOUR LANGUAGE



MANUAL



HANDLEIDING



GUIDE
D'UTILISATION



BEDIENUNGS
ANLEITUNG



ANVÄNDAR
MANUAL



BRUKERMANUAL



OHJEKIRJA



BRUGERMANUAL



INSTRUKCJA
OBSŁUGI



MANUAL
DE USUARIO



UŽIVATELSKÝ
MANUÁL



POUŽIVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA



KORISNIČKI
PRIRUČNIK



A NAVODILA
ZA UPORABO



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΧΡΗΣΤΗ



HASZNÁLATI
UTASÍTÁS



ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА



ITALA MANUALE
UTENTE IAN



说明书



説明書



MANUAL



JUHEND




ROKASGRĀMATA



MANUAL



УПЪТВАНЕ ЗА
УПОТРЕБА



INSTRUKCJA




ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ЗІРКОВИЙ ПРОЕКТОР

Вийміть модуль з плюшевого і поставте 3x AA батареї (не входять до комплекту). Покладіть модуль назад в плюшевий. Відкрийте липучку, розташовану знизу, щоб керувати кнопками. Використовуйте тільки лужні батареї, без цинкового вуглецю.

- A** Встановіть перемикач ON/OFF **A** в положення ON
Помістіть проекційний модуль назад. Тепер він готовий до використання.
- B** Зоряна проекція: Натисніть кнопку **B**, щоб розпочати проекцію. Натисніть більше разів для перемикання між кольорами. Проектор автоматично вимкнеться через 30 хвилин
- C** Звук Натисніть кнопку **C**, щоб розпочати відтворення музики. Натисніть кілька разів, щоб переключитися між мелодіями.
Звук автоматично вимикається через 15 хвилин
- D** Гучність **D** Виберіть потрібну гучність, натиснувши 1 або 2 рази. (Голосно-тихіше)
- E** Датчик плачу ON/OFF
 - Щоб увімкнути/вимкнути, натисніть кнопку **E** протягом 3 секунд.
 - ON Зелене світло блиматиме протягом декількох секунд. Якщо ваша дитина почне плакати, остання відтворена пісня автоматично вимкнеться знову. Датчик плачу залишатиметься активним протягом 12 годин.
 - OFF Помаранчеве світло блиматиме протягом декількох секунд.



Примітка: на чутливість датчика впливатимуть відстань і предмети, що знаходяться між датчиком і дитиною.

⚠ ВАЖЛИВО! ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- ВАЖЛИВО! Зберегти для довідок в майбутньому.
- Даний продукт відповідає вимогам безпеки EU, CA, AU, NZ, RU, CN & USA.
- Зберігайте упаковку у недоступному для дітей місці.
- Будь ласка переконайтесь, що прилад зберігається в недоступному для дітей місці і ніколи не дозволяйте дитині гратися з батарейками.
- цей товар працює на 3 x AA батарейках 1,5 V (не входять в комплект).
- Використовуйте тільки зазначені батарейки.
- Видалити порожні батареї з виробу.
- Батареї повинні бути розміщені тільки дорослими.
- Не змішайте старі та нові акумулятори.
- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинк) або акумуляторні (нікель-кадмієві) акумулятори.
- Використовуйте тільки лужні батареї, без цинкового вуглецю.

- Батареї, що не перезаряджаються, не можна заряджати.
- Батареї слід розташовувати за правильною полярністю.
- Не коротіть клему живлення.
- Коли пристрій не використовується, будьласка включіть модуль OFF
- Не залишайте у ліжку або занадто близько до дитини.
- Вийнявши модуль, можна прати в режимі ручного прання з кондиціонером.
- Світловий модуль не нагрівається.
- Цей продукт Не є водонепроникним. Будьласка тримайте його сухим.
- Для очищення Не занурювати у воду, а протріть вологою ганчіркою.
- Не намагайтеся розібрати світильник у разі несправності. Зверніться у сервісну службу.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl

