

ZAZU

Otto the otter and Cody the crab

OCEAN PROJECTOR

WITH 3 STEPS-SLEEP PROGRAM



SELECT YOUR LANGUAGE



MANUAL



HANDLEIDING



GUIDE
D'UTILISATION



BEDIENUNGS
ANLEITUNG



ANVÄNDAR
MANUAL



BRUKERMANUAL



OHJEKIRJA



BRUGERMANUAL



INSTRUKCJA
OBSŁUGI



MANUAL
DE USUARIO



UŽIVATELSKÝ
MANUÁL



POUŽIVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA



KORISNIČKI
PRIRUČNIK



A NAVODILA
ZA UPORABO



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΧΡΗΣΤΗ



HASZNÁLATI
UTASÍTÁS



ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА



ITALA MANUALE
UTENTE IAN




说明书



說明書



MANUAL



JUHEND




ROKASGRĀMATA



MANUAL



УПЪТВАНЕ ЗА
УПОТРЕБА



ИНСТРУКЦИЯ



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА ПРОЕКТОР ОКЕАНУ

Вийміть модуль з плюшевого і поставте 3x AA батареї (не входять до комплекту). Покладіть модуль назад в плюшевий. Відкрийте липучку, розташовану знизу, щоб керувати кнопками. Використовуйте тільки лужні батареї, без цинкового вуглецю.

A Увімкніть виріб, натиснувши велику **КНОПКУ A**.

B Виберіть бажану мелодію, **КНОПКА B**.


- OFF: немає музики
1. Звуки Океану
 2. Колискові
 3. Звуки Серцебиття

C Встановіть бажаний рівень гучності: гучно-тихо, **КНОПКА C**.

D Увімкніть / вимкніть Cry sensor ON/OFF, **КНОПКА D**: коли датчик крику активований, програма сну перезавантажиться з фази 2, щоб заспокоїти і заколисати дитину.

Примітка Датчик плачу залишається активним протягом 12 годин.

Авто відключення: всі 3 кроки програми сну автоматично вимкнуться через 30 хвилин.




3 КРОКИ ПРОГРАМИ СНУ

Otto/Cody заспокоїть і налаштує Вашу дитину спати з унікальною 3-кроковою програмою сну. Загальна програма займає 30 хвилин і автоматично вимикається.




КРОК 1 ЗАСПОКОЮЄ ВАШУ ДИТИНУ

Слідкуйте за хвилями і помаранчевими рибками, що плавають навколо кімнати, слухаючи заспокійливі звуки океану.



КРОК 2 СОНЛИВІСТЬ

Низька яскравість, рухомі хвилі і лише кілька риб плавають по кімнаті. Музика змінюється на підводні бульбашки.



КРОК 3 ЗАСИНАННЯ

немає рухомі хвилі та риба. Ні звуків.

Для найкращої проекції поставте виріб на відстані від 1 до 2,5 метрів від стіни та стелі. Коли акумулятори розряджуються, проекція зменшується, а пристрій може втратити деякі функції.

⚠ ВАЖЛИВО! ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- ВАЖЛИВО! Зберегти для довідок в майбутньому.
- Даний продукт відповідає вимогам безпеки EU, CA, AU, NZ, RU, CN & USA.
- Зберігайте упаковку у недоступному для дітей місці.
- Будь ласка переконайтесь, що прилад зберігається в недоступному для дітей місці і ніколи не дозволяйте дитині гратися з батарейками.
- цей товар працює на 3 x AA батарейках 1,5 V (не входять в комплект).
- Використовуйте тільки зазначені батарейки.
- Видалити порожні батареї з виробу.
- Батареї повинні бути розміщені тільки дорослими.
- Не змішуйте старі та нові акумулятори.
- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинк) або акумуляторні (нікель-кадмієві) акумулятори.
- Використовуйте тільки лужні батареї, без цинкового вуглецю.

- Батареї, що не перезаряджаються, не можна заряджати.
- Батареї слід розташовувати за правильною полярністю.
- Не коротіть клему живлення.
- Коли пристрій не використовується, будьласка включіть модуль OFF
- Не залишайте у ліжку або занадто близько до дитини.
- Вийнявши модуль, можна прати в режимі ручного прання з кондиціонером.
- Світловий модуль не нагрівається.
- Цей продукт Не є водонепроникним. Будьласка тримайте його сухим.
- Для очищення Не занурювати у воду, а протріть вологою ганчіркою.
- Не намагайтеся розібрати світильник у разі несправності. Зверніться у сервісну службу.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl

